微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

## HFSS FULL BOOK v10 中文翻译版 568 页(原 801 页)

(分节 水印 免费 发布版)

微波仿真论坛 --组织翻译 有史以来最全最强的 2955 中文教程

### 感谢所有参与翻译,投对,整理的会员

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(bbs.rfeda.cn)所有. 分节版可以转载. 严禁转载 568 页完整版.



推荐: EDA问题集合(收藏版) 之HFSS问题收藏集合 → http://bbs.rfeda.cn/hfss.html

- Q: 分节版内容有删减吗? A: 没有, 只是把完整版分开按章节发布, 免费下载. 带水印但不影响基本阅读.
- Q: 完整版有什么优势? A:完整版会不断更新,修正,并加上心得注解.无水印.阅读更方便.
- Q: 本书结构? A: 前 200 页为使用介绍.接下来为实例(天线,器件, BMC, SI 等).最后 100 页为基础综述
- 0: 完整版在哪里下载? A: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454)
- Q: 有纸质版吗? A:有.与完整版一样,喜欢纸质版的请联系站长邮寄rfeda@126.com 无特别需求请用电子版
- Q: 还有其它翻译吗? A: 有专门协助团队之翻译小组. 除 HFSS 外, 还组织了 ADS, FEKO 的翻译. 还有正在筹划中的任务!
- 0: 翻译工程量有多大? A: 论坛 40 位热心会员, 120 天初译, 60 天校对. 30 天整理成稿. 感谢他们的付出!
- Q: rfeda. cn 只讨论仿真吗?
- **A: 以仿真为主. 微波综合社区. 论坛正在高速发展. 涉及面会越来越广! 现涉及** 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC| 天线|雷达|数值|高校|求职|招聘
- Q: rfeda. cn 特色?
- A: 以技术交流为主,注重贴子质量,严禁灌水;资料注重原创;各个版块有专门协助团队快速解决会员问题;

http://bbs.rfeda.cn --- 等待你的加入

RFEDA. cn

rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)



微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

## 致谢名单 及 详细说明

http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454

一个论坛繁荣离不开每一位会员的奉献 多交流,力所能及帮助他人,少灌水,其实一点也不难

# 打造国内最优秀的微波综合社区

还等什么?加入 RFEDA. CN 微波社区

我们一直在努力

微波仿真论坛

bbs.rfeda.cn


RFEDA. cn

rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线字例

### 第六节 共面波导(CPW) 馈电蝶形天线

- 这个例子教你如何在HFSS设计环境下创建、仿真、分析一个共面波导(CPW) 馈电蝶形天线。
- 采用集总端口(Lumped Port)激励源为共面波导(CPW)馈电



## 参考资料

Guiping Zhong, A. Z. Elsherbeni, and C. E. Smith, "A coplanar waveguide bowtie aperture antenna," Antennas and Propagation Society International Symposium, 2002. IEEE, Volume 1, 16-21 June 2002, Page 564-567.

### 设计回顾

- 一) CPW 槽以及天线形状将会在一个金属平面上。试想一下端口是怎样的?
- 二)将在8—12GHz的频段上对该天线进行分析。试想空气体积应该设为多大?

#### 微波仿真论坛 组织翻译

第 179 页

原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

## 原创:微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn)-

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

### 开始

### 一) 启动 Ansoft HFSS

1. 点击微软的开始按钮,选择程序,然后选择 Ansoft, HFSS10 程序组,点击 HFSS10, 进入 KARENA. CT Ansoft HFSS.

### 二)设置工具选项

注意: 为了按照本例中概述的步骤,应核实以下工具选项已设置:

- 1. 选择菜单中的工具(Tools)>选项(Options)>HFSS 选项(HFSS Options)
- 2. HFSS 选项窗口:
  - 1) 点击**常规(General)**标签
    - a. 建立新边界时,使用数据登记项的向导(Use Wizards for data entry when creating new boundaries): 勾上。
    - b. 用几何形状复制边界(Duplicate boundaries with wormetry): 勾上。
  - 2) 点击 OK 按钮。
- 3. 选择菜单中的工具(Tools)>选项(Options)>3D 模型选项(3D Modeler Options)
- 4. 3D 模型选项(3D Modeler Options)窗口:
  - 1) 点击操作(Operation)标签 自动覆盖闭合的多段线(Automatically cover closed polylines):勾上。
  - 2) 点击**画图 (Drawing)** 标签 编辑新建原始结构的属性(Edit property of new primitives): 勾上。
  - 3) 点击 OK 按钮


### 三) 打开一个新工程

- 1. 在Ansoft HFSS窗口气击标准工具栏中的新建图标,或者选这菜单中文件(File )新建(New )。
- 2. 从*工程(Project*)菜单中选择**插入HFSS设计(Insert HFSS Design)**。

微波仿真论坛 组织翻译

第 180 页


RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



### 四)设置求解类型

设置求解类型:

- 1. 选择菜单栏选项HFSS>求解类型(Solution Type)
- 2. 求解类型(Solution Type)窗口
  - 1) 选择模式驱动 (Driven Modal)
  - 2) 点击OK按键



F.5.6.3

### 二. 创建 3D 模型


一) **设置模型单位** 设置单位:

微波仿真论坛 组织翻译

第 181 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例


- 1. 选择菜单栏选项 3D 模型 (3D Modeler) > 单位 (Units)
- 2. 设置模型单位:
  - 1) 选择单位: mm
  - 2) 点击 OK 按键



- 2. 选择定义 (Select Definition) 窗口
- 1) 在按名字查找(Search by name)区域输入"Arlon C"并在下面的表格中选择Arlon With the little with the littl CuClad 217(tm)

微波仿真论坛 组织翻译

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



F.5.6.7

三) 创建基层

创建基层:

1. 选择菜单栏目录画图(Draw)>长方体(Box)

2. 在坐标输入区,键入长方体起点位置 X: -17.0 Y: -32, Z: 0.0, 点击确定(Enter)键

3. 在坐标输入区,键入长方体起始点的体对角点的相对位置

ÁX: **34.0**, dY: **64.0**, dZ: **-2.0**,点击确定(**Enter**)键

确定名字:

- 1. 在道具(Properties)窗口中选择属性(Attribute)标签
- 2. 将名字 (Name) 的值改为: Sub1
- 3. 点击 OK 键

变成合适的视角:


1. 选择菜单栏目录*视图 (View )>全屏视角 (Fit All )>激活视角 (Active view )*或者按 CTRL+D 键

微波仿真论坛 组织翻译

第 183 页

原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



### 四) 创建覆铜层

### 创建地:

1. 选择菜单栏选项 (Draw) > 长方形 (Rectangle)

- 2. 使用绘图平面下拉菜单(Drawing Plane dropdown)将当前平面设为 XY 面

### 确定名字:

- 1. 在道具(Properties)窗口中选择属性(Attribute)标签
- 2. 将名字(Name)的值改为: CuClad
- 3. 点击 OK 键

### 变成合适的视角:


1. 选择菜单栏目录视图 (View) > 全屏视角 (Fit All) > 激活视角 (Active view)

微波仿真论坛 组织翻译

第 184 页

原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



F.5.6.9

### 五) 为覆铜层设置一个有限传导率边界

### 选择长方形(Rectangle):

- 1. 在 3D 模型设计树中,右键单击模型(Model)并选择全部扩展(Expand All)
- 2. 在列表 Not Assigned 中找到输入的名字 CuClad 并单击以选择它

### 设置一个有限传导率边界:

1. 在键单击 3D 模型视角,并选择定义边界(Assign Boundary)>有限传导率(Finite Conductivity)

有限传导率边界窗口

- 1) 名字 (name): Cu\_bound
- 2) 在渗透性(Relative Permeability)下面,钩上使用材料(Use Material)
- 3) 点击显示 Arlon CuClad 217(tm)的按钮, 打开材料列表
- 4) 在名字(Name) 栏中键入"co"并在下面的列表中选择 copper 并点击 OK
- 5) 不要钩选: 有限接地面 (Infinite Ground Plane)
- 6) 点击 **OK** 按键

### 六) 创建馈电结构

微波仿真论坛 组织翻译 第 185 页

原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权 <u>http://www.rfeda.cn</u> <u>http://bbs.rfeda.cn</u> <u>http://blog.rfeda.cn</u>

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

### 画出馈电缝隙:

- 1. 选择菜单栏选项*画图(Draw)>长方形(Rectangle)*
- 2. 在坐标输入区域,键入第一个角坐标 X: -0.5, Y: 0.5, Z: 0.0,点击确定(Enter)键
- 3. 在坐标输入区域,键入对角的坐标 dX:13.0,dY:0.6,dZ:0.0,,点击确定(Enter)键


### 更改名字:


- 1. 在道具(Properties)窗口中选择属性(Attribute)标签
- 2. 将名字 (Name) 的值改为: Rect1
- 3. 点击 OK 键

### 七) 创建领结的一个臂

### 画一个领结形的多边形:

- 1. 选择菜单栏选项*画图 (Draw) > 线 (Lines)*
- 2. 捕获第一个顶点坐标 位置 X:-**0.5**,Y:**0.5**,Z:**0.0**
- 3. 在坐标输入区,键入第二个顶点 X:-**6.7**,Y:**21.0**,Z:**0.0**,点击 **Enter** 键
- 4. 在坐标输入区,键入第三个顶点 X:**6.0**Y:**21.0**,Z:**0.0**,点击 **Enter** 键
- 5. 在坐标输入区,键入第四个顶点 X:**0.5**,Y:**1.1**,Z:**0.0**,点击 **Enter** 键
- 6. 在第一个顶点上双击鼠标以完成并封闭这个折线





F.5.6.10

更改名字:

微波仿真论坛 组织翻译

第 186 页

原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- 1. 在道具(Properties)窗口中选择属性(Attribute)标签
- 2. 将名字(Name)的值改为: Bowtie
- 3. 点击 OK 键

### 变成合适的视角:

1. 选择菜单栏目录视图(View)>全屏视角(Fit All)>激活视角(Active view)

### 八) 合并馈电和领结

- 1. 在 3D 模型设计树中,右键单击模型(Model)并选择全部扩展(Expand All Little)。在 Unassigned 列表下同时选择 Bowtie 和 Rect1(使用 CTRI 维动24-17)


### 完成领结的一个臂:

2. 选择菜单栏选项 3D 模型(3D Modeler)>布尔运算(Boolean)> 一件(Unite)(合并后的 物体名字会变成选择时的第一个物体的名字, Bowtie)

### 九)对领结做镜像

### 创建领结的另一边:

- 1. 在 3D 模型设计树上选取目标 Bowtie
- 2. 选择菜单栏选项编辑(Edit)>复制(Duplicate)>镜像(Mirror)
- 3. 在坐标输入框中输入镜像体的起始点: 位置: X: 0, Y: 0, Z: 0
- 4. 在坐标输入框中输入镜像体的结束点: 位置: dX: 0, dY: 1.0, dZ: 0.0



F.5.6.11

#### 十) 在覆铜板上开领结形槽

### 在覆层上减去领结


1. 在 3D 模型设计树中选择物体 Bowtie, Bowtie 1 以及 CuClad

微波仿真论坛 组织翻译

第 187 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- 2. 选择菜单栏选项 3D 模型 (3D Modeler) > 布尔运算 (Boolean) > 减 (Subtract)
- 3. 减法运算窗口
  - 1)被减部分(Blank Parts): CuClad
  - 2) 减去部分(Tool Parts): Bowtie, Bowtie\_1
  - 2) **钩选:** 在减之前,复制被减形状物体(Clone tool objects before subtracting)
  - 3)点击OK按键



### 十一) 在领结结构上设置网格划分


### 进行网格操作:

- 1. 在 3D 模型设计树中选择 Bowtie 和 Bowtie\_1
- 2. 选择菜单项 HFSS>网格可分操作 (Mesh Operation) > 分配 (Assign) > 被选中的 (On Selection ) >基于长度(Length Based)
- 3. 网格单元长度详细设置(Element Length Based Refinement)窗口:
  - 1) 名字(Name): Length1
  - 2) **钩选:** 限制单元长度(Restrict Length of Elements)
  - 3) 最太单元长度(Maximum Length of Elements): 3 mm
- 平元长) 不要钩选: 阿 京击OK按键 4) 不要钩选: 限制单元数目(Restrict the Number of Elements)

微波仿真论坛 组织翻译

第 188 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



F 5 6 13

### 十二) 创建集总参数端口

### 画出端口长方形:

- 1. 选择菜单画图(Draw)>长方形(Rectangle)
- 2. 在坐标输入区域,键入第一个角坐标 X: **12.5**, Y: **-0.5**, Z: **0.0**,点击确定(**Enter**)键
- 3. 在坐标输入区域,键入对角的坐标 dX:-1.0,dY:1.0,dZ:0.0, 太 点击确定(**Enter**)键

### 设置名字:


- 1. 在道具(Properties)窗口中选择属性(Attribute)标签
- 2. 将名字 (Name) 的值改为: P1
- 3. 点击**OK**键

### 选择对象 Port1:

- 1. 选择菜单编辑 (Edit) > 选择 (Select) 按名字 (By Name)
- 2. 对象选择(Select Object)对话框:
  - 1) 选择对象名字为: P1
  - 2) 点击 OK 按键

<u>徽波仿真论坛</u> **组织翻译** 第 189 页 **原创:** 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



F.5.6.14

## 十三) 创建集总参数端口,续

设置集总参数端口的激励

- 1. 选择菜单HFSS>激励 (Excitations) >分配 (Assign) >集总端口 (Lumped Port)
- 2. 集总描口(Lumped Port): 常规参数(General)

文字(Name): Port1

型)阻抗(Resistance): 50 ohm


3) 电抗(Reactance): 0 ohm

4) 点击下一步(Next) 按键

微波仿真论坛 组织翻译

第 190 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例




- 3. 集总端口 (Lumped Port) 模式 ( Modes )
  - 1) 模数 (Number of Modes): 1
  - 2) Mode 1 序列中文 积分线(Integration Line)—栏中点击 None 并选择新线(New Line)
- 3) 在坐标输入区,键入矢量起点位置 X:12.5,Y:0.0,Z:0.0,点击回车(Enter)键
  - 4) 在坐标输入区, 键入最高点位置

×××:-1.0Y:0.0,Z:0.0,点击回车(Enter)键

微波仿真论坛 组织翻译 第 191 页


RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



F.S.6.16

F.S.6.16

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



十四)设置默认材料

设置默认材料:

1. 在 3D 模型材料工具模 ×(3D Modeler Materials toolbar)上,选择真空(vacuum)



### 十五)创建空气盒(Air Volume)

数值分析将在8到12GHz的频段上进行,因此空气容积层与辐射缝隙之间的最小距离在8GHz 时应该是四分之一波长, 或者 0.25\*(3e11/8e9)=9.375mm.。以下尺寸设置时, 间距设为 9.5mm。

### 创建空气容积层

- 1. 选择菜单项*画图 (Draw) > 长方体 (Box)*
- 2. 在坐标输入区,键入长方体起点位置 X: -17.0, Y: -32, Z: -9.5, 点击确定(Enter)键
- 3. 在坐标输入区,键入长方体起始点的体对角点的相对值 dX: 34.0, dY: 64.0, dZ: 19.0, 点击确定(Enter)键

### 确定名字:

1. 在道具(Properties)窗口中选择属性(Attribute)标签

微波仿真论坛 组织翻译 原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权

http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn


第 193 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- 2. 将名字(Name)的值改为: Airbox
- 3. 点击 OK 键

### 变成合适的视角:

1. 选择菜单项*视图(View)>全屏视角(Fit All)>激活视角(Active view)* 



## 十六)设置辐射边界

### 选择空气盒子

- 1. 选择菜单项编辑(Edit)>选择(Select)按名字(By Name)
- 2. 对象选择 (Select Object) 对话框: 1.) 选择对象名字为: **AirBox** 
  - 点击 OK 按键

### 设置边界

1. 在图形浏览界面(graphical view)中单击右键并选择设置边界(Assign)>辐射(Radiation)


第 194 页

- 2. 将名字(Name)改为: Rad1
- 3. 点击 **OK** 按键

微波仿真论坛 组织翻译

原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u>.拥有版权

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例




## 十七) 创建一个辐射设置 定义一个辐射设置

- 1. 选择菜单项HFSS>辐射(Radiation)) 、远区场设置(Insert Far Field Setup)>无线大 空间 (Infinite Sphere )
- 2. 远区场辐射空间设置(Far Field Radiation Sphere Setup)对话框
  - 1)选择无限大空间(Infinite Sphere)标签
    - a. 名字 (Name) call
    - b. 角度 φ (Phi): 开始: -90°, 结束: 90°, 步长: 10° (Start: -90, Stop: 90, Step Size: 10)5
- c. 角度**6** (Theta): 开始: 0°,结束: 360°,步长: 10° (Start: **0**, Stop: **360**, Step

微波仿真论坛 组织翻译 第 195 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



F.5.6.21

### 三. 分析设置

### 一) 创建一个解析设置

- 1. 选择某单项 HFSS>解析设置 (Analysis Setup) >增加解析设置 (Add Solution Setup)
- 2. 解设置(Solution Setup)窗口:

/ 点击常规(General)标签:

- a. 解析频率(Solution Frequency): **10GHz**
- b. 最大迭代步数 (Maximum Number of Passes): 6
- c. 最大迭代误差 (Maximum Delta S): 0.01
- 2) 点击 OK 按键

### 二)添加一个频扫

- 1. 选择菜单项 HFSS>分析(Analysis)>增加频扫(Add Sweep)
  - 3) 选择解设置 (Solution Setup): Setup1
  - 4) 点击 OK 按键

#### 微波仿真论坛 组织翻译

第 196 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- 2. 编辑扫频(Edit Sweep)窗口:
  - 5) 扫频类型 (Sweep Type): Fast
  - 6) 频率设置类型(Frequency Setup Type): Linear Step
    - a. 开始频点(Start): 8.0GHz
    - b. 结束频点(Stop): 12.0GHz
    - c. 步长 (Step): 0.02
    - d. **钩选:** 保存扫描场(Save Fields)

### 四.

- 一) 保存工程:
- **保存工程:**3. 在 Ansoft HFSS 窗口中,选择菜单项*文件(File)>另存为(Save as White Hills* Hills Hi

#### 分析 Ŧī.

一) 模型确定


#### 使模型生效:

- 6. 选择菜单项 HFSS>有效性检查 (Validation Check)
- 7. 点击关闭 (Close) 按键

### 二)解析

### 开始仿真:

1. 选择菜单项 *HFSS>全部解析(Analysis All)* 



F.5.6.22

### 解析数据

### 看分析结果:

1. 选择菜单项 HFSS>结果 (Results) 解数据 (Solution Data)

### 看概要:

1. 点击概要(Profile)标签

### 看收敛情况:

微波仿真论坛 组织翻译

第 197 页


RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

1. 点击收敛(Convergence)标签

说明: 收敛结果默认的观看方式是 Table。选择 Plot 可以看到收敛数据的图形表示。

### 看矩阵数据:

- 1. 点击矩阵数据(**Matrix Data**)标签
  - 说明:要观察矩阵数据的实时更新,在求解时将 Simulation 设为 Setup1, Last Adaptive
- 2. 模拟结束或者结束观看点击关闭(Close) 按键



F.5.6.23

### 六. 创建报告

一) 创建标准 S 参数图——数值

创建一个报告:

- 1. 选择菜单项 HFSS>结果(Results)创建报告(Create Report)
- 2×刘建报告(Create Report)窗口
  - 1) 报告类型(Report Type): Modal S Parameters
  - 2) 显示类型 (Display Type): Rectangular
  - 3) 点击 **OK** 按钮
- 3. 绘线 (Traces) 窗口
  - 1) 解析点(Solution): Setup1: Sweep1
  - 2) 解析域 (Domain): Sweep
  - 3) 点击Y 标签
    - a) 参数类别(Category): **S Parameter**
    - b) 参量(Quantity): S(Port1,Port1),


### 微波仿真论坛 组织翻译

第 198 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

c) 参量函数(Function): **dB** 

- d) 点击添加绘图(Add Trace) 按钮
- 4) 点击**完成 (Done)** 按钮
- 4. 选择目录二维报告(Report 2D) >标注所有曲线(Mark All Traces)
  - 1) 点击最低点(Min)按钮可看到显示的最佳匹配点
- 5. 右键单击图形并选择退出标记模式(Exit Marker Mode)



F.5.6.24

### 二) 创建标准 S 参数图 \ \ 阻抗图

- 4. 选择菜单项 **HFSS**>结果(**Results**)>创建报告(**Create Report**)
- 2. 创建报告 (Create Report) 窗口:
  - 1) 报告类型(Report Type): Modal S Parameters
  - 2) 並示类型(Display Type): **Rectangular**

③ 点击 OK 按钮

、绘线(Traces)窗口:


- 1)解析点(Solution):Setup1:Sweep1
- 2) 解析域 (Domain): Sweep
- 3) 点击 Y 标签
  - a) 参数类别(Category): **Z Parameter**
  - b) 参量(Quantity): **Z(Port1,Port1)**,
  - c) 参量函数 (Function): re
  - d) 点击添加绘图 (Add Trace) 按钮
  - e) 参量函数 (Function): im

微波仿真论坛 组织翻译

第 199 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- f) 点击添加绘图(Add Trace) 按钮
- g) 在指定曲线的下拉式列表中,点击 im(Z(Port1,Port1))旁的 Y1 并换成 Y2
- 4)点击完成(Done)按钮
- 5) 注意: 由于使用了集总端口激励,??



### 三) 创建远场覆盖图

创建一个二维远场波瓣图

- 1. 选择菜单项 **HF\$\$** 结果(**Results**)>创建报告(**Create Report**)
- 2. 创建报告 (Create Report) 窗口:
  - 1) 报告类型 (Report Type): Far Fields
  - 2) 显类型 (Display Type): Radiation Pattern
  - 3) 法击 OK 按钮

. 经线(Traces)窗口:

- 1) 解析点 (Solution): Setup1: Sweep1
- 2) 几何体 (Geometry): ff\_all
- 3) 点击扫频 (Sweeps) 标签:
  - a) 在名字(Name) 专栏中选择 Phi, 在下拉列表中点击 Theta。该操作可将主扫描变成 Theta.
  - b) 第二行现在变成了 **Phi**,点击这一行。取消钩选 **All Values**。只在列表中选择-**90°** (-**90deg**) 以及 **0°** (**0deg**).
  - c) 选择标签为频率(Freq)的一行并将频率选为10.44GHz.
- 4) 在参数参量(Mag) 标签中:

微波仿真论坛 组织翻译

第 200 页


RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

a) 参数类别(Category): Directivity

b) 参量(Quantity): **DirTotal** c) 参量函数(Function): **dB** 

d) 点击添加绘图 (Add Trace) 按钮

5)点击完成(Done)按钮



### 四) 创建一个三维远场波瓣图

- 2. 选择菜单项 HFSS>结果(Results)>创建报告(Create Report)
- 2. 创建报告 (Create Report) 窗口: <
  - 1)报告类型(Report Type): **Far Fields**
  - 2) 显示类型(Display Type): **3D Polar Plot**
  - 3) 点击 OK 按钮
- 3. 绘线 (Traces) 窗口与
  - 1)解析点(Solution):Setup1: Sweep1
  - 2) 几何体 (Geometry) ff\_all
  - 3) 点击扫频(Sweeps)标签,选择标签为 Freq 的一行并将频率选为 10.44GHz.
  - 4) 在参数参量(Mag) 标签中:

参数类别(Category): Gain

b) 参量(Quantity): **GainTotal** 

c) 参量函数 (Function): dB

d) 点击添加绘图 (Add Trace) 按钮


5)点击完成(Done)按钮

微波仿真论坛 组织翻译

第 201 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

第五章 天线实例



微波仿真论坛 组织翻译

第 202 页

# 完整版 目录

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(<u>bbs.rfeda.cn</u>)所有. 分节版可以转载. <u>严禁转载 568 页完整版</u> 如需<mark>纸质</mark>完整版(586 页),请联系 <u>rfeda@126.com</u> 邮购

由 ● hfss\_full\_book中文版.pdf **自 002-009 内容简介** 3 绪论 - 1 022-051 创建参数模型 📔 第一章 Ansoft HFSS参数化建模 - 1 052-061 边界条件 □ 062-077 激励 - 第二章 Ansoft HFSS求解设置 - 1 078-099 求解设置 - 第三章 Ansoft HFSS数据处理 **100-125 数据处理** 📄 第四章 Ansoft HFSS求解及网格设定 **126-137 求解循环** - 137-155 网格 第五章 天线实例 - 160-181 超高频探针天线 · 182-199 圆波导管喇叭天线 200-219 同轴探针微带贴片天线 220-237 缝隙耦合贴片天线 **自 238-259 吸收率** - 🕒 260-281 共面波导(CPW)馈电蝶形天线 - 1 282-303 端射波导天线阵 ■ 第六章 微波实例 · 🕒 306-319 魔T 320-347 同轴连接器 📭 348-365 环形电桥 📑 366-389 同轴短线谐振器 - 390-413 微波端口 - 14-435 介质谐振器 ■ 第七章 滤波器实例 - [3 438-457 帯通滤波器 - 1 458-483 微带带阻滤波器 🕒 第八章 信号完整性分析实例 - 🕒 526-567 分段回路 - 🕒 568-593 非理想接地面 **1** 594-623 回路 📄 第九章 电磁兼容/电磁干扰实例 - 624-643 散热片 - 644-665 屏蔽体 ■ 第十章 On-chip无源实例 

B 致 谢.pdf