微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

HFSS FULL BOOK v10 中文翻译版 568 页(原 801 页)

(分节 水印 免费 发布版)

微波仿真论坛 --组织翻译 有史以来最全最强的 2955 中文教程

感谢所有参与翻译,投对,整理的会员

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(bbs.rfeda.cn)所有. 分节版可以转载. 严禁转载 568 页完整版.



推荐: EDA问题集合(收藏版) 之HFSS问题收藏集合 → http://bbs.rfeda.cn/hfss.html

- Q: 分节版内容有删减吗? A: 没有, 只是把完整版分开按章节发布, 免费下载. 带水印但不影响基本阅读.
- Q: 完整版有什么优势? A:完整版会不断更新,修正,并加上心得注解.无水印.阅读更方便.
- Q: 本书结构? A: 前 200 页为使用介绍.接下来为实例(天线,器件, BMC, SI 等).最后 100 页为基础综述
- 0: 完整版在哪里下载? A: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454)
- Q: 有纸质版吗? A:有.与完整版一样,喜欢纸质版的请联系站长邮寄rfeda@126.com 无特别需求请用电子版
- Q: 还有其它翻译吗? A: 有专门协助团队之翻译小组. 除 HFSS 外, 还组织了 ADS, FEKO 的翻译. 还有正在筹划中的任务!
- 0: 翻译工程量有多大? A: 论坛 40 位热心会员, 120 天初译, 60 天校对. 30 天整理成稿. 感谢他们的付出!
- Q: rfeda. cn 只讨论仿真吗?
- **A: 以仿真为主. 微波综合社区. 论坛正在高速发展. 涉及面会越来越广! 现涉及** 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC| 天线|雷达|数值|高校|求职|招聘
- Q: rfeda. cn 特色?
- A: 以技术交流为主,注重贴子质量,严禁灌水;资料注重原创;各个版块有专门协助团队快速解决会员问题;

http://bbs.rfeda.cn --- 等待你的加入

RFEDA. cn

rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)



微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

致谢名单 及 详细说明

http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454

一个论坛繁荣离不开每一位会员的奉献 多交流,力所能及帮助他人,少灌水,其实一点也不难

打造国内最优秀的微波综合社区

还等什么?加入 RFEDA. CN 微波社区

我们一直在努力

微波仿真论坛

bbs.rfeda.cn

RFEDA. cn


rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

第七章 滤波器实例

第二节 微带带阻滤波器

这个例子教你如何在 HFSS 设计环境下创建、仿真、分析一个微带带阻滤波器。



所以其代明的

F.7.2 2

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第七章 滤波器实例

一. 开始

一)启动 Ansoft HFSS

1.点击 start 菜单,选择 Programe,然后选择 Ansoft>HFSS 10,点击 HFSS 10.

二)设置工具选项

1.设置工具选项

注意: 在本例中, 按照下面的步骤, 来确认工具选项设置。

- 1) 选择菜单 Tools>Options>HFSS Options
- 2) HFSS Option 窗口:
 - a. 点击 General 表 确认下面 2点
- Mos. rfeda.cm ■ Use Wizards for data entry when creating new boundaries:
 - Duplicate boundaries with geometry:

 Checked
 - b. 点击 **OK**。
- 3) 选择菜单 Tools>Options>3D Modeler Options
- 4) **3D Modeler Options** 窗口:
 - a. 点击 **Operation** 表
 - Automatically cover closed polylines:

 ☐ Checked
 - b. 点击 Drawing 表
 - ▲ Edit property of new primitives:

 Checked
 - c. 点击 **OK**。

三) 打开一个新项目

- 1. 打开一个新项目
 - 1) 在 Ansoft HFSS 窗口中,在工具栏中点击按钮 [□],或者选择菜单 File>New
 - 2) 从,Project 菜单中,选择 Insert HFSS Design



F.7.23

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

第七章 滤波器实例

四)设置解决的类型


- 1. 设置解决的类型
 - 1) 选择菜单 HFSS>Solution Type
 - 2) Solution Type 窗口
 - a. 选择 Driven Terminal
 - b. 点击 OK。



F.7.24

建立 3D 模型

- 一) 设置模型单位
 - 1. 设置单位
 - 1) 选择菜单 3D Modeler>Unit
 - 2) 设置模型单位
 - a. 选择单位: mil
 - b. 点击 **OK**。
- 二)设置初始材料
 - 1. 设置初始材料
 - 1) 使用 3D 模型材 选择 Select




F.7.25

select definition 窗口

- 在 Search by name 的栏中,写下 PEC
- b. 点击 OK

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第七章 滤波器实例



三) 创建 Input1

- 1. 创建 Input1

 - - dX: -4.8, dY: -14.4, dZ: 0.1, 点击 Enter 键。
- 2. 设置名称
 - 1) 从 Properties 窗口中,选择 Attribute 表.
 - 2) 在 Name 的 Value 中输入: Input1
 - 3) 点击 **ÓK**
- 3. 合适的可视

选择菜单中 View>Fit All>Active View

创建 L1

- 4. 创建 L1
 - 1) 选择菜单 Draw>Box
 - 2) 在坐标输入地方,输入盒子的坐标
 - ▲ X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0, 按 Enter 键。
 - 3) 在坐标输入地方,输入盒子的相对角的坐标
 - ▲ dX: -4.8, dY: 91.2, dZ: 0.1, 按 Enter 键
- 2. 确定所画盒体的参数

微波仿真论坛 组织翻译


第 334 页

原创:微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn)

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

第七章 滤波器实例

- 1) 从 Properties 窗口中,选择 Command 表。
- 2) 对于 YSize, 输入: L1, 确认即点击 Tab 键
 - a. 添加变量 L1: 91.2mil, 点击 OK。
- 3. 设置名称
 - 1) 从 Properties 窗口中选择 Attribute 表
 - 2) 在 Name 的 Value 中输入: L1
 - 3) 点击 OK
- 4. 合适的窗口察看模型
 - 1) 选择菜单 View>Fit All>Active View




五) 创建 S_Stub1

- 1. 创建 S
 - 1) 选择菜单 Draw>Box
 - 2) 在坐标输入的地方,输入盒子的
 - 🔺 X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0, 😿 Enter 键。
 - 3) 在坐标输入的地方、输入盒子相对角的坐标
 - dX: 4.8, dY: 4.8, dZ: 0.1,按 Enter 键。
- 2. 确定所画盒体的参数
 - 1) 从 Properties 窗口中,选择 Command 表。
 - 2) 对于 XSize, 输入: S, 确认即点击 Tab 键 a, 添加变量 S: 4.8mil, 点击 OK。
- 3. 设置各额
 - 入从 Properties 窗口中选择 Attribute 表
 - 2)在 Name 的 Value 中输入: S_Stub1
- 合适的窗口察看模型
 - 1) 选择菜单 View>Fit All>Active View

微波仿真论坛 组织翻译

第 335 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第七章 滤波器实例



F.7.28

六) 设置网格面

- 1. 设置网格平面
 - 1) 选择菜单 3D Modeler>Grid Plane>XZ

七)建立 Source1


- 1. 建立源
 - 1) 选择菜单 Draw>Rectangle
 - 2) 在坐标输入的地方,输入一个坐标
 - a. X: 0.0, Y: -14.4, Z: 0.0, 接 Enter 键。
 - 3) 在坐标输入的地方,输入该矩形面的另一个角点的相对坐标
 - a. dX: -4.8, dY: 0.0, dZ: -50, 接 Enter 键。
- 2. 设置名称
 - 1) 从 Properties 窗口中选择 Attribute 表
 - 2) 在 Name 的 Value 中输入: Source1
 - 3) 点击 **OK**
- 3. 合适的窗口显示
 - 1) 选择菜单 View>Fit All>Active View

所有於機能

原创:微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn)-

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

第七章 滤波器实例



F.7.29

八)设置激励

- 1. 选择物体的源
 - 1) 选择菜单 Edit>Select>By Name
 - 2) 选择物体对话框
 - a. 选择物体的名称: Source1
 - b. 点击 OK。

注意: 你也可以在模型树形结构中选择该物体。

- 2. 设置 Lumped 端口激励
 - 1) 选择菜单 HFSS>Excitations Assign>Lumped Port
 - 2) Lumped 端口: General
 - a. Name: p1
 - b. Resistance:
 - c. Reactance: 0
 - d. 点击 next 按钮
 - 3) Lumped 端口: Terminals
 - a. Number of Terminals:1

为 对于 T1,点击 Undefined 栏,选择 New Line

在坐标输入地方,输入矢量的坐标

- a. X: -2.4, Y: -14.4, Z: -5.0, 按 Enter 键。
- d. 在坐标输入的地方,输入顶点相对坐标
 - a. dX: 0.0, dY: 0.0, dZ: 5.0, 按 Enter 键。
- 4) 点击 Next 按钮。
- 5) Wave 端口: Post Processing
 - a. Full Port Impedance: 50

九)设置网格平面

- 1. 设置网格平面
 - 1) 选择菜单 3D Modeler>Grid Plane>XY
- 十) 建立偏移坐标系统

微波仿真论坛 组织翻译

第 337 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第七章 滤波器实例

- 1. 建立偏移坐标系统
 - 1) 选择菜单 3D Modeler >Coordinate System>Creat>Relative CS>Offset
 - 2) 在坐标输入的地方,输入原始坐标 X:4.8, Y: 0.0, Z: 0.0,

建立工作坐标系

A 选择菜单 3D Modeler>Coordinate System>Set Working CS

- B 选择 Coordinate System 窗口
 - a) 从列表中,选择 CS: Relative CS1
 - b) 点击 Select 按钮
- 2. 设置名称

1)注意:在选择坐标系后,属性将在属性窗口中显示,如果你没有看到属性,重复也述步骤或 deltree 中查看 ne 的 Value 输入: CS_Stub1 角定原始的参数
1)在 Origin 的 Value 中输入: S, 0, 0, 接受即点击 Tab 键 为 Stub1 建立 L2

主立 L2
1)选择菜单 Draw>Box
2)在坐标输入的地方,输入盒子的坐标 在 modeltree 中查看


在 Name 的 Value 输入: CS_Stub1

- 3. 确定原始的参数

十一)

- 1. 建立 L2

 - - a. X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0, 接 Enter 键。
 - 3) 在坐标输入的地方,输入该盒子另一个对角的相对坐标
 - a. dX: 4.8, dY: 86.4, Z: 0.1, 按 Enter 键。
- 2. 确定该物体的参数
 - 1) 从 Properties 窗口中选择 Command 表
 - 2) 对于 YSize, 输入: L2、接受即点击 Tab 键
 - a. 添加变量 L2: 86.4mil, 点击 OK
- 3. 设置名称
 - 1) 从 Properties **愛口**中选择 Attribute 表
 - 2) 在 Name 的 Value 中输入: L2_Stub1
 - 3) 点击 **OK/**
- 4. 合适的窗口显示
 - 选择菜单 View>Fit All>Active View



F.7.2 10

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第七章 滤波器实例

十二) 设置工作坐标系统

- 1. 设置工作坐标系统
 - 1) 选择菜单 3D Modeler>Coordinate Systerm>Set Working CS
 - 2) 选择 Coordinate System 窗口
 - a. 从列表中,选择 CS: Global
 - b. 点击 **Select** 按钮

十三)

- 1. 建立偏移坐标系统
- wystem>Creat>Relative CS>Offset

 LE ett.

 LE et

十四)

- 1.设置工作坐标系统
- 2.设置名称
- 3.确定原始参数

十五)

- 1.建立 input
 - 1) 选择菜单 **Draw>Box**人
 - 2) 在坐标输入地方, 输入盒子的坐标
 - a. X: 0.0, Y: 0.0, Ż: 0.0, 按 Enter 键
 - 3) 在坐标输入的地方,输入盒子对角的相对坐标
 - a: dX:4.8, dY:4.8+14.4, dZ:0.1, 接 Enter 键
- 2. 设置名称
 - 1)在 Properties 窗口中,选择 Attribute 表
 - 2)在Name 的 Value 中输入:Input2

3)点击 OK


3.合适窗口显示

1)选择菜单 View>Fit All>Active View

微波仿真论坛 组织翻译

第 339 页


RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第七章 滤波器实例



十六) 建立 S_Stub2

1.建立 S

- 2. 确定所画盒体的参数
 - 1)从 Properties 窗口中,选择 Command 表。
 - 2) 对于 **XSize**, 输入: **-S**, 点击 **Tab** 键来确认
- 3. 设置名称
 - 1) 从 Properties 窗口中选择 Attribute 表
 - 2) 在 Name 的 Value 中输入: S Stub2
 - 3) 点击 **OK**
- 4. 合适的窗口
 - 1) 选择菜单 **View>Fit All>Active View**



十七) 设置网格平面

- 1.设置网格平面
 - 1) 选择菜单 3D Modeler>Grid Plane>XZ
- 十八 建立 Source2
 - 1.建立 source


微波仿真论坛 组织翻译

第 340 页

原创:微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn)-

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第七章 滤波器实例

- 1) 选择菜单 **Draw>Rectangle**
- 2) 在坐标输入的地方,输入一个坐标
 - a. X: 0.0, Y: 4.8+14.4, Z: 0.0, 接 Enter 键。
- 3)在坐标输入的地方,输入该矩形面的另一个角点的相对坐标
 - a. dX: 4.8, dY: 0.0, dZ: -5.0, 按 Enter 键。
- 2. 设置名称
 - 1) 从 Properties 窗口中选择 Attribute 表
 - 2) 在 Name 的 Value 中输入: Source2
 - 3) 点击 **OK**
- 3. 合适的窗口
 - 1) 选择菜单 View>Fit All>Active View



十九) 设置激励

1.选择物体的源

1) 选择菜单 Edit>Select>By Name

2) 选择物体对话框

选择物体的名称:Source1(此处应为 source2,source1 之前已定义过)

b.点击 OK。

注意: 你也可以在模型树形结构中选择该物体。

设置 Lumped 端口激励

1)选择菜单 HFSS>Excitations>Assign>Lumped Port

- 2)Lumped 端口: General
 - a. Name: p1(与前面相同,改为 p2,p1 已用过)
 - b. Resistance: 50
 - c. Reactance: 0
 - d.点击 next 按钮
- 3) Lumped 端口: **Terminals**
 - a. Number of Terminals:1

微波仿真论坛 组织翻译

第 341 页

原创:微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn)-

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第七章 滤波器实例

- b. 对于 T1,点击 Undefined 栏,选择 New Line
- c. 在坐标输入地方,输入矢量的坐标

X: 2.4, Y: 19.2, Z: -5.0, 按 Enter 键。

d. 在坐标输入的地方,输入顶点相对坐标 dX: 0.0, dY: 0.0, dZ: 5.0, 按 Enter 键。

- 2) 点击 Next 按钮。
- 3) Wave 端口: **Post Processing**

二十)

- 1. 设置网格平面

二十一)设置偏移坐标系统

- 1. 设置偏移坐标系统
- ルローン Grid Plane>XY

 ルローン 保存系统

 役置偏移坐标系统

 1) 选择菜单 3D Modeler > Coordinate System > Creat > Relative CS > Offset

 2) 在坐标输入的地方输入原始坐标
 a. X: -4.8, Y: 0.0, Z: 0.0, 按 Enter 键。

 设置工作坐标系统

 『工作坐标系统

 』 选择菜单 3D Modeler > Coordinate COORD

二十二)设置工作坐标系统

- 1.设置工作坐标系统

 - - a. 从列表中,选择 CS: Ralative CS
 - b. 点击 Select 按钮
- 2.设置名称
 - 1) 在 Name 的 Value 中输力
- 3.确定原始参数
 - 1) 在 Origin 的 Value 中输入: -S, 0, 0, 点击 Tab 键来确认

二十三) 为 Stub2 建立 L2

1.建立 L2

1)选择菜单 Draw>Box

2)在坐标输入的地方,输入盒子的坐标

》 a. **X: 0.0, Y: 4.8, Z: 0.0,** 按 **Enter** 键。

3)在坐标输入的地方,输入盒子对角的相对坐标

a. dX:-4.8, dY:-86.4, dZ:0.1, 按 Enter 键。


确定所画盒体的参数

- 1) 从 Properties 窗口中,选择 Command 表。
- 2) 对于 YSize, 输入: -L2, 点击 Tab 键来确认
- 3. 设置名称
 - 1) 从 Properties 窗口中选择 Attribute 表
 - 2) 在 Name 的 Value 中输入: L2_Stub2
 - 3) 点击 **OK**
- 4. 合适的窗口
 - 1) 选择菜单 View>Fit All>Active View

微波仿真论坛 组织翻译

第 342 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第七章 滤波器实例



二十四)设置工作坐标系统

- 1.设置工作坐标系统


二十五)创建地板

- 1.创建地板


 - 3) 在坐标输入的地方,输入效角点的相对坐标
 - b. dX: 64.0, dY: 164.8, dZ: -0.1, 按 Enter 键
- 2.确认该物体的参数
 - 1) 选择 Properties 富口
 - 2) 在 Position 输入: -S-29.6mil, -34.4mil, -5mil, 点击 Tab 键确认
 - 3) 在 XSize 中, 输入: 54.4mil+2*S, 点击 Tab 键确认
 - 4) 在, YSize 中, 输入: 73.6mil+L1, 点击 Tab 键确认
- 3.设置名称
 - 人选择 Properties 窗口中的 Attribute 表
 - 2) 在 Name 的 Value 中输入: Ground
- 合适窗口显示
 - 1) 选择菜单 View>Fit All>Active View

微波仿真论坛 组织翻译 第 343 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第七章 滤波器实例



RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第七章 滤波器实例



F.7.2 15

二十七)建立 Substrate (基板)

- 1.创建 Substrate /
 - 1) 选择菜单 Draw>Box
 - 2)、在举标输入的地方,输入盒子的坐标

Ya. X:-34.4, Y:-34.4, Z:0.0, 按 Enter 键

3) 在坐标输入的地方,输入盒子对角的相对坐标

a. dX:64.0, dY:164.8, dZ:-5.0, 按 Enter 键

2.确定该物体的参数

- 1) 选择 Properties 窗口中的 Command 表
- 2) 在 Position 中, 输入: -S-29.6mil, -34.4mil, 0mil, 点击 Tab 键来确认
- 3) 在 XSize 中, 输入: 54.4mil+2*S,点击 Tab 键来确认
- 4) 在 YSize 中, 输入: 73.6mil+L1,点击 Tab 键来确认
- 3.设置名称
 - 1) 选择 Properties 窗口中的 Attribute 表
 - 2) 在 Name 的 Value 中输入: Substrate

微波仿真论坛 组织翻译

第 345 页

原创:微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn)-

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

- 第七章 滤波器实例 3) 点击 OK
- 4.合适的窗口显示
 - 1) 选择菜单 View>Fit All>Active View
- 二十八)设置初始材料
 - 1.设置初始材料
 - 1) 在 **3D** Modeler Materials 工具栏中,选择 vacuum
- 二十九) 创建 Air (空气盒)
 - 1.创建 Air
 - 1) 选择菜单 Draw>Box
 - 2) 在坐标输入的地方,输入盒子的一个坐标
 - a. X:-34.4, Y:-34.4, Z:-5.1, 点击 Enter 键
 - 3) 在坐标输入的地方,输入盒子的对角的相对坐标
 - a. dX:64.0, dY:164.8, dZ:50.0,点击 Enter 键
 - 2.确认该物体的参数
 - 1) 选择 Properties 窗口中的 Command 表
- ttp.//bbs.rfeda.cm 2) 在 Position 中输入: -S-29.6mil, -34.4mil, -5.1mil, 点击 Tab 键来确认
 - 3) 在 XSize 中,输入: 54.4mil+2*S, 点击 Tab 键来**确**认
 - 4) 在 YSize 中, 输入: **73.6mil+L1**, 点击 **Tab** 键**染**确认
 - 3.设置名称
 - 1) 在 Properties 窗口中选择 Attribute
 - 2) 在 Name 的 Value 中输入: Air
 - 3) 点击 OK
 - 4.合适的窗口显示
 - 1) 选择菜单 View>Fit All>Active View
- 三十) 创建辐射边界
 - 1.选择 Air 物体
 - 1) 选择菜单 Edit Select>By Name
 - 2) 选择 Object 对话框
 - a. 选择物体名称为: Air
 - b,点击 OK
 - 2.创建一个辐射边界条件
 - 以选择菜单 HFSS>Boundaries>Assign>Radiation
 - Radiation Boundary 窗口
 - a. Name: Rad1
 - b. 点击 OK
 - 3.边界显示
 - 1) 确认边界建立
 - a. 选择菜单 HFSS>Boundary Display(Solver View)
 - b. 从边界处理显示中,确定你需要显示的边界
 - a) 背景是理想导体显示为 Outer 边界
 - b) 理想导体显示为 smetal 边界
 - c) 选择菜单 View>Visibility 来隐藏所有的几何物体,这样可以更容易看到边界


微波仿真论坛 组织翻译

第 346 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

第七章 滤波器实例

c. 设置完成,点击 Close



三. 分析设置

- 一) 创建一个分析设置
 - 1. 创建一个分析设置

 - - b. 点击 OK
- 二)添加一个频率扫描
 - 1. 添加一个频率扫描
 - 1) 选择菜单 HFSS>Analysis Setup>Add Sweep
 - a. 选择 Solution Setup:Setup1
 - b. 点击 **OK**
 - 2)编辑 Sweep 窗口
 - a, Sweep Type: Fast

b. Frequency Setup Type: Linear Step

- a) Start: 4.0GHz
- b) Stop: 20.0GHz
- c) Step: 0.05GHz
- c. 点击 OK

四. 三)保存项目

- 一)保存该项目
 - 1) 在 Ansoft HFSS 的窗口中,选择菜单 File>Save As
 - 2) 从 Save As 的窗口中,输入文件名称: hfss msbsf
 - 3) 点击 Save

微波仿真论坛 组织翻译

第 347 页


RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第七章 滤波器实例

五. 分析仿真

- 一)模型检测
 - 1.检测该模型
 - 1) 选择菜单 HFSS>Validation Check
 - 2) 点击 Close

注意:如果有警告和错误,请看信息窗口。

- 2. 仿真
 - 1) 开始仿真处理
 - 2) 选择菜单 HFSS>Analyze



F.7.2 17

二)解析数据


1. 显示解析数据

1) 选择菜单 HFSS>Results>Solution Data

- a. 显示 Profile
 - a) 点击 Profile 表

b. 显示 Convergence a) 点击 Convergence 表 注意:显示可以是表格形式或者是图形表示 c. 显示 Matrix Data a) 点击 Matrix Data 表 2) 点击 Close 所為於開機類類

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第七章 滤波器实例



六. 创建报告

一) 创建 S 参数 Vs Frequency 的报告

1.创建报告

- 1) 选择菜单 HFSS>Results>Create Report
- 2) 创建 Report 窗口
 - a. Report Type: Terminal S Parameters
- - - b) Category: Terminal S-Parameters
 - c) Quantity: St(p1,p1),St(p2,p1)


 - e) 点击 Add Trace 按钮
 - c. 点击 Done 按钮

a. Solution: Setup1:Sweep1
b. 点击 Y表
a) Domain· C
b) C

微波仿真论坛 组织翻译

第 349 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第七章 滤波器实例



微波仿真论坛 组织翻译

第 350 页

完整版 目录

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(<u>bbs.rfeda.cn</u>)所有. 分节版可以转载. <u>严禁转载 568 页完整版</u> 如需<mark>纸质</mark>完整版(586 页),请联系 <u>rfeda@126.com</u> 邮购

由 ● hfss_full_book中文版.pdf **自 002-009 内容简介** 3 绪论 № 022-051 创建参数模型 📔 第一章 Ansoft HFSS参数化建模 - 1 052-061 边界条件 □ 062-077 激励 - 第二章 Ansoft HFSS求解设置 - 1 078-099 求解设置 - 第三章 Ansoft HFSS数据处理 **100-125 数据处理** 📔 第四章 Ansoft HFSS求解及网格设定 **126-137 求解循环** - 137-155 网格 第五章 天线实例 - 160-181 超高频探针天线 · 182-199 圆波导管喇叭天线 200-219 同轴探针微带贴片天线 220-237 缝隙耦合贴片天线 **238-259 吸收率** - 🕒 260-281 共面波导(CPW)馈电蝶形天线 - 1 282-303 端射波导天线阵 ■ 第六章 微波实例 · 🕒 306-319 魔T 320-347 同轴连接器 📭 348-365 环形电桥 366-389 同轴短线谐振器 - 390-413 微波端口 - 14-435 介质谐振器 ■ 第七章 滤波器实例 - [3 438-457 帯通滤波器 - 1 458-483 微带带阻滤波器 🕒 第八章 信号完整性分析实例 - 🕒 526-567 分段回路 - 🕒 568-593 非理想接地面 **1** 594-623 回路 📄 第九章 电磁兼容/电磁干扰实例 - 624-643 散热片 - 644-665 屏蔽体 ■ 第十章 On-chip无源实例

B 致 谢.pdf