微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

HFSS FULL BOOK v10 中文翻译版 568 页(原 801 页)

(分节 水印 免费 发布版)

微波仿真论坛 --组织翻译 有史以来最全最强的 2955 中文教程

感谢所有参与翻译,投对,整理的会员

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(bbs.rfeda.cn)所有. 分节版可以转载. 严禁转载 568 页完整版.



推荐: EDA问题集合(收藏版) 之HFSS问题收藏集合 → http://bbs.rfeda.cn/hfss.html

- Q: 分节版内容有删减吗? A: 没有, 只是把完整版分开按章节发布, 免费下载. 带水印但不影响基本阅读.
- Q: 完整版有什么优势? A:完整版会不断更新,修正,并加上心得注解.无水印.阅读更方便.
- Q: 本书结构? A: 前 200 页为使用介绍.接下来为实例(天线,器件, BMC, SI 等).最后 100 页为基础综述
- 0: 完整版在哪里下载? A: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454)
- Q: 有纸质版吗? A:有.与完整版一样,喜欢纸质版的请联系站长邮寄rfeda@126.com 无特别需求请用电子版
- Q: 还有其它翻译吗? A: 有专门协助团队之翻译小组. 除 HFSS 外, 还组织了 ADS, FEKO 的翻译. 还有正在筹划中的任务!
- 0: 翻译工程量有多大? A: 论坛 40 位热心会员, 120 天初译, 60 天校对. 30 天整理成稿. 感谢他们的付出!
- Q: rfeda. cn 只讨论仿真吗?
- **A: 以仿真为主. 微波综合社区. 论坛正在高速发展. 涉及面会越来越广! 现涉及** 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC| 天线|雷达|数值|高校|求职|招聘
- Q: rfeda. cn 特色?
- A: 以技术交流为主,注重贴子质量,严禁灌水;资料注重原创;各个版块有专门协助团队快速解决会员问题;

http://bbs.rfeda.cn --- 等待你的加入

RFEDA. cn

rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)



微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

致谢名单 及 详细说明

http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454

一个论坛繁荣离不开每一位会员的奉献 多交流,力所能及帮助他人,少灌水,其实一点也不难

打造国内最优秀的微波综合社区

还等什么?加入 RFEDA. CN 微波社区

我们一直在努力

微波仿真论坛

bbs.rfeda.cn

RFEDA. cn


rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

第五章 天线实例

第一节 超高频探针天线

这个例子教你如何在 HFSS 设计环境下创建、仿真、分析一个超高频探针天线



F. 5.1.2

<u>微波仿真论坛</u> 组织翻译 第 105 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

一、Ansoft HFSS 设计环境

- 一) Ansoft HFSS 的以下特性将会应用到此无源器件的模型中
 - 1. 3D 立体建模
 - 1) 原始结构: 圆柱体 (Cylinders), 长方体 (Boxes)
 - 2) 布尔运算: 结合 (Unite), 相减 (Subtract)
 - 2. 边界条件和激励

端口:波端口(Wave ports)

3. 分析

扫频: 快速扫频 (Fast Frequency)

4. 结果

笛卡尔坐标系绘图(Cartesian plotting)

5. 场分布:

3D 远场分布图(3D Far Field Plots)

二、开始

一)启动 Ansoft HFSS

1. 点击微软的**开始**按钮,选择**程序**,然后选择 **Ansort**,**HFSS10 程序组**,点击 **HFSS10**,进入 Ansoft HFSS。

二)设置工具选项

注意: 为了按照本例中概述的步骤, 应核实以下工具选项已设置:

- 1. 选择菜单中的工具(Tools)>选项(Options)>HFSS 选项(HFSS Options)
- 2. HFSS 选项窗口:
 - 1)点击**常规(General)**标签
 - a. 建立新边界时,使用数据登记项的向导(Use Wizards for data entry when creating new boundaries): 勾上。
 - b. 用几何形状复制边界(Duplicate boundaries with geometry): 勾上。
 - 2) 点去 **OK** 按钮。
- 3. 选择菜单中的*工具(Tools)>选项(Options)>3D 模型选项(3D Modeler Options)*
- 4. **AD**模型选项(3D Modeler Options)窗口:
 - (1) 点击操作(Operation)标签

自动覆盖闭合的多段线(Automatically cover closed polylines): 勾上。

- 2) 点击**画图(Drawing)**标签 编辑新建原始结构的属性(Edit property of new primitives):勾上。
- 3) 点击 OK 按钮

三) 打开一个新工程


- 1. 在Ansoft HFSS窗口,点击标准工具栏中的新建图标,或者选这菜单中文件(File)新建(New)。
- 2. 从*工程(Project)*菜单中选择**插入HFSS设计(Insert HFSS Design)**。

微波仿真论坛 组织翻译 第 106 页 **原创:** 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权

http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

WHITE


RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



F. 5.1.3

四)设置解决方案类型(Set Solution Type)

- 1. 选择菜单中的 HFSS>解决方案类型(Solution Type)
- 2. 解决方案类型窗口:
 - 1) 选择终端驱动(Driven Terminal)
 - 2) 点击 OK 按钮。



F. 5.1.4

三、建立 3D 模型

一)设置模型的单位

微波仿真论坛 组织翻译

第 107 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例


- 1. 选择菜单中的 3D 模型 (3D Modeler) >单位 (Units)
- 2. 设置模型单位:
 - 1) 选择单位: 英寸 (in)
 - 2) 点击 OK 按钮



F. 5.1.5

二)设置缺省材料


1. 利用 3D 模型的材料工具栏,点选择(Select)



2. 选择定义窗口:

1) 在以名称查找栏(Search by Name)输入铜(copper)

2) 点击 OK 按钮



微波仿真论坛 组织翻译

第 108 页

White Reference


RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

F. 5.1.7

三)建立环孔

- 1. 通过建立两个圆柱,一个表示外径、一个表示内径,来建立一个环。进行布尔相减操作,得 到的几何形状即为一个环。
- 2. 对于此模型,需要建立两个环。可以建立一个环,复制,然后编辑复制品的尺寸来得到另一个环,代替手动建立两个环。
- 3. 建立环1
 - 1) 建立内圆柱
 - a. 选择菜单中的画图 (Draw) >圆柱 Cylinder
 - b. 利用坐标输入栏,输入圆柱的位置: X: **0.0**, Y: **0.0**, Z: **0.0**, 按回车键
 - c. 利用坐标输入栏,输入半径: dX: **0.31**, dY: **0.0**, dZ: **0.0**, 按**回车**键
 - d. 利用坐标输入栏,输入高度: dX: **0.0**, dY: **0.0**, dZ: **5.0**, 按**回车**键
 - 2) 设置名称:
 - a. 在**性质(Properties)**窗口选择**属性(Attribute)**标签
 - b. 在**名称值(Value of Name**)处输入: ring inner
 - c. 点击 **OK** 按钮
 - 3) 使模型适合视图:

选择菜单中的视图(View)>适合所有(Fit All)>当前视图(Active View)。或者按 CTRL+D



4)建立外圆柱

- a. 选择菜单中的*画图(Draw)>圆柱Cylinder*
- b. 利用坐标输入栏,输入圆柱的位置:
- X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0, 接回车键
- c. 利用坐标输入栏, 输入半径:
- dX: 0.37, dY: 0.0, dZ: 0.0, 接回车键
- d. 利用坐标输入栏,输入高度:
- dX: 0.0, dY: 0.0, dZ: 5.0, 按回车键


微波仿真论坛 组织翻译

第 109 页

原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- 5) 设置名称:
 - a. 在性质(Properties)窗口选择属性(Attribute)标签.
 - b. 在名称值(Value of Name)处输入: ring_1
 - c. 点击 OK 按钮
- 6) 两圆柱相减以建立环
 - a. 选择要相减的两个圆柱
 - a) 选择菜单中的**编辑 (Edit) >选择 (Select) >通过名称 (By Name)**
 - b) 选择对象对话框:
 - 选择对象的名称: ring_1, ring_inner
 - 点击 OK 按钮
 - b. 相减
 - a) 选择菜单中的 3D 模型 (3D Modeler) >布尔运算 (Boolean) >相减 (Subtract)
 - b) 相减窗口
 - 被减部分 (Blank Parts): ring 1
 - 要减去的部分 (Tool Parts): ring inner
 - 在相减前克隆要减去的对象(Clone tool objects before kgbtract): 不选
 - 点击 OK 按钮




- 4. 建立环 2××
 - 1)选择文单中的**编辑(Edit)>选择(Select)>通过名称(By Name)**
 - 选择对象对话框:
 - a. 选择对象名称: **ring_1**
 - b. 点击 **OK** 按钮
 - 3) 选择菜单中的 **编辑 (Edit) > 复制 (Copy)**
 - 4) 选择菜单中的**编辑 (Edit) > 粘贴 (Paste)**
- 5. 改变环 2 的尺寸
 - 1) 为了改变环 2 的尺寸,展开模型树图 (model tree),如下所示。应该注意到编辑的顺序是 很重要的。如果先设定内径>然后外径,将得到一个无效的对象,并且将从模型中去除。
 - 2) 在 ring_2 的建立圆柱 (CreatCylinder) 命令上双击鼠标左键
 - 3) 属性对话框
 - a. 更改半径为: **0.5in**

微波仿真论坛 组织翻译

第 110 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- b. 点击 **OK** 按钮
- 4) 在 ring_inner1 的**建立圆柱(CreatCylinder)**命令上双击鼠标左键
- 5) 属性对话框
 - a. 更改半径为: 0.435in
 - b. 点击 **OK** 按钮



F. 5.1.10

- 6. 建立 Arm_1
 - 1)选择菜单中的*画图(Draw)>长方体(Box*)
 - 2) 利用坐标输入栏,输入长方体的位置
 - X: -0.1, Y: -0.31, Z: 5.0, 接回车键
 - 3) 利用坐标输入栏,输入基准长方形的对角:
 - dX: 0.2, dY: -4.69, dZ: 0.0065, 按回车键
 - 4) 设置名称:
 - a. 选择性质窗口的**属性**标签
 - b. 在名称值(Value of Name) 处输入: Arm_1
 - c. 点击 OK 接银
 - 5) 使模型适合视图:


7. 组合厚体

久) 选择菜单中的**编辑 (Edit) > 选择所有可见的 (Select All Visible)**。或者按 **CTRL+A** 键

⁷2)选择菜单中的 **3D** *模型(3D Modeler)>布尔运算(Boolean)>结合(Unite)*

微波仿真论坛 组织翻译

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例




- 8. 建立中心管角
 - 1) 选择菜单中的*画图(Draw)>圆柱Cylinder*
 - 2) 利用坐标输入栏,输入圆柱的位置:

X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0 按回车键

- 3) 利用坐标输入栏,输入半径:
 - dX: 0.1, dY: 0.0 ℃ dZ: 0.0, 按回车键
- 4) 利用坐标输入料 输入高度:

dX: 0.0, dY: 0.0, dZ: 5.1, 按回车键


- 5) 设置名称:
 - a. 本性质(Properties)窗口选择属性(Attribute)标签.
 - 名称值(Value of Name)处输入: center_pin



微波仿真论坛 组织翻译

第 112 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



9. 建立 Arm_2

- 3) 利用坐标输入栏,输入基准长方形的对角: dX: 0.2, dY: 5.0, dZ: -0.0065, 按回车键
- 4) 设置名称:
 - a. 选择性质窗口的属性标签
 - b. 在名称值(Vafne of Name) 处输入: Arm 2
 - c. 点击 OK 按钮
- 5) 使模型适合视图:

选择菜单中的*视图(View)>适合所有(Fit All)>当前视图(Active View)*。

- 10. 建立接地管角
 - 1) 选择菜单中的*画图(Draw)>圆柱Cylinder*
 - 2)利用坐标输入栏,输入圆柱的位置:
 - X: 0.0, Y: 1.0, Z: 0.0, 按回车键
 - 3) 利用坐标输入栏,输入半径:
 - dX: 0.0625, dY: 0.0, dZ: 0.0, 按回车键
 - 4) 利用坐标输入栏,输入高度:
 - dX: 0.0, dY: 0.0, dZ: 5.1, 按回车键
 - 5) 设置名称:
 - a. 在性质(Properties)窗口选择属性(Attribute)标签.
 - b. 在**名称值(Value of Name)**处输入: pin
 - c. 点击 OK 按钮

微波仿真论坛 组织翻译


第 113 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- 11. 组合导体
- 1) 选择菜单中的**编辑 (Edit) >选择 (Select) >通过名称 (By Name)**
- 2) 选择对象对话框
 - a. 选择对象名称: Arm_2, center_pin, pin

注意:用 CTRL+鼠标左键可以选择多个对象

- b. 点击 **OK** 按钮
- 3) 选择菜单中的 3D 模型 (3D Modeler) > 布尔运算 (Boolean) > 结合 (Unite)



四、建立波端口

- 一)建立一个圆表示端口:
 - 1. 选择菜单中的**画图(Draw)>圆Circle**
 - 2. 利用坐标输入栏、输入圆的位置:

X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0, 接回车键

- 3. 利用坐标输入栏,输入半径:
 - dX; 0.31, dY: 0.0, dZ: 0.0, 按回车键
- 二)设置名称

1xx 产性质(Properties)窗口选择属性(Attribute)标签.


🌂 在名称值(Value of Name)处输入:p1

3. 点击 **OK** 按钮

微波仿真论坛 组织翻译

第 114 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



F. 5.1.14


三)设置缺省材料

利用 3D 模型材料工具栏,选择真空(Vacuum)

四)建立空气

- 1. 选择菜单中的*画图(Draw)>长方体(Box)*
- 2. 利用坐标输入栏,输入长方体的位置 X: -5.0, Y: -10.0, Z: 0.0, 按回车键
- 3. 利用坐标输入栏,输入基准长方形的对角; dX: 10.0, dY: 20.0, dZ: 12.0, 按回车键
- 4. 设置名称:
 - 1) 选择性质窗口的属性标签
 - 2) 在**名称值(Value of Name)** 处输入: **Air** 3) 占击 **OK** 按钮
 - 3) 点击 OK 按钮
- 5. 使模型适合视图:

选择菜单中的视图(View)>适合所有(Fit All)>当前视图(Active View)。



微波仿真论坛 组织翻译

第 115 页

原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

F. 5.1.15

五)建立辐射边界条件

- 1. 选择菜单中的编辑(Edit)>选择(Select)>通过名称(By Name)
- 2. 选择对象对话框
 - 1) 选择对象名称: Air
 - 2) 点击 OK 按钮
- 3. 选择菜单中的 HFSS>边界 (Boundaries) >指定 (Assign) >辐射 (Radiation)
- 4. 辐射边界窗口
 - 1) 名称 (Name): Rad1
 - 2) 点击 OK 按钮

六)建立波端口激励1

- 1. 选择对象 p1:
 - 1) 选择对象名称: **p1**
 - 2) 点击 **OK** 按钮
- 2. 指定波端口激励
 - 1) 选择菜单中的 HFSS>激励 (Excitations) >指定 (Assign) >波端口 (Wave Port)
 - 2)波端口: **常规(General)**
 - a. 名称: p1
 - b. 点击下一步(Next)按钮
 - 3)波端口: 终端 (Terminals)
 - a. 终端 (Terminals) 数目: 1
 - b. 对于 T1,点击未定义(Undefined) 栏并选择新建线(New Line)
 - c. 利用坐标输入栏,输入向量的位置

X: 0.31, Y: 0.0, Z: 0.0, 按回车键


d. 利用坐标输入栏,输入 量顶点

dX: -0.21, dY: 0.0, 42: 0.0, 按回车键

- e. 点击下一步(Next)按钮
- 4)波端口:**差分**分

点击下一步(Next)按钮

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例




F. 5.1.16

七)建立无限大地平面

- 1. 选择菜单中的**编辑(Edit)>选择(Select)>面(Face)**
- 2. 选择空气盒子 Z=0 的面
- 3. 选择菜单中的 HFSS>边界 (Boundaries)>指定 (Asign)>有限电导率 (Finite Conductivity)
- 4. 有限电导率边界窗口
 - 1) 名称 (Name): gnd_plane
 - 2) 使用材料 (Use Material): 勾上
 - 3) 点击**真空 (vacuum)** 按钮
 - - ,选择定义窗口: a. 在**以名称搜索(Search by Name)**栏输入**铜(copper)**

ば、vac、 定义窗口: 在以名称搜索(b. 点击 OK 按钮 5) 无线大地平面: 勾上 6) 点击 OK 按钮

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



F. 5.1.17

八)建立一个辐射设置

定义一个辐射设置

- 1. 选择菜单中的 HFSS>辐射(Radiation),插入远区场设置(Insert Far Field Setup)>无限大区域(Infinite Sphere)
- 2. 远区场设置(Insert Far Field Setup)窗口
 - 1) 无限大区域标签
 - a. 名称: ff 2d
 - b. Phi: (开始: 0, 结束: 90, 步长: 90)
 - c. Theta: (开始: 180, 结束: 180, 步长: 2)
 - 2) 点击 **OK** 按钮

五、分析设置

- 一)建立分析设置
 - 1. 选择某单中的 HFSS>分析设置(Analysis Setup)>添加解决方案设置(Add Solution Setup) 2、解决方案设置窗口:
 - ⁷1)点击**常规(General)**标签:
 - a. 求解频率 (Solution Frequency): 0.55GHz
 - b. 最大迭代次数 (Maximum Number of Passes): 10
 - c. 每次迭代允许的最大 Delta S (Maximum Delta S per Pass): 0.02
 - 2) 点击 OK 按钮

二)添加频率扫描

- 1. 选择菜单中的 HFSS>分析设置(Analysis Setup)>添加扫频(Add Sweep)
 - 1) 选择解决方案设置: Setup1
 - 2) 点击 OK 按钮

微波仿真论坛 组织翻译

第 118 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- 2. 编辑扫频窗口:
 - 1) 扫描类型 (Sweep Type): **快速 (Fast)**
 - 2) 频率设置类型: 线性计数 (Linear Count)
 - a. 开始: 0.35GHz
 - b. 结束: 0.75GHz
 - c. 频率数目: 401
 - d. 保存场 (Save Fields): 勾上
 - 3) 点击 OK 按钮

六、保存工程

- A) HEREINA. CT. 一)在 Ansoft Hfss 窗口,选择菜单中的**文件(File)>另存为(Save As)**
- 二)在另存为窗口,输入文件名: hfss_uhf_probe
- 三)点击**保存(Save)**按钮


七、分析

- 一) 模型验证
 - 1. 选择菜单中的 HFSS>验证检查 (Validation Check)
 - 2. 点击**关闭(Close)**按钮

注意: 利用信息管理器可按任意错误或报警

二)分析

选择菜单中的 HFSS>分析所有(Analyze All



三) 计算结果数据

1. 选择某单中的 HFSS>结果(Results)>计算结果数据(Solution Data)

1)查看概况(Profile):

点击概况 (Profile) 标签

2) 查看收敛情况(Convergence)

点击**收敛情况(Convergence)**标签

注意: 收敛情况的缺省方式为表格,选择画图(Plot)单选按钮来查看收敛数据的绘图 表示。

3) 查看矩阵数据(Matrix Data)

点击矩阵数据标签(Matrix Data)


注意: 查看矩阵数据的实时更新,要建立最近合适(Last Adaptive)的 Setup1 的仿真

2. 点击**关闭(Close)**按钮

微波仿真论坛 组织翻译

第 119 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



八、创建报告


一)建立终端 S 参数(Terminal S Parameters)绘图—幅值

创建报告:

- 1. 选择菜单中的 HFSS>结果(Results)>创建报告(Create Report)
- 2. 建立报告窗口:
 - 1) 报告类型: 终端 **S** 参数 (Terminal S Parameters)
 - 2)显示方式:直角坐标图
 - 3) 点击 **OK** 按钮
- 3. 轨迹窗口:
 - 1) 解决方案: Setup1: Sweep1
 - **②** 范围: Sweep
- **3**) 点击 **Y** 标签
 - a. 种类 (Category): 终端 S 参数 (Terminal S Parameters)
 - b. 数量 (Quantity): St (p1,p1)
 - c. 函数 (Function): dB
 - d. 点击添加轨迹(Add Trace)按钮
 - 4) 点击**完成 (Done)** 按钮

微波仿真论坛 组织翻译 第 120 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



F. 5.1.20

二)远区场覆盖图


建立远区场覆盖图

- 1. 建立 2D 远区场极坐标图:
 - 1) 选择菜单中的 HFSS>结果(Results)>建立报告(Create Report)
 - 2) 建立报告窗口:
 - a. 报告类型: 远区场 (Fac Fields)
 - b. 显示方式: 辐射图 (Radiation Pattern)
 - c. 点击 **OK** 按钮 5
 - 3) 轨迹窗口
 - a. 解决方案: Setup1: 最新的
 - b. 几何形状 (Geometry): ff_2d
 - c. 在知频(Sweeps)标签,在名称栏选择 Phi,并在下拉菜单中选择 Theta。这将改变主 对描为 Theta。
 - 在幅度(Mag)标签中
 - a) 种类 (Category): 增益 (Gain)
 - b) 质量 (Quantity): **所有增益 (Gain Total)**
 - c) 函数 (Function): dB
 - d) 点击增加轨迹 (Add Trace) 按钮
 - e. 点击**完成 (Done)** 按钮。

微波仿真论坛 组织翻译

第 121 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



F. 5.1.21

微波仿真论坛 组织翻译 第 122 页

完整版 目录

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(<u>bbs.rfeda.cn</u>)所有. 分节版可以转载. <u>严禁转载 568 页完整版</u> 如需<mark>纸质</mark>完整版(586 页),请联系 <u>rfeda@126.com</u> 邮购

由 ● hfss_full_book中文版.pdf **自 002-009 内容简介** 3 绪论 № 022-051 创建参数模型 📔 第一章 Ansoft HFSS参数化建模 - 1 052-061 边界条件 □ 062-077 激励 - 第二章 Ansoft HFSS求解设置 - 1 078-099 求解设置 - 第三章 Ansoft HFSS数据处理 **100-125 数据处理** 📔 第四章 Ansoft HFSS求解及网格设定 **126-137 求解循环** - 137-155 网格 第五章 天线实例 - 160-181 超高频探针天线 · 182-199 圆波导管喇叭天线 200-219 同轴探针微带贴片天线 220-237 缝隙耦合贴片天线 **自 238-259 吸收率** - 🕒 260-281 共面波导(CPW)馈电蝶形天线 - 1 282-303 端射波导天线阵 ■ 第六章 微波实例 · 🕒 306-319 魔T 320-347 同轴连接器 📭 348-365 环形电桥 📑 366-389 同轴短线谐振器 - 390-413 微波端口 - 14-435 介质谐振器 ■ 第七章 滤波器实例 - [3 438-457 帯通滤波器 - 1 458-483 微带带阻滤波器 🕒 第八章 信号完整性分析实例 - 🕒 526-567 分段回路 - 🕒 568-593 非理想接地面 **1** 594-623 回路 📄 第九章 电磁兼容/电磁干扰实例 - 624-643 散热片 - 644-665 屏蔽体 ■ 第十章 On-chip无源实例

B 致 谢.pdf