微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

HFSS FULL BOOK v10 中文翻译版 568 页(原 801 页)

(分节 水印 免费 发布版)

微波仿真论坛 --组织翻译 有史以来最全最强的 2955 中文教程

感谢所有参与翻译,投对,整理的会员

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(bbs.rfeda.cn)所有. 分节版可以转载. 严禁转载 568 页完整版.



推荐: EDA问题集合(收藏版) 之HFSS问题收藏集合 → http://bbs.rfeda.cn/hfss.html

- Q: 分节版内容有删减吗? A: 没有, 只是把完整版分开按章节发布, 免费下载. 带水印但不影响基本阅读.
- Q: 完整版有什么优势? A:完整版会不断更新,修正,并加上心得注解.无水印.阅读更方便.
- Q: 本书结构? A: 前 200 页为使用介绍.接下来为实例(天线,器件, BMC, SI 等).最后 100 页为基础综述
- 0: 完整版在哪里下载? A: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454)
- Q: 有纸质版吗? A:有.与完整版一样,喜欢纸质版的请联系站长邮寄rfeda@126.com 无特别需求请用电子版
- Q: 还有其它翻译吗? A: 有专门协助团队之翻译小组. 除 HFSS 外, 还组织了 ADS, FEKO 的翻译. 还有正在筹划中的任务!
- 0: 翻译工程量有多大? A: 论坛 40 位热心会员, 120 天初译, 60 天校对. 30 天整理成稿. 感谢他们的付出!
- Q: rfeda. cn 只讨论仿真吗?
- **A: 以仿真为主. 微波综合社区. 论坛正在高速发展. 涉及面会越来越广! 现涉及** 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC| 天线|雷达|数值|高校|求职|招聘
- Q: rfeda. cn 特色?
- A: 以技术交流为主,注重贴子质量,严禁灌水;资料注重原创;各个版块有专门协助团队快速解决会员问题;

http://bbs.rfeda.cn --- 等待你的加入

RFEDA. cn

rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)



微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

致谢名单 及 详细说明

http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454

一个论坛繁荣离不开每一位会员的奉献 多交流,力所能及帮助他人,少灌水,其实一点也不难

打造国内最优秀的微波综合社区

还等什么?加入 RFEDA. CN 微波社区

我们一直在努力

微波仿真论坛

bbs.rfeda.cn

RFEDA. cn


rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)

第八章 信号完整性分析实例

第一节 低压差分信号 (LVDS) 差分线

a:包括优化设计的 HFSS 例子

- 这个例子教你如何在 HFSS 设计环境下创建、仿真、分析差分线。
- 低电压差分信号 (LVDS: Lower Voltage Differential Signaling) 技术应用在高性 能的背板技术中,LDVS 用于多点通信,采用类似系统总线的形式,如图 F. 8. 1. 1 所 示。下图详细说明了你将要创建的无源器件。



微波仿真论坛 组织翻译

第 348 页

原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

介电常数εr= 4.4

一. Ansoft hfss 设计环境

以下 Ansoft hfss 设计环境的特征适用于创作这个无源器件模型。

- 一) 三维模型
- ▶ 原始几何体:长方体,矩形
- ▶ 布尔函数操作:沿线复制,沿着向量扫描
- 二)边界/激励
- ▶ 端口:波端口(wave ports),终端线(terminal lines)
- 三)分析
- ▶ 扫描:插值
- 四)结果
- ▶ 基于笛卡尔坐标和 smith 圆图的图形
- 五) 场覆盖
- > 三维场图

二. 设计回顾:

在我们建立这个器件之前我们来复习一下整个设计:

- 导带宽度= 6 mils
- 导带长度=1000mils
- 介质高度=13 mils x 2
- 铜导带高度=0.7 mils
- 端口尺寸= ???

一)端口宽度:

• 通过使用端口的选项,端边宽度至少是堆栈高度(stackup)的 3~5 倍,也就是 达到(78-130mils)。由于逐步并非中心放置的,我们选择 5 倍的量,并加上信号对 的间隙(18mil), 医此端口/模型总宽度为220mil。

二) 迹线长度:

• 因为我们要仿真的均匀传输线, 所以不需要对 1000mil 的长度进行全部仿真, 而 可以将模型缩减到 100mil, 并利用去嵌入技术(de-bedding)引入剩下的 900mil 长度

三)材料属性:

• 首先,从工程角度上我们假定材料的属性与频率无关。然后,我们假定迹线模型 是理想导体(Perfect Conductors),不会影响器件的性能。这些将加快仿真的进程。 作为额外的练习,模型可以改变成随频率变化的材料和有损耗的导体。

四)地平面:

• 因为我们忽略了金属的导电性, 所以没有必要建立地平面, 我们可以采用理想导 体(Perfect Conductors)作为地这一边界。如果我们需要研究导体铜的影响,我们 可以定义有限电导体边界(Finite Conductors Boundary)来仿真铜的地平面。

五) 求解设置:

微波仿真论坛 组织翻译

第 349 页

原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

- 由于我们要利用这个模型进行 SPICE 仿真,关注的频率范围将由输入信号的上 升沿时间(tr)决定。最大的频率可以通过 0.5/tr 就也是截止频率(knee frequency) 算出,把它乘以 tr 周期的采样数确定。最低频率越靠近直流信号越好。
- 因此在求解设置中我们选用以下的数据:
 - 上升沿时间(tr): 330ps
 - 采样数: 5
 - •上限频率: (0.5/330ps)*5~7.58GHz 或者 8.0GHz
 - 下限频率: 0.01GHz
 - 步进频率: 0.01GHz
 - 单点(自适应)频率: 8.0G
 - 自适应迭代步数 (Adaptive Passes): 10
 - S 参数的迭代误差(Delta S): 0.02
 - 扫描类型 (Sweep type): 插值

三. 开始工作

一)运行IFSS

Falty Pillos. Reda. cm 1. 点击开始按钮,选择Programs,再选择Ansor, HFSS 10项目组,点击HFSS 10, 启动HFSS。

二)设置工具选项:

怎样设置工具选项

说明: 为了符合在这个例子里的步骤,首先核实一下你的工具栏设置和以下相同:


- 1. 选择菜单栏: 工具>选项 HFSS 选项 (Tools > Options > HFSS Options)
- 2. HFSS选项 (HFSS Options) 窗口
 - 1) 点击常用(General)
 - •勾选上; 创建新边界条件时使用数据输入向导 (Use Wizards for data entry when creating new boundaries)
 - •勾选上: 边界条件随几何体一起复制 (Duplicate boundaries with geometry)
 - 2) **설击OK**
- 3. **遞**择菜单栏:*工具>选项> 3 D模型选项(Tools > Options > 3D Modeler* Options) .
- 4. 三维模型选项(3D Modeler Options)窗口
 - 1) 点击操作(Operation)
 - 勾选上: 自动覆盖闭合曲线 (Automatically cover closed polylines)
 - 2) 点击**画图 (Drawing)**
 - 勾选上: 边界新的简单几何体的属性(Edit property of new primitives)
- 3) 点击**OK**

三)新建一个工程

怎样建立一个新项目

- 1. 在Ansoft HFSS 窗口,点击标准工具栏中的新建工具或者选择菜单文件>新建 (File > New).
- 2. 在工程(project)菜单下,选择插入HFSS设计 (Insert HFSS Design)

微波仿真论坛 组织翻译



F. 8. 1. 3

四)设置求解的类型

怎样设置求解的类型

- 1. 选择菜单HFSS > 求解类型(HFSS > Solution Type)
- 2. 求解类型窗口
 - 1)选择 终端驱动 (Driven Terminal)
 - 2) 点击 **OK**

四. 建立三维模型

一)设置模型单位

- 1. 选择菜单3D 模型>单位 (3D Modeler > Units)
- 2. 谈置模型单位
 - 选择单位: mil
 - 2) 点击**OK**



F. 8. 1. 4

二)设置缺省材料


怎样设置缺省材料

1. 使用三维模型材料的工具栏的下拉菜单,选择(choose)

微波仿真论坛 组织翻译


第 351 页

原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权



F. 8. 1. 6

- 2. 选择定义窗口(Select Definition)
 - 1) 在**按名称查找(Search by Name)**中输入pec
 - 2) 点击**OK**




F. 8. 1. 7

三) 建立迹线 1 (trace 1)

如何建立迹线1

- 1. 选择菜单**画图》立方体(Draw > Box)**
- 2. 在坐标的输入框中输入起始坐标:

X: 0.0X: 9.0, Z: -0.35 , 点击回车



dX: 100.0, dY: 6.0, dZ: 0.7,点击回车



怎样参数化模型

- 1. 在属性(Properties)窗口中选择命令(Command)
- 2. 在**位置(position)**中输入0.0mil, S/2, -0.35mil,点击**TAB**接受。输入变量**S**的值: 18mil,点击**OK。**
- 3. 对Y的尺寸,输入w,点击TAB接受。输入变量w的值:6mil,点击OK。

怎样调整合适的视角?

1. 选择菜单栏中**查看> 全部适应> 激活视角(View > Fit All > Active View)**

微波仿真论坛 组织翻译

第 352 页

原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权

或者按CTRL+D

四) 建立迹线2 (trace 2)

怎样建立迹线2

- 1. 选择菜单栏 编辑> 选择全部可视 (Edit > Select All Visible), 或者按下CTRL+A
- 2. 选择菜单栏 编辑> 复制> 镜像 (Edit > Duplicate > Mirror).
 - 1)输入镜像面的定位点

X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0, 按下回车键

2) 输入镜像面法线向量的目标点


dX: 0.0, dY: -1.0, dZ: 0.0,按下回车键

定义名称

- 1. 选择菜单栏 *HFSS* > **列表** (*HFSS* > *List*)
- With attp://bbs.rfeda.cm 2. 从模型 (MODEL) 标签中,选择名称为trace1_1的物体
- 3. 点击**性质 (Properties)**
 - 1) 在**名称 (name)** 中输入:trace2
 - 2) 点击**OK**
- 4. 点击Done

怎样调整合适的视角?

1. 选择菜单栏中**查看> 全部适应> 激活视角(View > Fit All > Active View)** 或者按CTRL+D




F. 8. 1. 8

五)增加新材料

怎样增加新材料

- 1. 在三维模型材料的下拉工具栏中选择 (Select)
- 2. 在定义的窗口中,点击增加新材料(Add Material)
- 3. 察看/编辑(View/Edit)材料窗口
 - 1) 材料名称: My_FR4
 - 2) 相对电介质常数: 4.4
 - 3) 点击**OK**
- 4. 点击**OK**



F. 8. 1. 9

六)建立基板

怎样建立基板

- 1. 选择菜单栏**画图>立方体(Draw > Box)**
- 2. 在坐标的输入框中输入起始坐标 X: 0.0, Y: -100.0, Z: -13.0, 点击**回车**

微波仿真论坛 组织翻译

第 354 页

原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权

3. 在坐标的输入框中输入对角点 dX: 100.0, dY: 200.0, dZ: 26.0, 回车

定义名称


- 1. 在性质(Properties)窗口中选择属性(Attribute)
- 2. 输入名称基板(substrate)
- 3. 点击**OK**

设置透明度

- 1. 在性质 (Properties) 窗口中选择属性 (Attribute)
- 2. 点击透明度(Transparency)
 - 1) 把条形棒移动到0.8处,点击**OK**
 - 2) 点击**OK**

怎样调整合适的视角?

心性调整百旦的化用: 1. 选择菜单栏中**查看> 全部适应> 激活视角(View > Fit Alt' > Active View)** 或者按CTRL+D



F. 8. 1. 10

建立波端口(Wave Port)激励1

注意: 这个模型需要两个端口,并且每个端口都有两个终端线。我们可以选择基板 的端面来定义激励端口,定义终端线,分配激励,同样的操作可以应用于第二个端 口。但是我们可以更高效率的通过复制端口来定义端口2。在这里我们用第二种方法。

建立网格平面

选择菜单三维菜单>网格平面>YZ平面(3D Modeler > Grid Plane > YZ)

建立一个矩形来代表端口

1. 选择菜单项*画图>矩形(Draw>Rectangle)*

微波仿真论坛 组织翻译

第 355 页

- 2. 在坐标的输入框中输入矩形起始坐标
 - X: 0.0, Y: -100.0, Z: -13.0.回车
- 2. 在坐标的输入框中输入矩形对角坐标 dX: 0.0, dY: 200.0, dZ: 26.0,回车


定义名称

- 1. 在**性质(Properties)**窗口中选择属性(Attribute)
- 2. 输入名称Potr1
- 3. 点击OK

怎样选择端口1

- 1. 在菜单中**编辑>选择>名字** (Edit > Select > By Name)
- 2. 选择物体对话框
 - 1) 选择物体名字: port1
 - 2) 点击**OK**

提示: 你也可以从模型树里边选取物体



F. 8. 1. 11

设置波端口激励

- 1. 选择菜单HFSS>激励>分配>波端口(HFSS > Excitations > Assign > Wave Port)
- 2. 波端口: 常规 (general
 - 1) 名称: **p1**
 - 2) 点击下一步next
- 3. 波端口: 终端线 (Terminals)
 - 1) 端口的数量: **2**, 点击**update**
 - 2) 对**TA.** 在未定义(Undefined)列中选择新线(New Line)
 - 3) 企业标的输入框中输入向量起始坐标
 - X: 0.0, Y: 0.0, Z: -13.0**,**回车
 - 4) 在坐标的输入框中输入向量端点

dX: 0.0, dY: 12.0, dZ: 12.65,回车

- 5)对T2,在Undefined列选择新线(New Line)
- 6) 在坐标输入框中输入向量起始坐标


X: 0.0, Y: 0.0, Z: -13.0, 回车

- 7) 在坐标的输入框中输入向量端点 dX: 0.0, dY: -12.0, dZ: 12.65, 回车
- 8) 点击next
- 4. 波端口: 差分对
 - 1) 点击新对 (New Pair)
 - 2) 点击next

微波仿真论坛 组织翻译

第 356 页

- 5. 波端口:后处理 (post processing)
- 6. 点击结束 (finish)



F. 8. 1. 12

八)建立波端口激励2

选择端口1

- 1. 在菜单中**编辑> 选择> 名字 (Edit > Select > By Name)**
- 2. 选择物体对话框
 - 1) 选择端口1名字: port1
 - 2) 点击**OK**

复制端口

- 1. 选择菜单**编辑> 复制> 沿线 (Edit > Duplicate > Along Line)**
- 2. 在坐标输入框中输入复制向量的第 X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0,回车
- 3. 在坐标输入框中输入复制向量的第 dX: 100.0, dY: 0.0, dZ: 0.0,回车
- 4. 沿向量复制窗口
 - 1)数量:2
 - 2) 点击 **OK**

去嵌入技术(deembedding)设置

- 1. 选择菜单 HFSS> 列表(HFSS > List)
- 2. 在激励的菜单中,选择 p2 激励
- 3. 点套性质(Properties)
 - グタ选上嵌化 (Deembed)
 - 2)嵌入长度(Deembed Distance): 设置为-900mil(此值为正意味着嵌入到端 口内)
 - 3) 点击 OK
- 4. 点击 Done

九) 边界显示

证实边界设置

- 1. 选择菜单 HFSS> 显示边界(求解查看)(HFSS > Boundary Display (Solver View))
- 2. 在边界求解器查看窗口中,切换可视复选框可以选择想要显示的边界。

注意:外边界(outer boundary)被默认设定为背景(理想导体)


注意: 理想导体被显示为 smetal 边界

微波仿真论坛 组织翻译

第 357 页

注意:选择菜 单视图> 可视性 (View > Visibility) 隐藏所有的几何体,这样更容易 看清边界

3. 当你完成设置点击 close



F. 8. 1. 13

五. 分析设置

- 一)怎样建立一个分析设置?
 - 1. 选择菜单 HFSS> 分析设置> 增加求解设置 (HFSS > Analysis Setup > Add Solution Setup)
 - 2. 解设置窗口
 - 1) 点击选取常用(general)
 - a. 求解频率: 8.0G
 - b. 最大迭代计算步数 20
 - c. S 参数最大迭伐误差: 0.02
 - 2) 点击选取选项(option)
 - a. 勾选上接收长加密(Do Lambda Refinement)
 - b. 目标 (target): 0.5
 - c. 勾选上利用低阶求解基(Use Low-Order Solution Basis)



二)增加频率扫描

怎样增加频率扫描

- 1. 选择菜单 HFSS> *分析设置> 增加扫描(HFSS > Analysis Setup > Add Sweep)*
 - 1) 选择解设置: **Setup1**
 - 2) 点击 O K
- 2. 编辑扫描窗口
 - 1) 扫描类型: 插值 (Interpolating)
 - 2) 点击插值基选择(Setup Interpolation Basis)
 - a. 最大解数: 20
 - b. 误差忍受度: 0.5%
 - c. 选择用户的所有输入(User All Entries)
 - d. 点击 OK

微波仿真论坛 组织翻译

第 358 页

- 3) **勾选**外推到直流(Extrapolate to DC)
 - a. 最小求解频率: 0.01
- 4) 不勾选直流截断为 0 或者 1 (Snap Magnitude to 0 or 1 at DC)
- 5) 频率求解类型: 线形步进 (Linear Step)
 - a. 截止频率: **8GHz**
 - b. 步进频率: 0.01GHz
- 6) 点击 **OK**

六. 保存工程

怎样保存项目

- Chtp://bbs.rfeda.cm 1. 在 Ansoft HFSS 窗口中,选择菜单文件>保存(File > Save As)
- 2. 在 Save As 的窗口中,输入文件名: hfss_lvds_diffpair
- 3. 点击**保存**(Save)

七. 分析

一)模型确认

怎样确认模型


- 1. 选择菜单 HFSS >模型检查 (HFSS > Validation Check)
- 2. 点击**关闭(close)**

注意: 在管理信息窗口中你可以看到警告

二)分析

开始求解过程

1. 选择菜单 HFSS >分析(HFSS > Analyze)



F. 8. 1. 14

- 1. 选择菜单 HFSS > 结果> 结果数据 (HFSS > Results > Solution Data)
 - 1) 查看轮廓

点击轮廓 (Profile)

2) 查看收敛

点击收敛 (Convergence)

注意: 查看收敛缺省的是表格形式,点击 Plot 可以在图形中看到收敛数据

3) 查看矩阵数据


点击矩阵数据(Matrix Data)

注意: 如果需要看实时的矩阵数据,需要将 Simulation 设置为

第 359 页

Setup1, Last Adaptive

2. 点击 close



八. 生成报告

一) 生成差分线对 S 参数图

如何产生报告

1. 点击 HFSS >结果>生成报告(HFSS > Results > Create Report)

- 2. 生成报告窗口
 - 1) 报告形式: 终端 S 参数 (Terminal S Parameters)
 - 2) 凝示形式: 矩形 (Rectangular)


3%点击OK

跟踪窗口

- 1)解:Setup1:Sweep1
- 2) 域: 扫描 (Sweep)
- 3) 点击 Y 标签
 - a. 目录: 终端 S 参数 (Terminal S Parameters)
 - b. 数量: St(p1:Diff1,p1:Diff1), St(p1:Diff1,p1:Comm1), St(p1:Diff1,p2:Diff1)
 - c. 单位: **dB**
 - d. 点击增加曲线(Add Trace)
- 4) 点击**完成(Done)**

微波仿真论坛 组织翻译

第 360 页



二)创建差模和共模阻抗数据表

如何产生报告

- 1. 选择菜单 HFSS >结果>生成报告 (HFSS > Results > Create Report)
- 2. 产生报告窗口
 - 1)报告类型:终端S参数(Terminal S Parameters)
 - 2) 显示类型: 数据表 (Data Table)
 - 3) 点击 O K
- 3. 跟踪窗口
 - 1)解: Setup 1: LastAdaptive
 - 2) 点击 Y
 - ▲ 目录:终端端口 Zo (Terminal Port Zo)
 - 沙b. 数量: Zot(p1:Diff1,p1:Diff1), Zot(p1:Comm1,p1:Comm1)
 - c. 作用: mag
 - d. 点击增加曲线(Add Trace)
 - 3) 点击 Done

	Freq [GHz]	mag(Zot(p1:Diff1,p1:Dif	mag(Zot(p1:Comm1,p1:
1	8.000000	116.769026	32.611604

F. 8. 1. 17

三)矩阵数据——把S参数导出到一个文件中


查看矩阵数据

- 1. 选择菜单 HFSS > 结果> 生成报告 (HFSS > Results > Create Report)
- 2. 结果数据对话框

微波仿真论坛 组织翻译

第 361 页

- 1) 点击矩阵数据(Matrix Data)
 - 2) 模仿真选择: Setup1, Sweep1
 - 3) 点击输出 (Export)
 - a. 文件名: hfss_lvds_diffpair
 - b. 存储类型:记事本(Touchstone)
 - c. 点击保存(Save)
 - d. 点击 OK, 默认的归一化阻抗为 50 欧姆
 - 4) 点击 Close



F. 8. 1. 18

九. 场覆盖图 💉

一)设置源,共模

设置场的激励


Y. 选择菜单 HFSS > 场 >编**辑源(HFSS** > Fields > Edit Sources)

- 2. 编辑源窗口
 - 1) 选择源: **p1:T1**
 - a. 模值: 1
 - b. 相位: 0
 - 2) 选择源: p1:T2
 - a. 模值: 1
 - b. 相位: 0
 - 3) 选择源: p 2: T 1
 - a. 勾选上终端(Terminated)
 - b. 阻抗: 50

微波仿真论坛 组织翻译

第 362 页

- c. 电抗: 0
- 4) 选择源: p 2: T2
 - a. 勾选上终端(Terminated)
 - b. 阻抗: 50
 - c. 电抗: 0
- 5) 点击 **OK**



F. 8. 1. 19

二) 创建场覆盖图

- 1. 如何产生场图:
 - 1) 选择菜单编辑 > 选择 > 名称 (Edit > Select > By Name)
 - 2) 选择物体对话框

选择物体名称: Port1

%. 点击 O K


3) 选择菜单 HFSS > 场 > 场 > 电场 > 电场幅度(HFSS > Fields > Fields > E > Mag_E)

- 4)产生场图窗口
 - a. 解: Setup1: LastAdaptive
 - b. 待绘变量: Mag_E
 - c. 体积: **所有 (ALL)**
 - d. 点击完成(Done)
- 2. 如何修改场图特性
 - 1) 选择 HFSS > 场> 修改场图特性 (HFSS > Fields > Modify Plot Attributes)
 - 2) 选择折叠图窗口
 - a. 选择: 电场(E Field)

微波仿真论坛 组织翻译

第 363 页

- b. 点击 **OK**
- 3) 电场窗口
 - a. 点击比例 (Scale)
 - · 选择使用限制(Use Limits)
 - 最小: 5
 - •最大: 10000
 - 比例: LOG
 - b. 点击 Plot 窗口
 - ·选择 IsoValType:亮纹模式(Fringe)
 - ·如果实时模式没有选上,点击应用(Apply)
- 4) 点击 Close



F. 8. 1. 20

三) 创建矢量场覆盖图

- 1. 如何产生场图:
 - 1)选择菜单**编辑> 选择> 名称(Edit > Select'> By Name)**
 - 2) 选择物体对话框
 - a. 选择物体名称: Port1
 - b. 点击 O K
 - 场> 电场向量(HFSS > Fields > Fields > E > 3) 选择菜单 HFSS > 场 > Vector E)
 - 4)产生场图窗口
 - a. 解: Setuply LastAdaptive

 - c. 体积: **所有 (ALL)**
 - d. 点击完成(Done)
- 2. 如何修改场图特性

1%选择 HFSS > 场> 修改场图特性 (HFSS > Fields > Modify Plot Attributes)

- 选择折叠图窗口
 - a. 选择: 电场(E Field)
 - b. 点击 **OK**
- 3) 电场窗口
 - a. 点击标志/箭头 (Marker/Arrow)
 - Type: 圆柱(Cylinder)
 - •不勾选地图尺寸 (Map Size)
 - **不勾选**箭头比例(Arrow Tale):
 - ·如果实时模式没有选上,点击应用(Apply)
- 4) 点击 Close

b. 待绘变量。电场向量(Vector_E)




F. 8. 1. 21


四)设置差模场激励

设置场激励:

- 1. 选择菜单 HFSS > 场 >编辑源(HFSS > Fields > Edit Sources)
- 2. 编辑源窗口
 - 1) 选择源: **p1:T1**
 - a. 模值: 1
 - b. 相位: 0
 - 2) 选择源: p1:T2
 - a. 模值: 1
 - b. 相位: 180
 - 3) 选择源: p 2: T 1
 - a. 勾选上 Terminated
 - b. 阻抗: 50
 - c. 电抗: 0
 - 4) 选择源: p 2: T2
 - a. 勾选上 Terminated
 - b. 阻抗: 50
 - c. 电抗: 0
 - 5) 点击 **OK**

场会根据变化自动更新





F. 8. 1. 22

十. 优化设计——参数扫描

在设计器件的过程中,基于参数扫描的设计趋势变成一种普遍实践。利用优化参数扫描, Ansoft HFSS 能够自动的创建这些设计曲线。


我们将用两个参数来参数化这个设计

- 1. 变量 W 的变化范围: 6 ≤ W ≤ 12 mils
- 2. 变量 S 的变化范围: 15 ≤ S ≤ 21 mils

微波仿真论坛 组织翻译

第 365 页

$6 \le W \le 12 \text{ mils}$ 15 ≤ S ≤ 21 mils



F. 8. 1. 23

在后续工作中,你将能够看到结果,也可以看到差分对阻抗如何随着迹线的宽度变量 W和他们的间距变量S变化而变化。


一)增加参数扫描

- cs An International Control of the C 1. 选择菜单 HFSS > 优化分析> 增加参数 (HFSS > Optimetrics Analysis > Add Parametric)
- 2. 扫描分析 (Sweep Analysis) 设置窗口
 - 1) 点击扫描定义(Sweep Definitions)
 - a. 点击增加 (Add)
 - b. 编辑/增加 扫描对话框
 - 变量: w
 - ·选择:线性点数 (Linear Count)
 - 开始: 6mil
 - 停止: 12mil
 - •数目:3
 - 点击增加按钮(Add >>button)
 - 变量: S
 - · 选择线性点数(Linear Count)
 - 开始: 5 mil
 - · 停止 2 1 mil
 - •数目: 3
 - 🌉・点击*増加接钮(Add >>button)*

勾选上保存场合网格(Save Fields And Mesh)

点击**増加接钮(Ad.**・点击OK
2)点击**选项(Options) 勾选**上保存场合^図
3)占土~

微波仿真论坛 组织翻译



F. 8. 1. 24

二)保存项目

1. 在 Ansoft HFSS 窗口中,选择菜单**文件☆保存(File > Save As)**

三)分析

1. 模型确认

怎样确认模型

- 1) 选择菜单 HFSS > 模型检查 (HFSS > Validation Check)
- 2) 点击 close

注意: 在管理信息窗口中你可以看到警告或者错误信息


2. 分析

开始求解过程

- 1) 在项科树中展开在优化(Optimetrics)下的子菜单
- 2) 鼠体岩击分析设置 1 (ParametricSetup1),选择分析(Analyze)

微波仿真论坛 组织翻译

第 367 页



F. 8. 1. 25

四) 生成报告

创建随变量S变化的终端阻抗 Zo


- 1. 选择菜单 HFSS > 结果 > 生成报告 (HFSS > Results > Create Report)
- 2. 生成报告窗口:
 - 1)报告类型:终端S参数(Terminal S Parameters)
 - 2) 显示类型: 矩形 (Rectangular)
 - 3) 点击 O K
- 3. 跟踪窗口
 - 1)解: Setup1: LastAdaptive
 - 2) 点击扫描入
 - a. 选择设计扫描和工程变量值按钮(Sweep Design and Project Variable Values)

👠 在表格的名称(name)列中点击**频率(Freq)**将其改变为S,作为扫描 参数 点击 Y

- - a. 目录: 终端阻抗 (Terminal Port Zo)
 - b. 数量: Zot(p1:Diff1,p1:Diff1), Zot(p1:Comm1,p1:Comm1)
 - b. 作用: Mag
 - c. 点击 Add Trace
- 4) 点击 Done

微波仿真论坛 组织翻译

第 368 页




五) 场覆盖

1. 创建随变量S变化的场覆盖图


利用项目数,展开**场覆盖图》电场(Field Overlay, E Field)**.

- 1) 双击 Mag_E1 使得场图可见
- 2) 右击 Mag_Ex. 选择动画 (Animate)
- 3) 动画设置
 - a. 扫描 数: S
 - b. 点击 **OK**

从此时动画对话框出现



F. 8. 1. 27



2. 保存项目

如何保存项目

1) 在 Ansoft HFSS 窗口中

3. 退出 HFSS

1) 选择菜单**文件 退出 (File > Exit)** 若果提示保存变化

b: 利用 Ansoft Designer 进行瞬时仿真

启动 Ansoft Designer

点击开始按钮,选择程序(Programs),再选择 Designer 项目组,点击 Ansoft Designer, 启动 Designer。

二. 打开一个新工程


如何打开一个新工程

- 1. 在 Ansoft Designer 窗口中,点击标准工具栏上的□,或者选择菜单文件>新建 (File > New)
- 2. 在 Project 的菜单中点击**插入电路设计(Insert Circuit Design)**


微波仿真论坛 组织翻译

第 370 页

3. 当有提示选择版面布局设计技术(Choose Layout Technology)时,点击没有(None) 注意: 在这个例子中, 我们将不设计版图, 也不使用需要衬底或分层信息的传输线 等元器件。如果需要,我们建议你从列表中选取分层或者你可以自己创建一个。



三. 建立电路



F. 8. 1. 30


一) 放置元件

1. 导入 S 参数

微波仿真论坛 组织翻译


第 371 页

- 1) 选择菜单*画图>N 端口(Draw > N-Port)*或者点击工具栏上的
- 2) 在 N-端口数据的窗口如图 F8.1.31 所示
 - a. 选择连接到文件(Link to file)
 - b. 点击浏览按钮装载,选择你要装载的文件名: hfss_lvds_diffpair.s4p
 - c. 点击打开(Open)
- 3) 点击 O K




F.8.1.31

4) 在屏幕的中央**全**出鼠标左键,放置这个导入的新元件如图 F.8.1.32 所示



土) 放置元件——继续

- 1. 放置电阻,电压源,电压探测元件
 - 1) 点击工程管理 (Project Manager) 中的元件 (Components), 如图 F.8.1.33
 - a. 电阻: 展开集成>电阻 (Lumped -> Resistors)
 - b. 电压源:展开源>独立源(Sources -> Independent Sources)
 - c. 电压探测元件: 展开探针 (Probes)




Tabs for Project, Components, and Search

F.8.1.33

三)元件放置——继续

- 1. 在电路图中放置3个电路
 - 1) 在元件标签(Components Tab)中,展开**集成>电阻 Lumped -> Resistors,双击 电阻 Resistors**
 - 2) 在电路图中单击左键 3 次放置 3 个电阻元件,如图 F.8.1.34
 - 3)结束放置,单击右键,选择完成(Finish)

提示: 從放置元件之前按下R键旋转元件,如果器件已经放下了,按<ctrl>R旋转。



F.8.1.34


- 2. 改变电阻值
 - 1) 鼠标右击元件,在下拉菜单中选择**性质(Properties**)如图 F.8.1.35
 - 2) 把值100改为50, 回车

微波仿真论坛 组织翻译


第 373 页

原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权


注意: 做为另外一种选择, 鼠标左键在电阻上按住不放, 把性质 (Properties) 窗口, 把值100改为50,回车



- 3. 放置分段线性源



- 4. 源选择对话框: 图 F.8.1.37
 - 1) 在**性质(Properties)**窗口中,点击**编辑(Edit)**
 - 2) 在**名称 (name)**,中输入 Vpos
 - 3) 对于类型(tpyk),选择分段线性(Piecewise Linear)
 - 4) 点击波形列表(Waveform List Box)(在下图中处于 Unit 和 Description 之间没



F.8.1.37

5. 分段波形列表(Piece-wise Waveform list)对话框。 F.8.1.38

1) 点击选取输入时间/值点(Enter time/yalue points)

2) 输入两个点:

Time Value
0 0 0
330ps 1V

Piece-wise Waveform List

C Link to file

Browse

Time Value
1 0 0
2 330ps 1V

OK Cancel

F.8.1.38


注意: 确认你在输入值之后按回车


微波仿真论坛 组织翻译


第 375 页


原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权

- 1) 点击 O K 结束
- 2) 点击OK推出选择源(Source Selection)
- 6. 增加第二个源
 - 1) 重复放置第一个源的过程,除了以下的变化
 - a) 名称: Vneg
 - b) 数据:










四)元件放置——继续

- 1. 布置元件之间导线
 - 1)选择菜单**画图-> 导线 (Draw -> Wire)**
 - 2) 放置指针(现在是XX) 在一个节点上, 左击鼠标一次
 - 3)拖动鼠标到连接的左击鼠标一次
 - 4) 重复一下过程,直到连接如下图所示
- 2. 增加地连接 /
 - 1)选择菜单画图>地(你也可以选择工具栏中的相应图标)
 - 2) 在底上源的终端连两接地线
- 3. 增加电压探测元件:
 - 在元件(Components)窗口中,展开探针(Probes) 2. 放置 4 个 Voltage Probes,分别取名为: Vin1, Vin2, Vout1, Vout2

 - 3. 在 100 欧姆的电阻上放置一个 Voltage Probe w/Ref. Node, 取名为 Vdiff

微波仿真论坛 组织翻译



F. 8. 1. 40

五)保存工程

保存一个项目

- 1. 在 Ansoft HFSS 窗口中,选择菜单文件-> 保存(File > Save As)
- 2. 在 Save as 的窗口中,输入文件名 lvds_diffpair_transient
- 3. 点击 Save

四. 分析设置

(一) 创建分析设置

- 1. 在项目管理(Project Manager)窗口中,点击项目(Project).
- 2. 选择菜单 **电路-> 增加分析设置 (Eircuit -> Add Solution Setup)**
- 3. 分析设置窗口
 - 1) 对于分析类型(Analysis Type),选择瞬态分析(Transient Analysis)
 - 2) 点击**下一步 (next**)
 - 3) 分析控制
 - a. 分析长度 2ns
 - b. 最大云逊步进时间: 1ps
 - 4) 卷秋控制

最大采样频率: 8G

%. 频率差: 0.01G

¥5)点击**完成(Finish)**


4.选择菜单 **电路-> 分析(Circuit -> Analyze)**



F. 8. 1. 41

生成报告 五.

- 一) 描绘输入,输出和差分信号波形图
 - 1. 选择菜单电路-> 生成报告 Circuit -> Create Report
 - 2. 生成报告窗口
 - 1)报告类型:标准(Standard)
 - 2) 显示形式: 矩形窗口 (Rectangular Plot)
 - 3) 点击 O K
 - 3. 跟踪窗口 (Trace Window)
 - 1) 目录: **电压(Voltage)**
 - i. Mos. ree 2) 数量: V(VPRB:Vin1), V(VPRB:Vin2), V(VPRB:Vout1), V(VPRB:Vout2), V(VPRB:Diff)
 - 3) 单位: <none>
 - 4) 点击: 增加曲线 (Add Trace)
 - 5) 点击完成 (Done)



微波仿真论坛 组织翻译

完整版 目 录

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(<u>bbs.rfeda.cn</u>)所有. 分节版可以转载. <u>严禁转载 568 页完整版</u> 如需<mark>纸质</mark>完整版(586 页),请联系 <u>rfeda@126.com</u> 邮购

由 ● hfss_full_book中文版.pdf **自 002-009 内容简介** 3 绪论 № 022-051 创建参数模型 📔 第一章 Ansoft HFSS参数化建模 - 1 052-061 边界条件 □ 062-077 激励 - 第二章 Ansoft HFSS求解设置 - 1 078-099 求解设置 - 第三章 Ansoft HFSS数据处理 **100-125 数据处理** 📔 第四章 Ansoft HFSS求解及网格设定 **126-137 求解循环** - 137-155 网格 第五章 天线实例 - 160-181 超高频探针天线 · 182-199 圆波导管喇叭天线 200-219 同轴探针微带贴片天线 220-237 缝隙耦合贴片天线 **自 238-259 吸收率** - 🕒 260-281 共面波导(CPW)馈电蝶形天线 - 1 282-303 端射波导天线阵 ■ 第六章 微波实例 · 🕒 306-319 魔T 320-347 同轴连接器 📭 348-365 环形电桥 366-389 同轴短线谐振器 - 390-413 微波端口 - 14-435 介质谐振器 ■ 第七章 滤波器实例 - [3 438-457 帯通滤波器 - 1 458-483 微带带阻滤波器 🕒 第八章 信号完整性分析实例 - 🕒 526-567 分段回路 - 🕒 568-593 非理想接地面 **1** 594-623 回路 📄 第九章 电磁兼容/电磁干扰实例 - 624-643 散热片 - 644-665 屏蔽体 ■ 第十章 On-chip无源实例

B 致 谢.pdf