微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

## HFSS FULL BOOK v10 中文翻译版 568 页(原 801 页)

(分节 水印 免费 发布版)

微波仿真论坛 --组织翻译 有史以来最全最强的 2955 中文教程

### 感谢所有参与翻译,投对,整理的会员

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(bbs.rfeda.cn)所有. 分节版可以转载. 严禁转载 568 页完整版.



推荐: EDA问题集合(收藏版) 之HFSS问题收藏集合 → http://bbs.rfeda.cn/hfss.html

- Q: 分节版内容有删减吗? A: 没有, 只是把完整版分开按章节发布, 免费下载. 带水印但不影响基本阅读.
- Q: 完整版有什么优势? A:完整版会不断更新,修正,并加上心得注解.无水印.阅读更方便.
- Q: 本书结构? A: 前 200 页为使用介绍.接下来为实例(天线,器件, BMC, SI 等).最后 100 页为基础综述
- 0: 完整版在哪里下载? A: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454)
- Q: 有纸质版吗? A:有.与完整版一样,喜欢纸质版的请联系站长邮寄rfeda@126.com 无特别需求请用电子版
- Q: 还有其它翻译吗? A: 有专门协助团队之翻译小组. 除 HFSS 外, 还组织了 ADS, FEKO 的翻译. 还有正在筹划中的任务!
- 0: 翻译工程量有多大? A: 论坛 40 位热心会员, 120 天初译, 60 天校对. 30 天整理成稿. 感谢他们的付出!
- Q: rfeda. cn 只讨论仿真吗?
- **A: 以仿真为主. 微波综合社区. 论坛正在高速发展. 涉及面会越来越广! 现涉及** 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC| 天线|雷达|数值|高校|求职|招聘
- Q: rfeda. cn 特色?
- A: 以技术交流为主,注重贴子质量,严禁灌水;资料注重原创;各个版块有专门协助团队快速解决会员问题;

http://bbs.rfeda.cn --- 等待你的加入

RFEDA. cn

rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)



微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

## 致谢名单 及 详细说明

http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454

一个论坛繁荣离不开每一位会员的奉献 多交流,力所能及帮助他人,少灌水,其实一点也不难

# 打造国内最优秀的微波综合社区

还等什么?加入 RFEDA. CN 微波社区

我们一直在努力

微波仿真论坛

bbs.rfeda.cn

RFEDA. cn

rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)


RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

### 第七节 端射波导天线阵

### 端射波导阵列天线

这个例子教你如何在 HFSS 设计环境下创建、仿真、分析一个端射波导阵列天线

- 1. 例子中将会使用波端口来进行馈电
- 2. PML (理想匹配层) 将作为辐射负载来使用
- 3. 主/从边界条件也会在这个阵列例子中使用



#### 参考文献:

[1]C.A.Balanis , "Antenna Theory-analysis and design "Harper and row.Publishers,,Lnc.,1982,ISBNO-06-040458-2,section 6.2.

[2]S.W.Lee and W.R.Jones, "On the succession of radiation nulls and broadband and impedance matching of rectangular waveguide phased anrrays",

IEEE Trans. On antennas propagate.,vol.AP-19,No.1pp.41-51,Jan.1971.

## 设计回顾

1. 食用主/从边界条件,我们只画一个单元来代替整个阵列模型

因为主/从边界条件允许我们改变扫描角度,所以我们需要一个比简单的辐射边界条件更好的辐射。 射条件放在天线的上方,我们将使用 PML 作为辐射负载。

微波仿真论坛 组织翻译

第 199 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

### Ansoft HFSS 设计环境

下面来讲一下利用 Ansoft HFSS 设计环境来设计这个无源器件主要用到软件的哪些特性:

White the state of the state of

微波仿真论坛 组织翻译

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

### ⁻. 开始

#### 一) 启动 Ansoft HFSS


1. 点击微软的开始按钮,选择程序,然后选择 Ansoft, HFSS10 程序组,点击 HFSS10,进 

#### 二)设置工具选项

- - - a. 建立新边界时,使用数据登记项的向导(Use Wizards for data entry when creating new boundaries) : 勾上。
    - b. 用几何形状复制边界(Duplicate boundaries with geometry): 勾上。
  - 2) 点击 OK 按钮。
- 3. 选择菜单中的*工具(Tools)>选项(Options)>3D 模型选项(3D Modeler Options)*
- 4. 3D 模型选项(3D Modeler Options)窗口:
  - 1) 点击操作(Operation)标签 自动覆盖闭合的多段线(Automatically cover closed polylines):勾上。
  - 2) 点击**画图 (Drawing)** 标签 编辑新建原始结构的属性(Edit property of new primitives): 勾上。
  - 3) 点击 OK 按钮

#### 三) 打开一个新工程

- 1. 在HFSS窗口,点击标准工具栏中的新建图标,或者选这菜单中*文件(File)>新建(New)*。
- 2. 从*工程(Project)*菜单中选择**插入HFSS设计(Insert HFSS Design)**。




F 5.7.2

#### 四) 设置求解类型

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- 1. 选择菜单 HFSS / Solution Type 。
- 2. Sloution Type 窗口:
  - 1). 选择模式驱动 ( Driven Modal )。
  - 2). 点击确定




### 创立 3D 模型

- 一) 设置模型单位
- 1. 选择菜单选项 3D Modeler> Units
- 2. 选择模型单位
  - 2.1 选择单位: in
  - 2.2 点击 OK 按钮



F 5.7.4

1. 在 3D 建模器材料工具条里,确定默认的材料为真空(vacuum)



F 5.7.5

#### 三) 创建波导

微波仿真论坛 组织翻译

第 202 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例


- 1. 选择菜单选项 Draw>Box
- 2. 使用坐标输入区,输入盒子位置

X:0 Y:0 Z:0, 点击 Enter 键

- 3. 使用坐标输入区,输入盒子的对角坐标 dx: 0.4 dy: 0.9 dz 1.0 点击 Enter 键
  - 命名
- 1. 在道具(Properties)窗口中选择属性(Attribute)标签
- 2. 在 Value of Name 填入 waveguide
- 3. 点击 ok 按钮

#### 调整视角:

1. 选择菜单选项 View>Fit All>Active View 或者是按下 CTRL+D 键



F 5.7.6

#### 四) 创建空气盒子

- 1. 选择菜单选项 Draw>Box
- 2. 在直角坐标下,输入盒子的起始坐标 X:-0.05 Y:-0.05 Z:1.0, 点击 Enter 键

微波仿真论坛 组织翻译

第 203 页

原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

第五章 天线实例

3. 使用坐标输入区,输入盒子对角的位置


dx: 0.5 dy: 1.0 dz: 1.0 点击 Enter 键

命名

- 1.在道具(Porperties)窗口中选择属性(Attribute)菜单
- 2.在 Value of Name 填入 airbox
- 3.点击 OK 按钮

调整视角:

1. 选择菜单选项 View>Fit All>Active View



F 5.7.7

2创建PML负载

选择空气盒子的一个适当的面

选择菜单选项 Edit>Select>Faces

选中刚刚创建的空气盒子最上层的那个面

#### 五) 指定 PML 边界

- 1. 选择菜单选项 HFSS>Boundaries>PML Setup Wizard
- 2. PML 设置向导:覆盖物
  - 2.1 选择: Create PML Cover Objects on Selected Faces (在指定的面上创建 PML 覆盖物)
  - 2.2 Uniform Layer Thickness (层均匀厚度) 设为: **0.2in**
  - 2.3 点击 Next 按钮


#### 微波仿真论坛 组织翻译


第 204 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

第五章 天线实例

- 3. PML 设置向导: 材料参数
  - 3.1 选择 PML Objects accept Free Radiation(PML 物体接受自由辐射)
    - 3.1.1 最小频率 (Min Frequency): 9 GHz
    - 3.1.2 最小辐射距离 (Minimum Radiating Distance): 1in
    - 3.1.3. 点击 Next 按钮
  - 3.2. 回顾 PML Setup Wizard(PML 设置向导)的设置: 总结页面(summary page)
  - 3.3. 点击 **Finish** 按钮





F 5.7.8

PML 物体可视化

默认情况下,一旦 PML 创建完毕,PML 向导自动关闭 PML 物体的可视化,如果我们要把它打开,可以按照以下步骤执行:

- 1. 选择菜单选项: View>Active View Visiblility
- 2. 确认这个立方体紧挨着 PML\_airbox1
- 3. 点 Done

### 六)、创建主/从边界物体

- 1. 设置栅格平面
  - 1) 选择菜单选项 3D Modeler>Grid Plane>YZ
- 2. 画主/从边界物体

画第一个主/从矩形面:

- 1) 选择菜单选项 Draw>Rectangle
- 2) 使用坐标输入区,输入盒子的位置

X: 0.45, Y:-0.05, Z:1.0 , 点击 Enter 键

3) 使用坐标输入区,输入矩形对角点的坐标位置

微波仿真论坛 组织翻译

第 205 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

dX: 0, dY:-1.0, dZ:1.2 点击 Enter 键

- 3. 命名
  - 1) 在道具(Porperties)窗口中选择属性(Attribute)菜单
  - 2) 在 Value of Name 输入 master1
  - 3) 点击 **OK** 按钮
- 4. 设置栅格平面
  - 1) 选择菜单选项 3D Modeler>Grid Plane>XZ
- 5. 画第二个主/从矩形面:

- 6. 命名

### 七) 通过复制来画从边界

- 2. 选择菜单选项 Edit>Select>By Name
- 3. 选择物体 master1
- 4. 选择菜单选项 Edit>Duplicate>Along Line
- 5. 使用坐标输入区,输入复制矢量的起始位置
- X: 0,Y:0,Z:0,点击 Enter。
- 6. 使用坐标输入区,输入复制矢量的终点
- dx: -0.5, dy: Q dz: 0 点击 Enter
- 7. 当弹出对话框要求输入拷贝数目时候,填入 2,点击 OK
- 对 master 2 使用复制矢量<0.1.0>重复以上步骤。

### 八) 改变从边界的命名

通过下面步骤可以把复制的主边界改变成从边界

- 选择菜单选项 Edit>select>By Name
- - 1. 选择物体名称: master1 1
  - 2. 点击 **OK**
- 3. 选择菜单选项: Edit>Properties
- 4. 把名称改为: slave1
- 5. 重复上面的步骤,把 master2-1 改为 slave2

#### 九) 指定主/从边界

通过下面的步骤来创建主边界

微波仿真论坛 组织翻译

第 206 页

原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- 1. 选择菜单 Edit>Select>By Name
- 2. 选择物体对话框
  - 1. 选择物体 master1
  - 2. 点击 **OK**
- 3. 选择菜单选项 HFSS>Boundaries>Assign>Master
- 4. 主边界窗口

重复上面的步骤使用下面的点来创建 master2:

#### 十) 创建从边界

- 4.2 主边界 点击 Undefined 下拉菜单选择 Master1
  - 4.3 坐标系: U vector: 点击 Undefined 下拉菜单
  - 4.4 使用坐标输入区,输入起始位置

X: -0.05 Y: -0.05 Z: 1.0, 点击 Enter

4.5 使用坐标输入区,输入终点位置

dX: 0 dY: 1 dZ: 0, 点击 Enter

- 4.6 点击 Next
- 4.7 确定选中了 Use Scan Angles To Calculate Phase Delay(使用扫描角度来计算相位延时)
  - a.Phi 角输入 0 度
  - b.Theta 角输入变量名称 Theta\_scan, 点击 Enter
  - c.在 Add variable 对话框,输入 Theta\_scan 为 30 度

#### 十一) 对于 slave2, 重复上面的步骤来

- 1 选择菜单 Edit>Select>By Name
- 2 选择物体对话框

#### 微波仿真论坛 组织翻译

第 207 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- 1选择物体 slave2
- 2 点击 **OK**
- 3选择菜单选项 HFSS>Boundaries>Assign>slave
- 4 从边界窗口
  - 4.1 名称: slave2
  - 4.2.主边界:点击 Undefined 的下拉菜单,选择 master2
  - 4.3 坐标系: U vector: 点击 Undefined 下拉菜单
  - 4.4 使用坐标输入区,输入起始位置

X: 0.45 Y: -0.05 Z: 1.0, 点击 Enter


4.5 使用坐标输入区,输入矢量终点位置

dX: -0.5 dY: 0 dZ: 0, 点击 Enter

#### 十二) 指定阻抗边界

通过以下步骤来指定 PML 物体上的阻抗边界

- 1. 选择菜单 Edit>Select>Faces
- 2. 选中 PML 物体的最上层平面
- 3. 选择菜单选项 HFSS>Boundaries>Assign Ampedance
- 4. 命名 (Name): TopLoad
- 5. 电阻 (Resistance): 377\*cos (theta-scan)
- 6. 电抗 (Reactance): 0




F 5.7.9

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

#### 三. 建立波端口(WavePort)

通过以下步骤来完成波导上波端口的建立

- 1. 选择菜单 Edit>Select>By Name
- 2. 选择面对话框:从左边的导航栏里选择 waveguide
- 3. 选中 waveguide 中最底下的那个面
- 4. 点击 **OK**



F 5.7.10

- 5. 选择菜单 HFSS>Excitation>Assign>Waveport
- 6. 名称: p1
- 7. 点击 Next
- 8. 波端口: 模式 (Modes)

#### 点击 Next

9. 波端口:后处理(Post-Processing)

#### 点击 Finish

一方后处理创建一个面,在阻抗表面和 PML 物体上都不能进行远场计算。我们需要创建一个面来计算它上面的辐射图。

下面创建一个面:

- 1. 选择菜单选项 Edit>Select>Faces
- 2. 选择菜单选项 Edit>Select>By Name
- 3. 选择表面对话框: 从左面导航栏选择 airbox 物体
- 4. 选中波导的顶面
- 5. 点击 **OK**


微波仿真论坛 组织翻译

第 209 页

### 原创:微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn)-

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例





#### 四. 设置分析

一) 创建一个分析设置:

通过下面步骤设置分析:

- 1. 选择菜单 HFSS>Analysis Setup>Add Solution Setup
- 2. 解的设置窗口兮
- 2.1 点击 General

求解频率 (Solution Frequency): 9.25

最大步数 (Maximum Number of Passes): 5

最在 delta S(Maximum Delta S):0.0001

2.2.点击 OK

射(Radiation Setup)参数设置:

通过下面步骤来建立辐射参数

- 选择菜单 HFSS>Radiation>Insert Far Field Setup>intinite Sphere
- 远场辐射球面设置对话框
  - 2.1 选择无限远球面(Infinite Sphere)

命名 (name): ff-all

Phi:(Start:0,Stop:0,Step Size:10)

Theta:(Start:0,Stop:360,Step Size:2)

点击 Radiation Surface

微波仿真论坛 组织翻译

第 210 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波/射频/仿真/通信/电子/EMC/天线/雷达/数值 欢迎您 第五章 天线实例

确定 Use Custom Radiation Surface 选项为激活状态,并选中 Facelist1

点击 OK

#### 保存工程 五.

- 一) 通过下面步骤保存工程文件:
  - 1. 在 Ansoft HFSS 窗口,选择菜单 File>Save As
  - 2. 在 Save As 窗口 输入名称 hfss\_pmlarray
  - 3. 点击 Save

### 六. 分析 (Analyze)

一) 模型检查

为了确定建模的准确性:


- 1. 选择菜单 HFSS>Validation Check
- 点击 close

注意: 使用信息管理器来查看错误和警告信息。

二) 分析

开始求解过程:

选择菜单 HFSS>Analyze ALL



F 5.7.12

### 七. 求解数据

- 一) 通过下面步骤可以查看求解数据
  - 1. 选择菜单 HFSS>Results>Solution Data
- 二) 查看计算概况

点击 Profile

查看收敛情况

1. 点击 Convergence

注意:默认收敛性的查看形式为表格型(Table).选择 Plot 单选按钮来查看收敛数据的图 形显示。

#### 四) 查看矩阵数据

1. 点击 Matrix Data

微波仿真论坛 组织翻译


第 211 页

原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

注意:要查看矩阵数据的实时更新,在求解过程中把 Simulation 栏设置为 Setup1, Last Adaptive。

2. 完成所有的仿真和查看结果后,点击 Close



#### 五) 远场作图

创建远场作图

通过下面步骤作出 2D 的极坐标远场图:

- 1. 选择菜单 HFSS Results>Create Report
- 2. 创建报告窗口

报告类型(Report Type): Far Fields

显示类型(Display Type): Radiation Pattern

### 点击 OK

3 曲线窗口


- 3.1 Solution: Setup1: LastAdaptive
- 3.2 Geometry: ff-all
- 3.3 在 Sweeps 对话框中
  - 3.3.1 在 Name 栏里选择 Phi,通过下拉列表选择 Theta。这样就把主扫描设成了 Theta。
- 3.4 在 Mag 标签中
  - 3.4.1 类别 (Gategory): 方向性 (**Directivity**)
  - 3.4.2 量 (Quantity): 总方向性 (DirTotal)
  - 3.4.3 表达式 (Function): **dB**
  - 3.4.4 点击 Add Trace

微波仿真论坛 组织翻译

第 212 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

#### 3.5 点击 Done



### 六)添加阵列因子作图

设置阵列因子:

- 1. 选择菜单 HFS\$ Radiation>Antenna Array Setup
- 2. 选择单选按钮 Regular Array Setup
- 3. 点击 Regular Array
- 4. 第一阵子位置

X:0 in Y:0 in Z:0 in

**火** 矢量方向

X:1 Y:0 Z:0

V 矢量方向

X:0 Y:1 Z:0

7. 设置单元之间的间距

U方向: 0.5 in

V 方向: 1 in

8. 单元数目

U方向: 25

V方向: 25

微波仿真论坛 组织翻译

第 213 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

9. 扫描定义: 使用扫描角度(Use Scan Angles)

Theta: Theta-scan

Phi: 0deg




F 5.7.15

微波仿真论坛 组织翻译

第 214 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



### 八. 优化设置

#### 一) 参数扫描

对于这个阵列设计,我们需要通过扫描角度的变化来达到天线的输入匹配。为了实现这个目标, 我们必须通过参数扫描来对**其**描角度进行扫描。

#### 二)添加参数扫描

- 1. 选择菜单选项: HFSS>Optimetrics Analysis>Add Parametric
- 2. 设置扫描分析(Sweep Analysis)窗口:

### 点击 Sweep Definition 标签

添加/编辑 Sweep 对话框

- 2.2.1 选择变量: theta-scan (这是唯一定义的变量, 所以为灰色显示)
- 2.2.2 选择 Linear Step
- 2.2.3 Start: **0deg**
- 2.2.4 Stop: **60deg**
- 2.2.5 Step:10deg
- 2.2.6 点击 Add
- 2.2.7 点击 **OK**

#### 三) 分析参数扫描

微波仿真论坛 组织翻译

第 215 页

### 原创:微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn)

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

#### 通过下面步骤开始求解的过程

- 展开工程树下面的选项,点击 Optimetrics
- 右键点击 ParametricSetup1,选择 Analyze

#### 四) 优化结果

通过下面步骤查看优化结果:

- WWW.cn 1. 选择菜单 HFSS>Optimetrics Analysis>Optimetrics Results
- 选择 Profile 查看每一设置的求解过程
- 查看完所有结果后点击 Close

#### 创建每个 Theta 角度的 S11 参数

- 1. 选择菜单 HFSS>Results>Create Report
- 2. 创建报告窗口
- 2.1 报告类型(Report Type): Modal S Parameters
- 2.2 显示类型(Display Type): Rectangular Plot
- 2.3 点击 **OK**
- 3. 曲线窗口:
  - 3.1 求解: Setup1: LastAdaptive
  - 3.2 点击 Sweeps
    - 3.2.1 选择 Sweep Design and Project variable
  - 3.3 在 **sweep** 标签中:
    - 3.3.1 在 Name 里面选择 Freq,通过下拉菜单选择 theta-scan.这样就把主扫描设为


### 了 theta\_scan。

- 3.4 点击 Y tab
  - 3.4.1 Category: S Parameter
  - 3.4.2 Quantiy: **S** (**p1**) **p1**)
  - 3.4.3 Funtion: **(dB)**
  - 3.4.4 点击 Add trace
- 成Dog 3.5 完成 **Done**

Tab'


微波仿真论坛 组织翻译

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您



XY Plot 1 HFSSModel1





KAREDA. CT

50.00

Militaria in the interest of the intere

微波仿真论坛 组织翻译

-10.00

-15.00

-20.00

dB(S(p1,p1)) [db]

第 217 页

# 完整版 目 录

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(<u>bbs.rfeda.cn</u>)所有. 分节版可以转载. <u>严禁转载 568 页完整版</u> 如需<mark>纸质</mark>完整版(586 页),请联系 <u>rfeda@126.com</u> 邮购

由 ● hfss\_full\_book中文版.pdf **自 002-009 内容简介** 3 绪论 № 022-051 创建参数模型 📔 第一章 Ansoft HFSS参数化建模 - 1 052-061 边界条件 □ 062-077 激励 - 第二章 Ansoft HFSS求解设置 - 1 078-099 求解设置 - 第三章 Ansoft HFSS数据处理 **100-125 数据处理** 📄 第四章 Ansoft HFSS求解及网格设定 **126-137 求解循环** - 137-155 网格 第五章 天线实例 - 160-181 超高频探针天线 · 182-199 圆波导管喇叭天线 200-219 同轴探针微带贴片天线 220-237 缝隙耦合贴片天线 **238-259 吸收率** - 🕒 260-281 共面波导(CPW)馈电蝶形天线 - 1 282-303 端射波导天线阵 ■ 第六章 微波实例 · 🕒 306-319 魔T 320-347 同轴连接器 📭 348-365 环形电桥 366-389 同轴短线谐振器 - 390-413 微波端口 - 14-435 介质谐振器 ■ 第七章 滤波器实例 - [3 438-457 帯通滤波器 - 1 458-483 微带带阻滤波器 🕒 第八章 信号完整性分析实例 - 🕒 526-567 分段回路 - 🕒 568-593 非理想接地面 **1** 594-623 回路 📄 第九章 电磁兼容/电磁干扰实例 - 624-643 散热片 - 644-665 屏蔽体 ■ 第十章 On-chip无源实例 

B 致 谢.pdf