

#### **COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN**



The Hardware/Software Interface

## Capítulo 2

Instruções: Linguagem do Computador

# Conjunto de Instrução

- O repertório de instruções de um computador
- Diferentes computadores possuem diferentes conjuntos de instrução
  - No entanto, com vários aspectos em comum
- Os primeiros computadores tinham conjuntos de instrução muito simples
  - Implementação simplificada
- Muitos computadores modernos também têm conjuntos de instruções simples



## O Conjunto de Instrução do MIPS

- Usado como exemplo ao longo do livro
- Stanford MIPS comercializado pela MIPS Technologies (<u>www.mips.com</u>)
- Grande parte do mercado principal embutido
  - Aplicações em eletrônica de consumo, equipamento de rede/armazenamento, cameras, impressoras, ...
- Típico de vários ISAs modernos
  - Veja os dados de referência do MIPS e os Apêndices B e E



## **Operações Aritméticas**

- Adicionar e subtrair, três operandos
  - Duas fontes e um destino
  - add a, b, c # a gets b + c
- Todos os operadores aritméticos possuem esta forma
- Princípio de Projeto 1: Simplificidade favorece a regularidade
  - Regularidade torna a implementação mais simples
  - Simplicidade permite maior desempenho com menor custo



## Exemplo de Aritmética

Código C:

```
f = (g + h) - (i + j);
```

Código MIPS compilado:

```
add t0, g, h # temp t0 = g + h add t1, i, j # temp t1 = i + j sub f, t0, t1 # f = t0 - t1
```



## Registrador Operandos

- Instruções de aritmética usam registrador como operandos
- MIPS tem um conjunto de registradores de 32 × 32-bit
  - Usa para dados acessados frequentemente
  - Numerado de 0 a 31
  - Dado de 32-bit, chamado "palavra"
- Montador (assembler) nomea
  - \$t0, \$t1, ..., \$t9 para valores temporários
  - \$s0, \$s1, ..., \$s7 para as variáveis salvas
- Princípio de Projeto 2: Quanto menor, mais rápido
  - c.f. memória principal: milhões de localizações



## Exemplo de Registrador Operando

Código C:

```
f = (g + h) - (i + j);

• f, ..., j in $s0, ..., $s4
```

Código MIPS compilado:

```
add $t0, $s1, $s2
add $t1, $s3, $s4
sub $s0, $t0, $t1
```



# Memória Operandos

- Memória principal usada para dados compostos
  - Vetores, estruturas, dado dinâmico
- Para aplicar operações aritméticas
  - Carrega valores da memória para registradores
  - Armazena resultado do registrador para memória
- Memória é endereçado por byte
  - Cada endereço identifica um byte de 8-bit
- Palavras são alinhadas na memória
  - Endereço devem ser um múltiplo de 4
- MIPS é Big Endian
  - Byte mais significativo no menor endereço de uma palavra
  - c.f. Little Endian: Byte menos significativo no menor endereço


## **Exemplo 1: Memória Operando**

Código C:

$$g = h + A[8];$$

- g em \$s1, h em \$s2, endereço base de A em \$s3
- Código MIPS compilado:
  - Index 8 requer offset de 4×8, ou 32: o endereço de carregamento selecionará A[8] e não A[8/4]
    - 4 bytes por palavra

offset Registrador base





## **Exemplo 2: Memória Operando**

Código C:

```
A[12] = h + A[8];
```

- h in \$s2, endereço base de A em \$s3
- Código MIPS compilado:
  - Index 8 requer offset de 32
  - Index 12 requer offset de 48

```
lw $t0, 32($s3)  # load word
add $t0, $s2, $t0
sw $t0, 48($s3)  # store word
```



## Registradores vs. Memória

- Registradores são mais rápidos para acessar do que a memória
- Operando em dados da memória requer operações de carregamento e armazenagem
  - Mais instruções a serem executadas (instrução de transferência somente lê ou escreve um operando)
    - Enquanto que uma instrução aritmética do MIPS lê dois registradores, opera sobre eles e escrever o resultado
- Compiladres devem usar registradres para variáveis tanto quanto possível
  - Passar somente para a memória variáveis que não são usadas frequentemente
  - Otimização de registrador é importante!



## **Operandos Imediatos**

- Várias vezes um programa usará uma constante
- Dados constantes specificado em uma instrução addi \$s3, \$s3, 4
- Nenhuma instrução imediata de subtração
  - Somente usa uma constante negativa addi \$s2, \$s1, -1
- Princípio de Projeto 3: Faça o caso comum rápido
  - Pequenas constantes são comuns
  - Operando imediato evita uma instrução de carga



#### **A Constante Zero**

- Incluindo constantes dentro de instruções aritméticas, operações executam mais rápidas
  - também consomem menos energia do que se forem carregadas da memória

```
lw $t0, AddrConstant0($s1) #$t0 = 0
add $s3, $s3, $t0 # $s3=$s3+$t0 ($t0=0)
```

- Registrador 0 (\$zero) do MIPS é a constante 0
  - Não pode ser substituído
- Útil para operações comuns
  - E.g., move conteúdo entre registradores add \$t2, \$s1, \$zero



#### Inteiros Binários sem Sinal

Dado um número de n-bit

$$x = x_{n-1}2^{n-1} + x_{n-2}2^{n-2} + \dots + x_12^1 + x_02^0$$

- Intervalo: 0 até +2<sup>n</sup> − 1
- Exemplo
  - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011<sub>2</sub> = 0 + ... +  $1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$ = 0 + ... + 8 + 0 + 2 + 1 =  $11_{10}$
- Usando 32 bits
  - 0 to +4,294,967,295



## Inteiros com Sinal Complemento de 2

Dado um número de n-bit

$$x = -x_{n-1}2^{n-1} + x_{n-2}2^{n-2} + \dots + x_12^1 + x_02^0$$

- Intervalo:  $-2^{n-1}$  a  $+2^{n-1}-1$
- Exemplo
- Usando 32 bits
  - -2,147,483,648 to +2,147,483,647



## **Inteiros com Sinal Complemento de 2**

- Bit 31 é o bit de sinal
  - 1 para números negativos
  - 0 para números não negativos
- Números não negativos têm a mesma representação de complemento de 2 e sem sinal
- Alguns números específicos
  - 0: 0000 0000 ... 0000
  - −1: 1111 1111 ... 1111
  - O mais negativo: 1000 0000 ... 0000
  - O mais positivo: 0111 1111 ... 1111



# Negação com Sinal

- Complementa e adiciona 1
  - Complemento significa  $1 \rightarrow 0, 0 \rightarrow 1$

$$x + \overline{x} = 1111...111_2 = -1$$
   
 $x + \overline{x} = 1111...111_2 = -1$    
 $x + \overline{x} = -1...x + 1 = -x$    
Exemplo:  $x = 0100_2$    
 $0100_2 + 1011_2 = 11$ 

 $0100_2 + 1011_2 = 1111_2$ 

Negação com sinal consiste

sempre no complemento e Exemplo: negar +2 soma de 1

$$+2 = 0000 \ 0000 \ \dots \ 0010_2$$

$$-2 = 1111 \ 1111 \ \dots \ 1101_2 + 1$$
  
= 1111 \ 1111 \ \dots \ 1110\_2



#### Extensão com Sinal

- Representando um número com mais bits
  - Preserva o valor númerico
- No conjunto de instrução do MIPS
  - addi: estende o valor imediato
  - 1b, 1h: estende byte/halfword carregado
  - beq, bne: estende o deslocamento
- Replica o bit de sinal para a esquerda
  - c.f. valores sem sinal: estende com 0s
- Exemplos: 8-bit para 16-bit
  - **+**2: 0000 0010 => 0000 0000 0000 0010
  - **-**2: 1111 1110 => 1111 1111 1111 1110



#### Hexadecimal

- Base 16
  - Representação compacta de strings de bit
  - 4 bits por dígito hex

0	0000	4	0100	8	1000	С	1100
1	0001	5	0101	9	1001	d	1101
2	0010	6	0110	a	1010	е	1110
3	0011	7	0111	b	1011	f	1111

- Exemplo: eca8 6420
  - 1110 1100 1010 1000 0110 0100 0010 0000



- Explore conversões de números a partir de números binárias com sinal e sem sinal para decimal
  - a. 0010 0100 1001 0010 0100 1001 0010 0100<sub>2</sub>
- 1) Qual é a representação dos números binários acima na base 10, assumindo um inteiro em complemento de 2?
- 2) Qual é a representação dos números binários acima na base 10, assumindo um inteiro sem sinal?
- 3) Qual é a representação dos números binários acima em hexadecimal?



Qual é o valor decimal deste número de complemento de 2 de 64 bits?

- a)  $-4_{10}$
- b)  $-8_{10}$
- c)  $-16_{10}$
- d) 18,446,744,073,709,551,609<sub>10</sub>



- Estenda os seguintes números inteiros sem sinal para 16 bits:
- a) 1000 0001<sub>2</sub>
- b) 1111 1111<sub>2</sub>



## Representando Instruções

- Instruções são codificadas em binário
  - Chamado código de máquina
- Instruções do MIPS
  - Codificadas como palavras de instrução de 32-bit
  - Pequeno número de formatos codificando código de operação (opcode), números de registrador, ...
  - Regularidade!
- Números do registrador
  - \$t0 \$t7 são registradores 8 15
  - \$t8 \$t9 são registradores reg's 24 25
  - \$s0 \$s7 são registradores reg's 16 23



## Instruções no Formato-R do MIPS

#### Formato-R significa formato para registradores

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

- Campos de instrução
  - op: código de operação (opcode)
  - **rs**: primeiro número do registrador fonte
  - rt: segundo número do registrador fonte
  - rd: número do registrador de destino
  - shamt: quantidade de deslocamento (00000 por agora)
  - funct: código da função (estende opcode)

## **Exemplo do Formato-R**

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

add \$t0, \$s1, \$s2

special	\$s1	\$s2	\$t0	0	add
0	17	18	8	0	32
000000	10001	10010	01000	00000	100000

 $00000010001100100100000000100000_2 = 02324020_{16}$ 



## Instruções do Formato-I do MIPS



- Aritmética imediata e instruções de carregar / armazenar
  - rt: número do registrador fonte ou destino

Primeiro número do registrador fonte

- Constante ou endereço: -2<sup>15</sup> to +2<sup>15</sup> 1
- Endereço: offset adicionado ao endereço base em rs
- Princípio de Projeto 4: Um bom projeto exige bons compromissos
  - Diferentes formatos complicam a decodificação, mas permitem instruções de 32-bit uniformemente
  - Manter formatos o mais semelhante possível

# Codificação das Instruções

 A tabela abaixo mostra os números usados em cada campo para as instruções MIPS cobertas aqui

Inst ruct ion	Format	ор	rs	rt	rd	shamt	fun ct	addre ss
add	R	0	reg	reg	reg	0	32 <sub>ten</sub>	n.a.
sub (subtract)	R	0	reg	reg	reg	0	34 <sub>ten</sub>	n.a.
add immediate	1	8 <sub>ten</sub>	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	constant
lw (load word)	1	35 <sub>ten</sub>	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	address
s w (s tore word)	1	43 <sub>ten</sub>	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	address

Reg: número de registrador entre 0 e 31

Address: significa um endereço de 16-bit

n.a.: campo não aparece neste formato



## Exemplo (1)

Considere o seguinte trecho de código em C:

```
A[300] = h + A[300];

Compilado em

lw $t0, 1200($t1) #$t0 gets A[300]

add $t0, $s2, $t0 #$t0 gets h + A[300]

sw $t0, 1200($t1) #stores h + A[300]

back into A[300]
```

ор	rs	rt	rd	address/shamt	funct	
35	9	8		1200		
0	18	8	8 0		32	
43	9	8	1200			

## Exemplo (2)

- A instrução lw é identificada por 35 (op), o registrador base 9 (\$t1) especificado no rs e o registrador destino 8 (\$t0) no rt
- O offset para selecionar A[300] (1200=300x4) é encontrado no endereço
  - Note a diferença entre as instruções \( \text{Tw} \) e sw

100011	01001	01000	0000 0100 1011 0000		
000000	10010	01000	01000	00000	100000
101011	01001	01000	0000 0100 1011 0000		



Qual instrução MIPS estes números representam?

Ор	Rs	Rt	Rd	shamt	funct
0	8	9	10	0	34

- 1. sub \$t0, \$t1, \$t2
- 2. add \$t2, \$t0, \$t1
- 3. sub \$t2, \$t1, \$t0
- 4. sub \$t2, \$t0, \$t1



- Mostre o binário e o hexadecimal para representar as seguintes instruções:
- a) addi \$t0, \$t0, 0
- b) sw \$t1, 32(\$t2)



 A tabela abaixo contém os valores de vários campos das instruções MIPS

a.	op=0, rs=8, rt=9, rd=10, shamt=0, funct=34
b.	op=0x23, rs=8, rt=9, const=0x4

- a) Qual tipo (Formato-I e Formato-R) de instrução estes valores representam?
- b) Quais são as instruções em assembly do MIPS descritas acima?
- c) Qual é a representação binária das instruções acima?



 A tabela abaixo contém os bits que representam o opcode de uma instrução


a.	0x01084020
b.	0x02538822

- a) Qual número binário representa o número hexadecimal acima?
- b) Qual número decimal representa o número hexadecimal acima?
- c) Qual instrução o número hexadecimal acima representa?



# Armazenamento dos Programas do Computador

#### **The BIG Picture**



- Instruções representadas em binário assim como dados
- Instruções e dados armazenados na memória
- Programas podem operar em programas
  - e.g., compiladores, *linkers*, ...
- Compatibilidade binária permite que programas compilados funcionem em diferentes computadores
  - ISAs padronizados



# **Operações Lógicas**

Instruções para manipulação bit a bit

Operação	С	Java	MIPS
Shift left	<<	<<	s11
Shift right	>>	>>>	srl
Bitwise AND	&	&	and, andi
Bitwise OR			or, ori
Bitwise NOT	~	~	nor

 Útil para extração e inserção de grupos de bits em uma palavra



## Operações de Deslocamento



- shamt: quantas posições para deslocar
- Lógica do deslocamento para esquerda
  - Desloca para esquerda e preenche com 0 bits
  - s11 por i bits multiplica por 2i
    - Exemplo:  $0010 \rightarrow 1000$ , onde i=2
- Lógica do deslocamento para direita
  - Desloca para direita e preenche com 0 bits
  - srl por *i* bits divide por  $2^i$  (sem sinal somente)
    - Exemplo:  $1000 \rightarrow 0010$ , onde i=2



# Operações de AND

- Útil para mascarar bits em uma palavra
  - Seleciona alguns bits, ajusta os demais para 0
     and \$t0, \$t1, \$t2



# Operações de OR

- Útil para incluir bits em uma palavra
  - Ajusta alguns bits para 1, deixa os demais permanecem inalterados

```
or $t0, $t1, $t2
```

```
$t2 0000 0000 0000 0000 01 01 1100 0000
```

\$t0 | 0000 0000 0000 0000 00<mark>11 11</mark>01 1100 0000



# Operações de NOT

- Útil para inverter bits em uma palavra
  - Muda de 0 para 1, e de 1 para 0 neg \$t0, \$t1
- MIPS tem instrução NOR de 3 operandos
  - a NOR b == NOT ( a OR b )

```
nor $t0, $t1, $zero ← ____
```

Registrador 0: sempre lê como zero

```
Fonte $t1 0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000

Destino $t0 1111 1111 1111 1111 1100 0011 1111 1111
```



# **Operações Condicionais**

- Desvia para uma instrução rotulada se a condição for verdadeira
  - Caso contrário, continua sequencialmente
- beq rs, rt, L1
  - se (rs == rt) desvia para instrução rotulada L1;
- bne rs, rt, L1
  - se (rs != rt) desvia para instrução rotulada L1;
- j L1
  - salto incondicional para instrução rotulada L1



# Compilando Instruções If

Código C:

```
if (i==j) f = g+h;
else f = g-h;
```

- f, g, ... in \$s0, \$s1, ...
- Código MIPS compilado:

```
bne $s3, $s4, Else
add $s0, $s1, $s2
```


j Exit

Else: sub \$s0, \$s1, \$s2

Exit: ....

Montador calcula endereços





Exit: \_

# Compilando Instruções de Laço

Código C:

```
while (save[i] == k) i += 1;
```

• i em \$s3, k em \$s5, endereço de save em \$s6

offset

Código MIPS compilado:

```
Loop: sll $t1, $s3, 2  #$t1 = i * 4 add $t1, $t1, $s6  #$t1 = endereço de save[i]


lw $t0, 0($t1)  #$t0 = save[i] bne $t0, $s5, Exit # vai para Exit se save[i] ≠k addi $s3, $s3, 1  #i = i + 1  #vai para loop

Exit:
```



## **Blocos Básicos**

- Um bloco básico é uma sequência de instruções que consiste
  - Sem desvios embutidos (exceto no fim)
  - Sem desvios rotulados (exceto no início)



- Um compilador identifica
   blocos básicos para
   otimização
- Um processador avançado pode acelerar a execução de blocos básicos



# Mais Operações Condicionais

- Ajusta resultado para 1 se uma condição for verdadeira
  - Caso contrário, ajusta para 0
- slt rd, rs, rt
  - se (rs < rt) rd = 1; senão rd = 0;</p>
- slti rt, rs, constant
  - se (rs < constant) rt = 1; senão rt = 0;</p>
- Use em combinação com beq, bne

```
slt $t0, $s1, $s2 # if ($s1 < $s2)
bne $t0, $zero, L # desvia para L</pre>
```



# Conversão de Operadores (1)

```
if (a>=b)
    L1:
    bne $t0, $zero, L2

else
    L2:
    L2:
    Exit:
L2:
L2:
```



# Conversão de Operadores (2)

```
if (a<=b)
  L1:
else
  L2:
Exit:</pre>
slt $t0, $t1, $t2
bne $t0, $zero, L1
beq $t1, $t2, L1
L2:
j Exit
L1:
```



# Projeto de Instrução de Desvio

- Por que não ble, bge, etc?
- Hardware para ≤, ≥, ... mais lento do que =, ≠
  - Atendendo von Neumann sobre simplicidade, a arquitetura MIPS não inclui desvio em "<"</li>
  - Combinando "<" com desvio envolve mais trabalho por instrução, exigindo ciclos de relógio extra ou um relógio mais rápido
- beq e bne são os casos comuns
  - Duas instruções rápidas são mais proveitosas
- Este é um bom compromisso de projeto



## Com Sinal vs. Sem Sinal

- Comparação com sinal: slt, slti
- Comparação sem sinal: sltu, sltui
- 1 na parte mais significative Exemplo representa números negativos

  - slt \$t0, \$s0, \$s1 # signed

■  $-1 < +1 \Rightarrow \$t0 = 1$  Número negativo é menor do que qualquer número positivo

- sltu \$t0, \$s0, \$s1 # unsigned
  - $+4,294,967,295 > +1 \Rightarrow $t0 = 0$



## Reflexão

- C contém vários instruções para laços e decisões, enquanto MIPS tem poucas. Quais das seguintes frases explicam ou não explicam este desiquilíbrio
  - Mais instruções de decisão tornam o código mais fácil de ler e entender
  - 2. Poucas instruções de decisão simplificam a tarefa da camada subjacente que é responsável pela execução
  - 3. Mais instruções de decisão significam menos linhas de código, que geralmente reduz o tempo de codificação
  - Mais instruções de decisão significam menos linhas de código, que geralmente resulta na execução de menos operações



 A tabela abaixo contém várias operações lógicas do MIPS.

a.	sll	\$t2, \$t0	0, 1
	andi	\$t2, \$t2	2, -1
b.		\$t2, \$t2 \$t2, 2	1, 0x00F0

- a) Assuma que \$t0 = 0x0000A5A5 e \$t1 = 0x00005A5A. Qual é o valor de \$t2 depois das duas instruções na tabela?
- b) Assuma que \$t0 = 0xA5A50000 e \$t1 = 0xA5A50000. Qual é o valor de \$t2 depois das duas instruções na tabela?



Suponha que os registradores \$t0 e \$t1 contenham os seguintes valores, resp.:

Qual é o valor de \$t2 depois de executar as seguintes instruções:

```
slt $t2, $t0, $t1
beq $t2, $zero, ELSE
j DONE
```

ELSE: addi \$t2, \$zero, 2

DONE:



 Considere que as variáveis f e g são inteiros de 32 bits

```
a) f = -g - f;
```

b) 
$$f = g + (-f - 5);$$

- Para o código C acima, determine
  - As instruções assembly do MIPS (use um número mínimo de instruções)
  - 2) O código assembly do MIPS correspondente
- Se as variáveis f e g possuem valores 1 e 2, qual é o valor final de f?



## Chamada de Procedimento

- Passos necessários
  - 1. Colocar parâmetros nos registradores
  - 2. Transferir o controle para o procedimento
  - 3. Adquirir armazenamento para procedimento
  - 4. Executar operações do procedimento
  - 5. Colocar resultados no registrador de chamada
  - 6. Retornar para o local de chamada



# **Uso dos Registradores do MIPS**

- \$a0 \$a3: argumentos (reg's 4 7)
- \$v0, \$v1: valores do resultado (reg's 2 e 3)
- \$t0 \$t9: temporários
  - Podem ser sobre-escritos pela chamada
- \$s0 \$s7: salvo
  - Deve ser salvo/restaurado pela chamada
- \$gp: ponteiro global para dados estáticos (reg 28)
- \$sp: ponteiro de pilha (reg 29)
- \$fp: ponteiro do quadro (reg 30)
- \$ra: endereço de retorno (reg 31)



# Instruções de Chamada de Procedimento

- Chamada do procedimento (caller): jump-and-link
  - Armzena os valores dos parâmetros em \$a0-\$a3 e usa: jal ProcedureLabel
    - Endereço da instrução seguinte colocado em \$ra
    - Salta para o endereço de destino
- Retorno do procedimento (callee): jump register
  - Armazena os resultados em \$v0 e \$v1 e retorna o controle para o caller usando: jr \$ra
    - Copia \$ra para contador de programa (PC)
    - Também pode ser usado para saltos computados
      - e.g., para instruções case/switch
  - A Instrução jal salva PC + 4 no registrador \$ra



## Exemplo de Procedimento Folha (1)

- Suponha que precisamos de mais registradores para um procedimento (4–argum. e 2–val.)
- Código em C:


```
int leaf_example (int g, h, i, j)
{ int f;
    f = (g + h) - (i + j);
    return f;
}
```

- Argumentos g, ..., j em \$a0, ..., \$a3
- f em \$s0 (daí a necessidade de salvar \$s0 na pilha)
- Resultado em \$v0



# Exemplo de Procedimento Folha (2)

#### Código MIPS:



Ajusta \$sp para armazenar um item Salva \$s0 na pilha para uso posterior Corpo do procedimento f = (g+h) - (i+j)

Copia resultado para \$v0

Restaura \$s0
Ajusta pilha para
apagar 1 item


Salta p/ end. de retorno



Nós devemos salvar e restaurar \$s0, pois o *callee* deve assumir que o *caller* precisa deste valor

# Exemplo de Procedimento Folha (3)

Os valores do ponteiro de pilha e a pilha (a) antes, (b) durante e (c) depois da chamada de procedimento



O ponteiro de pilha sempre aponta para o topo da pilha ou para a última palavra na pilha



## **Procedimentos Não-Folhas**

- Procedimentos que chamam outros procedimentos
  - Procedimentos recursivos invocam até "clones" deles mesmo
- Para chamada aninhada, procedimento que chama (caller) precisa salvar na pilha:
  - O endereço de retorno
  - Quaisquer argumentos e temporários necessários após a chamada
- Restaura a partir da pilha após a chamada



## Exemplo de Procedimento Não-Folha

Código em C para calcular o fatorial:

```
int fact (int n)
{
   if (n < 1) return (1);
   else return n * fact(n - 1);
}</pre>
```

- Argumento n em \$a0
- Resultado em \$v0



## Exemplo de Procedimento Não-Folha

0

3

### Código MIPS:

		fact	::			
push -			addi	\$sp,	\$sp, -8	#ajusta pilha para 2 itens
	<b>b</b> _	<b></b>			4(\$sp)	#salva endereço de retorno
					0(\$sp)	#salva argumento
			slti	\$t0,	\$a0, 1	#testa para n < 1
			beq	\$t0,	\$zero, L1	
			addi	\$v0,	\$zero, 1	#se positivo, resultado é 1
			addi	\$sp,	\$sp, 8	<pre># pop 2 itens da pilha</pre>
			jr	\$ra		# e retorna para <i>caller</i>
		L1:	addi	\$a0,	\$a0, -1	#senão decrementa n
pop -			jal	fact		#chama <i>fact</i> com (n-1)
				•	0(\$sp)	#restaura original n
			٦w	\$ra,	4(\$sp)	# e endereço de retorno
			addi	\$sp,	\$sp, 8	<pre>#pop 2 itens da pilha</pre>
			mul		\$a0, \$v0	<pre>#mult. p/ obter resultado</pre>
			jr	\$ra		#e retorna para <i>caller</i>



# O que é preservado na chamada

- A pilha acima de \$sp é preservada assegurando que o callee não escreve acima de \$sp
  - \$sp é preservado pelo callee adicionando exatamente a mesma quantidade que foi subtraído
  - Outros registradores são preservados salvando na pilha e restaurando a partir dela


Preservado	Não preservado
Reg. salvo: \$s0-\$s7	Reg. temporários: \$t0-\$t9
Reg. do ponteiro de pilha: \$sp	Reg. de argumento: \$a0-\$a3
Reg. do retorno de endereço: \$ra	Reg. valor de retorno: \$v0-\$v1
Pilha acima do ponteiro de pilha	Pilha abaixo do ponteiro de pilha



## Variáveis em C

- Uma variável em C é geralmente uma localização no armazenamento
  - Depende do tipo e classe de armazenamento (automatic e static)
  - Exemplos incluem inteiro e caracter
- Variáveis automáticas são locais para um procedimento
  - São descartadas quando o procedimento termina
- Variáveis estáticas mantém o valor de uma chamada da função para a outra
  - Variáveis declaradas fora do procedimento são consideradas estáticas


# Alocando Espaço na Pilha



- Dados locais alocados pelo proc. chamado
  - e.g., variáveis automáticas C
- Quadro de procedimento (registro de ativação)
  - Usado por alguns compiladores para gerenciar o armazenamento da pilha

# Alocando Espaço no Heap

- Texto: código de máquina
- Dado estático: variáveis globais
  - e.g., variáveis estáticas em C, vetores e strings constantes
  - \$gp inicializado para o endereço permitindo ±offsets dentro deste segmento
- Dado dinâmico: heap
  - E.g., malloc (C), new (Java)
- Pilha: armazenamento automático



Uso eficiente da memória a medida que os dois segmentos (pilha e *heap*) aumentam e diminuem



## Reflexão

- Quais das seguintes frases sobre C e Java são geralmente verdadeiras?
  - 1. Programadores C gerenciam dados explicitamente, enquanto em Java isto é automático
  - 2. C leva a mais erros de ponteiros (e.g., *double free*) e vazamento de memória do que em Java



# Exemplo (1)

Considere o seguinte trecho de código

```
int sum(int n, int acc) {
  if (n>0)
    return sum(n-1, acc+n);
  else
    return acc;
}
```

Qual é o resultado das chamadas recursivas para sum(3,0)?

```
= sum(3,0) => sum(2,3) => sum(1,5) => sum(0,6)
```



# Exemplo (2)

## Código MIPS



# Convenção dos Regs. Do MIPS

- Reg. 1, \$at, é reservado para o montador
- Reg. 26-27, \$k0-\$k1, são reservados para o SO

Name	Register number	Usage	Preserved on call?
\$zero	0	The constant value 0	n.a.
\$v0-\$v1	2–3	Values for results and expression evaluation	no
\$a0-\$a3	4–7	Arguments	no
\$t0-\$t7	8–15	Temporaries	no
\$s0 <b>-</b> \$s7	16–23	Saved	yes
\$t8-\$t9	24–25	More temporaries	no
\$gp	28	Global pointer	yes
\$sp	29	Stack pointer	yes
\$fp	30	Frame pointer	yes
\$ra	31	Return address	yes



Responda as seguintes perguntas para este código C:

- a) Qual é grafo de fluxo de controle?
- b) Traduza o código C para o códgo em assembly do MIPS. Use um número mínimo de instruções. Assuma que os valores de a, b e i estão nos registradores \$s0, \$s1 e \$t0, resp.
- c) Se as variáveis a e b forem incializadas para 10 e 1, quantas instruções do MIPS serão executadas para completar o loop?



Qual é o código MIPS para o procedimento fib?

```
int fib(int n) {
   if (n==0)
     return 0;
   else if (n == 1)
     return 1;
   else
     return fib(n-1) + fib(n-2);
}
```



## **Dados de Caracter**

- Conjuntos de caracteres codificados por 8-bits
  - ASCII: 128 caracteres
    - 95 de gráfico, 33 de controle
  - Latin-1: 256 caracteres
    - ASCII, +96 caracteres gráficos
- Unicode: Conjunto de caractere de 32-bits
  - Usado em Java, caracteres amplos do C++, ...
  - A maioria dos alfabetos do mundo, mais símbolos
  - UTF-8, UTF-16: codificação de comprimento variável



#### **Tabela ASCII**

Dec Hx Oct Char	Dec Hx Oct Html (	Chr Dec Hx Oct Html Chr	Dec Hx Oct Html Chr
0 0 000 NUL (null)	32 20 040 4#32;	Space 64 40 100 @ 0	96 60 140 @#96;
l 1 001 SOH (start of heading)	33 21 041 @#33; !	! 65 41 101 A A	97 61 141 @#97; a
2 2 002 STX (start of text)	34 22 042 @#34; '	" 66 42 102 B B	98 62 142 @#98; b
3 3 003 ETX (end of text)	35 23 043 # 🖠	# 67 43 103 C C	99 63 143 @#99; 🕻
4 4 004 EOT (end of transmission)	36 24 044 @#36;		100 64 144 @#100; d
5 5 005 ENQ (enquiry)	37 25 045 @#37; 🖣	% 69 45 105 6#69; E	101 65 145 @#101; 🖰
6 6 006 <mark>ACK</mark> (acknowledge)	38 26 046 @#38; <b>@</b>		102 66 146 f <b>f</b>
7 7 007 BEL (bell)	39 27 047 @#39; '		103 67 147 @#103; g
8 8 010 <mark>BS</mark> (backspace)	40 28 050 @#40; (		104 68 150 @#104; h
9 9 011 TAB (horizontal tab)	41 29 051 ) )		105 69 151 i i
10 A 012 LF (NL line feed, new line)			106 6A 152 @#106; j
ll B 013 VT (vertical tab)	43 2B 053 + +		107 6B 153 k k
12 C 014 FF (NP form feed, new page)	44 2C 054 @#44;	, 76 4C 114 L L	108 6C 154 l 1
13 D 015 CR (carriage return)	45 2D 055 - -		109 6D 155 m m
14 E 016 <mark>SO</mark> (shift out)	46 2E 056 .	. 78 4E 116 N N	110 6E 156 n n
15 F 017 SI (shift in)	47 2F 057 / /	/ 79 4F 117 @#79; 0	111 6F 157 o o
16 10 020 DLE (data link escape)	48 30 060 @#48;	0 80 50 120 P P	112 70 160 @#112; p
17 11 021 DC1 (device control 1)	49 31 061 @#49; 1	l 81 51 121 6#81; Q	113 71 161 q <b>q</b>
18 12 022 DC2 (device control 2)	50 32 062 @#50; 2	2 82 52 122 6#82; R	114 72 162 @#114; r
19 13 023 DC3 (device control 3)	51 33 063 3		115 73 163 s 3
20 14 024 DC4 (device control 4)	52 34 064 4 4	4 84 54 124 T T	116 74 164 @#116; t
21 15 025 NAK (negative acknowledge)	53 35 065 @#53;	5 85 55 125 U U	117 75 165 u u
22 16 026 SYN (synchronous idle)	54 36 066 6 <del>6</del>		118 76 166 v V
23 17 027 ETB (end of trans. block)	55 37 067 @#55; 7	<mark>7</mark>   87 57 127 ∉#87; ₩	119 77 167 w ₩
24 18 030 CAN (cancel)	56 38 070 <b>&amp;</b> #56; 8	88 58 130 X X	120 78 170 @#120; ×
25 19 031 EM (end of medium)	57 39 071 9 9	9 89 59 131 Y Y	121 79 171 @#121; Y
26 1A 032 <mark>SUB</mark> (substitute)	58 3A 072 @#58;		122 7A 172 @#122; Z
27 1B 033 <mark>ESC</mark> (escape)	59 3B 073 ;;	; 91 5B 133 [ [	123 7B 173 { {
28 1C 034 <mark>FS</mark> (file separator)	60 3C 074 < <	< 92 5C 134 @#92; \	124 7C 174 @#124;
29 1D 035 <mark>GS</mark> (group separator)	61 3D 075 = =		125 7D 175 } }
30 1E 036 RS (record separator)	62 3E 076 >>	> 94 5E 136 ^ ^	126 7E 176 @#126; ~
31 1F 037 <mark>US</mark> (unit separator)	63 3F 077 4#63;	95 5F 137 _ _	127 7F 177  DEL



## Operações de Byte/Halfword

- MIPS byte (8 bits)/halfword (16 bits) load/store
  - Processamento de string é um caso comum

```
lb rt, offset(rs) lh rt, offset(rs)
```

- Extensão com sinal para 32 bits em rt
  - Copia o bit do sinal repetidamente para preencher o resto do registrador

```
lbu rt, offset(rs) lhu rt, offset(rs)
```

- Extensão com zero para 32 bits em rt
  - Preenche com 0s para a esquerda do dado

```
sb rt, offset(rs) sh rt, offset(rs)
```

Armazena somente byte/halfword mais da direita



#### Caacteres e String em Java

- Java usa Unicode para caracteres
  - Usa 16 bits para representar o caractere
- Strings são uma classe padrão em Java
  - Métodos pré-definidos para concatenação, comparação e conversão
- Java inclue um método que fornece o comprimento da string



#### Reflexão

- Quais das seguintes frases sobre caracteres e strings em C e Java, são verdadeiras?
  - Uma string em C consome mais memória do que uma string em Java
  - 2. Strings são somente um nome informal para vetores de caracteres uni-dimensional em C e Java
  - String em C e Java usam NULL (0) para marcar o final de uma string
  - 4. Operações em strings, como comprimento, são mais rápidas em C do que em Java



#### Exemplo de Cópia de String

- Código em C (naïve):
  - String com final NULL

```
void strcpy (char x[], char y[])
{ int i;
    i = 0;
    while ((x[i]=y[i])!='\0')
        i += 1;
}
```

- Endereço de x, y em \$a0, \$a1
- i em \$s0



### Exemplo de Cópia de String


#### Código em MIPS:

```
strcpy:
   addi $sp, $sp, -4 # ajusta pilha para 1 item
        $s0, 0($sp) # salva $s0
   SW
   add \$s0, \$zero, \$zero # i = 0
L1: add $t1, $s0, $a1 # endereço de y[i] em $t1
   1b t2, 0(t1) # t2 = y[i]
   add $t3, $s0, $a0  # endereço de x[i] em $t3
   sb t2, 0(t3) # x[i] = y[i]
        $t2, $zero, L2  # sai do laço se y[i] == 0
   beg
   addi $s0, $s0, 1
                        # i = i + 1
                        # próxima iteração do laço
        L1
L2: lw $s0, 0($sp)
                        # restaura $s0
   addi $sp, $sp, 4
                        # remove 1 item da pilha
        $ra
   ir
                        # e retorna
```



#### Constantes de 32-bit

- A maioria das constantes são pequenas
  - Imediato 16-bit é suficiente
- Porém, para uma constante de 32-bit (ocasional)
   lui rt, constant
  - Copia 16-bit constante para a esquerda dos 16 bits de rt
  - Ajusta os 16 bits da direita para zero



#### Endereçamento de Desvio

- Instruções de desvio especificam
  - Opcode, dois registradores, endereço alvo
- A maioria dos alvos de desvio são desvios próximos
  - Para frente ou para trás

ор	rs	rt	constante ou endereço		
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits		

- Endereçamento relativo do PC
  - Endereço alvo = PC + offset × 4
  - PC já incrementado por 4 nesta altura



#### Endereçamento de Salto

- Salta (j e jal) alvos poderia estar em qualquer luga do segmento de texto
  - Codifica endereço completo na instrução

ор	endereço
6 bits	26 bits

- (Pseudo) Endereçamento de salto direto
  - Endereço alvo = PC<sub>31...28</sub> : (endereço × 4)



#### Exemplo de Endereçamento Alvo

- Código do laço de um exemplo anterior
  - Assume laço na localização 80000

```
while (save[i] == k) i += 1;
```

```
Shift Left Logical

Loop: sll $t1, $s3, 2

add $t1, $t1, $s6

lw $t0, 0($t1)

bne $t0, $s5, Exit

addi $s3, $s3, 1

j Loop

Exit: ...
```

save

```
# Temp reg $t1 = 4*i

# $t1 = endereço de save[i]

# Temp reg $t0 = save[i]

# vai para Exit se save[i]!=k

# i = i + 1

# vai para Loop
```



#### Exemplo de Endereçamento Alvo

- Código do laço de um exemplo anterior
  - Assume laço na localização 80000

```
while (save[i] == k) i += 1;
```

\$t0 - \$t7 são regs 8 - 15 \$t8 - \$t9 são regs 24 - 25 \$s0 - \$s7 são regs 16 - 23

Shift Left L	ogical			i ,	save						
_	<u> </u>		/		Javo	opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
Loop:	s11	\$t1,	\$s3,	2	80000	0	0	19	9	4	0
	add	\$t1,	\$t1,	<b>\$</b> s6	80004	.0	9	22	9	0	32
k —	1w	\$t0,	0(\$t	1)	80008	35	9	8		0	
	bne	\$t0,	*\$s5,	Exit	80012	5	8	21		2	
	addi	\$s3,	\$s3,	1	80016	8	19	19	****	1	
	j	Loop			80020	2	********		20000	)	
Exit:					80024						



#### **Desvio distante**

- Se o alvo do desvio for muito distante para codificar com um offset de 16 bits, o montador reescreve o código
- Exemplo:

```
beq $s0,$s1, L1
L2: ....


bne $s0,$s1, L2

j L1

L2: ...
```



#### Resumo do Modo de Endereçamento





## Sincronização

- Dois processadores compartilhando uma mesma área de memória
  - P1 escreve, então P2 lê
  - Corrida de dado se P1 e P2 não sincronizarem
    - Resultado depende da ordem de acessos
- Suporte de hardware necessário
  - Operações atômicas de memória leitura/escrita
  - Nenhum outro acesso ao local permitido entre ler e escrever
- Poderia ser uma única instrução
  - E.g., troca atômica de R/W: registrador → memória
  - Ou um par atômico de instruções

#### Sincronização no MIPS

- Carregamento acoplado: 11 rt, offset(rs)
- Armazenamento condicional: sc rt, offset(rs)
  - Sucede se a localização não mudou desde a execução de 11
    - Retorna 1 em rt
  - Falha se a localização for alterada
    - Retorna 0 em rt
- Exemplo: troca atômica entre \$s1 e \$s4 (para testar/ajustar a variável lock)

```
try: add $t0,$zero,$s4 ;copia valor de troca
ll $t1,0($s1) ;carregamento acoplado
sc $t0,0($s1) ;armazenamento condicional
beq $t0,$zero,try ;desvia se o
armazenamento falhar
add $s4,$zero,$t1 ;coloca valor de carga
em $s4
```

#### Reflexão

- Quando você deve usar primitivas como carregamento acoplado e armazenamento condicional?
  - 1. Quando os processos são independentes
  - Quando os processos cooperativos de um programa em paralelo precisam sincronizar para obter o comportamento adequado para leitura e escrita de dados compartilhados
  - Quando processos cooperativos em um único processador precisam sincronizar para escrever e ler dados compartilhados



### Exercício (1)

Qual é a representação em C da string "Cal"?

Resp.: 67, 97, 108, 0  $\rightarrow$  0x43, 0x61, 0x6c, 0x00 0100 0011 0110 0001 0110 1100 0000 0000<sub>2</sub>

Note que strings possuem tamanho variável. Outras formas de representação:

- 1. Guardar na primeira posição o tamanho da string
- Adicionar uma variável adicional para guardar o tamanho da string (estrutura)



#### Exercício (2)

 A seguinte tabela mostra os valores de caractere ASCII em hexadecimal

a.	41 44 44
b.	4D 49 50 53

Traduz o valores do ASCII hexadecimal para texto



#### Exercício (3)

- Qual é o intervalo de endereços para desvios condicionais no MIPS (K=1024)
  - a) Endereços entre 0 e 64K-1
  - b) Endereços entre 0 e 256K-1
  - c) Endereços até aprox. 32K antes do desvio e aprox. 32K depois
  - d) Endereços até aprox. 128K antes do desvio e aprox. 128K depois



#### Exercício (4)

- Qual é o intervalo de endereços para jump e jump-and-link no MIPS (M=1024K)
  - a) Endereços entre 0 e 64M-1
  - b) Endereços entre 0 e 256M-1
  - c) Endereços até aprox. 32M antes do desvio e aprox. 32M depois
  - d) Endereços até aprox. 128M antes do desvio e aprox. 128M depois
  - e) Qualquer lugar dentro de um bloco de 64M de endereços onde o PC fornece os 6 bits mais significativos
  - f) Qualquer lugar dentro de um bloco de 256M de endereços onde o PC fornece os 4 bits mais significativos



#### Exercício (5)

- Qual é a instrução da linguagem assembly do MIPS correspondente a instrução de máquina com o valor 0000 0000<sub>hex</sub>?
  - a) j
  - b) formato-R
  - c) addi
  - d) sll
  - e) mfc0 (move from coprocessor 0)
  - f) Opcode indefinido: não existe instrução legal que corresponde a 0



### Exercício (6)


Para os seguintes problemas, considere:

a.	lui \$t0, 0x1234 addi \$t0, \$t0, 0x567	<sup>7</sup> 8
b.	lui \$t0, 0x1234 andi \$t0, \$t0, 0x567	8

Qual é o valor do registrador \$t0 depois de executar a sequência de código da tabela acima?



### Tradução e Startup



#### Montador Pseudo-instruções

- A maioria das instruções do montador representam instruções de máquina um-para-um
- Pseudo-instruções: fruto da imaginação do montador (não estão implementadas em HW)

```
move $t0, $t1 \rightarrow add $t0, $zero, $t1 blt $t0, $t1, L \rightarrow slt $at, $t0, $t1 branch on less than
```

- \$at (registrador 1): montador temporário
- As instruções move e blt são aceitas no MIPS e simplificam a tradução e programação



#### Produzindo um Módulo de Objeto (1)

- Montador (ou compilador) traduz programa em instruções de máquina
- Fornece informações para construir um programa completo a partir de pedaços
  - Header: descreve o tamanho e posição dos outros pedaços do arquivo de objeto
  - Segmento de texto: contém o código da linguagem de máquina
  - Segmento de dados estático: dados coletados para o ciclo de vida do programa
  - Informação de realocação: identifica instruções e palavras de dado que dependem dos endereços absolutos quando o programa é carregado na memória

#### Produzindo um Módulo de Objeto (2)

- Tabela de símbolos: contém os rótulos restantes que não estão definidos, tais como referências externas
- Info de depuração: contém uma descrição concisa de como os módulos foram compilados
  - Um depurador associa instruções de máquina com os arquivos fontes em C
  - Desta forma, pode transformar dados estruturados em algo legível



#### Vinculando Módulos de Objeto (1)

- Re-tradução completa do código é um desperdício de recursos computacionais
- Solução: compilar e montar cada procedimento independentemente
  - Mudança para uma linha requer compilar e montar somente um procedimento
- O vinculador produz uma imagem executável
  - 1. Coloca código e dados simbolicamente na memória
  - Determina o endereço dos rótulos de instruções e dados
  - Cria uma conexão entre as referências internas e externas

#### Vinculando Módulos de Objeto (2)

- O vinculador usa informações de relocação e a tabela de símbolos em cada módulo do objeto
  - Resolve rótulos não definidos
    - Ocorrem em instrução de desvio, salto e endereços de dados
- O vinculador encontra o endereço antigo e o substitui pelo novo endereço
- É mais rápido "remendar" o código do que recompilar e re-montar
- O vinculador determina as localizações de memória que cada módulo ocupará
  - Se todas as referências externas estiverem resolvidas



# Exemplo de Vinculação (1)

 Vincule os dois arquivos de objeto ao lado. Mostre os endereços atualizados das primeiras instruções do arquivo executável completo

A instruções devem ser números Texto em azul deve ser atualizado

Object file header			
	Name	Procedure A	
	Text size	100 <sub>hex</sub>	
	Data size	20 <sub>hex</sub>	
Text segment	Address	Instruction	
	0	lw \$a0, 0(\$gp)	
	4	ja10	
Data segment	0	(X)	
Relocation information	Address	Instruction type	Dependency
	0	1w	X
	4	jal	В
Symbol table	Label	Address	
	Х	-	
	В	-	
Object file header			
	Name	Procedure B	
	Text size	200 <sub>hex</sub>	
	Data size	30 <sub>hex</sub>	
Text segment	Address	Instruction	
	0	sw \$a1, O(\$gp)	
	4	ja10	
Data segment	0	(Y)	
Relocation information	Address	Instruction type	Dependency
	0	SW	Υ
	4	jal	A
Symbol table	Label	Address	
	Υ	-	
	A	_	





### Exemplo de Vinculação (2)

- Procedimento A precisa encontrar o endereço para a variável rotulada X
  - Para colocar na instrução 1w
  - Encontrar o endereço do procedimento B para colocar na instrução ja1
- Procedimento B precisa do endereço da variável rotulada Y
  - Para colocar na instrução sw
  - Encontrar o endereço do procedimento A para a instrução jal



### Exemplo de Vinculação (3)

- Assumir que o segmento de texto inicia em 40 0000<sub>hex</sub> e o seg. de dado em 1000 0000<sub>hex</sub>
- O texto do procedimento A é colocado no endereço 40 0000<sub>hex</sub> e o dado em 1000 0000<sub>hex</sub>
- O header do proc. A menciona que o tamanho do texto é de 100<sub>hex</sub> bytes e o dado é de 20<sub>hex</sub> bytes
  - O endereço inicial para o texto do proc. B é 40 0100<sub>hex</sub> e o dado inicia em 1000 0020<sub>hex</sub>



## Exemplo de Vinculação (4)

- Ponteiro global inicia em 1000 8000<sub>hex</sub>
  - Para obter 1000 0000<sub>hex</sub> (endereço de X), nós colocamos -8000<sub>hex</sub> na instrução Tw

Executable file header			\$sp→7fff fffc <sub>hex</sub>	Ota ala
	Text size	300 <sub>hex</sub>	]	Stack
	Data size	50 <sub>hex</sub>	]	<b>↓</b>
Text segment	Address	Instruction	]	<b>*</b>
	0040 0000 <sub>hex</sub>	lw \$a0,-8000 <sub>hex</sub> (\$gp)		
	0040 0004 <sub>hex</sub>	jal 40 0100 <sub>hex</sub>	] ├─ Proc. A	<b>†</b>
	0040 0100 <sub>hex</sub>	sw \$a1,-8020 <sub>hex</sub> (\$gp)		Dynamic data
	0040 0104 <sub>hex</sub>	jal 40 0000 <sub>hex</sub>	\$ 1000 0000	Ctatio data
			\$gp → 1000 8000 <sub>hex</sub>	Static data
Data segment	Address		1000 0000 <sub>hex</sub>	
	1000 0000 <sub>hex</sub>	(X)	] ├ Proc. A	Text
			$pc \rightarrow 0040 \ 0000_{hex}$	1
	1000 0020 <sub>hex</sub>	(Y)	] pc - 0040 0000 <sub>hex</sub>	Reserved
			0	1 leserveu

\$gp: ponteiro global para dados estáticos (reg 28)



#### Carregando um Programa

- Carregar de um arquivo em disco para memória
  - 1. Lê o *header* para determinar o tamanho dos segmentos (texto e dados)
  - Cria um espaço de endereço grande o suficiente para o texto e os dados
  - 3. Copia as instruções e dados para a memória
  - 4. Configura argumentos na pilha
  - 5. Inicializa registradores (incluindo \$sp, \$fp, \$gp)
    Ajusta \$sp para a primeira posição livre
  - 6. Salta para rotina de inicialização
    - Copia argumentos para \$a0, ... e chama a main
    - Quando a main retorna, chama exit syscall

#### Vinculação Estática x Dinâmica

- Na vinculação estática, rotinas da biblioteca se tornam parte do código executável
  - Se uma nova versão da lib for liberada, o programa vinculado estaticamente mantém a versão anterior
  - Carrega todas as rotinas da biblioteca, mesmo se não forem usadas
- Vinculação dinâmica somente vincula/carrega o proc. da biblioteca quando for chamado
  - Requer código de procedimento a ser relocável
  - Evita o inchaço da imagem causado pela vinculação estática de todas as bibliotecas referenciadas
  - Capta automaticamente novas versões de bibliotecas


## Vinculação Preguiçosa

Tabela de vias indiretas


Stub: carrega ID da rotina, Salta para *linker/loader* 


código do *Linker/loader* 

Código mapeado dinâmicamente




a. First call to DLL routine







### Iniciando Aplicações Java



Códigos compilados de alguns métodos são salvos para a próxima execução, tal que os mesmos possam executar mais rápido



código nativo

para a

máquina alvo

#### Reflexão

- Quais das vantagens, de um interpretador sobre um compilador, você acredita que foi mais importante para os projetista do Java?
  - 1. Facilidade de escrever um interpretador
  - 2. Melhores mensagens de erro
  - 3. Menores códigos de objeto
  - 4. Independência da máquina



# Exemplo de Ordenação em C

- Ilustrar o uso de instruções assembly para uma função de ordenação usando o método bolha em C
- Procedimento swap (folha)

```
void swap(int v[], int k)
{
  int temp;
  temp = v[k];
  v[k] = v[k+1];
  v[k+1] = temp;
}
```

v em \$a0, k em \$a1, temp em \$t0



### O Procedimento swap



### O Procedimento de Ordenação em C

```
Não folha (chama troca)
  void sort (int v[], int n)
    int i, j;
    for (i = 0; i < n; i += 1) {
      for (j = i - 1;
            j >= 0 \&\& v[j] > v[j + 1];
            i -= 1) {
         swap(v,j);
```

v em \$a0, n em \$a1, i em \$s0 e j em \$s1



### O Corpo do Procedimento

```
move $s2, $a0
                            # salva $a0 em $s2
                                                            Move
       move $s3, $a1  # salva $a1 em $s3
                                                            params
       move $s0, $zero # i = 0
                                                            Outer loop
for1tst: slt $t0, $s0, $s3 # $t0 = 0 if $s0 \ge $s3 (i \ge n)
       beq t0, zero, exit1 # vai p/ exit1 if s0 \ge s3 (i \ge n)
       addi $$1, $$0, -1  # j = i - 1
for2tst: slti t0, s1, 0 # t0 = 1 if s1 < 0 (j < 0)
       bne t0, zero, exit2 # vai p/ exit2 if s1 < 0 (j < 0)
       Inner loop
       add $t2, $s2, $t1 # $t2 = v + (j * 4)
       1w $t3, 0($t2) # $t3 = v[j]
       1w $t4, 4($t2) # $t4 = v[j + 1]
       \$1t \$t0, \$t4, \$t3  # \$t0 = 0 if \$t4 \ge \$t3
       beq t0, zero, exit2 # vai p/ exit2 if t4 \ge t3
       move $a0, $s2  # 1st param de troca é v (old $a0)
                                                            Pass
       move $a1, $s1 # 2nd param de troca é j
                                                            params
                                                            & call
       jal swap # chama procedimento swap
       addi $s1, $s1, -1 # j -= 1
                                                            Inner loop
       j for2tst  # jump to test of inner loop
addi $s0, $s0, 1  # i += 1
exit2:
                                                            Outer loop
       i for1tst
                   # jump to test of outer loop
```



## O Procedimento Completo

```
addi $sp,$sp, -20
sort:
                          # abrir espaço na pilha para 5 regs.
       sw $ra, 16($sp) # salva $ra na pilha
       sw $s3,12($sp) # salva $s3 na pilha
       sw $s2, 8($sp) # salva $s2 na pilha
       sw $s1, 4($sp) # salva $s1 na pilha
       sw $s0, 0(\$sp)
                          # salva $s0 na pilha
                          # corpo do procedimento
       exit1: lw $s0, 0($sp) # restaura $s0 da pilha
       lw $s2, 8($sp) # restaura $s2 da pilha
       lw $s3,12($sp) # restaura $s3 da pilha
       lw $ra,16($sp) # restaura $ra da pilha
       addi $sp,$sp, 20
                          # restaura ponteiro de pilha
       jr $ra
                          # retorna para o procedimento que chamou
```



#### **Exercício 1**

- Vincule os dois diferentes procedimentos mostrados na tabela abaixo
  - Proc. A: tamanho de texto 0x140 e de dado 0x40
  - Proc. B: tamanho de texto 0x300 e de dado 0x50

a.	Procedure A			Procedure B				
	Text Segment	Address	Instruction		Text Segment	Address	Instruction	
		0	1bu \$a0, O(\$gp)			0	sw \$a1, O(\$gp)	
		4	jal O			4	jal O	
	Data Segment	0	(X)		Data Segment	0	(Y)	
			***					
	Relocation Info	Address	Instruction Type	Dependency	Relocation Info	Address	Instruction Type	Dependency
		0	1bu	Х		0	SW	Υ
		4	jal	В		4	jal	A
	Symbol Table	Address	Symbol		Symbol	Address	Symbol	
		_	Х		Table	_	Υ	
		_	В			_	A	



#### **Exercício 2**


Escreva o código MIPS para o seguinte algoritmo


```
void SelectionSort() {
  int i, j, temp, min;
  for (j = 0; j < 2; j++) {
    min= j;
    for( i = j+1; i < 3; i++)
      if( array[i] < array[ min])</pre>
        min = i;
      temp = array[ j];
      array[ j] = array[ min];
      array[ min] = temp;
```


array em \$a0, i em \$s0, j em \$s1, temp em \$s2, min em


### Efeito de Otimização de Compilador

Compilado com gcc para Pentium 4 usando Linux












### Efeito da Linguagem e do Algoritmo





# Comparação de Desempenho

#### Níveis de otimização do GCC

gcc optimization	Relative performance	Clock cycles (millions)	Instruction count (millions)	СРІ
None	1.00	158,615	114,938	1.38
O1 (medium)	2.37	66,990	37,470	1.79
O2 (full)	2.38	66,521	39,993	1.66
O3 (procedure integration)	2.41	65,747	44,993	1.46

#### Comparação entre GCC e Java/JIT

Language	Execution method	Optimization	Bubble Sort relative performance	Quicksort relative performance	Speedup Quicksort vs. Bubble Sort
С	Compiler	None	1.00	1.00	2468
	Compiler	01	2.37	1.50	1562
	Compiler	02	2.38	1.50	1555
	Compiler	03	2.41	1.91	1955
Java	Interpreter	_	0.12	0.05	1050
	JIT compiler	_	2.13	0.29	338



## Lições Aprendidas

- Contagem de instrução e CPI não são bons indicadores de desempenho em isolamento
- As otimizações do compilador são sensitivas ao algoritmo
- Código compilado Java/JIT é significantemente mais rápido do que o JVM interpretado
  - Comparável a cógido C otimizado em alguns casos
- Pouco pode ser feito para corrigir um algoritimo ineficiente!



## Arranjos vs. Ponteiros

- Indexação de arranjos envolve
  - Multiplicar o index pelo tamanho do elemento
  - Adicionar ao endereço base do arranjo
- Ponteiros correspondem diretamente aos endereços de memória
  - Pode evitar a complexidade da indexição



### Exemplo: Limpando um Arranjo

```
clear1(int array[], int size) {
                                       clear2(int *array, int size) {
                                         int *p;
 int i;
 for (i = 0; i < size; i += 1)
                                         for (p = &array[0]; p < &array[size];
   array[i] = 0;
                                              p = p + 1)
                                           0 = a^*
                     # i = 0
      move $t0,$zero
                                             move t0,a0 # p = & array[0]
loop1: sll $t1,$t0,2 # $t1 = i * 4
                                              $11 $t1,$a1,2  # $t1 = size * 4
      add $t2,$a0,$t1 # $t2 =
                                              add $t2,$a0,$t1 # $t2 =
                          &array[i]
                                                                &array[size]
      loop2: sw zero_0(t0) # Memory[p] = 0
      addi t0,t0,1 # i = i + 1
                                              addi t0,t0,4 \# p = p + 4
      s1t $t3,$t0,$a1 # $t3 =
                                              s1t $t3,$t0,$t2 # $t3 =
                      # (i < size)
                                                             #(p<&array[size])</pre>
      bne $t3,$zero,loop1 # if (...)
                                              bne $t3,$zero,loop2 # if (...)
                         # goto loop1
                                                                 # goto loop2
```

Assumir array em \$a0 e size em \$a1



## Comparação de Arranjo vs. Ptr

- Multiplicar "com custo reduzido" usando deslocamento (strength reduction)
- A versão do arranjo requer deslocamento dentro do laço
  - Para calcular o índice através do incremento de i
  - c.f. incrementando ponteiro (reduz de 6 para 4 instr.)
- Compilador pode alcançar o mesmo efeito como o uso manual de ponteiros
  - Eliminação da variável de indução
    - Eliminando o cálculo do endereço do arranjo dentro do laço
  - Melhor fazer programa mais claro e mais seguro



#### Similaridades do ARM & MIPS

- ARM: o núcleo embarcado mais popular
- Conjunto básico de instruções similar ao MIPS

	ARM	MIPS
Data anunciada	1985	1985
Tamanho da instrução	32 bits	32 bits
Espaço de endereço	32-bit	32-bit
Alinhamento de dados	Alinhado-4 bytes	Alinhado-4 bytes
Modos de end. de dados	9	3
Registradores	15 × 32-bit	31 × 32-bit
Entrada/saída	Memória	Memória
	mapeada	mapeada



## Modos de Endereçamento

- ARM tem nove modos de endereçamento
  - ARM não reserva um registrador para o conteúdo 0

Addressing mode	ARM v.4	MIPS
Register operand	X	X
Immediate operand	X	X
Register + offset (displacement or based)	X	X
Register + register (indexed)	X	-
Register + scaled register (scaled)	X	_
Register + offset and update register	X	_
Register + register and update register	X	_
Autoincrement, autodecrement	X	_
PC-relative data	X	_




## Comparação e Desvio no ARM

- MIPS usa os conteúdos dos registradores para avaliar os desvios condicionais
- Usa os 4 bits dos códigos de condição armazenado na palavra de status do programa
  - Negative, zero, carry, overflow
    - Definido em qualquer instrução aritmética ou lógica
- Cada instrução pode ser condicional
  - Top 4 bits da palavra de instrução: valor de condição
    - Determina se atuará como nop (no operation) ou como uma instrução real
    - Deste modo, pode evitar desvios sob instruções individuais



# Codificação da Instrução




# Falácias (1)

- Instrução poderosa ⇒ desempenho mais alto
  - Menos instruções necessárias
  - Mas instruções complexas são difíceis de implementar
    - Pode desacelerar todas as instruções, incluindo as simples
  - Compiladores são bons em fazer código rápido a partir de instruções simples
- Use código assembly para alto desempenho
  - Mas compiladores modernos são melhores em lidar com processadores modernos
  - Mais linhas de código ⇒ mais erros e menos produtividade

# Falácias (2)

- Compatibilidade com versões anteriores ⇒ conjunto de instrução não muda
  - Mas eles agregam mais instruções



Conjunto de instrução do x86



#### **Armadilhas**

- Palavras sequenciais não estão em endereços sequenciais
  - Incremento de 4, não de 1!
- Mantendo um ponteiro para uma variável automática após retorno de procedimento
  - e.g., passando o ponteiro de volta através de um argumento
  - Ponteiro se torna inválido quando a pilha for esvaziada



## **Observações Finais (1)**

- Princípios de Projeto
  - 1. Simplicidade favorece regularidade
  - 2. Menor é mais rápido
  - 3. Faça o caso comum rápido
  - 4. Um bom projeto exige bons compromissos
- Camadas de software/hardware
  - Compilador, montador, hardware
- MIPS: típico do RISC ISAs
  - Instruções simplificadas podem fornecer melhor desempenho
    - se esta simplicidade fornecer execução mais rápida de cada instrução (c.f. x86)



# **Observações Finais (2)**

- Medir as execuções da instrução do MIPS em programas benchmark
  - Considere realizar o caso comum rápido
  - Considere compromissos

Classe de instrução	Exemplos do MIPS	SPEC2006 Int	SPEC2006 FP
Aritmética	add, sub, addi	16%	48%
Transferência de dados	lw, sw, lb, lbu, lh, lhu, sb, lui	35%	36%
Lógico	and, or, nor, andi, ori, sll, srl	12%	4%
Desvio condicional	beq, bne, slt, slti, sltiu	34%	8%
Salto	j, jr, jal	2%	0%

#### Exercício

- Comparar o tempos de execução entre os compiladores do C e do Java, utilizando otimizações (no caso do Java usando apenas a JVM e JVM/JIT)
  - Comparar a quantidade de instruções necessárias para execução dos algoritmos de ordenação por inserção e ordenação por intercalação
  - Compilar o código C com o seguinte comando:
    - gcc <otimização> -o <arquivodeexecução> <arquivo.c>
  - Comando de compilação do Java:
    - javac <arquivo.java>
  - Comando utilizado para execução sem JIT:
    - java –Xint <arquivo>