Computador não liga:

- Verifique a conexão do cabo de energia.
- Teste a fonte de alimentação.
- Verifique se há algum componente solto dentro do gabinete.

Tela azul da morte (BSOD):

- Atualize os drivers.
- Verifique a memória RAM.
- Execute o "Verificador de Arquivos do Sistema" (sfc /scannow).

Computador lento:

- Limpe arquivos temporários.
- Desfragmente o disco rígido.
- Adicione mais memória RAM.

Superaquecimento:

- Limpe o ventilador e as aberturas de ventilação.
- Use uma base refrigerada.
- Verifique a pasta térmica do processador.

Travamentos frequentes:

- Atualize o sistema operacional.
- Verifique por malware.
- Teste a memória RAM.

Wi-Fi não conecta:

- Reinicie o roteador.
- Verifique as configurações de rede.
- Atualize os drivers de rede.

Perda de dados:

- Use ferramentas de recuperação de dados.
- Faça backups regulares.
- Verifique a integridade do disco rígido.

Erro de disco:

- Execute o "Check Disk" (chkdsk).
- Verifique a conexão dos cabos do disco rígido.
- Substitua o disco rígido, se necessário.

Falha de inicialização:

- Verifique a sequência de boot no BIOS.
- Use a mídia de recuperação do sistema.
- Reinstale o sistema operacional.

Tela preta:

- Verifique a conexão do monitor.
- Teste com outro cabo de vídeo.
- Atualize os drivers de vídeo.

Som não funciona:

- Verifique as configurações de som.
- Atualize os drivers de áudio.
- Teste com outros alto-falantes ou fones de ouvido.

Portas USB não funcionam:

- Verifique a energia das portas USB.
- Atualize os drivers USB.
- Teste com outros dispositivos USB.

Erro de memória:

- Execute um teste de memória (MemTest86).
- Limpe os contatos da memória RAM.
- Substitua os módulos de RAM defeituosos.

Aplicativos travando:

- Atualize os aplicativos.
- Reinstale o aplicativo problemático.
- Verifique por conflitos de software.

Erro de atualização do Windows:

- Execute a ferramenta de solução de problemas de atualização do Windows.
- Libere espaço no disco.
- Reinicie o serviço de atualização do Windows.

Internet lenta:

- Verifique a velocidade da conexão.
- Reinicie o modem e o roteador.
- Verifique se há outros dispositivos utilizando a rede.

Erro de driver:

- Atualize o driver problemático.
- Reinstale o driver.
- Use um ponto de restauração do sistema.

Vídeos não reproduzem corretamente:

- Atualize os codecs de vídeo.
- Verifique as configurações do player de vídeo.
- Atualize os drivers de vídeo.

Periféricos não respondem:

- Verifique as conexões dos periféricos.
- Atualize os drivers dos periféricos.

• Teste em outra porta USB ou em outro computador.

Erro de permissão de arquivo:

- Verifique as permissões do arquivo ou pasta.
- Execute como administrador.
- Use a ferramenta de correção de permissões do Windows.

Aplicativos não abrem:

- Verifique se há atualizações disponíveis para o aplicativo.
- Reinstale o aplicativo.
- Verifique por conflitos de software.

Erro de BIOS:

- Reinicie o BIOS para as configurações padrão.
- Atualize o BIOS.
- Verifique a bateria do CMOS.

Erro de rede:

- Verifique as configurações de rede.
- Reinicie o adaptador de rede.
- Atualize os drivers de rede.

Erro de impressão:

- Verifique a conexão da impressora.
- Reinicie o serviço de spooler de impressão.
- Atualize os drivers da impressora.

Erro de sistema operacional:

- Use a mídia de recuperação do sistema.
- Reinstale o sistema operacional.
- Verifique por corrupção de arquivos do sistema.

Desempenho gráfico ruim:

- Atualize os drivers de vídeo.
- Verifique as configurações de desempenho gráfico.
- Limpe os componentes internos do computador.

Erro de software:

- Reinstale o software problemático.
- Verifique por atualizações do software.
- Execute como administrador.

Conexão Bluetooth não funciona:

- Verifique as configurações de Bluetooth.
- Atualize os drivers de Bluetooth.
- Reinicie o adaptador de Bluetooth.

Erro de armazenamento:

- Verifique o espaço disponível no disco.
- Libere espaço removendo arquivos desnecessários.
- Substitua o dispositivo de armazenamento, se necessário.

Erro de conexão de rede local (LAN):

- Verifique os cabos de rede.
- Reinicie o adaptador de rede.
- Verifique as configurações do roteador.

Falha na sincronização de dados:

- Verifique as configurações de sincronização.
- Reinicie o aplicativo de sincronização.
- Verifique a conexão com a internet.

Problemas de segurança:

- Instale um software antivírus.
- Execute uma verificação completa do sistema.
- Atualize o sistema operacional e os softwares regularmente.

Erro de licença de software:

- Verifique a validade da licença.
- Reinstale o software e reative a licença.
- Contate o suporte do fornecedor do software.

Erro de resolução de tela:

- Ajuste as configurações de resolução no sistema operacional.
- Atualize os drivers de vídeo.
- Verifique o cabo de conexão do monitor.

Teclado ou mouse não funcionam:

- Verifique as conexões.
- Substitua as pilhas, se forem sem fio.
- Atualize os drivers.

Erro de backup:

- Verifique as configurações de backup.
- Verifique o espaço disponível no dispositivo de backup.
- Use um software de backup confiável.

Erro de autenticação:

- Verifique as credenciais de login.
- Redefina a senha.
- Verifique a conexão com o servidor de autenticação.

Erro de software de terceiros:

- Verifique se o software é compatível com seu sistema operacional.
- Atualize o software para a versão mais recente.
- Contate o suporte do fornecedor do software.

Erro de conexão de monitor externo:

- Verifique as conexões dos cabos.
- Ajuste as configurações de exibição no sistema operacional.
- Atualize os drivers de vídeo.

Erro de sincronização de tempo:

- Verifique as configurações de data e hora.
- Sincronize o relógio com um servidor de horário.
- Verifique a bateria do CMOS, se necessário.