



#### Laboratório 02

## 1. Descrição

Realizar o acionamento de um LED utilizando uma porta digital.

#### 2. Material

Quantidade	Descrição
01	Arduino UNO
01	Protoboard
	Jumpers coloridos
01	Resistor de 150 $\Omega$
01	Led

## 3. Referencial (código)

#### - pinMode()

A função *pinMode()*, permite configurar um PINO em entrada (INPUT) ou saída (OUTPUT), como por exemplo: *pinMode(10, OUTPUT)*. Esse comando configura o pino 10 do Arduino para saída.

## - digitalWrite();

A função *digitalWrite()*, escreve um valor HIGH (alto) ou LOW (baixo) em um pino digital que tenha sido configurado como OUTPUT (saída). O valor HIGH equivale a uma tensão de 5V (ou 3,3V em algumas placas), e o valor LOW, a uma tensão elétrica de 0V.


## 4. Importante

- Ligar LED, catodo(-) na base do resistor e anodo(+) no 5v.






## 5. Modelo Eletrônico




# 6. Imagens do Projeto









# 7. Código

```
void setup() {
// Ativando o pino 10 para saída
pinMode(10, OUTPUT);
}

void loop() {
// enviando o sinal alto para o pino 10
digitalWrite(10, HIGH);
}
```

Ou

```
// controlando o pino através de uma variável
int pino = 10;

void setup() {
    // Ativando o pino 10 para saída
    pinMode(pino, OUTPUT);
}

void loop() {
    // enviando o sinal alto para o pino 10
    digitalWrite(pino, HIGH);
}
```