

# CA378-AOIS for Raspberry Pi 3 ソフトウェアセットアップガイド

Version 1.0.0

Dated: 2017/12/21

Home Page <a href="http://www.centuryarks.com/">http://www.centuryarks.com/</a>





日付	バージョン	コメント
2017/12/21	v1.0.0	新規リリース

#### 目次




- 1. デモソフト環境設定
- 2. デモソフトウェアインストール
- 3. デモ実行方法
  - 3. 1. Focus & OIS デモ
  - 3. 2. 高速動画撮影
  - 3. 3. 12M静止画撮影
  - 3. 4. HDR静止画撮影

#### **Appendix**

- A. 1. ファイル構成について
- A. 2. 設定ファイルについて

### 1. デモソフト環境設定



★CA378-AOISのソフトウェアをインストール前に以下の環境を構築を実施してください。

- •前提条件
- 1. 使用するRaspberryに必要なRasbian(OS)の基本設定が完了していること
- 2. SSP Libraryのインストール

#### インストール手順:

- (1) ビジョンプロセッシング・コミュニティのユーザー登録 <a href="https://www.visionproc.org/login\_new\_account.php?lang=ja">https://www.visionproc.org/login\_new\_account.php?lang=ja</a>
- (2) 以下のサイトから「SSP library 1.28」をダウンロード <a href="https://www.visionproc.org/download.php">https://www.visionproc.org/download.php</a>
- (3) 手順に従ってインストール https://www.visionproc.org/ssp\_usage.php

### 1. デモソフト環境設定



- ※以下の手順により、 起動時間/OIS初期化/オートフォーカス等のパフォーマンスを向上させることができます。
- ·I2C通信速度の変更
- 1. 「/boot/config.txt」をエディタで開きます。
- \$ sudo nano /boot/config.txt
- 2. 以下のパラメータを追記します。

#### dtparam=i2c\_baudrate=400000

```
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces dtparam=i2c_arm=on #dtparam=i2s=on dtparam=i2c_baudrate=400000 #dtparam=sp1=on #Uncomment this to enable the lirc-rpi module #dtoverlay=lirc-rpi # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README # Enable audio (loads snd_bcm2835) dtparam=audio=on start_x=1 gpu_mem=128 dtoverlay=i2c1-bcm2708,sda1_pin=44,scl1_pin=45,pin_func=6
```

3. ファイル保存し、Raspberry Piを再起動してください。

### 2. デモソフトインストール



以下の手順でインストールを実行してください。

- インストール手順
- 1. 「demo\_v1.0.0\_pi3.tar.gz」を以下のサイトからダウンロードします。 <a href="https://github.com/centuryarks/Sample/releases">https://github.com/centuryarks/Sample/releases</a>

\$ wget --no-check-certificate https://github.com/centuryarks/Sample/releases/download/v1.0/demo\_v1.0.0\_pi3.tar.gz

2.「demo\_1.0.0.tar.gz」ファイルを解凍してください。

\$ tar zxvf demo\_v1.0.0\_pi3.tar.gz

3. 解凍できたフォルダ内にある「Install.sh」を実行してください。

\$ cd demo

\$ ./Install.sh

4. デスクトップにショートカットが作成されます。 demo.sh hispeed.sh

### 3. デモ実行方法




- 3. 1. Focus & OIS デモ
- 3. 2. 高速動画撮影
- 3. 3. 12M静止画撮影
- 3. 4. HDR静止画撮影



#### Focus & OIS デモの起動:


- 1. デスクトップの「demo.sh」をクリックします。
- 2. [Execute in Terminal] をクリックします。
- 3. しばらくするとGUI画面が表示されます。
- 4. 被写体の距離を変更したり、カメラを動かしたりして、機能を確認してください。
- ※機能詳細は、P10~P11を参照ください。






Focus & OIS デモの終了:

1. ×ボタンをクリックします。





Focus & OIS の各機能について説明します。



機能	説明
LSC	チェックするとシェーディング補正を有効にします ※理論値を設定してあります
Focus Mode	Direct:フォーカス位置を直接指定します Infinity:フォーカス位置を無限遠に設定します Macro:フォーカス位置を近距離に設定します Focus Position:フォーカス位置 Apply:設定を適用します Auto Focus ON:オートフォーカスを有効にします Auto Focus OFF:オートフォーカスを無効にします ※現在デモ用にデバッグ制御されています。
OIS Mode	OFF: OISを無効にします。 各OISモードに対応します。 Zero Shutter Exposure/Shake eval. Movie High SR Movie View Finder Apply: 設定を適用します
Still Capture	12M Normal: 12M静止画撮影を行います。 12M HDR: 12M HDR静止画撮影を行います。



#### スクリプトファイルの説明:

script/preview.shファイルについて説明します。

#### #!/bin/sh

cd /home/pi/demo


./bin/highspeed ./profile/IMX378\_640x480\_4x4.xml 953 256 2372 IMX378

機能	説明
第一引数	VPFのプロファイルを指定します。
第二引数	アナログゲインを指定します。 範囲:0~978 Analog Gain = 1024 / (1024 - value)
第三引数	デジタルゲインを指定します。 範囲: 256~4057 Digital gain = value / 256 [times]
第四引数	シャッタースピードを指定します。
	条件: 長時間露光:なし COARSE_INTEG_TIME = 500 (第四引数) LINE_LENGTH_PCK = 3000 (第一引数のプロファイルの中で指定) Pixel rate [pixels/s] = 210[MHz] * 4 例: Exposure time = (500 * 3000) / (210[MHz] * 4) = 1.785 [msec] Frame rate = 560 [fps] ※シャッタースピードの変更だけではFrame rateは上がりませんのでご了承ください。
第五引数	IMX378を指定



#### 高速動画撮影の起動:


- 1. デスクトップの「highspeed.sh」をクリックします。
- 2. [Execute in Terminal] をクリックします。
- 3. 起動すると自動的にプレビューが始まります。
- 4. 撮影したいタイミングでキーボードの「r」キーを押下します。
- ※詳しい操作はP14を参照してください。





#### 高速動画撮影の終了:

- 1. キーボードの「w」、「W」、「a」のいずれかを押下すると、指定のフォーマットで撮像データを保存できます。(w:非圧縮、W:Motion JPEG、a:MP4)
- 2. キーボードの「q」を押下します。(※×ボタンをクリックしても終了しません。)
- 3. 保存した撮像データは一般ソフトでの編集/再生が可能です。





#### スクリプトファイルの説明:

script/highspeed.shファイルについて説明します。


#### #!/bin/sh

cd /home/pi/demo

3行目と4行目を入れ替えることで、 画像サイズとフレームレートを変更できます。

#./bin/highspeed ./profile/IMX378\_640x480\_250fps\_10bit\_2lane.xml 978 384 1000 IMX378 ./bin/highspeed ./profile/IMX378\_640x200\_500fps\_10bit\_2lane.xml 978 768 500 IMX378

機能	説明
第一引数	VPFのプロファイルを指定します。
第二引数	アナログゲインを指定します。 範囲:0~978 Analog Gain = 1024 / (1024 - value)
第三引数	デジタルゲインを指定します。 範囲: 256~4057 Digital gain = value / 256 [times]
第四引数	シャッタースピードを指定します。
	条件: 長時間露光:なし COARSE_INTEG_TIME = 500 (第四引数) LINE_LENGTH_PCK = 3000 (第一引数のプロファイルの中で指定) Pixel rate [pixels/s] = 210[MHz] * 4 例: Exposure time = (500 * 3000) / (210[MHz] * 4) = 1.785 [msec] Frame rate = 560 [fps] ※シャッタースピードの変更だけではFrame rateは上がりませんのでご了承ください。
第五引数	IMX378を指定



高速動画撮影の機能について説明します。 SSP Viewerをアクティブにし、以下のキーコマンドに対応します。


コマンド	説明
q	終了
r	レコーディング
V	プレビュー
w	非圧縮で動画をファイル保存
W	Motion JPEGフォーマットでファイル保存
а	MP4フォーマットでファイル保存
р	一時停止
s	先頭フレームに移動
е	終端フレームに移動
z	現在フレーム保存
x	全フレーム保存
t	情報の表示/非表示切り替え

コマンド	説明
0-5	スロー再生速度を調整
9	フレームステップを1に設定
8	フレームステップを5に設定
スペース	1フレーム進む
m	1フレーム戻る
f	100フレーム進む
b	100フレーム戻る
F	200フレーム進む
В	200フレーム戻る
С	ホワイトバランス調整




#### 12M静止画撮影の実行:

- 1. フォーカスの調整をしておきます。 (Auto Focus ONにし、焦点が合ったらAuto Focus OFFにすると便利です)
- 2. [12M Normal] ボタンをクリックします。





3. Frame countが20(初期設定)になるタイミングで撮像されます。 (現在カウントダウン方式のみでマニュアル押しは将来対応予定です。)




- 4. 表示方法について、以下の2種類の手順で説明します。
- (1) Raspberry Piで静止画像を表示する方法
- (2) PCやスマートフォン等の環境で静止画像を表示する方法




- (1) Raspberry Piで静止画像を表示する方法:
- 1. UFRawをインストールします。
  - \$ sudo apt-get update
  - \$ sudo apt-get install ufraw
- 2. UFRawを起動します。

#### \$ ufraw


- 3. 「/home/pi/demo/IMX378\_3968x3008.dng」を選択します。
- 4. カラーマネジメントのCameraプロファイルを「No profile」にします。
- 5. Gammaを「1.0」にします。








- (2) PCやスマートフォン等の環境で静止画像を表示する方法:
- 1. WinSCP等で「/home/pi/demo/IMX378\_3968x3008.dng」をPCやスマートフォンにダウンロードしてください。
- 2. Adobe Photoshop Lightroom等でdngファイルを表示します。 ※カラーマネジメント機能はなしに設定してください。






※正しい色表現にするためには、 別途、カラーマネジメントの調整が 必要です。

### 3. 4. HDR静止画撮影



#### HDR静止画撮影の実行:


- 1. フォーカスの調整をしておきます。
  (Auto Focus ONにし、焦点が合ったらAuto Focus OFFにすると便利です)
- 2. [12M HDR] ボタンをクリックします。




### 3. 4. HDR静止画撮影



- 3. Frame countが100になるタイミングで撮像されます。 (現在カウントダウン方式のみでマニュアル押しは将来対応予定です。)
- 4. 表示方法については12M静止画撮影と同様です。 ※P18~P19の手順を参照してください。






※長蓄と短蓄の撮像のみで、 HDRの設定および合成処理は別資料にて記載します。



## Appedix

### A. 1. ファイル構成について



デモソフトのファイル構成について説明します。

```
bin
    DemoGUI
    demo.ini
    highspeed
    raw2dng
    raw2hdr

    stillsampleRAW16

Install.sh
profile
    IMX378_1920x1080_2x2.xml
   - IMX378_3840x2160.xml
   IMX378_3968x3008_HDR.xml
   IMX378_3968x3008.xml
   IMX378_640x200_500fps_10bit_2lane.xml
    IMX378_640x480_250fps_10bit_2lane.xml
   - IMX378_640x480_4x4.xml
script
    demo.sh
    highspeed.sh
    preview.sh
   stillCapture12M_HDR.sh
    stillCapture12M Normal.sh
STC
  - GUI
        af_control.c
        af control.h
       communication.h
        communication_raspberry.c
       - debug_util.h
        demo_control.c
        DemoGUI.pro
```

機能	説明
bin	DemoGUI: デモソフト Demo.ini: デモソフトの設定ファイル Highspeed: 高速動画プログラム raw2dng: RAWからdngファイルに変換プログラム raw2hdr: RAWからHDRの長蓄と短蓄を取り出すプログラム stillsampleRAW16: 静止画撮影プログラム
profile	センサーに送るレジスタ値が記載されたプロファイルです。 VPFで使用されているプロファイルをそのまま使用できます。
script	スクリプトが記述されています。 仕様に応じてカスタマイズ可能です。 demo.sh highspeed.sh preview.sh stillCapture12M_HDR.sh stillCapture12M_Normal.sh
src	デモソフトのソースコード一式です。

#### A. 2. 設定ファイルについて



#### 設定ファイルのdemo.iniについて説明します。

```
# DEMO Setting
preview = /home/pi/demo/script/preview.sh
stillCapture I 2M_Normal = /home/pi/demo/script/stillCapture I 2M_Normal.sh
stillCapture I 2M_HDR = /home/pi/demo/script/stillCapture I 2M_HDR.sh
stillCaptureFrame = 20
gyroGainRateX=I.0
gyroGainRateY=I.0
autoFocusGain=2.0
autoFocusConfidenceThreshold=I0
autoFocusMoveLimit=I00
```

機能	説明
preview	プレビュー用のスクリプトPathです。
stillCapture12M_Normal	12M静止画撮影用のスクリプトPathです。
stillCapture12M_HDR	12M静止画HDR撮影用のスクリプトPathです。
stillCaptureFrame	静止画撮影のカウントダウンフレームを指定できます。 ※10以下に設定すると撮像に失敗する可能性があります。
gyroGainRateX gyroGainRateY	EEPROMにOISキャリブレーション結果が書き込まれていた場合のみ有効です。 現在、GyroGainの値が効き過ぎているため、レートを調整しています。
autoFocusGain	オートフォーカスのゲインを調整します。
autoFocusConfidenceThreshold	Phase Differenceの信頼度の閾値を指定します。
autoFocusMoveLimit	一度のフォーカス移動量を制限します。

