

Gliederung zur Mikrocomputertechnik

- 1. Einleitung und Motivation
- 2. Entwicklung mit Mikrocontrollern
 - 2.1 Die Entwicklungsumgebung
 - 2.2 LaunchPad MSP-EXP430G2
 - 2.3 Code Composer Studio und erstes Programm
 - 2.4 Überblick über den Aufbau des MSP430
 - 2.4.1 MSP430 Pinbelegung (Blick von außen)
 - 2.4.2 MSP430 Blockdiagramm (Blick nach innen)
 - 2.5 Programmierung und Debugging




Pinbelegung des MSP430G2231 (1)


Device	BSL	EEM	Flash (KB)	RAM (B)	Timer_A	USI	ADC10 Channel	Clock	I/O	Package Type ⁽²⁾
MSP430G2231IRSA16 MSP430G2231IPW14 MSP430G2231IN14	-	1	2	128	1x TA2	1	8	LF, DCO, VLO	10	16-QFN 14-TSSOP 14-PDIP


- G2231 Baustein, Package Optionen:
 - 14-Pin "Plastic Dual-In-Line package" (PDIP)
 Abstand zwischen den Anschlüssen beträgt 0,1 inch ≈ 2,5mm
 - leicht zu löten und gut zum Basteln
 - TSSOP (Thin-Shrink Small Outline Package) verfügbar, (surface-mount device), aber 0,65mm Pin-Abstand (Rastermaß für die Pins)
 - □ QFN (Quad Flatpack No-lead), keine "Anschlussstifte", "pads" mit 0,65mm Abstand




TSSOP-Package












QFN-Package




Bottom View





Pinbelegung des MSP430G2231 (2)

- G2231 Baustein hier 14-Pin "Plastic Dual-In-Line package" (PDIP)
 - bemerkenswert: Anschlüsse haben verschiedene Funktionen




10 digitale Ein- und Ausgänge auf zwei Ports 1 und 2 verteilt:
P1.0 bis 1.7 und P2.6 und P2.7, die unabhängig voneinander
programmierbar sind.

Quelle: Datenblatt SLAS694E, Texas Instruments, Feb. 2010.



Pinbelegung des MSP430G2231 (3)


- Timer Funktion: TA0CLK Takteingang, TA0.0 und TA0.1 sind als Ausgänge verfügbar an verschiedenen Anschlüssen aufgrund der Bedeutung des Timers
- 8 analoge Eingänge A0 bis A7 für Analog-Digital-Umsetzer
 - □ VREF+/- sind wählbare, positive bzw. negative Anschlussmöglichkeiten für externe Referenzspannungen





Pinbelegung des MSP430G2231 (4)

- Takt und Kommunikationsschnittstellen
 - □ ACLK, SMCLK Taktausgänge des Mikrocontrollers
 - □ I2C Modus: SCLK clock input, SCL I2C clock, SDA I2C data
 - SPI Modus: SCLK SPI clock in-/output,
 - SDO SPI data output, SDI SPI data input






Pinbelegung des MSP430G2231 (5)

- XIN, XOUT Anschlüsse für einen externen Quarz
- RST ist ein Reset-Signal mit negativer Logik (bRST, /RST, _RST)
- NMI nicht maskierbarer Interrupt-Eingang
- TCK, TMS, TCLK, TDI, TDO, TEST sind Anschlüsse, die das JTAG-Interface bilden und mit denen der Mikrocontroller programmiert wird.
- SBW = Spy-Bi-Wire, JTAG-Interface mit nur zwei Anschlüssen (von TI)

TEST/SBWTCK ist neben V_{CC} und V_{SS} der einzige, nichtprogrammierbare Anschluß






Gliederung zur Mikrocomputertechnik

- 1. Einleitung und Motivation
- 2. Entwicklung mit Mikrocontrollern
 - 2.1 Die Entwicklungsumgebung
 - 2.2 LaunchPad MSP-EXP430G2
 - 2.3 Code Composer Studio und erstes Programm
 - 2.4 Überblick über den Aufbau des MSP430
 - 2.4.1 MSP430 Pinbelegung (Blick von außen)
 - 2.4.2 MSP430 Blockdiagramm (Blick nach innen)







Schaltungsblöcke sind durch


MAB

(memory address bus)

und MDB


(memory data bus)

verbunden





- CPU und "Support-Blöcke":
 - Clock-Generator
 - JTAG-Interface
 - Spy-Bi-Wire
 - Emulation (TI-Debugger)





- Speicher
 - 128 (S)RAM
 - MSP430G2x31:


"x" codiert x kB

des Flash-

Speichers, z.B.:

G2231 - 2kB

G2131 – 1kB






- 6 Blöcke für Peripheriefunktionen:
 - Ein-/Ausgangs-Ports
 - Timer
 - Watchdog-Timer
 - Universal-Serial-Interface
 - □ 10bit-ADC

XIN XOUT **DVCC DVSS** P1.x P2.x /2 **ACLK** Port P1 Port P2 **ADC** Clock **SMCLK** Flash System **RAM** 8 I/O 2 1/0 10-Bit Interrupt Interrupt 8 Ch. 2kB 128B capability capability **MCLK** 1kB Autoscan pull-up/down pull-up/down 1 ch DMA resistors resistors 16MHz MAB **CPU** incl. 16 **MDB** Registers **Emulation** USI 2BP Watchdog Timer0 A2 **Brownout** Universal WDT+ **JTAG** Protection 2 CC Serial Interface Registers 15-Bit Interface **SPI. I2C** Spy-Bi RST/NMI

(Mehr Peripherieblöcke bei größeren Bausteinen)

Technische Hochschule Rosenheim Technical University of Applied Sciences

Vergleich des Block Diagramme von MSP430G2231 und 80515



Quellen: Datenblatt SLAS694E, Texas Instruments, Feb. 2010; B. Schaaf, Mikrocomputertechnik, Hanser 2010.




Gliederung zur Mikrocomputertechnik


- 1. Einleitung und Motivation
- 2. Aufbau und Entwicklung mit Mikrocontrollern
 - 2.1 Die Entwicklungsumgebung
 - 2.2 LaunchPad MSP-EXP430G2
 - 2.3 Code Composer Studio und erstes Programm
 - 2.4 Überblick über den Aufbau des MSP430
 - 2.5 Die Programmiersprache C → Praktikum
 - 2.6 Beispiel –Abfrage der digitalen Eingabe in C



Schaltplan mit Peripherie

- Die Tastschalter sind "active low", da bei Betätigung eine Verbindung zu GND besteht.
- Jeder I/O-Pin hat einen (im C-Programm) konfigurierbaren Pull-Up- bzw. Pull-Down-Widerstand:






Quelle: Texas Instruments, SLAU318, Juli 2010.



Schaltplan mit Peripherie




- Jeder I/O-Pin hat einen programmierbaren Pull-Up/Pull-Down Widerstand, falls der I/O-Pin als Eingang definiert ist:
 - Register P1REN.y (REN = Resistor ENable) für Port P1.y,
 - Register P10UT.y für das Pull-Up bzw- Pull-Down Potential (Es wird entweder VCC oder VSS an den Widerstand angelegt.)
 - P1IN ist das Eingangsregister

Quelle: Texas Instruments, SLAS694E, Feb. 2010.



Schaltplan mit Peripherie



Quelle: Texas Instruments, SLAS694E, Feb. 2010.



Speicherzuordnung der Ein- und Ausgänge

- Digitale Ein- und Ausgänge sind P1 und P2 mit den Anschlüssen P1.0 bis P1.7 und P2.6 und P2.8
- Speicherzuordnung durch die Peripherieregister

Port	Register	Short Form	Address
	Input	P1IN	020h
	Output	P1OUT	021h
	Direction	P1DIR	022h
	Interrupt Flag	P1IFG	023h
P1	Interrupt Edge Select	P1IES	024h
	Interrupt Enable	P1IE	025h
	Port Select	P1SEL	026h
	Port Select 2	P1SEL2	041h
	Resistor Enable	P1REN	027h

Quelle: Datenblatt SLAU144J, Texas Instruments, July 2013.



Peripherieregister der Ein- und Ausgänge

- Konfigurationsbeispiel
 - □ P1DIR.x = 1 Output
 - □ P1DIR.x = 0 Input

		FUNCTION	CONTROL BITS / SIGNALS(1)			
PIN NAME (P1.x)	X		P1DIR.x	P1SEL.x	ADC10AE.x (INCH.y = 1)	
P1.0/		P1.x (I/O)	I: 0; O: 1	0	0	
TA0CLK/	١,	TA0.TACLK	0	1	0	
ACLK/	0	ACLK	1	1	0	
A0		A0	Х	Х	1 (y = 0)	

◆ P1OUT.x = 0 oder 1 → Ausgangspin P1.x wird auf V_{ss} oder V_{cc} gelegt.

 P1IN.x – das Auslesen dieses Registers gibt eine logische 0 oder 1 je nachdem, ob am P1.x–Anschluss 0V oder V_{CC} anliegt.

Grundlegende Abfrage eines digitalen Eingangs im Programm



- Polling eine wiederholte Abfrage des Eingangs
 - Einfach
 - Benötigt umso mehr Prozessor-Zeit, je häufiger abgefragt wird.
 - □ (jetzt)

- Interrupt
 - benötigt eine bestimmte Hardware
 - Einbindung ins Programm schwieriger, da ein Unterprogramm aufgerufen und beendet werden muss.
 - (ISR: Interrupt Service Routine später)



Test des digitalen Eingangs (1)

C-Code für die rote LED

```
#include <msp430g2231.h>
#define LED1 BIT0
#define S2
             втт3
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR |= LED1;
  P10UT &= ~LED1;
                     für LaunchPad
  P1REN I = S2;
                      Rev 1.5 ohne
  P1OUT I = S2;
                       Bestückung
  for (;;) {
    if ((P1IN \& S2) == 0) {
      P1OUT |= LED1; }
    else {
      P1OUT &= ~LED1;}
```

```
// oder <msp430g2553.h>
// LED1
             - P1.0
// Schalter - P1.3
// Watchdog-Timer anhalten
// P1.0 in Ausgangsrichtung
// LED1 ausgeschaltet
// Resistor Enable an S2 ein
// Resistor an VCC(Pull-Up)
// infinite loop
// falls Schalter gedrückt
// LED1 einschalten
// LED1 ausschalten
```



Beispiel im CCS

Setzen und Löschen von Bits in C





Test des digitalen Eingangs (2)

```
    C-Code für die rote LED

                                       BIT0 und BIT3 im Header-File definiert
#include <msp430g2231.h>
#define LED1 BIT0
#define S2
             BIT3
void main(void)
                                           | bitweises "ODER"
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR |= LED1; ←
  P1OUT &= ~LED1;
                                  & bitweises "UND"
  for (;;) {
    if ((P1IN \& S2) == 0) {
      P1OUT |= LED1; }
                                          Achtung Klammer, weil ==
    else {
                                          Vorrang vor dem & hat
      P1OUT &= ~LED1;}
```



Übung 2a und 2b

- Bei gedrücktem Schalter S2 soll LED1 ein- und LED2 ausgeschaltet sein.
- Bei geöffnetem Schalter S2 soll LED2 ein- und LED1 ausgeschaltet sein.

Implementierung der Abfrage mit zwei Schleifen



Übung 3

- Bei jeder Betätigung von Schalter S2 sollen LED1 und LED2 umgeschaltet werden.
- LED1 und LED2 sollen während der Betätigung ein- bzw. ausgeschaltet sein.