


Mikrocomputertechnik

2. Kapitel: Aufbau und Entwicklung mit Mikrocontrollern

Martin Versen / Franz Perschl

Grundlegender Aufbau eines Mikrocontroller





Mikrocontroller - Peripherie




Zund Purpen CP16 - Dus Wei hu Rodultion PWM -> PAC Fullion - Solm. Ashille DISPI, IZC, WART, WSD, RSZ32, CAN

Grundlegender Aufbau eines Mikrocontroller



Functional Block Diagram, MSP430G2x53



Quelle: Texas Instruments, SLAU735, Mai 2013.



Entwicklung mit Mikrocontrollern (1)

- Heute ist es relativ einfach, einen Mikrocontroller zu programmieren (im Vergleich zu ~1990)
 - Flashspeicher erlauben ein vielfaches Schreiben von Programmen ohne lange Wartezeit und ohne den Chip unter UV-Licht zu löschen.
 - Reduzierte Kosten für Silizium bzw. Transistor pro Chip Hardware für Debugging ist bereits im Mikrocontroller implementiert.
 - Hersteller bieten die meist freie Entwicklungssoftware an.



Entwicklung mit Mikrocontrollern (2)

- Gemeinsamkeiten mit der reinen Softwareprogrammierung
 - Schreiben des Programms
 - Kompilieren
- Unterschiede zur reinen Softwareprogrammierung:
 - Programm wird auf ein Ziel, den Mikrocontroller, geladen statt es "laufen zu lassen"
 - Im Falle von Fehlern: im Extremfall Debugging mit
 Oszilloskop und Logikanalysator (logic analyzer)



Gliederung zur Mikrocomputertechnik

- 1. Einleitung und Motivation
- 2. Aufbau und Entwicklung mit Mikrocontrollern
 - 2.1 Die Entwicklungsumgebung
 - 2.2 LaunchPad MSP-EXP430G2
 - 2.3 Code Composer Studio und erstes Programm





- Editor häufig mit Farbe für "Syntax Highlighting"
- Assembler oder Compiler produziert den ausführbaren Code
- Linker kombiniert die Dateien und Subroutinen aus den Libraries für einen spezifischen Mikrocontroller
- Simulatoren erlauben die Modellierung von CPU und Speicher (Einbindung von Hardware und Interrupts schwierig)



Entwicklungsumgebung IDE (2) (Integrated Development Environment)

- Embedded Emulator läuft im Mikrocontroller selbst und wird durch einen Debugger im PC kontrolliert. PC und Mikrocontroller kommunizieren über ein spezielles Interface, z.B. die JTAG-Schnittstelle
- In-Circuit-Emulator (ICE) ist eine teure Hardware, die vom PC kontrolliert wird und die den Mikrocontroller emuliert, d.h. alle Funktionen nachbildet. Für kleine Mikrocontroller heutzutage überflüssig.
- Flash-Programmierer lädt ("brennt") das Programm in den Mikrocontroller.




Gliederung zur Mikrocomputertechnik

- 1. Einleitung und Motivation
- 2. Entwicklung mit Mikrocontrollern
 - 2.1 Die Entwicklungsumgebung
 - 2.2 LaunchPad MSP-EXP430G2
 - 2.3 Code Composer Studio und erstes Programm




Übersicht MSP-EXP430G2 LaunchPad



Quelle: Texas Instruments, SLAU318, Juli 2010.



Schaltplan mit Peripherie



Anschlüsse 3, 4, 6, 7 und 15 stehen bei dieser Belegung (und Benutzung der Bauteile) noch zur Verfügung.

Quelle: Texas Instruments, SLAU318, Juli 2010.



Funktionen des LaunchPad

- USB debugging and programming interface featuring a driverless installation and application UART
- serial communication with up to 9600 Baud
- Supports all MSP430G2xx and MSP430F20xx devices in PDIP14 or PDIP20 packages
- Two general-purpose digital I/O pins connected to green and red LEDs for visual feedback
- Two push buttons for user feedback and device reset
- Easily accessible device pins for debugging purposes or as socket for adding customized extension boards
- High-quality 20-pin DIP socket for an easy plug-in or removal of the target device

Auszug aus: Texas Instruments, SLAU318, Juli 2010.



Gliederung zur Mikrocomputertechnik

- 1. Einleitung und Motivation
- 2. Entwicklung mit Mikrocontrollern
 - 2.1 Die Entwicklungsumgebung
 - 2.2 LaunchPad MSP-EXP430G2
 - 2.3 Code Composer Studio und erstes Programm
 - 2.3.1 Anlegen eines neuen Projekts und Source-Files
 - 2.3.2 LED einschalten und Test des Programms





Code Composer Studio



Erstellen eines neuen Projekts (1)

- Menüauswahl
 File → New → CCS Project
- Device Settings: hier erfolgt die Auswahl des Bausteins MSP430G2553
- Dialog "Dateiname" hier: "MSP430_Demo1_LEDein"
- Bei der richtigen Auswahl wird mit "Finish" eine "main.c"
 automatisch erzeugt.







Alternative: Erstellen eines neuen Source Files



- Rechte Maustaste auf dem neu erstellten Projekt:
 - → New → Source File

Dialog "Dateiname" für eine C++ Vorlage








Gliederung zur Mikrocomputertechnik

- 1. Einleitung und Motivation
- 2. Entwicklung mit Mikrocontrollern
 - 2.1 Die Entwicklungsumgebung
 - 2.2 LaunchPad MSP-EXP430G2
 - 2.3 Code Composer Studio und erstes Programm
 - 2.3.1 Anlegen eines neuen Projekts und Source-Files
 - 2.3.2 LED einschalten und Test des Programms





- ◆ Programmierung:
 PC → Mikrocontroller
- Debugging
 Mikrocontroller → Control-PC



- Drei Kommunikationsarten:
 - □ Bootstrap Loader (Serielles Interface)
 BSL → maskierter ROM Speicher, geschützt gegen unberechtigten Zugriff
 - Konventionelles JTAG (4 Leitungen)
 - Spy-by-Wire Programmier-Interface (2 Leitungen)

JTAG – Joint Action Test Group – IEEE Standard 1149.1




- Das konventionelle JTAG Interface besteht aus vier Leitungen:
 - □ TDI, TDO, TMS, TCK (Input, ouput, control und Clock)
 - Nachteil: 4 Ressourcen eines kleinen Controllers sind festgelegt
 - Lösung: Multiplexing der Pin-Funktionen durch TEST Anschluss
 - TI: 14-Pin-Anschluss mit 4 Signalen + VDD + VSS+ RST/NMI durch ein "flash emulation tool (FET)" (aka. "pod" oder "wiggler")
 - □ Anschluss am parallelen Port oder USB-Anschluss des Control-PC mit Kosten >50€
- Spy-By-Wire (TI) verwendet nur zwei Leitungen
- In beiden Fällen vollen Zugriff auf alle Register (CPU, RAM, ROM)


Logische Ausgänge und LED (→ siehe Datenblatt S. 37)



LED an den Pins P1.0 und P1.6 sind "active high"



- Register aus dem Datenblatt zur Ansteuerung der digitalen Pins
- LED soll leuchten: (Ausgang) PxDIR.y = 1 (active high) PxOUT.y = 1



Quellen: Texas Instruments, SLAU318, Juli 2010.

Texas Instruments, SLAS694E, rev. Jan 2011.



Demo mit CCS



Logische Ausgänge und LED

C-Code für die grüne LED ein- und rote LED ausgeschaltet




Logische Ausgänge und LED

C-Code für die grüne LED ein- und rote LED ausgeschaltet



Start des Programms

Build/Debug des neuen Programms:



 Starten des neuen Programms auf dem Mikrocontroller im "Debug" Fenster

