1-1 エンターキーでつたえよう

IchigoJamのスイッチをいれるとでてきます。

IchigoJam BASIC by jig.jp OK

しかくいてんめつは、カーソル。IchigoJam BASIC(イチゴジャム ベーシック)というプログラミ ングげんごで、あなたからの「めいれい」をまってます。

キーボードからアルファベットの「A」のキー(ボタンのこと)をさがそう。 みつけたら、「A」キーをおしつづけてみよう。

88888888

キーからはなしたら、とまるよ。

キーボードのみぎはし「Enter(エンター)」とかかれたキーをおしてみよう。

AAAAAAAAAA Syntax error

ピっとおとがして、なにかひょうじされました。これがIchigoJamからのおへんじ。「いみがわからなかったよ」というえいごのエラーメッセージです。

こんどはみじかく「A」キーをおして、エンターキーをおしてへんじをもらおう。

A Svntax error

こわれたり、おこったり、だまったりしないから、なんどやってもだいじょうぶ!

やってみよう!

- 1. AからZまでさがしてみよう!
- 2. Bをおしてエンター、おへんじは?
- 3. ABCをおしてエンター、おへんじは?
- 4. XYZをおして、エンターキーをおさない。おへんじはくる?

1-2 はじめのいっぽ、LED1

IchigoJamについているLED(エルイーディー)をつけてもらおう。 「L」「E」「D」とじゅんにうちこみ、エンターキー。

LED1

ひかったら、だいせいこう! おへんじは「OK(オーケー)」、ことばがつうじました! ひからずエラーがでたら、もういちど、みなおしてチャレンジ!

こんどはけしてみよう。

LEDO(エル、イー、ディー、ゼロ)、エンターキー。

LED0

こんどもちゃんと、おへんじは「OK(オーケー)」

いじわるして、LEDだけうってエンターしてみると?

LED

Syntax error

どうしていいわからないので「いみがわからん」エラーがでます。

わざと「L」とまちがえて「R」とうってみよう。

R

けしごむのようにべんりな「Backspace(バックスペースキー)」をおして、うちなおせます。

LED1

またついた!

やってみよう!

- 1. LEDをけしてみよう
- 2. LEDをつけて、5びょういないにけしてみよう
- 3. LED2 エンターでどうなるかやってみよう
- 4. LEDをけして、LED1000 だとどうなるかやってみよう

1-3 えもじでキーボードマスター

Alt (オルト) とかいたキーをおしながら「(なおしてみおう。 (macのひとは option キー。

(3)

ニャンコとうじょう!

Altをおしながら「D」「G」「V」をおしてみよう!

94₽

えもじは、0から9、AからVまでの32しゅるい。いろいろうってみよう!

キーボードのさゆうにある Shift(シフトキー)もAltキーといっしょにおしながら、「C」をおすと、しかくしたはんぶんがとうじょう。

いろんなえがかけそうですね?

Shift (シフトキー) だけおしながら、「1」「2」「3」とじゅんにキーをおしてみよう。

! 0#\$%^&*()

キートップのうえにかかれたきごうがうてました! (つかっているキーボードによってなにがでるか、かわります)

やってみよう!

- 1. ひとのえもじをさがしてみよう
- 2. おきりいりのえもじをきめよう
- 3. きごう「*(アスタリスク)」をうってみよう
- 4. きごう「: (コロン)」をうってみよう
- 5. きごう「; (セミコロン)」をうってみよう

1-4 じかんをあやつる、WAIT

「: (コロン)」でくぎって、まとめて「めいれい」できる、IchigoJam。

LED1:LED0

LEDがついて、きえたの、みえました?

みながしたひとは、もういちどかいて、こんどはIchigoJamのLEDをみつめながら、エンターキー。 いっしゅんチカっとひかるはず。

キーボードのみぎした、上下左右のやじるしがついかカーソルキーをつかって、カーソルをうごかせます。カーソルキー上を2かいおして、カーソルを「L」のばしょにもっていき、エンターキー。

LED1:LED0

なんどもためすことができます。

しごとがはやいIchigoJamくん、すくなくとも1びょうに5,000万回、けいさんできます。

にんげんには、いっしゅんすぎるので「まて」をくわえます。

LED1:WAIT60:LED0

WAIT60(ウェイト60)、1びょうついて、きえました。

WAITのうしろにつくかずで、「まて」のながさをかえられます。(60で1びょう)

LED1:WAIT120:LED0

これで2びょうついてきえます。

やってみよう!

- 1. LEDを10びょうひからせてみよう
- 2. LEDをチカっとみじかくひからせよう
- 3. WAIT180 エンターでどうなる?
- 4. WAIT1800 エンター、とちゅうで[ESC]キーをおしてみよう
- 5. LEDを2かいひからせてみよう!

1-5 はしれプログラム、RUN

プログラムとしてきおくしてみよう!つぎのぎょうをうちこんで、エンター

1 LED1:WAIT10

なにもおきません。LEDはひからないし、OKともエラーともへんじがかえってきません。でも、だいじょうぶ。IchigoJamはしずかにプログラムとしてきおくしました。

つづけて、つぎの2も、うちこみ、エンター。

2 LED0:WAIT10

しずかに1と2をきおくしたはずなので、キーボードのいちばんうえのだん「F5」キーをおしてみましょう。

RUN

がめんに「RUN(はしれ)」とでて、LEDがピカっとひかります。なんどでもどうぞ!

いちばんうえのだんは、べんりなショートカット。「F1」キーをおすと、がめんがパッときえます!だいじょうぶ、プログラムはきえてません。「F4」キーをおしましょう。

LIST

1 LED1:WAIT10 2 LED0:WAIT10

0 K

LISTコマンドは、おぼえているプログラムをひょうじします。

カーソルでぎょうばんごう1の WAIT10 を WAIT30 にかいぞうして、エンター。

「F5」と「F4」でプログラムがかわったことをかくにんしましょう。

かいぞうしても、エンターをおさないと、IchigoJamにはつたわりません。

やってみよう!

- 1. 「3 LED1:WAIT60」エンター、F5でうごかしてみよう
- 2. つきっぱなしになったLED、けすにはどうしたらいい?
- 3. 「3」エンター、F4で、かずだけいれたぎょうがきえるのをかくにんしよう
- 4.3回ひからせるプログラムにしてみよう

1-6 エルチカゲーム、GOTO

ピカッとひかるプログラム。

1 LED1:WAIT10 2 LED0:WAIT10

RUN

「F5」でなんどでもひかりますが、1000回やっていわれたらこまりますね。

そこであたらしい「めいれい」GOTO(ゴートゥー)。

3 GOT01

3、ジー、オー、ティー、オー、1、エンター、F5 でうごしてみよう。

LEDが、ずっとチカチカしてますね!

じつはこれはエルチカゲーム、ひかっているときにとめられたらかち!

キーボードひだりうえ「ESC(エスケープ)」キーをおそう。

Break in 1 1 LED1:WAIT10

まけてもだいじょうぶ。「F5」でなんどもチャレンジできるよ。

「F4」でプログラムをチェックしよう

LIST

1 LED1:WAIT10

2 LED0:WAIT10

3 GOT01

OK.

1ぎょうのWAITでひかってるじかん、2ぎょうのWAITはきえてるじかん。1のWAIT10をWAIT30にかいぞうして、エンター。「F5」であそんでみよう!

やってみよう!

- 1. エルチカゲーム、かんたん?むずかしい?
- 2. ちょうどいい、なんいどに、かいぞうしてみよう
- 3.0.5びょうごと、てんめつしんごうにしてみよう
- 4. ちょうこうそくエルチカにしてみよう!

1-7 プログラムをほぞんしよう、SAVE

プログラムをのこしたい。IchigoJamには0から3の4コ(または0から14の15コ)のほぞんりょういきがあります。エルチカゲームをほぞんしてみます。F3、0、エンター。

SAVEØ Saved 42byte OK

SAVE(セーブ)で、ファイル0へのほぞんにせいこう!

IchigoJamじっきをもっているひとは、ここでいったんスイッチをオフにして、ほんたいのくろいボタンをおしながら、スイッチをオン! \rightarrow エルチカ!

でんげんさえあれば、キーボードもモニターもなしでうごく、ロボットのできあがり!

ボタンをおさずにスイッチオン。F4をおしても、プログラムはありません。

LIST OK

ここで、SAVEのはんたい、LOAD(ロード)。F2、0、エンター。F4でチェック。

LOAD0 Loaded 42bvte

ok Ok

LIST

1 LED1:WAIT10

2 LED0:WAIT10

3 GOT01

ŌΚ

さいしょからプログラムをかきたいときは、NEW(ニュー)コマンド。

NEW

やってみよう!

- 1. エルチカゲームをファイル1にもほぞんしてみよう
- 2. NEWしてプログラムなしをファイル0にほぞんしてみよう
- 3. ファイル1をかいぞうして、ファイル0にほぞんしてみよう

1-8 IchigoJamクイズ、レベル1

- 1. IchiqoJamからへんじをもらうために、おすキーは?
- 2. IchigoJamに Syntax error とへんじをさせるには?
- 3. LEDをつけるときの、めいれいは?
- 4. LEDをけすときの、めいれいは?
- 5. えもじをだすときに、おすキーは?
- 6. きごう「\$」マークをだすときに、おすキーは?
- 7. IchigoJamに2びょうまってもらうには?
- 8. きおくさせたプログラムをうごかすキー、またはめいれいは?
- 9. プログラムをみるキー、またはめいれいは?
- 10. くりかえすときにつかう、めいれいは?
- 11. うごいているプログラムをとめるときにおす、キーは?
- 12. ほぞんするキー、またはめいれいは?
- 13. よみこむキー、またはめいれいは?
- 14. プログラムをいったんけす、めいれいは?

2-1 かわくだりゲーム

しょうがいぶつをよけて、かわをくだるゲーム。まずは、しゅじんこう。

NEW

10 CLS:X=15

20 LC X,5:?"0"

RUN

つぎは、てきキャラ。ばしょはランダム。

30 LC RND(32),23:?"*"

F5キーをレンダしてみよう!

プログラムでくりかえし

40 GOTO 20

F5キーでうごかすと?

はやすぎた? [esc]キーでとめて、F4キー、くりかえしのあいだにWAITをいれよう

35 WAIT 3

さゆうキーでキャラをうごかせるようにしよう

36 X=X-BTN(28)+BTN(29)

あたりはんていをつけて、ゲームのできあがり!

39 IF SCR(X,5) END

やってみよう!

- 1. じぶんのキャラをネコにしてみよう (ALT+C)
- 2. てきを * * * と3つにふやしてみよう
- 3. はやさをゆっくりしてみよう
- 4. キャラをオリジナルにかえてみよう
- 5. ゲームのストーリーをかんがえてみよう
- 6. うらわざ (=バグ) をさがそう

2-2 ざひょうとひょうじ

CLS(クリアスクリーン)めいれいで、がめんがきれいに!

CLS

がめんのちゅうおううえがわに「O」ひょうじ

LC 15,5:?"0"

ちょっとみぎがわに「*」をひょうじ

LC 16,5:?"*"

LC (ロケイト) はよこのいち、たてのいちにカーソルをいどうするめいれい。あとにつづく、ひょうじめいれい? (プリント) でひょうじするばしょがかわる。

げんてん(0.0)のいちはひだりうえ

LC 0,0:?"ORG"

よこはさいだい31

LC 31,0:?"RIGHT"

たてはさいだい23

LC 0,23:?"DOWN"

おや、ちょっとスクロールしましたね?これがかわくだりゲームのシクミです。

プログラムでおえかきしよう!

10 CLS

20 LC 10,10:?"+---+"

30 LC 10,11:?"|- -|"

40 LC 10,12:?"| v |"

50 LC 10,13:?"+---+'

F5でうごかそう

やってみよう!

- 1. がめんのみぎうえに「ICHIGO」とひょうじしてみよう
- 2. つぎのぎょうみぎよせで「JAM」とひょうじしてみよう
- 3. がめんのほぼまんなかに「A」とひょうじしてみよう
- 4. ぎょうばんごう10をけして、うごかしてみよう
- 5. すきなえをかいてみよう

2-3 へんすうというきおく

IchiqoJamはかずをアルファベットとたいおうづけてきおくできます。

X = 15

ひょうじめいれい?(プリント)をつかって、かくにんしてみましょう

?X

0.K

おぼえてますね!

ちがうかずでおぼえてもらいましょう

X = 5

0 K

? X

ŎΚ

きおくがうわがきされました

では、つぎはどんないみでしょう?

X = X + 1

さんすうとBASICではいみがちがって、イコールのみぎがわをけいさんし、ひだりがわでしていされたアルファベットできおくする、LET X,X+1 のしょうりゃくけいです。

?X

6

カーソルを「X=X+1」のところにもどして、エンターおして、さいどエンター、Xのあたいが1ずつふえていくようすを、かくにんしてみましょう。

やってみよう!

- 1. A=100 と、きおくさせ、Aのあたいをひょうじしよう
- 2. ?A+X をひょうじしてみよう
- 3. Aのあたいを1へらしてみよう
- 4. CLVめいれいで、なにがおきるかしらべてみよう

2-4 しそくけいさん

たしざん、ひきざん、かけざん、わりざん、IchigoJamにけいさんしてもらおう!

?1 + 1

エンターでけいさんけっかが、ひょうじされます。このくらいはひとでもできる?

29138-3747

ちょっとややこしい、ひきざんも、いっしゅんです!

?20000+30000

おや?マイナスのあたいがでてしまいました。

IchigoJamでのかずのきおくは16ビット、-32768から327676まで。

?327626+1

これはうまくいきますが、+2にすると?

かけざんは*というきごうをつかいます(たしざんひきざんよりゆうせんされます)

?1+3*7

わりざんは / をつかいますが

230/7

しょうすうはきおくできないので、しょうすうてんいかはきりすてです。

そのかわり、あまりをもとめる % があります

230%7

30を7でわったあまりのかずがひょうじされます

へんすうといっしょにつかえます

A=10:B=30:C=A+B:D=A*B:?A,B,C,D

コンマをつかってまとめてひょうじ

やってみよう!

- 1.8かける7たす1をけいさんしてみよう
- 2. 1たす2かける3をけいさんしてみよう
- 3. 100を3でわったあまりをけいさんしてみよう
- 4.800かける700をくふうしてもとめよう
- 5. できないけいさん、3/0をけいさんさせてみよう

2-5 がめんをランダムにうめよう

ゲームでもよくつかう、でたらめで、よそくできないかずがでる、ランダム。

?RND(2)

0がでましたか?1がでましたか?

RNDにしていしたかずみまんのせいすうが、でたらめにでます。

?RND(6)+1

6しゅるいのランダムに1をたすと、サイコロ!

?RND(10000)

4けたのでたらめなかず!

3けたのかず、777がでるまでくりかえしてみよう

10 N=RND(1000):?N

20 IF N=777 END

30 GOTO 10

ランダムなかずを、へんすうNにいれています

がめんないをランダムなかずでうめてみましょう

10 LC RND(32),RND(22)

20 ?RND(10)

30 GOTO 10

たのしい、えもじでがめんをうめてみる?

20 ?CHR\$(RND(32)+224)

やってみよう!

- 1. 10 LC RND(32),RND(23) ならどうなるでしょう?
- 2. 10 LC RND(32),RND(24) ならどうなるでしょう?
- 3.0か1でがめんをうめてみましょう
- 4. サイコロ2つをランダムでひょうげんしてみましょう

2-6 おもいをつたえるボタン

IchigoJamふぞくのボタンでコンピューターにおもいをつたえよう(IchigoJam webではがめんをタップまたはクリック)。BTN(ボタン)かんすうをつかいます。

?BTN()

0とひょうじされます。カーソルキーのうえを2かいおし、こんどはIchigoJamのボタンをおしながら、エンター。1とひょうじされるはず。

GOTOでくりかえし。

10 ?BTN() 20 GOTO 10

BTNかんすうは、ボタンがおされているときは0、おされていないときに1をかえします。とめるときは、[esc] (エスケープ) キー

BTNをつかって、カーソルキーやスペースキーのじょうたいもチェックできます。

10 ?BTN(),BTN(28),BTN(29),BTN(32)

28はひだりキー、29はみぎキー、32はスペースキーをいみします。

10 ?BTN(),BTN(LEFT),BTN(RIGHT),BTN(SPACE)

と、えいごで、かくこともできます。

ボタンをおしたらLEDがひかるプログラム

10 LED BTN() 20 GOTO 10

LEDコマンドは1のときひかって、0のとききえるので、ボタンにあわせてひかります。

つぎのようにかいぞうすると、どうなるでしょう?

10 LED 1-BTN()

1-1は0、1-0は1、つまり、ボタンをおしていないときにLEDがひかります。

やってみよう!

- 1. ひだりボタンをおしているときにひかるようにかいぞうしよう
- 2. カーソルキーうえ UP、カーソルキーした DOWNもチェックしてみよう
- 3. ボタンがおされているときは10、はなしているときは0をひょうじしてみよう
- 4. ボタンがおされているあいだ、LEDがてんめつするプログラムをつくってみよう

2-7 はんだんさせよう、IF

IF (イフ) とTHEN (ゼン) をつかって、IchiqoJamに、はんだんしてもらいます。

IF BTN() THEN LED1 ELSE LED0

ふつうにエンターをおすと、OKとしかでず、なにもおきません。

カーソルキーうえでもどって、ボタンをおしながら、エンターでLEDがつきます。

もういちど、ボタンをおさずにエンターでLEDがきえます。

もし、ボタンがおされていたら、THENのあとを、そうでなければ、ELSEのあとをじっこうします。

IFは、とうごうや、ふとうごうをつかったじょうけんしきも、かくことができます

IF RND(5)=0 ?"ATARI!"

5ぶんの1のかくりつで、アタリとひょうじ

IF RND(5)<2 ?"ATARI!"</pre>

5ぶんの2のかくりつで、アタリとひょうじ

がめんひだりうえに「ABC」とひょうじします。

CLS: ?"ABC"

がめんをチェックするかんすう、SCR(スクリーン)をつかってみます。

?SCR(0,0)

65とかえってきています。ざひょう0.0にあるAのキャラクターコードがじつは65です。

?SCR(3,0)

なにもひょうじされていないところは0がかえります。

かわくだりゲームのあたりはんていは、これをつかっています。

10 CLS:X=15

20 LC X,5:?"O"

30 LC RND(32),23:?"*"

39 IF SCR(X,5) END

40 GOTO 20

END (エンド) めいれいは、プログラムをしゅうりょうさせます。

やってみよう!

- 1. あたっても、ITA! とひょうじするだけで、おわらないかわくだりゲームにしてみよう
- 2. チェックするざひょうをかえて、どのようにかわるかためしてみよう
- 3. がめんはじにでそうになったら、すぐゲームオーバーになるようにかいぞうしよう
- 4. がめんはじまでいったら、うごけないように、かいぞうしてみよう

2-8 IchigoJamクイズ、レベル2

- 1. かわくだりゲームのうらわざとは?
- 2. ざひょう15.10にAとひょうじするには?
- 3. へんすうXに15をいれ、そのかずを2ばいをひょうじするには?
- 4.100を7でわったあまりをひょうじするには?
- 5. でたらめなかずをかえす、かんすうのなまえは?
- 6. ?-BTN(LEFT)+BTN(RIGHT) ひだりキーをおしながらエンター、なにがひょうじされる?
- 7. IF 3>0 ?"A" ELSE ?"B" なにが、ひょうじされる?
- 8. IF 1+1=2 ?"A" ELSE ?"B" なにが、ひょうじされる?
- 9. IF 1+1=1?"A" ELSE?"B" なにが、ひょうじされる?
- 10. ?1+1
- 11. ?10+20
- 12. ?2-1
- 13. ?30-15
- 14. ?3*5
- 15. ?10/3
- 16. ?7%2
- 17. ?32767+1