


はじめてのプログラミング

with IchigoJam

(for US キーボード)





福野泰介 / ふくのたいすけ

福井高専 電子情報工学科 1999卒

株式会社 jig.jp 創業者 & 会長

jigブラウザ / jigtwi / IchigoJam 開発者



jig.jp



みわち



adp
★★★★★

オタク+


IchigoJam



コンピューターと
なかよくなろう



IchigoJam



こどもパソコン IchigoJam

1,500円~




これがコンピューター！

おねだん、100円！

コンピューターと
はなそう





（ミミ、ナイヨ）

ハローー



スクールセット

IchigoDake







1. ディスプレイ
2. キーボード
3. でんげん - モバイルバッテリー

1. 2 3



IchigoIgai



ディスプレイとモバイルバッテリー (赤いアダプターと丸いプラグ)



IchigoIgai




スイッチ

OFF



IchigoDake

IchigoIgai




IchigoDake



さす

IchigoIgai




IchigoDake



さす

IchigoIgai



IchigoDake



スイッチ
ON



ディスプレイを見やすいようにかたむけよう


IchigoJam BASIC
OK

てんめつしているのは、カーソル

IchigoJam BASIC
OK
AI

キー ボードで「A」と、うってみよう

I c h i g o J a m B A S I C
OK
AI



エンターキー


IchigoJam BASIC

OK


A

Syntax error


|




エンターキー




シラナイ
コトバダナー






この LED をつけてもらおう

LED1




LED1 エンタ -




シリアル！

LED1




(エルイーディー、ワン、エンター)




OK
(オーケー)

LEDOI




エンターキー



!

シリテル！

LEDO



(エルイーディー、ゼロ、エンター)

OK




LED1




LED1 エンタ -

LEDOI



エンターキー



LEDI





エンターキー

IchigoJam スペシャル


Alt (オルト) キーをおしながら「C」をおす



キーのうえにあるもじは
シフトキーをおしながらおす



： |




けしたいときはバツクスペース
(カーソルひだりひとつけす)

ひからせて。けして

LED1 : LED0 ↵




Shift + ;




:


;




コロン

セミコロン



LED1:LEDO 

(さいごに、エンター)





OK

おや？



カ - リル 「上」 2 回

LED1 : LED9
OK



エンターでもういちど！

ここで“もんだい”！





IchigoJam

CPU

100円のコンピューター
1秒間に何回計算できる？



IchigoJam

CPU

1秒に5000万回！




(C)IchigoJam



(C)Apple



(C)TSUKUMO



(C)RIKEN

IchigoJam

iPhone 11

パソコン

スパコン富岳

5000万回

1兆回

10兆回

100京回

IchigoJam
何台分？→

2万台分

20万台分

200億台分

1500円

8万円

10万円

1100億円

まつて = WAIT



まって

WAIT180 ↵

エンター、おしてから
OKとかえるまでなんびよう？

ひかって。3びょうまって。けして

LED1:WAIT180:LED0 ↵



Shift+;




Shift+;



:


;



コロン

セミコロン

うしろにつづけてかいて、エンター
2かいてんめっ！

LED1:WAIT180:LED0:WAIT60
:LED1:WAIT60:LED0 

*じかんがあればためしてみよう

2かい、ひかる

10かいひからせるには？



L ED1 : WAIT10 : LED0 : WAIT10 :
LED1 : WAIT10 : LED0 : WAIT10 :



*うたなくていよいよ

10回ひかる！


プログラム




```
1 LED1 : WAIT10 ↵  
2 LED0 : WAIT10 ↵  
↑           ↑  
スペース   Shift+;
```



がめんをきれいに

CLS 


F1



リスト（プログラムみせて）

LIST

F4




おぼえてるよ



ラン（はしれ！／うごかす）

RUN

F5



F5




1000回やって？



くりかえし

3 GOT01 ↵

F5



いつまで？


エルチカケーム

とめてひかってたら、かち！



とまって！エスケープキー


[ESC] + -



リスト（プログラムみせて）

LIST

F4



おぼえてるよ




カーソルキーとバックスペースでかいぞう
かえたぎょうで「エンター」をおして「F5」

```
1 LED1:WAIT10
2 LED0:WAIT30 ←
3 GOT01
```

F5


カーソルキー




じゅうじざい?

とまって！エスケープキー


[ESC] + -



ほぞん（プログラム書き込み）

SAVE 


F3




F3、0、エンター



IchigoIgai




IchigoDake




スイッチ
OFF

IchigoIgai





IchigoDake



↓ <

IchigoIgai



スイッチ
ON




IchigoDake

IchigoDake



ボタンをおしつぱなし

IchigoIgai




IchigoDake



さす

ボタンをあしながら

IchigoIgai





IchigoDake



ボタンをおしながら

さす


ディスプレイ
キーボードが
なくてもうごくよ



でんげんは
いるよ

エルチカラボット

できた！



みのまわりの口ボット



パナソニック洗濯機



せんぶ、 だれかが
プログラミングしたもの

6:38

“アイデアを形に”
鯖江発 小型コンピューター



NHK
おはよう日本
(東海北陸地区)
2015.12.7


作動をメールで通知！
見回りいらず
イノシシIoT
by IchigoJam





コンピューターは
どこにいる？



お家のコンピューター
さがしてみよう！



IchigoIgai




スイッチ

OFF



IchigoDake

IchigoIgai




IchigoDake




スイッチ
ON

プログラム読み込み

LOADS 

F2




F2、0、エンター



リスト（プログラムみせて）

LIST

F4




おもいだしたよ




プログラミング テレビゲームをつくろう



with IchigoJam



さいしょから

NEW 


あたらしく！



リスト（プログラムみせて）

LIST

F4



わすれたよ



コロン


(Shift)



10 CLS: X = 15 ←



イコール



がめんのクリアから

ラン（プログラムをやって）

RUN

F5




ばんごうじゅんに
じっこうするよ




(Shift)

ハテナ



? X ←

きごうたち



Xってなに？


コンピューターのきおく力

あるかないかで、きおく
1つを1bitとよぶよ

ボクのきおくは32768コ



ばしょ



かず

3 42


1

200

リスト（プログラムみせて）

LIST

F4



おぼえてるよ




コンマ コロン ダブルクオート

(<)

(Shift)

(Shift)

2 0 L C X , 5 : ? " " ねこ



Alt + C


ハテナ

(Shift)

ねこ

F5

きごうたち



じぶんキャラ

かっこ


Shift+9





かっこ

Shift+0

ダブルクオート

(Shift)

30 LC RND(32),23:"*"





コンマ



Shift+8

アスタリスク


F5 おしっぱなし



てきキャラ

40 GOTO 20


F5



! ?

とまって！エスケープキー


[ESC] + -



リスト（プログラムみせて）

LIST

F4




はやすぎた？



35 WAIT3

F5



スピードちょうどいい

かっこ
Shift+9

かっこ
Shift+0

36 $x = x - \text{BTN}(28) + \text{BTN}(29)$

(Shift+≡)
プラス

とめる (ESC)

みる (F4)

うごかす (F5)

カーソルそうさ
左: 28 右: 29

かっこ

Shift+9

かっこ

Shift+0



39 IF SCR(X,5) END

とめる (ESC)

みる (F4)

うごかす (F5)

あたりはんてい

ケ" - ム でき た ! ?



じつはバグがあるよ



イコール

Shift+-



37 $x = x \& 31$



Shift+7

アンド

かえたら、エンター

F5

バグをつぶそう

ケ" - ム でき た !



ケ" - ムたいかい !



プログラムのつくりをかくにん

さいしょだけ (セットアップ)


10 CLS : X=15
11 C,X,5;"0"
12 C,RND(32),23:"*"
13 WAIT 3
14 X=X-BTN(28)+BTN(29)
15 IF SCR(X,5) END
16 GOT0 20

ループ

じぶんキャラのいちに、なにかあれば、おわる (END)

アプリのきほん！

つないでつくる、プログラム



なんかいつくったのは
このぶぶん！

```
10 CLS : X=15
20 LC X,5;"@"
30 LC RND(32),23:""  
40 WA IT 3
50 XX=X-BTN(28)+BTN(29)
60 X=X&31
70 IF SCR(X,5) END
80 GOTO 20
```

F4でひょうじ
かえたら、エンター

F5

なんいどアップ

```
10 CLS : X=15
20 LC X,5;"@"
30 LC RND(32),23;"♪♪♪"
40 WA IT 6 ←
50 XX=X-BTN(28)+BTN(29)
60 X=X&31
70 IF SCR(X,5) END
80 GOTO 20
```

F4でひょうじ
かえたら、エンター
F5

なんいどダウン

```
10 CLT : CLS : X=15
20 LC X,5:?""
30 LC RND(32),23 :"♪♪♪"
40 WA IT 6 ←
50 X=X-BTN(28)+BTN(29)
60 X=X&31
70 IF SCR(X,5) ?TICK():END
80 GOTO 20
```

F4でひょうじ
かえたら、エンター

F5

スコアひょうじ


```
10 CLT : CLS : X=15
20 LC X,5:?""
30 LC RND(32),23:?""
40 WA IT 10-TICK()/120
50 X=X-BTN(28)+BTN(29)
60 X=X&31
70 IF SCR(X,5) ?TICK() : END
80 GOTO 20
```

F4でひょうじ
かえたら、エンター


F5

だんだんはやく

ほぞん (0 ~3まで"4つOK")

SAVE1 

F3



社会をプログラミング



サー ボをうごかす



1. オレンジは OUT2 へ
CN4 したから 5 ばんめ
Orange-OUT2(CN4)
2. あかは 5V へ
CN5 いちばんうえ
Red-5V(CN5)
3. ちゃいろは GND へ
CN5 いちばんした
Brown-GND(CN5)


ちゅうい！
70~200まで

```
10  PWM 2,80 : WAIT30
20  PWM 2,70 : WAIT10
30  GOT010
RUN
```

おんどセンサーをつなごう

MCP9700-A/TO


30円



たいらなほうを上



CN4



NEW



10 OUT8,0:OUT11,1

20 A=ANA(2):?A

30 GOT020

RUN

月60円でネットにつなぐ、IoT！



IchigoJam x sakura.io (さくらインターネット)

電源ON → IoT.OUT 1 → ネットへ

IoT × 火災報知器 by 創電

住宅用火災警報器連動の火災通報システム

万が一発生する火災に対し、現場にいない場合でも火災発生を素早く把握することができ、近隣住民、関係者へいち早く通報することが可能となり、被害の拡大および2次災害を防ぐことを目的としたシステムです。



無線通信端末機

火守くん
HOMORI-KUN



独居老人世帯

近隣居住者向にある独居老人世帯や
他の不調などで苦力での対応が困難な世帯など、
通知があった連絡者が本人に変わり
連絡などの対応が可能になります。



各戸ごとの
住宅用火災警報器
(内蔵ワイヤレス送受信機)



火守くん SO-DEN

サイズ：幅160×高さ80×奥行35mm / 重さ：250g / カラー：ブラック・ライト
※お問い合わせ用

SAKURA Internet

導入事例・構成例

> 導入事例から探す > 構成例から探す

サービスのご利用に関する
ご相談・お問い合わせはこちる



Hana道場生まれの
オープンイノベーション

まとめ



ケームもロボットも
じぶんでつくれる！



IchigoJam BASIC リファレンス

キー操作

操作	解説
キー	文字を入力する
Shift / シフト	キーと共に押し記号や小文字などを入力する
カタカナ	アルファベットとカタカナ（ヨーマ字入力）を切り替える（若ALT、CTRL+SHIFT / コントロール+シフトでも可）
Enter / エンター	コマンドを実行する（プログラム実行時もその行でEnterキー）
Shift+Enter / シフト+エンター	行を分割する
ESC / エスケープ	プログラムの実行、リスト表示、ファイル一覧表示を止める
カーソルキー	カーソルキーを移動する
Backspace / バックスペース	カーソルの前の文字を消す
Delete / デリート	カーソルにある文字を消す
左ALT / オルト	0-9/A-Zと合わせて押すことで半角文字入力（SHIFT押しながら切り替え）、'.'と合わせて押して'.'と合わせて押して'.'の入力
Home End / ホーム エンド	カーソルを行頭へ移動、カーソルを行末へ移動
Page Up / Page Down / ページアップ / ページダウン	カーソルを画面上へ移動、カーソルを画面上へ移動
Caps / キャップス	大文字と小文字を切り替える
Insert / インサート	モード切替の上書きモード/挿入モードを切り替える（CTRL+ALTでも可）
ファンクションキー	F1:消去クリア、F2:LOAD、F3:SAVE、F4:LIST、F5:RUN、F6:FREE()、F7:QUIT、F8:VIDEO1、F9:FILES
ボタン	押しながら起動でFILE0を自動実行する

初級コマンド

コマンド	解説	例
LED 数 / エル/イーディー	黒が1なら光り、0なら消える	LED 1
WAIT 数1[数2] / ウェイト	数1の秒数フレーム分待つ。0で約1秒、省略可。数2省略で延長化。数1のマイナス指定で走査分で待つ(2以上WAITと異同)	WAIT 50
://コロン	コマンドを連絡する	WAIT GOLED //
行番号 コマンド	プログラムとしてコマンドを記述する	10 LED1
行番号	走査しに行番号のプログラムを実行する	10
RUN / ラン	プログラムを実行する [FE]	RUN
LST [行番号1[行番号2]] / リスト	プログラムを表示する [FE] [行番号1]で1行表示、行番号1がマイナスでその行まで表示、行番号2指定でその行まで表示。行番号2が0の時はセリフまで表示。ESCで途中停止	LST 10,300
GOTO 行番号 / ゴートゥー	走査しして行番号へ飛ぶ（省略可）	GOTO 10
END / エンド	プログラムを終了する	END
IF 数1[THEN] 数2[ELSE 数2] / イフ・ゼン・エルス	数が0でなければ次1を実行し、0でなければ次2を実行する（THEN IF ELSE及ELSE省略可）	IF RTN() END
BTN([引]) / ボタン	ボタンが押されているか、そうでないとき0を返す（数：0付属ボタン/UP/DOWN/RIGHT/LEFT/SPACE、省略可）	LED BTN()
NFW / ニュ	プログラムを全部消す	NFW
PRINT 文字列 / プリント	文字を表示する（文字列は”囲む。”で括りて書く）省略形：P	PRINT "HI"
LOCATE 数,数 / ロケート	次に文字を書く位置を決める（数1で行表示）省略形：LC	LOCATE 3,3
CLS / クリアスクリーン	画面を全抹消す	CLS
RND(数) / ランダム	0から最大値の正数をランダムに返す	PRINT RND(1)
SAVE 数 / セーブ	プログラムを保存する（0~3の4つ、100-227付付EEPROM、省略で前回使用した数）ボタンを押した状態で動作すると0番を読み込み自動実行	SAVE 1
LOAD 数 / コード	プログラムを読み出す（0~3の4つ、100-227付付EEPROM、省略で前回使用した数）	LOAD
FILES(数1[数2]) / ファイルズ	数1省略可。数2がプログラム一算を表示する（EEPROM内ファイル表示に対応、0付ですべて表示、ESCで途中停止）	FILES
BEEP(数1[数2]) / ピープ	BEEP実現する。数1(1-255)と数2(1-1000単位)は省略可。SOUND(DX2)-GNDに接続ケシング。などの接続必要	BEEP
PLAY (MML) / プレイ	MMLで記述した音楽を再生する。MML実行で停止。SOUND(DX2)-GNDに接続リワンドなどの接続必要。（次項のMML後説）	PLAY "CODE2CODE2"
TEMPO 数 / テンポ	再生中の音楽のテンポを変更する	TEMPO 1200
元 + 数	足し算する	PRINT 1+1
数 - 数	引き算する	PRINT 2-1
数 * 数	掛け算する	PRINT 7*8
数 / 数	割り算する（小数点以下は切り捨てる）	PRINT 9/3
数 % 数	割り算した余りを返す	PRINT 10%4
(数)	カッコ内は優先して計算する	PRINT 1+(1*2)
LCT 数,数 / レット	アルファベット1文字を実際として数の値を入れる（既別に適格代入可）省略形：R数=	LCT A,1

<http://ichigojam.net/IchigoJam.html>

命令	解説	例
SCROLL 数 / スクロール	指定した方向に1キャラクター分スクロールする (0/UP上、1/RIGHT右、2/DOWN下、3/LEFT左)	SCROLL 2
SCR(数,数) / スクリーン	画面上の指定した位置に書かれた文字コードを返す（指定なしで現在位置）期名：VPEEK	PRINT SCR(0,0)
数 = 数	比較して等しい時に1、それ以外で0を返す [=でも可]	IF A=B LED 1
数 < 数	比較して等しくない時に1、それ以外で0を返す [<でも可]	IF A<B LED 1
数 <= 数	比較して以下の時に1、それ以外で0を返す	IF A=<B LED 1
数 > 数	比較して末満の時に1、それ以外で0を返す	IF A>B LED 1
数 >= 数	比較して以上の時に1、それ以外で0を返す	IF A=>B LED 1
数 >> 数	比較してより大きい時に1、それ以外で0を返す	IF A>B LED 1
式 AND 式 / アンド	どちらの式も1の時に1、それ以外で0を返す (&&でも可)	IF A=1 AND B=1 LED 1
式 OR 式 / オア	どちらかの式が1の時に1、それ以外で0を返す (でも可)	IF A=1 OR B=1 LED 1
NOT 式 / ノット	式が0の時に1、それ以外で0を返す (でも可)	IF NOT A=1 LED 1
REM / リマーク	これ以降の命令を実行しない（コメント機能）省略形：'	REM START
FOR 变数=数1 TO 数2 [STEP 数3] NEXT / フォー・トゥー・ステップ・ネクスト	変数に数1をいれ、数2になるまで数3ずつ増やしながらNEXTまでをくりかえす (STEPは省略可、0段まで)	FOR I=0 TO 10?NEXT

IN(数) / イン	INI-Bから入力する (0または1) 数を省略してまとめて入力できる (INI-Aはブルップ、INI-Bは切り替え時)	LET AJN()
ANAL(数) / アナログ	外部入力の電圧(DV-3.3V)を0-1023の数値で返す(2:IN2, 5-8:IN5-8 OUT1-4), 0.98TN. 省略可	?ANA()
OUT 数1[数2] / アウト	外部出力OUT1-7に0または1を出力する 数2を省略でまとめて出力できる (OUT1-4, 数2に-1指定でIN5-8へ切り替え)	OUT 1,1
PWM 数1[数2][数3] / ピードブリューエム	外部出力OUT2-5に数2(0.01msec単位)で指定するパルスを出力する (0-2000, 周期20msec)、数3で周波を指定 (省略時2000=20msec, マイナス指定で周期1/480)	PWM 2,100

MML (PLAYコマンド内)

コマンド	解説	例
音	音[C D E F G A B]/ドレミファソラシを鳴らす (Iは休符、スペースはスキップされる)	CDURFG
音n	長さを指定して音を鳴らす (n付けると半分の長さ分伸びる)	C4 E2. D1 F32
音+	半音上げる	C4 D#
音-	半音下げる	D- F-
Tn	テンボ (TEMPO命令で後から変更可能) 初期値:120	T960UE
Ln	長さ指定しないときの長さ(1,2,3,4,8,16,32) 初期値:4	CL8DC
On	オクターブ移調 OCTOIC(左音)からOGB(高音)まで 初期値:3	O3COCZC
<	オクターブ上げる (n付けると逆なので注意)	C4CnC
>	オクターブ下げる (n付けると逆なので注意)	CxCnC
s	これ以降のMMLを読み捨てる (DGMに使用)	C8DE
Mn	I-255 音の音色を設定してして指定した音まで鳴らす (BEEP命令と同様)	N10nB
'	引脚のMMLを鳴らさない	CDE

上級コマンド

コマンド	解説	例
CLV / クリアバリアブル	変数、配列多変数Dにする (例名：CLEAR)	CLV
CLK / クリックキー	キー・バッファとキーの状態をクリアする	CLK
CLO / クリアアクティビット	入出力ピンを初期状態に戻す	CLO
AUD(数) / アブソリュート	映像帧を返す (マイナスはプラスにシフト)	AUD(-2)
[数]	配列 ([0]から引数) 例: [0]から[10]までの11個の数	[2,4]
GOGUB 行番号 RETURN	イーサブ・リターン	
DEC5(数)		
#16#		
-#		

100コマンド！

きょうつかったコマンド

LED : WAIT LIST
RUN GOTO SAVE LOAD
NEW CLS LC RND BTN
IF SCR END = + - &
()



21コ / 100コ

IchigoJam はじめの一っぽ

LEDをひからせよう

LED1

LED1、と、おして「enter」キー
エンター

LEDをけそう

LED0

ぎょうのおわりで、エンターキー

コンピューターに「まで = WAIT (ウェイト)」

WAIT180

WAIT180で3びょうまつ。WAIT60だと？

WAIT60

LEDを1びょうひからせる（**:**コロンでつなぐ）

LED1 : WAIT60 : LED0

カーソルキーのうえキーを2かいおす
みぎキーを10かいおして、0のばしょまでうごかす
BackSpace (バックスペース) キーで6をけす
18とうち、さいごにエンターキー

LED1 : WAIT180 : LED0

LEDをてんめつさせよう

(くうはく=スペースキー、まんなかのながいキー)

1 LED1 : WAIT180
2 LED0 : WAIT180
3 GOT01
RUN

ひだりうえのESC (エスケープ) キーでストップ
RUNのかわりに、F5キーでもOK！

プログラムをかいぞうしよう

LIST

リスト、F4キーでもOK！

はやくてんめつさせるにはどこをかえるといい？
かえたら、かえたぎょうで、エンターキー

つくったプログラムを、ほぞんしよう (0~3の4つ)

SAVE0

セーブ、F3キー、0でもOK！

スイッチをきっても、もとどおり

LOAD0

ロード、F2キー、0でもOK！

つぎのプログラムをはじめるまえに


NEW

ニュー



IchigoJam ミニゲームズ

 キーのうえにあるもじはシフトキーをおしながらおす



かわくだりゲーム (カーソル左右でよけろ！)

```

10 CLS : X=15
20 LC X,5 :"0"
30 LC RND(32),23 :"*"
35 WAIT 3
40 X=X-BTN(28)+BTN(29)
40 IF SCR(X,5)=0 GOTO 20

```

※ 0を◎にかえる → Altキーをおしながら C

はんのうそくどゲーム

(LEDひかったらすぐ、スペースキー)

```

10 LED0
20 WAIT RND(180)+60
30 LED1:CLT
40 IF BTN(32)=0 GOTO 40
50 ?TICK()

```

こうそくタイピングゲーム

(AからZまですばやくおせ)

```

10 N=65:CLT
20 ?CHR$(N);
30 IF INKEY()! = N GOTO 30
40 N=N+1:IF N<91 GOTO 20
50 ?:?TICK() / 60

```

たしざんめいじんゲーム

(かずをうちこんでエンターでこたえる)

```

10 N=0:CLT
20 A=RND(10)
30 B=RND(10)
40 ?A;"+" ; B;"=" ; : INPUT C
50 IF C!=A+B ?"NG!" : END
60 N=N+1:IF N<10 GOTO 20
70 ?TICK() / 60

```

やきゅうゲーム (タイミングよくキーをおす)

```

10 Y=0
20 CLS
30 LC 4,15 :"%"
40 LC 5,Y :"0"
50 IF INKEY() GOTO 90
60 Y=Y+1
70 WAIT 6
80 GOTO 20
90 IF Y=15 ?"HIT!"

```

スクリーンジャック (キーをいろいろおすと？)

```

10 CLS : C=1
20 LC RND(32),RND(22)
30 ?CHR$(C)
40 K=INKEY(): IF K=C=GOTO 20
50 GOTO 20

```



BASICでプログラミング！

こどもパソコン IchigoJam



<http://ichigojam.net/>

はじめてのかいろ OUT (アウト)

でんきのとおりみちのことを「かいろ」といいます。LEDを2つよういして、かいろをつくってひからせてみましょう。

IchigoJamのほんたいのあるピンソケットCN4、14コのあのそれぞれのやくめがシールにかいてあります。LEDのながいほうのあしをOUT1へ、みじかいほうのあしをGNDへ、それぞれさしこみましょう。

OUT1, 1+

「OK (オーケー)」とでて、さしこんだLEDがひかったら、だいせいこう！ OUT1のピンの「でんあつ」がたかくなって、LEDのなかを「でんりゅう」がとおり、GND (グランド、でんあつ0) へながれることでひかります。

OUT1,0 (アウト、ゼロ) 、エンターでけせます。

OUT1, 0+

もうひとつLEDをさしこんでみましょう。LEDのながいほうのあしをOUT2へ、みじかいほうのあしをOUT3へさしこみます。

OUT2, 1+

OUTコマンド、さいしょのかずがピンのはしょ、つぎのかずでつけるか、けすかをきめます。

こうごに、てんめつさせてみましょう。

```
10 OUT1, 1 : OUT2, 0 : WAIT30+
20 OUT1, 0 : OUT2, 1 : WAIT30+
30 GOT010+
RUN+
```

とめるときは [esc] (エスケープキー)

やってみよう！

1. OUT2,1 でLEDをつけたあと、OUT3,1 とやってみよう
2. そのあと OUT3,0 でLEDがつくわけをかんがえてみよう
3. IchigoJamほんたいについているLEDとあわせててんめつさせよう
4. 3つのLEDがじゅんぱんにぜんぶつくプログラムをつくろう
5. LEDをぜんぶつけてから、OUT0 または F7 をおしてみよう
6. OUT3,1でLEDがひかるようにかいろをつくりかえてみよう

IchigoJamプリント A5印刷対応ネット教材

<https://ichigojam.net/print/>

まなびかたを
まなぼう




ベーマガ復活！（電子工作マガジン） by 電波新聞社

ほしいもの、つくろう！

さばえカニロボット

新商品



¥ 8,700

※こちらの価格には消費税が含まれています。
※送料は別途発生いたします。詳細は [こちら](#)。
※5,000円以上のご注文で送料が無料になります。

数量

外部サイトに貼る

[ツイート](#) [シェア 49](#) [通知する](#)



メカ担当: MASAHIRO (中2)

基板担当: MISAKI (高2)

Hana道場で販売、子供開発のロボット！



小中学生向け PCNこどもプロコン



ノートPCがもらえる!?




<http://pcn.club/contest/>


後援：総務省、文科省、経産省、IT総合室
高専機構、未来の学びコンソーシアム

パソコンも
じぶんでつくれる





じぶんでつくる、じぶんのパソコン！



<https://ichigojam.net/>



from Wikipedia

Apple I (1976)
(アップルワン)
iPhoneの会社
Apple社の初製品

IchigoJam は
Apple I とだいたい同じ
(でも、値段は200分の1)



Apple I 開発者 - スティーブ・ウォズニアック氏



自作カニロボットで"たたかう

小学生、えちせんかニロボコン



つくれる！あそべる！まなべる！
さばええき、ちかく「Hana 道場」

ネットで時空を越えた学び合い

Twitter #IchigoJam

Facebookグループ 「IchigoJam-FAN」

fb IchigoJam-FAN

検索

福野 泰介 | ホーム | メンバー | メッセージ | ショー | ? ▾

IchigoJam-FAN

公開グループ

情報

ディスカッション

メンバー

イベント

動画

写真

ファイル

グループインサイト

グループのモデレーション

このグループを検索

参加済み ✓ お知らせ

シェア

... その他







photo by PCN yrm <https://yrm006.wordpress.com/>

世界中に仲間！ PCNキガリ他、70拠点

学校→地域企業→高度IT人材





<https://fukuno.jig.jp/>



福野泰介

株式会社 B Inc. 代表取締役社長 福野泰介
@taisukef / Facebook / fukuno@jig.jp

