
カーソルキーとバックスペースでかいぞう かえたぎょうで「エンター」をおして「F5」

1 LED1:WAIT10 2 LED0:WAIT30⊡ 3 GOTO1

F 5

カーソルキー



かんたんに?

プログラムのつくりをかくにん

さいしょだけ(セットアップ)
10 CLS:X=15 (**)
20 LC X,5:?"(**)" (**)
30 LC RND(32),23:?"*"

ăğ X=X-ğyN(28)+BTN(29)

37 X=X&31 39 IF_SCR(X,5) END

くりかえし (ループ)

じぶんキャラのいちに、なにかあれば、おわる(END)

アプリのきほん!

F4でひょうじかえたら、エッターF5

だんだんはやく





https://fukuno.jig.jp/





株式会社 jig.jp 取締役会長 福野泰介 @taisukef / Facebook / fukuno@jig.jp



おうちでつかおう、IchigoJam R

テレビ







① 例)TK-FCM064 1,245円 @Amazon



https://www.amazon.co.jp/dp/B00G9WB1UG/

②コンポジットケーブル 110円 @ DAISO



③microUSBケーブル 110円 @DAISO

④USB電源 110円 @DAISO

はじめてのかいろ OUT (アウト)

でんきのとおりみちのことを「かいろ」といいます。LEDを2つよういして、かいるをつくってひからせてみましょう。

IchigoJamのほんたいのあるピンソケットCN4、14コのあなのそれぞれのやくめがシールにかいてあります。 LEDのながいほうのあしをOUT1へ、みじかいほうのあしをGNDへ、それぞれさしこみましょう。

0UT1,1₽

「OK (オーケー)」とでて、さしこんだLEDがひかったら、だいせいこう! OUT1のピンの「でんあつ」がたかくなって、LEDのなかを「でんりゅう」がと おり、GND (グランド、でんあつ0) へながれることでひかります。

OUT1,0 (アウト、ゼロ)、エンターでけせます。

0UT1,0₽

もうひとつLEDをさしこんでみましょう。LEDのながいほうのあしをOUT2へ、 みじかいほうのあしをOUT3へさしこみます。

0UT2,1₽

OUTコマンド、さいしょのかずがピンのばしょ、つぎのかずでつけるか、けすか をきめます。

こうごに、てんめつさせてみましょう。

10 OUT1,1:OUT2,0:WAIT30+ 20 OUT1,0:OUT2,1:WAIT30+ 30 GOT010+

RUN#

とめるときは [esc] (エスケープ キー)

やってみよう!

- 1. OUT2.1 でLEDをつけたあと、OUT3.1 とやってみよう
- 2. そのあと OUT3,0 でLEDがつくわけをかんがえてみよう
- 3. IchigoJamほんたいについているLEDとあわせててんめつさせよう
- 4. 3つのLEDがじゅんばんにぜんぶつくプログラムをつくろう
- 5. LEDをぜんぶつけてから、OUTO または F7 をおしてみよう
- 6. OUT3,1でLEDがひかるようにかいろをつくりかえてみよう

CC BY lchigoJamプリント http://ichigojam.net/print/ lchigoJam®jig.jp

IchigoJamプリント

A5印刷対応ネット教材

https://ichigojam.net/print/

まなびかたをまなぼう

IchigoJam はじめのいっぽ

LEDをひからせよう

エンター

LED1

LED1、と、おして「enter」キー

LEDをけそう

ニュー ぎょうのおわりで、エンターキー

コンピューターに「まて = WAIT (ウェイト)」

WAIT180

WAIT180で3びょうまつ。WAIT60だと?

WAIT60

LEDを1びょうひからせる(コロンでつなぐ)

LED1:WAIT60:LED0

カーソルキーのうえキーを2かいおす みぎキーを10かいおして、0のばしょまでうごかす BackSpace (バックスペース) キーで6をけす 18とうち、さいごにエンターキー

LED1:WAIT180:LED0

LEDをてんめつさせよう

(くうはく=スペースキー、まんなかのながいキー)

1 LED1:WAIT10 2 LED0:WAIT10 3 GOTO1 RUN

ひだりうえのESC(エスケープ)キーでストップ RUNのかわりに、F5キーでもOK!

プログラムをかいぞうしよう

L I S T リスト、F4キーでもOK!

はやくてんめつさせるにはどこをかえるといい? かえたら、かえたぎょうで、エンターキー

つくったプログラムを、ほぞんしよう(0~3の4つ)

S 月 以 E 뎰 セーブ、F3キー、0でもOK!

スイッチをきっても、もとどおり

L □ 月 Ⅱ ⊡ ロード、F2キー、0でもOK!

つぎのプログラムをはじめるまえに

NEW

ニュー



https://ichigojam.net/

IchigoJam ミニケームズ



キーのうえにあるもじはシフトキーをおしながらおす

shift + - = =

かわくだりゲーム(カーソル左右でよける!)

10 CLS:X=15 20 LC X,5:?"0" 30 LC RND(32),23:?"*" 35 WAIT 3 36 X=X-BTN(28)+BTN(29) 40 IF SCR(X,5)=0 GOTO20

※ 0 を (にかえる → Altキーをおしながら C

はんのうそくどゲーム

(LEDひかったらすぐ、スペースキー)

10 LED0 20 WAIT RND(180)+60 30 LED1:CLT 40 IF BTN(32)=0 GOTO 40 50 ?TICK()

こうそくタイピングゲーム

(AからZまですばやくおせ)

10 N=65:CLT 20 ?CHR\$(N); 30 IF INKEY()!=N GOTO 30 40 N=N+1:IF N<91 GOTO 20 50 ?:?TICK()/60

たしざんめいじんゲーム

(かずをうちこんでエンターでこたえる)

```
10 N=0:CLT
20 A=RND(10)
30 B=RND(10)
40 ?A;"+";B;"=";:INPUT C
50 IF C!=A+B ?"NG!":END
60 N=N+1:IF N(10 GOTO 20
70 ?TICK()/60
```

やきゅうゲーム(タイミングよくキーをおす)

```
10 Y=0
20 CLS
30 LC 4,15:?"%"
40 LC 5,Y:?"0"
50 IF INKEY() GOTO 90
60 Y=Y+1
70 WAIT 6
80 GOTO 20
90 IF Y=15 ?"HIT!"
```

スクリーンジャック (キーをいろいろおすと?)

```
10 CLS:C=1
20 LC RND(32),RND(22)
30 ?CHR$(C)
40 K=INKEY():IF K C=K
50 GOTO 20
```



BASICでプログラミング!





http://ichigojam.net/