

Tapezierwerkzeuge – Was brauche ich zum Tapezieren? 🖌️

Tapezieren klingt einfacher als es ist — wenn man nicht weiß, welches Werkzeug wofür da ist. Ein falsches Werkzeug führt zu schlechten Nähten, Luftblasen oder beschädigten Tapeten.

In dieser Lerneinheit lernen Sie alle wichtigen Tapezierwerkzeuge kennen: was sie heißen, was sie können — und was man mit ihnen nicht tun sollte.



[Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling]

Vorbereitung: Messen und Markieren

Bevor eine einzige Tapetenbahn an die Wand geht, kommt die Vorbereitung. Messen, anzeichnen, lot- und waagrecht ausrichten. Dafür brauchen Sie zwei Werkzeuge, die eigentlich jeder kennt — aber deren genaue Funktion beim Tapezieren nicht immer klar ist.

Werkzeuge zum Messen und Ausrichten

Werkzeug	Verwendung beim Tapezieren
Gliedermaßstab / Zollstock	Raummaße nehmen, Tapetenbahnen abmessen und auf dem Tapeziertisch ablängen
Senklot / Lot	Senkrechte Linie an der Wand anzeichnen — damit die erste Bahn exakt gerade hängt
Wasserwaage	Waagrechte Linien kontrollieren, besonders an Deckenanschlüssen

Merksatz: Das Senklot wird **nicht** zum Zuschneiden verwendet. Es zeigt die exakte Senkrechte an der Wand — die Basis für gerades Tapezieren.

Die erste Tapetenbahn bestimmt alles. Wenn sie auch nur leicht schief hängt, addiert sich der Fehler mit jeder weiteren Bahn. Das Senklot gibt Ihnen die genaue Senkrechte — immer. Und der Gliedermaßstab ist das erste, was Sie in die Hand nehmen: Raum ausmessen, Bahnlänge berechnen, zuschneiden.

In der Praxis: Zeichnen Sie vor der ersten Bahn immer eine senkrechte Linie mit dem Senklot an die Wand. Diese Linie ist Ihr Orientierungspunkt für den gesamten Raum.

Zuschneiden: Tapetenbahnen auf Maß bringen

Tapetenbahnen müssen präzise zugeschnitten werden — sonst passt die Naht nicht, der Rapport stimmt nicht, oder Sie verschwenden Material. Das Zuschneiden geschieht auf dem Tapeziertisch, mit Cuttermesser oder Tapezierschere.

Werkzeuge zum Zuschneiden

Werkzeug	Verwendung
Cuttermesser	Gerades Zuschneiden von Tapetenbahnen auf dem Tapeziertisch, saubere Schnitte an Ecken und Leisten
Tapezierschere	Kürzen von Bahnen, Einschnitte an Ecken und Steckdosen — großes, langes Blatt für gerade Schnitte
Gleitfußmesser	Speziell für den Doppelnahtschnitt bei Vliestapeten (durch zwei Lagen schneiden)

Merksatz: Cuttermesser und Tapezierschere ergänzen sich. Das Cuttermesser für Geradschnitte auf dem Tisch — die Schere für Anpassungen an der Wand.

Ein häufiger Fehler: Die Schere wird auf dem Tapeziertisch eingesetzt, das Cuttermesser an der Wand. Es funktioniert auch umgekehrt — aber es ist unkomfortabler und ungenauer. Nutzen Sie das Werkzeug dort, wo es seinen Stärken entspricht.

In der Praxis: Für saubere Schnitte am Decken- und Sockelanschluss bewährt sich das Cuttermesser mit einem Spachtel als Führungsschiene.

Kleister auftragen: gleichmäßig und vollständig

Ob die Tapete hält, entscheidet sich beim Kleistern. Der Kleister muss gleichmäßig und vollständig aufgetragen werden — kein Rand darf trocken bleiben. Dafür gibt es spezielle Werkzeuge.

Werkzeuge zum Kleistern

Werkzeug	Verwendung
Kleisterbürste / Tapetenbürste (groß, weich)	Kleister vollflächig und gleichmäßig auf die Tapetenbahn auftragen
Kleistergerät / Kleistermaschine	Automatisches Einkleistern von Tapetenbahnen — gleichmäßiger Auftrag, zeitsparend bei größeren Aufträgen
Farbroller (Kurzflor, Kunstfaser)	Kleister bei der Wandklebetechnik (Vliestapete) direkt auf die Wand auftragen

Merksatz: Bei **Vliestapeten** wird der Kleister an die **Wand** gestrichen — nicht auf die Tapete. Dafür eignet sich ein Farbroller aus Kunstfasern besser als ein Pinsel, weil er gleichmäßiger aufträgt.

Hier liegt ein typischer Unterschied: Papiertapeten → Kleister auf die Tapete. Vliestapeten → Kleister an die Wand. Das klingt wie ein Detail, macht aber in der Praxis einen großen Unterschied für das Ergebnis.

In der Praxis: Wenn Sie Kleister auf eine Vliestapete auftragen, saugt das Material zu schnell und quillt ungleichmäßig. Wandklebetechnik ist hier die richtige Methode.

Andrücken und Glätten: sauber verarbeiten

Die Tapete hängt an der Wand — jetzt müssen Luftblasen und Falten heraus. Das Glätten ist eine eigene Disziplin. Falsch gemacht entstehen Blasen, die erst nach dem Trocknen sichtbar werden.

Werkzeuge zum Andrücken

Werkzeug	Verwendung
Tapezierbürste (breit, flach, lange Borsten)	Tapetenbahn nach dem Anbringen von der Mitte nach außen ausstreichen — Luft herausdrücken
Andrückwalze / Nahtrolle	Nähte zwischen zwei Bahnen sauber andrücken
Andrückspachtel	Tapete an Kanten, Ecken und hinter Heizkörpern andrücken — besonders bei strapazierfähigen Tapeten wie Glasgewebe oder Vliestapete
Perforationswalze / Igelwalze	Alte Tapeten durchlöchern, damit Tapetenlöser besser eindringen kann — Einsatz beim Tapeten entfernen

Merksatz: Die Perforationswalze / Igelwalze wird zum **Entfernen** von Tapeten eingesetzt — nicht zum Andrücken neuer Tapeten.

Das ist ein häufiger Verwechsler: Die Igelwalze sieht aus wie ein Werkzeug zum Andrücken — ist es aber nicht. Die Spitzen durchstechen die alte Tapetenbahn, damit der Tapetenlöser einziehen kann. Für neue Tapeten wäre das eine Katastrophe.

In der Praxis: Beim Andrücken einer frischen Tapete beginnen Sie immer in der Mitte der Bahn und streichen mit der Tapezierbürste nach außen. So drücken Sie die Luft heraus, ohne die Naht zu verschieben.

Reinigen und Nacharbeiten

Nach dem Tapezieren kommt das Reinigen. Kleister auf der Tapete trocknet fest und ist dann schwer zu entfernen. Außerdem müssen Nähte und Anschlüsse nachgearbeitet werden.

Werkzeuge für Nacharbeiten

Werkzeug	Verwendung
Schwamm / Naturschwamm	Kleisterreste sofort von der Tapete wischen — Wasser nicht zu nass einsetzen
Nahtzinken	Nähte andrücken und kontrollieren, ob Kanten vollständig haften
Spachtel (Maler- oder Japanspachtel)	Überstehende Tapete an Leisten, Fußböden und Decke sauber abdrücken und schneiden

Merksatz: Naturschwamm **nicht** zum Andrücken von Tapetenbahnen verwenden — er würde die Tapete aufweichen und beschädigen. Er ist ausschließlich zum **Wischen** von Kleisterresten da.

Zusammenfassung – Tapezierwerkzeuge

Die vollständige Werkzeugausstattung für Tapezierarbeiten auf einen Blick:

Alle Tapezierwerkzeuge im Überblick

Arbeitsschritt	Werkzeug(e)
Messen & Markieren	Gliedermaßstab, Senklot, Wasserwaage
Zuschneiden	Cuttermesser, Tapezierschere, Gleitfußmesser
Kleister auftragen	Kleisterbürste, Kleistergerät, Farbroller (Vliestapete)
Andrücken & Glätten	Tapezierbürste, Andrückwalze, Andrückspachtel
Tapeten entfernen	Perforationswalze / Igelwalze
Reinigen & Nacharbeiten	Naturschwamm, Nahtzinken, Spachtel

Nächster Schritt: Testen Sie Ihr Wissen im Übungsmodul „Tapezierwerkzeuge — Erkennen, Zuordnen und Grundwissen“.



Farbige Silhouetten springender Menschen als Ausdruck von Freude und Spaß. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Januar 2019.