

Práctica 2

Segundo día

¿Qué más hay que hacer?



- Utilizar las interrupciones vectorizadas
 - Completar las rutinas de iniciacion del dispositivo boton, y su rutina de tratamiento de interrupcion en boton.c
 - 2. Completar las rutinas de iniciacion del dispositivo temporizador, y su rutina de tratamiento de interrupcion en timer.c
 - Completar la rutina para mostrar el valor del contador en el display de 8 segmentos en el archivo 8seg.c

¿Qué más hay que hacer?



- Todo se va a programar en C
 - Es necesario estudiar en detalle el archivo 44blib.c
 - Es necesario estudiar en detalle el archivo 44b.h

Interrupciones vectorizadas en ARM

Instrucción	Vector
ldr pc,=HandlerEINT0	0x20
ldr pc,=HandlerEINT1	0x24
ldr pc,=HandlerEINT4567	0x30
ldr pc,=HandlerTIMER0	0x60
ldr pc,=HandlerTIMER1	0x64

La gestión es similar a la gestión de excepciones:

- Cuando un periférico interrumpe, el controlador de interrupciones genera su vector
- Esa dirección de memoria (ROM) salta a un Handler que accede a una tabla donde está almacenado el puntero a la subrutina de tratamiento de ese periférico

- Interrupciones vectorizadas
- ¿Cómo se rellena la tabla de punteros a subrutinas en C?
 - Hay que definir que esa función de C se corresponde con una interrupción

```
void Eint4567 ISR(void) attribute ((interrupt ("IRQ")));
                                                                   boton.c
void Eint4567 init(void);
```

- Hay que definir internamente lo que hace esa interrupción (seguir los mismo pasos que en la parte A, pero todo en C) e incializar el controlador.
- Una vez que tenemos la función definida se puede rellenar la tabla 3. pISR_EINT4567 = (int)Eint4567_ISR; (Se hace lo mismo para el timer pISR_TIMERO = (unsigned)timer_ISR;)
- ¿En qué dirección está la tabla? ¿Es continuación de la tabla de excepciones?
- ¿Qué posiciones de memoria en la tabla se corresponden con ISR_EINT4567 e ISR_TIMERO?

Gestión del Timer




Registros

- TCFG0 (Timer configuration register 0)
 - Permite configurar los módulos de pre-escalado
- TCFG1 (Timer configuration register 1)
 - Permite configurar cual es el temporizador que usará el DMA y para cada temporizador permite seleccionar la salida del divisor de frecuencia
- TCON (Timer control register)
 - Permite controlar el comportamiento de los temporizadores (start/stop, autoreload, etc.)
- TCNTB0-5 (Count buffer register 0-5)
 - Registro de buffer del valor de inicialización
- TCMPB0-5 (Compare buffer register 0-5)
 - Registro de buffer del valor de comparación
- TCNTO0-5 (Count observation register 0-5)
 - Registro que permite consultar el valor actual del temporizador

Gestión del Timer





Configuración de las interrupciones


Esquema de la función timer_init (timer.c)

```
void timer init() {
  // Habilitamos las interrupciones, IRQ con vectores
      rINTMOD = ;
      rINTCON = ¿?;
  /// Desenmascaramos EINT1 y TIMER0
  /// Establecemos la función timer int como ISR para TIMERO
  pISR TIMER0=(unsigned)timer ISR;
  // Configuramos el timer 0
  rTCFG0 = 63; rTCFG1 = 0x0; rTCNTB0 = 65535; rTCMPB0 = 12800;
  // Actualizamos TCON0
  rTCON = 0x2;
  // Habilitamos el TIMER
  rTCON = 0x09;
  rI ISPC = BIT TIMER0; // Limpiamos INT pendientes
}
```





- En el banco 6 del espacio de direcciones: 0x02140000 0x0217FFFF
 - #define LED8ADDR (*(volatile unsigned char *)(0x2140000))
- Para que se ilumine un segmento hay que escribir 0 en el bit correspondiente.
 - LED8ADDR = 0x0 enciende todos los segmentos
 - LED8ADDR = 0x9F enciende los segmentos b y c







Definición de segmentos

```
// ...
#define SEGMENT_A 0x80
#define SEGMENT_B 0x40
/** Definir desde SEGMENT_C a SEGMENT_F **/
#define SEGMENT_G 0x01
#define SEGMENT_P 0x10

#define DIGIT_F (SEGMENT_A | SEGMENT_G | SEGMENT_E | SEGMENT_F)
/** Definir desde DIGIT_E hasta DIGIT_1 **/
#define DIGIT_0 (SEGMENT_A | SEGMENT_B | SEGMENT_C | SEGMENT_D |
SEGMENT_E | SEGMENT_G)
```