Conversion de audio analogo a digital

6 En resumen

En audio digital, **muestreo** y **cuantización** son los dos pasos que transforman el sonido analógico (una onda continua) en datos digitales (números que podés guardar y procesar).

1. Muestreo (Sample Rate)

¿Qué es?

Es cuántas veces por segundo se "toma una muestra" del sonido.

Técnicamente: se mide en Hz (Hercios).

Ejemplo:

- 44.100 Hz (o 44.1 kHz) = 44.100 muestras por segundo → es el estándar de los CD
- 8.000 Hz = baja calidad, como un llamado telefónico
- 96.000 Hz = altísima calidad, se usa en producción profesional
- Más muestreo = más puntos = más fiel a la onda original
- Pero también = archivos más grandes

3. Cuantización (Bit Depth)

¿Qué es?

Es con cuántos bits representás cada muestra.

Ejemplo:

- 8 bits → 256 valores posibles
- 16 bits → 65.536 valores posibles (estándar en audio)
- 24 bits → calidad de estudio
- Más bits = más precisión = mejor rango dinámico (captura sonidos más suaves y más fuertes)
- Pero también = más tamaño de archivo

Analogía visual:

Imaginá que sacás una foto a una onda de sonido:

Concepto	Analógico	Digital (con muestreo y cuantización)
Tiempo continuo	Onda suave sin cortes	Dividida en puntos por segundo (muestreo)
Amplitud infinita	Altura fluida	Redondeada a valores fijos (cuantización)

✓ ¿Y qué se nota?

- Menor muestreo → audio pierde detalles (menos agudos, suena más apagado)
- Menor cuantización → audio suena más "granulado", se pierde profundidad o se introduce "ruido"