# Práctica 8



1

#### Sistemas numéricos

## Objetivo

El alumno se familiarizará con el desarrollo de procedimientos para realizar conversiones numéricas en el procesador 8088.

# Equipo

Computadora personal con el software TASM y TLINK.

### **Teoría**

Resumen sobre conversiones numéricas.

## **Desarrollo**

- Ensamble, encadene y ejecute el programa Prac8.asm que se muestra en el Listado 1. El programa realiza un desplegado en pantalla del valor del registro AL en formato binario y hexadecimal. Ensamble y encadene el programa para diferentes valores de AL.
- En un archivo diferente y siguiendo la plantilla formato.asm, diseñe e implemente el procedimiento **printNumBase** el cual imprime la palabra dada en el registro **AX** en formato según la base dada en el registro **BX**.
   Por ejemplo:

```
mov ax,94Ah ; valor a imprimir (equivalente a 2378 decimal) mov bx,8 ; base seleccionada ; imprime 4512 mov ax,10h ; valor a imprimir (equivalente a 16 decimal) mov bx,17 ; base seleccionada ; imprime G
```

En el código anterior se ejemplifica la impresión del registro AX en base octal y en base 17, sin embargo, el procedimiento debe ser <u>funcional para cualquier base solicitada</u>.

#### Listado 1.

```
MODEL small
.STACK 100h
   ;---- Insert INCLUDE "filename" directives here
  ;---- Insert EQU and = equates here
INCLUDE procs.inc
 LOCALS
.DATA
  mens_ascii db "AL desplegado en ASCII:",0
  mens_bin db "AL desplegado en Binario:",0
mens_dec db "AL desplegado en Decimal:",0
mens_hex db "AL desplegado en Hexadecimal:",0
   new_line db 13,10,0
.CODE ;---- Insert program, subrutine call, etc., here
Principal PROC
            mov ax,@data ;Inicializar DS al la direccion mov ds,ax ; del segmento de datos (.DATA)
            call clrscr
            mov al,7Bh
                                     ; dato a desplegar
            mov dx, offset mens_ascii
             call puts
             call putchar ; imprime AL en ASCII
             mov dx, offset new line
             call puts
             mov dx, offset mens_bin
             call puts
             call printBin
                                ; desplegar AL en binario
             mov dx, offset new_line
             call puts
             mov dx, offset mens_dec
             call puts
                                ; desplegar AL en decimal
             call printDec
             mov dx, offset new line
            call puts
             mov dx, offset mens_hex
             call puts
             call printHex
                                     ; desplegar AL en decimal
             mov ah,04ch
                                     ; fin de programa
             mov al,0
             int 21h
             ret
             ENDP
```

```
; --- procedimientos ----
       printBin PROC
               push ax
                            ; salvar registros a utilizar
                push cx
                mov cx,8
                            ; incializar conteo a 8
         mov ah, al ; AH sera el registro a desplegar
@@nxt: mov al,'0' ; prerar a AL para imprimir ASCII
               shl ah,1 ; pasar el MSB de AH a la bandera de acarreo
                adc al,0
                            ; sumar a AL el valor del acarreo
                call putchar
                {\color{red} \textbf{loop}} \ {\color{red} @} \textbf{@nxt} \quad \text{; continuar con el proximo bit}
                pop cx
                          ; recuperar registros utilizados
                pop ax
                ret
                ENDP
;***************
        printDec PROC
                  push ax
                             ; salvar registro a utilizar
                  push bx
                  push ex
                  push dx
                  mov cx,3    ; inicializar conteo a 3 (cent-dec-unida)
mov bx,100    ; iniciar con centenas
                  mov ah,0
                             ; asegurar AX = AL
          @@nxt: mov dx,0
                              ; asegurar DX=0 para usar div reg16
                  div bx ; dividir DX:AX entre BX add al,'0' ; convertir cociente a ASCII
                  call putchar ; desplegar digito en pantalla
                  mov ax,dx ; pasar residuo (DX) a AX
                  push ax
                              ; salvar temporalmente AX
                              ; ajustar divisor para nuevo digito
                  mov dx,0
                             ; la idea es:
; BX =
                  mov ax.bx
                  mov bx,10
                                        BX = BX/10
                  div bx
                  mov bx,ax
                              ; pasar cociente al BX para nuevo digito
                  pop ax
                               ; recupera AX
                  loop @@nxt ; proximo digito
                  pop dx
                  pop cx
                  pop bx
                  pop ax
                  ENDP
:************
        printHex PROC
                  push ax
                              ; salvar registros a utilizar
                  push bx
                  push ex
                  mov ah,0
                               ; asegurar AX = AL
                  mov bl,16 ;
                              ; dividir AX/16 --> cociente en AL y residuo AH
                  div bl
                  mov cx,2
                               ; para imprimir dos digitos hex
         @@nxt: cmp al,10
                               ; verifica si cociente AL es menor a 10
                  jb @@print
                  add al,7
         @@print: add al,30h ; si es menos a 10 sumar 30h de lo contrario 37h
                  call putchar
                   mov al, ah ; pasa residul (AH) a AL para imprimirlo
                  loop @@nxt ; proximo digito
                  pop cx
                  xd gog
                  pop ax
                               ; recupera registos utilizados
                   ENDP
  END
```

ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS Y LENGUAJE ENSAMBLADOR

Conclusiones y comentarios

Dificultades en el desarrollo

Referencias