# Diseño Automático de sistemas

Diseño de Sistemas Digitales

Prof. Pablo Sarabia Ortiz



# **Objetivos Clase**

- Entender los diferentes niveles y dominios de un sistema digital.
- Entender el rol del diseñador en cada uno de ellos y las metodologías/herramientas disponibles.
- Entender el flujo de diseño de un sistema digital
- Comprender algunos de los problemas de un diseño real.



# **Bibliografia**

### Capitulo 1

Pong P. Chu (2006), RTL Hardware Design Using VHDL: Coding for Efficiency, Portability, and Scalability, Willey, 1st Edition



### **Contenidos**

- 1. Objetivos del diseño
- 2. Dominios y niveles de abstracción
- 3. Metodologías de diseño hardware
- 4. Flujo de diseño
- 5. Herramientas de diseño hardware
- 6. Consideraciones prácticas



# Objetivos diseño digital

Los objetivos, diferente de las especificaciones, que debemos tener en cuenta son:

- Eficiencia: Va a depender de la descripción inicial que hagamos del sistema. Debe ir acorde con el hardware disponible.
- Escalabilidad: Cada módulo debe facilitar el diseño del conjunto del sistema. Facilitar la modularidad y reusabilidad.
- Portabilidad: Ser independientes del dispositivo y de la herramienta de diseño utilizada





# Dominios y niveles de abstracción

Todos los sistemas digitales se pueden describir según tres dominios/áreas:

- Conductual: según la función
- Estructural: según los elementos que lo conforman
- Físico: según la ubicación y los elementos que lo componen



Dominio conductual

Dominio estructural


#### **Nivel Circuital**

Tiempo: continuo

Variables: magnitudes físicas continuas

Campo: Electrónica


 Métricas: Área real, tiempos subida y bajada, etc ...





### **Nivel Lógico**

- Tiempo: continuo
- Variables: magnitudes discretas booleanas
- Campo: computación
- Métricas: área real, tiempos de propagación, etc.






**Nivel RT (Register Transfer)** 

Tiempo: discreto

 Variables: agrupados en palabras (datos)

 Campo: control y procesamiento de datos

 Métricas: se mide en tiempo de ciclo, número de puertas, etc.






### **Nivel Algorítmico**

Tiempo: dependencias

 Variables: estructuras abstractas

Campo: algoritmia

 Métricas: se mide en latencia, número de módulos, etc..






#### **Nivel Sistema**

Tiempo: relaciones


Variables: especificaciones

Campo: descriptivo

**Métricas**: ancho de banda, MIPS, etc ...









# Metodologías de diseño

La metodología de diseño depende de la aproximación que realicemos al sistema digital tenemos:

- Arquitectura: según la libertad del diseñador
- Enfoque: según la técnica utilizada para realizar el diseño
- Descripción: según la descripción que hagamos del diseño



### **Arquitectura: Full Custom**


Consiste en diseñar a nivel del silicio, dibujando el propio diseñador los componentes.

#### Ventajas:

- Flexibilidad
- Alto rendimiento

#### Desventajas:

- No es automatizable
- Complejo
- Coste Elevado
- Tiempo de salida a mercado elevado





# **Arquitectura: Semi Custom**


Se utilizan células standard proporcionadas por el fab.

#### Ventajas:

- Automatizable
- Funcionamiento eléctrico asegurado
- Tiempo de diseño menor

#### Desventajas:

 El rendimiento es peor que el full custom



03/02/2022


# **Enfoque**

 Diseño bottom-up: Describimos primero los componentes y luego construimos el sistema agrupándolos.

Útil diseños pequeños.

 Diseño top-down: Partimos de la idea de alto nivel y vamos subdividiendo en tantos niveles y módulos como sea necesario.

Necesario en diseños grandes permite decidir la implementación al final.








# Descripción


- Diseño data-flow: utilizamos ecuaciones lógicas y las especificaciones del diseño. Es necesario conocer el funcionamiento del circuito a bajo nivel.
- Diseño conductual: utilizamos el comportamiento del circuito para describirlo mediante processy condiciones if-else, case-when, etc.
- Diseño estructural: utilizamos componentes ya definidos con alguno de los modos anteriores y los conectamos entre sí para conseguir el funcionamiento deseado. Es una forma de diseño a alto nivel ya que no necesitamos conocer el funcionamiento interno de los componentes, sólo sus conexiones



# Flujo de diseño: Comportamiento

- 1. Desarrollar archivo de diseño y síntesis.
- Usar el archive de diseño como descripción del circuito para verificar el diseño funcional.
- 3. Realizar la síntesis.








03/02/2022

### Flujo de diseño: Síntesis

- 4. Usar la salida de la síntesis (netlist) como descripción del circuito y usarla para verificar correcta síntesis y tiempos preeliminares.
- 5. Placement and routing.







process

# Flujo de diseño: Placement and Routing

- 6. Usar la salida del placement and routing para verificar tiempos
- 7. Generar el bitstream
- 8. Verificar en el dispositivo físico







### Herramientas de diseño

El programador tiene a su disposición diferentes herramientas para el diseño en las diferentes etapas:

- Descripción: Describir el funcionamiento del diseño.
- Simulación: Evaluar el funcionamiento del diseño.



# Herramientas de diseño: Descripción HW

- Esquemáticos: diagramas de cajas y flechas que representan la estructura del sistema. Pueden incluir información sobre tiempos, señales, etc.
- Grafos, diagramas de flujo o redes de Petri: permiten describir el sistema desde el punto de vista funcional o de comportamiento.
- Lenguajes de descripción hardware: permiten describir un circuito digital desde diferentes niveles de abstracción. Ej: VHDL, Verilog.



#### Herramientas de diseño: Simulación HW

- Simulación funcional: Estudia el funcionamiento a nivel de algoritmo/sistema. Ej: Vivado, ModelSim
- Simulación post-síntesis: Estudia el funcionamiento a nivel de lógico/RT, es dependiente del hardware. Ej: Vivado
- Simulación eléctrica: Estudia el funcionamiento a nivel circuital. Es una simulación de los transistores, resistencias y demás elementos básicos. Ej: Cadence



#### Herramientas de diseño: Software

- Software de diseño de circuitos integrados: permite crear diseños físicos trazando líneas, componentes, conexiones, etc. Ej: Cadence, Eagle, Synopsys
- Software de implementación: permite obtener datos de utilización de recursos, tiempos y consumo del sistema. Ej: Vivado, Cadence, Synopsys
- Software de programación de dispositivos: permite implementar el sistema diseñado en un dispositivo físico para comprobar su funcionalidad. Ej: Vivado



# Consideraciones prácticas

Las entradas externas generadas con un interruptor o un pulsador accionados por un ser humano tienen una serie de problemas:

- Son señales asíncronas: pueden cambiar en cualquier momento independientemente del reloj del sistema
- Tienen rebotes: la naturaleza mecánica de los pulsadores hace que cada pulsación se pueda interpretar como una sucesión de pulsos.
- Son de baja frecuencia: una única pulsación se prolonga durante un gran número de ciclos de reloj consecutivos




#### Problema: Señales asíncronas

- Vivado garantiza que los circuitos internos tengan un comportamiento predecible.
- Sin embargo, una señal externa puede cambiar en cualquier momento.
- Solución: Sincronizador



#### **Problema: Sincronizador**


- Un sincronizador retras los cambios de señal para evitar la metaestabilidad, hablaremos más adelante de ello.
- La señal de salida (sincronizada) será una señal gestionable por Vivado
- Se crea encadenando registros.





### **Problema: Efecto rebote**


- Un actuador mecánico tarda un tiempo en alcanzar un estado estable.
- Se puede eliminar por SW o HW
- La idea es que si ha transcurrido un tiempo razonable el contenido del registro es igual al del pulsador.





### Problema: Señales de baja frecuencia

- Los sistemas digitales típicamente funcionan a velocidades más altas que las acciones humanas.
- La señal de entrada dura varios ciclos de reloj
- Mediante un detector de flancos convertimos esta señal en pulsos que duran un único ciclo de reloj.






03/02/2022

### Problema: Señales de baja frecuencia

Detector de flanco de subida:





#### Resumen

- Seguir las buenas prácticas y tener en mente siempre:
  Eficiencia, Escalabilidad y Portabilidad
- Entender en que ámbito (conductual, estructural y físico)
  trabajamos y el nivel en el que estamos.
- El flujo de trabajo habitual en un diseño de sistemas digitales incluye diferentes simulaciones cada una de ellas baja en el nivel y se parece más al HW real.



#### Resumen

- Un diseño suele usar más de una metodología de diseño.
- Las señales asíncronas (no registradas), pueden ser problemáticas si no se las trata.



#### A continuación

- Repaso a lógica digital.
- Repaso VHDL
- Proyecto.



# ¿Preguntas?

