# **Termodinámica**

Molécula monoatómica: 3 grados de libertad

Se cumple que:

$$\gamma = \frac{5}{3}$$
,  $c_v = \frac{3}{2}R$ ,  $c_p = \frac{5}{2}R$ 

Molécula diatómica: 5 grados de libertad

Se cumple que:

$$\gamma = \frac{7}{5}$$
,  $c_v = \frac{5}{2}R$ ,  $c_p = \frac{7}{5}R$ 

Molécula poliatómica: 6 grados de libertad

Proceso adiabático: No hay transferencia de calor.

Se cumple que:

$$PV^{\gamma} = cte$$

$$TV^{\gamma-1} = cte$$

$$\Delta U = -W$$

Proceso isobárico: No hay cambio de presión.

El trabajo en este caso será:

$$W = P \Delta V$$

Proceso isotérmico: No hay cambio de temperatura.

Proceso isocórico: No hay cambio de volumen.

Se cumple que:

$$W = 0$$

### **Expansión libre**

Un gas aislado se expande libremente.

W = 0

Q = 0

#### **Proceso Cíclico**

Los estados inicial y final del sistema son iguales.

**Presión absoluta:** Presión que toma en cuenta la presión atmosférica. **Presión relativa:** Presión que NO toma en cuenta la presión atmosférica.

## Flujo estacionario:

$$\Delta m_{vc} = 0, \ \Delta E_{vc} = 0$$

$$q = \frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{m}}$$

$$w = \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}}$$

Donde:

q = Calor transferido al sistema.

W = Trabajo hecho por el sistema.

## Flujo transiente:

$$\Delta m_{vc} \neq 0$$
,  $\Delta E_{vc} \neq 0$ 

$$m_{in} - m_{out} = \Delta m_{sistema}$$

$$E_{in} - E_{out} = \Delta E_{sistema}$$

$$m = \rho * V = \rho * A * h$$

$$PV = nRT$$

$$R = 8.314 \frac{J}{mol * K}$$

$$1atm = 101,3 kPa$$

$$\Delta U = Q - W$$

$$\dot{W} = P\dot{V}$$

$$\Delta U = \frac{G}{2} nR(T_f - T_i)$$

$$\Delta X = X_o \ \alpha \ \Delta T$$

$$F = P A$$

$$P_o = \rho g h$$

$$W = \int_{v_1}^{v_2} P * dV$$

$$v = \frac{V}{m}$$

$$h = u + P * \nu$$

$$H = U + P * V$$

Si P es cte:  $Q = \Delta H$ 

$$Q = n * c_{p,v}(T_f - T_i)$$

C = Capacidad calorífica.

c = Calor específico

$$J = Pa * m^3$$

$$Calidad(x) = \frac{m_{vapor}}{m_{total}}$$

$$z_a = z_f + x * z_{fg}$$

Donde z = "v", "h" o "s".

$$\dot{m}_{vc} = \sum \dot{m}_{in} - \sum \dot{m}_{out}$$

$$W_{flujo} = P * \nu$$

$$Z = \frac{P * \nu}{\mathcal{R} * T} = \frac{\nu_{real}}{\nu_{ideal}}$$

Si Z > 1, el gas no se comprime fácilmente.

Si Z < 1, el gas es fácil de comprimir.

Si Z < 1, el gas es ideal.

$$\theta = h + \frac{v^2}{2} + gz$$
,  $e = u + \frac{v^2}{2} + gz$ 

Donde:

 $\theta$  = Energía total del flujo por unidad de masa.

z = Altura respecto de algún punto de referencia externo.

$$E = m\theta \rightarrow \dot{E} = \dot{m}\theta$$

$$\dot{E} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum m * \theta$$

$$kJ/kg = 1000m^2/s^2$$

$$h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1)$$

$$u_2 - u_1 = c_v(T_2 - T_1)$$

$$U = c_v * n * R * T$$

$$\dot{W} = P * \dot{V}$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline \dot{W} = P * \dot{V} \\ \hline P_R = \frac{P}{P_{cr}} \; , \qquad T_R = \frac{T}{T_{cr}} \; , \qquad V_R = \frac{V_{real} * P_{cr}}{\mathcal{R} * T_{cr}} \\ \hline \end{array}$$

**Proceso reversible**: Proceso que puede ser revertido sin dejar huellas sobre el entorno. Esto es , tanto el sistema como el entorno vuelven al estado inicial al terminar el proceso. **Procesos irreversibles:** Roce, expansión rápida y libre de un gas, transferencia de calor debido a una diferencia finita de temperatura, mezcla de fluidos, resistencia eléctrica, reacción químicas, deformación inelásticas de sólidos.

$$\eta = \frac{W_{ciclo}}{Q_{in}} = 1 - \frac{|Q_{out}|}{Q_{in}}$$

$$\eta_{ ext{ter}} egin{cases} < & \eta_{ ext{ter,rev}} & ext{máquina térmica irreversible} \ = & \eta_{ ext{ter,rev}} & ext{máquina térmica reversible} \ > & \eta_{ ext{ter,rev}} & ext{máquina térmica imposible} \end{cases}$$

$$\eta_C = 1 - \frac{T_{min}}{T_{max}}$$

$$W_{ciclo} = Q_{in} - |Q_{out}|$$

$$CDF_{refrigerador} = rac{energ\'{i}a\ removida\ del\ reservorio\ fr\'{i}o}{trabajo\ realizado\ sobre\ el\ sistema} = rac{|Q_c|}{W} = rac{1}{rac{Q_H}{Q_L} - 1}$$

Un buen refrigerador debería tener un CDF ≈ 5 - 6

$$CDF_{bomba\ de\ calor} = \frac{energ\'{i}a\ transferida\ al\ reservorio\ caliente}{trabajo\ realizado\ sobre\ el\ sistema} = \frac{|Q_h|}{W} = \frac{1}{1 - \frac{Q_L}{Q_H}}$$

Típicamente  $CDF_{bomba\ de\ calor} > 1$ 

$$CDF_{r\,max} = \frac{1}{\frac{T_H}{T_L} - 1}$$

$$CDF_{b max} = \frac{1}{1 - \frac{T_L}{T_H}}$$

$$\sum_{i} \frac{Q_i}{T_i} \le 0$$

Donde la igualdad es válida para procesos reversibles.

$$dS = \left(\frac{dQ}{T}\right)_{int\ rev}$$

$$\Delta S = S_2 - S_2 = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{int\ rev}$$

$$T dS = dU + P dV$$

En procesos isotérmicos reversibles:

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

$$S_{\rm gen} \left\{ egin{array}{ll} > 0 & {
m proceso irreversible} \\ = 0 & {
m proceso reversible} \\ < 0 & {
m proceso imposible} \end{array} \right.$$

$$S_{generada} = \Delta S_{Total} = \Delta S_{Sistema} + \Delta S_{Alrededores} \ge 0$$

Un proceso <u>adiabático reversible</u> necesariamente es <u>isentrópico</u>, pero un <u>isentrópico</u> no es necesariamente un proceso <u>adiabático reversible</u>.

Donde:

 $h_1$  = Entalpía de entrada.

 $h_{2a}$  = Entalpía de salida para la condición actual.

 $h_{2s}$  = Entalpía de salida para la condición de compresión isentrópica.

En gases ideales:

$$P * v = \mathcal{R} * T$$

$$dU = c_v * dT$$

$$dh = c_p * dT$$