## Avaliação Prática


### Ethernet

# Objetivo

Neste laboratório, você irá configurar VLANs em um switch cisco.

### Cenário A

Neste atividade, você vai trabalhar com a seguinte topologia que está configurada no arquivo lab02a.pkt:



Ao longo deste laboratório, o X e Y usados na imagem devem ser substituídos usando sua matrícula da seguinte forma:

#### Exemplo

2019004569: X = 60 e Y = 90

2019004509: X = idade e Y = 90, no caso de um dos dois últimos dígitos ser igual a 0, você deve usar sua idade.

# 1. Configuração dos switches

## Passo 1: Configurar SW1

(I) Clique em SW1 e, em seguida, na guia CLI. Digite os seguintes comandos:

Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#vlan X
Switch(config-vlan)#name nome\_que\_vc\_escolher
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan Y
Switch(config-vlan)#name nome\_que\_vc\_escolher
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#exit

- a. O que aparece após o último comando? Explique e mostre imagem.
- (II) Atribua as portas do switch às VLANs. Lembre-se de que cada VLAN é vista como um domínio de broadcast separado.

E antes de configurar, lembre-se de que as portas do switch podem ser de acesso ou trunk.

Uma porta de acesso é atribuída a uma única VLAN. Essas portas são configuradas para portas de switch que se conectam a dispositivos com uma placa de rede normal, por exemplo, um PC em uma rede. Uma porta de trunk, por outro lado, é uma porta que pode ser conectada a outro switch ou roteador. Essa porta pode transportar tráfego de várias VLANs.

Portanto, em nosso caso, configuraremos as interfaces de switch fa 0/1 e fa 0/2 como portas de acesso para conectar aos nossos PCs. Aqui, a interface fa 0/1 é atribuída à VLAN X, enquanto a interface fa 0/2 é atribuída à VLAN Y.

A interface fa0/3 será configurada como porta trunk, pois será usada para transportar tráfego entre as duas VLANs por meio dos dois comutadores.

Faça como mostrado abaixo:

Switch>enable Switch#config terminal Switch(config)#int fa0/1 Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan X Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/2 Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan Y Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa 0/3 Switch(config-if)#switchport mode trunk Switch(config-if)#exit Switch(config)#exit

Switch# show running-config

b. O que aparece após o último comando? Explique e mostre imagem.

#### Passo 2: Configurar SW2

Repitas os mesmos passos realizados para a configuração de SW1. E responda as mesmas perguntas.

# 2. Configuração dos PCs

**Passo 1:** Atribua endereços IP estáticos aos quatro PCs localizados em VLANs separadas. PC1 e PC3 caem na VLAN X, enquanto PC2 e PC4 caem na VLAN Y.

PC1: IP address 192.168.1.10 Subnet mask 255.255.255.0
PC2: IP address 192.168.1.11 Subnet mask 255.255.255.0
PC3: IP address 192.168.1.12 Subnet mask 255.255.255.0
PC4: IP address 192.168.1.13 Subnet mask 255.255.255.0


#### 3. Teste de conectividade

c. Ping PC2 do PC1. O que acontece? O que aparece na camada 2 do pacote quando ele chega no SW1? Explique e mostre imagem da janela *PDU* information do modo simulação.

- d. Ping PC4 do PC1. O que acontece? O que aparece na camada 2 do pacote quando ele chega no SW1? Explique e mostre imagem da janela *PDU information* do modo simulação.
- e. Ping PC3 do PC1. O que acontece? O que aparece na camada 2 do pacote quando ele chega no SW1? Explique e mostre imagem da janela *PDU information* do modo simulação.

## Cenário B

Neste atividade, você vai trabalhar com a seguinte topologia que você deve criar do zero em um novo arquivo lab02b.pkt:



Neste cenário, vamos criar duas VLANs baseadas no endereço IP de acordo com a tabela abaixo:

PC	IP/24	Comutador	Porta	Id VLAN	Nome
			comutador		VLAN
PC1	192.168.10.1	C1	Eth0/1	10	Vlan10
PC2	192.168.20.2	C1	Eth0/2	20	Vlan20
PC3	192.168.10.3	C2	Eth0/1	10	Vlan10
PC4	192.168.20.4	C2	Eth0/2	20	Vlan20
C1 e C2 são co	nectados pelas	1	Default Vlan		

a. Teste: PC1 pinga PC3 e PC2 pinga PC4. Qual o resultado?

### b. Por que?

#### 1. Porta Trunk

Para que os pacotes possam passar de C1 para C2 (e vice-versa), temos que adicionar uma etiqueta em cada pacote. Para isso, precisamos configurar as portas Eth0/8 de C1 e C2 com o padrão 802.11q.

No C1, na aba CLI, digite:

Switch enable

Switch# configure terminal Switch(config)# interface fastEthernet 0/8 Switch(config-if)# **switch mode trunk** Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10-20 Switch(config-if)# **end** Switch#

Switch#show interfaces trunk

Faça a mesma coisa no SW C2.

c. Repita os testes ping realizados antes. O que você observa?

#### 2. Roteamento entre Vlans

(I) Sem passarela virtual

Para que as estações das duas Vlans possam se comunicar entre si, adicionaremos um roteador, componente de nível 3 que permite que quadros sejam roteados de uma rede para outra.

Para fazer isso:

- Adicione um roteador genérico
- Conecte o roteador ao switch duas vezes conforme dados da tabela abaixo.
- Configure os dois links adicionados.

No roteador, você deve configurar os dois links adicionados em duas portas do roteador, a eth0/0 e eth1/0.

	Link1	Link2
Switch	Eth0/10	Eth0/11
Roteador	Eth0/0	Eth1/0
Passarelas	192.168.10.254	192.168.20.254
Vlan	Vlan10	Vlan20

Execute no terminal CLI do roteador:

Routeur> enable

Router# configure terminal

Router(config)# interface fastEthernet 0/0

Router(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0


Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface fastEthernet 1/0

Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

Router(config-subif)#end


Routeur# show running-config



- d. Você consegue fazer ping de estações de uma rede para aquelas de outra rede? Caso negativo, o que precisa ser feito?
- e. Qual o limite da solução apresentada, ou seja, comunicação entre vlans sem passarela virtual?

### (II) Com passarela virtual

Em casos onde existe limitação de portas nos dispositivos podemos criar uma passarela virtual, ou seja, desta vez vamos usar uma única placa de rede física e 2 (ou mais, se necessário) gateways virtual. O objetivo é sempre o mesmo, a implementação do roteamento inter Vlan.



#### Para isso faça:

- Conecte o roteador ao switch usando um único cabo reto conforme dados da tabela abaixo.
- Configure o switch C1 para que ele deixe os quadros Vlan 10 e Vlan 20 passarem em direção ao roteador.
- Configure duas interfaces virtuais na interface real do roteador.

	Link trunk entre roteador e switch		
Switch	Eth0/9	Vlan10	
		Vlan20	
Roteador	Eth0/0	192.168.10.254	
		192.168.20.254	

Para criar duas interfaces de gateway virtual (fastEthernet 0/0.1 e 0/0.2) mapeadas para somente uma placa de rede física do roteador, execute os comandos abaixo.

#### Roteador

Routeur> Enable

Router # configure terminal

Router(config)# interface fastEthernet 0/0

Router(config)# no ip address

Router(config-subif)#exit

Router(config)# interface fastEthernet 0/0.1

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

routeur (config-if)# no shutdown

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/0.2

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

routeur (config-if)# no shutdown

Router(config-subif)# end

Router # show running-config

#### Switch C1

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface fastEthernet 0/9

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# end

Switch# show running-config

f. Complete a configuração e teste o ping entre as duas vlans.