

## Taśma kalenicowa M'Roll

Taśma uszczelniająca z wentylacją na krawędzie i grzbiety.

Wykonana z dwóch pasów plisowanego aluminium łączonych z geowłókniną za pomocą szycia i klejenia na gorąco. Od spodu paski kleju butylowego.

## Sposób montażu:

- rozwinąć taśmę na wypoziomowanej łacie kalenicowej,
- wstępnie zamocować środkową część np. za pomocą zszywek,
- delikatnie naciągnąć (nie naprężać) taśmę w kierunku jej krawędzi,
- zdjąć przekładkę zabezpieczającą z pasku kleju z jednej strony taśmy i starannie dopasować, poczynając od góry, za pomocą dłoni lub miękkiego narzędzia splisowane boki do kształtu pokrycia, a następnie ostatecznie przykleić,
- czynność powtórzyć z drugiej strony,
- przymocować gąsiory tak by ich krawędzie opierały się na aluminium a w całości przykrywały tkaninę.

## Warunki montażu:

- temperatura zewnętrzna powyżej +5°C,
- klejone powierzchnie muszą być suche, nieoszronione, niezabrudzone i odtłuszczone.

## Warunki przechowywania:

- na składowiskach zadaszonych,
- unikać silnego nasłonecznienia i długotrwałej wysokiej temperatury,
- w warunkach zimowych, przed montażem, przenieść do ogrzewanego pomieszczenia,
- optymalna temperatura to +5°C do 25°C.