

System do chodzenia po dachu TWIX

WSPORNIK STOPNIA TYP KARPIÓWKA

(krycie w koronkę)

Przeznaczenie

Urządzenia do chodzenia po dachu mocowane na stałe do konstrukcji nośnej dachów pochyłych o nachyleniu od 18° do 55°, do stania lub chodzenia w trakcie kontroli, konserwacji i naprawy urządzeń znajdujących się na dachu.

Wyroby należy montować zgodnie z instrukcją producenta.

Warunki ogólne

Dobór odpowiednich elementów, miejsce i sposób ich mocowania oraz przenoszenia obciążeń na konstrukcję budowlaną obiektu ustala projektant w zależności od wymagań dla obiektu i zaprojektowanej konstrukcji dachu. Wyroby należy więc stosować zgodnie z projektem technicznym obiektu.

Wsporniki powinny być montowane na końcach podestów czy stopni szerokich i (w zależności od długości podestu) pośrednio w równych odległościach, nie rzadziej niż 0,60m, w taki sposób by po odpowiedniej regulacji na dachu nachylenie do poziomu określone poprzecznie do ich szerokości i poprzecznie do ich długości nie będzie przekraczało 3°, a listwy boczne podestów były równoległe do okapu.

UWAGA. Element nie mogą być stosowane jako punkty mocowania wyposażenia osobistego zabezpieczającego przed upadkiem.

Instrukcja montażu

- 1. Montaż najlepiej wykonać podczas układania pokrycia zasadniczego.
- 2. Wyznaczyć miejsce montażu.
- 3. Zamontować odpowiednią łatę montażową.
- 4. Wyszlifować od spodu dachówki przykrywające wspornik na jego szerokość, uwzględniając żłobienia na główki śrub, aby zapobiec podnoszeniu dachówek.
- 5. Założyć wspornik, nasuwając na dolną dachówkę i zahaczając o łatę.
- 6. Zamocować wspornik do łaty oraz od góry, co będzie zapobiegać przesunięciu elementu, za pomocą wkrętów do drewna wg normy PN-EN 14592+A1:2012 nie mniejszych niż Ф8.
- 7. Nałożyć górne dachówki.
- 8. Założyć stopień, wypoziomować i ostatecznie dokręcić dołączone śruby.
- 9. Sprawdzić stabilność elementu.

UWAGA. Pomiędzy wspornikiem a pokryciem powinna być zastosowana przekładka z EPDM lub gumy.