



# **VDMTools**

VDMTools を使用したリアルタイム システム開発ガイドライン

ver.1.0 beta



### How to contact:

http://fmvdm.org/ VDM information web site(in Japanese)

http://fmvdm.org/tools/vdmtools VDMTools web site(in Japanese)

inq@fmvdm.org Mail

## **VDMTools** を使用したリアルタイムシステム開発ガイドライン $1.0\ beta$

— Revised for VDMTools v9.0.6

## © COPYRIGHT 2016 by Kyushu University

The software described in this document is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only under the terms of the license agreement.

This document is subject to change without notice

## 目次

第1章	導入	3
1.1	応答リアルタイムシステムの特徴	3
1.1.1	応答システムの課題	4
1.1.2	並行処理の課題	4
1.1.3	リアルタイムの課題	4
1.1.4	- 分散の課題	5
1.2	VDM++と <b>VDMTools</b> の概観	5
1.2.1	スレッド	6
	Duration 文と Cycle 文	8
1.2.3	システムと環境	9
1.2.4	· 配置	10
1.3	タイミング分析	11
1.4	本書の構造	14
第2章	リアルタイムシステムのための開発プロセス	15
2.1	要求捕捉	16
2.1.1	UML ユースケースを用いた要求事項の捕捉	17
2.1.2	VDM-SL を用いた要求事項の捕捉	20
2.1.3	要求捕捉の妥当性検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
2.1.4	完了の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
2.2	逐次設計モデル	22
2.2.1	要求捕捉に UML が用いられる場合	23
2.2.2	要求捕捉に VDM-SL が用いられる場合	24
2.2.3	VDM++ におけるクラス記述	25
2.2.4	- 環境のモデル化	26
2.2.5	一般的な設計構造	27
2.2.6		28
2.2.7		28
2.3	並列 VDM++ 設計モデル	29



2.3.	.1 スレッドの識別
2.3.	2 交信
2.3.	3 同期ポイント
2.3.	4 モデルの妥当性検査
2.3.	.5 一般的な設計構造
2.3.	6 完了の基準
2.4	並列実時間分散 VDM++設計モデル
2.4.	1 既定時間情報 ( CPU 命令毎に想定する実行時間情報
2.4.	2 Duration 文と Cycle 文
2.4.	3 タスク切り替えオーバーヘッド
2.4.	4 一般的な設計構造
2.4.	.5 <b>モデルの妥当性検査</b>
2.4.	.6 タイミング分析
2.4.	7 完了の基準
2.5	実装
2.6	別のテストフェーズ
2.7	論議
**	
第3章	
3.1	防御対策システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.2	
3.2.	
	2 ミサイルを検知し容器を選択する
	3 シーケンスの選択と火炎弾発射
	4 要約
3.3	
	1 型の定義
3.3.	—·—·
3.3.	
3.3.	= · · · · · × = - · · · · · ·
3.3.	.5 要約
3.4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.5	逐次 VDM++ 設計モデル
3.5.	1 防御対策クラス
3.5.	2 World クラス
3.5.	.3 Global クラス
3.5.	4 Environment クラス

	3.5.5	Sensor クラス
	3.5.6	MissileDetector クラス
	3.5.7	FlareController クラス
	3.5.8	FlareDispenser クラス
	3.5.9	Timer クラス
	3.5.10	) <mark>IO クラス</mark>
	3.5.1	l モデルの妥当性検査
	3.5.12	2 <mark>要約</mark>
	3.6	並列 VDM++ 設計モデル
	3.6.1	World クラスの変更
	3.6.2	Environment クラスの変更
	3.6.3	MissileDetector クラスの変更 81
	3.6.4	火炎弾制御クラスの変更82
	3.6.5	FlareDispenser クラスの変更
	3.6.6	TimeStamp クラスの導入
	3.6.7	モデルの妥当性検査
	3.6.8	<b>要約</b> 87
	3.7	リアルタイム並列 / 分散 VDM++ 設計モデル
	3.7.1	防御対策クラスの変更88
	3.7.2	World クラスの変更
	3.7.3	Environment クラスの変更 91
	3.7.4	Sensor クラスの変更         92
	3.7.5	<b>ミサイル検知クラスの変更</b>
	3.7.6	FlareController クラスの変更
	3.7.7	FlareDispenser クラスの変更
	3.7.8	<b>モデルの妥当性検査</b>
	3.7.9	要約 94
<b>~</b>	4 章	EI #B
<del></del>	•	同期 同期の原則
		同期の原則
	4.1.1	<b>履歴カウンタ</b>
	4.1.2 4.2	11.
		待機通告
		*** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	4.4	要約



第5章	周期性 10
5.1	周期的スレッド
5.1.1	周期的スレッドとスケジュール化10
5.2	周期的事象のモデル化   10
5.3	統計的スケジュール化可能システム
5.4	要約
第6章	スケジュール化方式 1
6.1	主要なスケジュール化アルゴリズム
6.2	第2のスケジュール化アルゴリズム 1
6.2.1	ラウンドロビンスケジュール化1
6.2.2	優先度に基づくスケジュール化1
6.2.3	既定スレッドの優先度
第7章	タイムトレース分析 1
7.1	タイムトレースファイル
7.1.1	<b>例題</b> 1
7.2	分析ツール 1
7.2.1	一般的分析ツール
7.2.2	注文仕立ての分析ツール
7.3	調整
第8章	追記 12
付録A	用語解説 13
付録B	設計パターン 13
B.1	生データパターン
B.1.1	インハビタ
B.1.2	プ <mark>ロキシ</mark>
B.1.3	コンシューマ
B.2	タイムスタンプパターン
B.2.1	タイムスタンプクラス1 <sub>4</sub>
付録C	Examples In Full 14
<b>C</b> .1	防御対策システムのための VDM-SL モデル 14
C.2	防御対策システムのための逐次 VDM++モデル
C.2.1	CM クラス

C.2.2 World クラス	151
C.2.3 Global クラス	152
C.2.4 Environment クラス	153
C.2.5 Sensor クラス	155
C.2.6 MissileDetector クラス	156
C.2.7 FlareController クラス	158
C.2.8 FlareDispenser クラス	159
C.2.9 Timer クラス	162
C.2.10 IO クラス	162
C.3 防御対策システムのための並列 VDM++モデル	164
C.3.1 CM クラス	164
C.3.2 World クラス	165
C.3.3 Global クラス	167
C.3.4 Environment クラス	168
C.3.5 Sensor クラス	170
C.3.6 MissileDetector クラス	171
C.3.7 FlareController クラス	173
C.3.8 FlareDispenser クラス	175
C.3.9 TimeStamp クラス	178
C.3.10 WaitNotify クラス	179
C.3.11 IO クラス	180
C.4 防御対策システムのためのリアルタイム並列 VDM++モデル .	182
C.4.1 CM クラス	182
C.4.2 World クラス	185
C.4.3 Global クラス	186
C.4.4 Environment クラス	187
C.4.5 Sensor クラス	190
C.4.6 MissileDetector クラス	190
C.4.7 FlareController クラス	192
C.4.8 FlareDispenser クラス	195
C.4.9 IO クラス	197
C.5 待機通告メカニズム	199

## 前書き

本書は、言語マニュアルである [17] や [13] といった本あるいは授業などで、一般的な VDM の概念にすでに触れたことがある読者を想定している上、[3,19,7,27,25] といった並列システムの概念についても一般的な知識をもつことが前提とされる。 VDMTools (http://www.vdmbook.com/tools.php) や、Rational Rose (http://www-306.ibm.com/software/rational/)といった UML ツールの基本的な機能に、すでに精通している場合も想定されている。

VDM [22, 9, 11] は 1 つの形式的方法論 [8, 18] であり、ある抽象的方法の表現ができ、これらの言語で生成されたモデルに対して正確な意味論を有しているという特徴がある。こういった方法論のなかには、かなり抽象的なモデルからより具体的なモデルへの方法論的な過程を含めたものもある。このプロセスは、様々なモデル間に形式的関係を導入する際には、一般的な改良プロセスとして参照される [22, 28, 38, 2]。本書では、様々なモデル間で要求事項はないものとするため、形式的改良プロセスは含まれない。

本書は、すべての読者が最初にChapter1章の導入を読み理解できるように構成されている。並列システムの同期について読者の経験と知識が乏しい場合は、Chapter2にあるリアルタイムシステム開発の主処理ガイドラインに進む前に、Chapter4に進みそれについての知識を深めておくことが有効であろう。Chapter3では、ガイドラインに従って開発された代表的な例題を展開する。理解するには、VDMと一般的な並行処理原則の両知識が必要となる。本書で例題として使用するモデルすべては www.vdmbook.com でオンライン使用が可能であり、読者は直接体験できる。

Chapter は、並列処理実行に対し、また VDMTools で配布される VDM++ モデルに対し、用いることのできるスケジュール原則を理解する手掛かりとなる。 Chapter 7 では、シナリオ実行中に VDMTools で生成され指定時刻に作動するログファイルを、どのように(そもそも外部ツール showtrace を用いて)作成できるかを示している。最後に Chapter 8 で追記として、この時点で読者が習得すべき



ことを示し本書をまとめる。

## 第1章 導入

本書では、VDMTools を用いた応答分散組込みリアルタイムシステムの開発は、これに従えばできると想定される手順について述べる。特に VDMTools を用いて、リアルタイムシステムの主体のモデル化と分析をどのように行うかを述べている。本書は開発における分析および設計フェーズでの個々の問題に焦点をあてる。このため本書では、伝統的なウォーターフォールモデル [33] での実装フェーズの詳細は扱わない。しかしながら、VDMTools を使用する場合ウォーターフォールモデルは不用であり、またガイドラインの各部分は必要に応じての選択が可能である。

## 1.1 応答リアルタイムシステムの特徴

応答リアルタイムシステムは多くの特異的性格をもつが、これはモデル化と分析においての従来のアプローチ(形式的なものであれそうでないものであれ)が当てはまらないことを意味する。つまり、伝統的な機能的な正確さ(計算値の正確さ)に加わる他の要素が、全システムが正確に稼動するようソフトウェアが定義されるか否かに影響を及ぼす可能性があるということ、それらがシステム開発者にとっては挑戦目標であるということだ。これらの課題はシステムの応答処理、並行処理、リアルタイム処理といった特質のためであり、このような各システム固有の課題について述べられている。システムが完全に実装され実環境下で稼動するまでは、簡単にはその設計が適正かのチェックが行えないことが多い。多くの重要なシステムでこういった原因で容認しがたい遅れを引起すが、本書ではVDMTools を用いることで、いかに正確な設計が行え信頼を高めることができるかを述べている。

#### 応答システムの課題 1.1.1

応答システムは往々にして 閉鎖ループ システムとなる。これらは典型的に、セン サーからデータを受け取りこのデータに基づきアクチュエータ(作動装置)に対 するコマンド計算を行うといったことを、繰り返すものだからである。アクチュ エータの動作はそこで、センサーに読み取られる値に影響を与える。適切にこの 繰り返しフィードバックをモデル化するためには、システムがその期待される環 境内で正確に働いているかどうかの妥当性検査が行えるための厳密な環境モデル が必要である。さらに応答システムは通常は止まらない、そのため全体の正当性 を扱う伝統的な形式仕様記述(アルゴリズムの形式証明で常にある形式的に定義 された条件が満たされている)は適当ではない。

応答システムは、その環境下で起きるかもしれない 偶発事象 に対処できる必要 がある。つまり環境のモデル化では、散発的な事象を組み込む必要があることを 意味する。環境が作用する全可能性に対処できて、しかもこの作用について仮定 されることを適切に記述できることが、ここでの課題である。

### 1.1.2 並行処理の課題

並行システムの正しさは、用いる scheduling アルゴリズムの種類に、またそのス ケジュール化アルゴリズムの用い方に、多くを依存している可能性がある。ある 特定の設計が異なるシナリオに対して正確に働くかどうかの予測を行うために、 スケジュール化を考慮する必要がある。スケジュール化に加えて異なるスレッド 間の同期獲得が、同時並行の複雑さを増大させる。

### 1.1.3 リアルタイムの課題

リアルタイムシステムでは時に厳しい期限を設ける必要が生じる。期限に間に合 わないことが、システムの信用を失墜させることになり得るということである。 このような期限に出会わないですむシナリオを提供できるようなシナリオ分析な らば、たいへん価値がある。概して、システムのほんの一部分の実行が決定的に システム能力に影響を与え期限を越えることが往々にしてある。このような部分 はボトルネックと呼ばれる。システム初期から潜在するいくつかのボトルネック は、徐々により特定され絞り込まれる可能性がある。

リアルタイムシステムではしばしば、穏やかな期限を設ける必要が生じる。制限 時間に遅れた場合もシステム障害は起こされないが、遅れが続く場合は実行能力 の低減を招くこともある。これを防ぐ方法は、上記の厳しい期限の場合と同様で あり;この値は必然的により小さくなるが依然として重要である。

リアルタイムシステムでは、完全に同じ周期で起きるわけではない断続的な出来 事を、処理できることが必要である。これはジッターと呼ばれ、これの合格レベ ルは様々な設計決定に依存するものである。

### 1.1.4 分散の課題

システムの将来を見通した場合、多数のプロセッサーで組込システムを構築した ほうがしばしば好都合となる。システムへの実装機能配分の一部は、このように システムの物理構造や環境との相互作用で多少なりとも決定される。しかし要求 される機能の重要部分に関して、異なるコンピューターユニットに異なる機能の 一部をどのように配置するか、手腕を問われるタスク決定についてはシステム設 計者が握っている。例えば処理速度や記憶域という形で物理的特徴を保有するプ ロセッサーの任意の集合となる設計では、様々なタイミング要求が伴うため、確 実なものとするために多くのスキルが要求される。

最適なシステム設計を行うために、様々なプロセッサーやこれらの機能配置の多 様な組み合わせを用いる一般的なシナリオの体験は、効果がある。本書で示す開 発ガイドラインは、実際に投資する前のライフサイクルの早い時期に、プロセッ サーの処理速度に対して異なる処理能力のハードウェアを組み合わせての、実体 験が提供できることを目指す。当然モデルにすぎないが、プロセッサーの速度と バス容量を考慮することで、少なくとも最適システム構造については結構よい案 内役の提供となっているはずである。ここでモデル化から外れているのは、キャッ シングやパイプライン方式といったメモリーと最適化の技術である。

## 1.2 VDM++とVDMToolsの概観

この章では、リアルタイムシステム設計のモデル化や多重プロセッサーへの分散 配置に特に適している VDM++の特徴について、簡単に記述する。 VDM++ につ いてさらに詳しい概観を[17,16]で見ることができる。

VDM++ はモデルに基づくオブジェクト指向仕様言語である。スレッドを用いる ことで、同時実行モデルの記述が可能となっている。モデルのリアルタイムの動 作を動的に分析することができる。VDM++ モデルはクラスの集合としてまとめ られている。クラスには値、型、インスタンス変数、関数、操作などが含まれる 可能性がある。関数ではインスタンス変数の読み書きの許可はなされていないが、 操作では許可されていることに注意しよう。

VDMTools はとりわけ、モデルの静的分析(構文解析および型チェック)や動的 分析(不変条件チェックおよび事前・事後条件チェック) を支援する一組のツール である。加えて **VDMTools**(R) は Rose-VDM++ リンクとして知られる特性を持 ち、Rational Rose [32] ツールと共にラウンドトリップ工学を支援し、ユーザー がグラフィカルな UML の図面と詳細に記述された VDM++ の画面とを自由に行 き来することを可能にしている。[15] に述べられているように、これは UML と VDMTools の補完的効果利益の利用を許したものである。

スケジュール化アルゴリズムの多様性は  $extbf{VDMTools}^{ extbf{(R)}}$  で支援されていて、モデ ルを実行している間、モデルのリアルタイムの動作情報は実行後分析のために蓄 積されている。どのように **VDMTools** がタイミング分析をこなしているのかの 更なる詳細は、第1.3章を参照のこと。実行後分析のためには、Eclipse プラット フォームの上に showtrace という名の外部ツールを載せて用いてもよい。更に 詳しくは、第7章に提供されるであろう。

ここで、リアルタイムシステムをモデル化する場合に用いられる VDM++ の4つ のキー項目を述べよう:

- 1. スレッド、
- 2. Duration 文と Cycle 文、
- 3. システムおよび環境、そして
- 4. 配置

### 1.2.1 スレッド

スレッドはクラスに含まれる項目である。独立する動作をモデル化するのに用い られる。つまり、スレッドはシステム内のアクティビティを表現しているが、一



方でスレッドのないクラスは要求に対し受動的に応答していてよりいっそうサー バーに近い。このようにスレッド定義を含むクラスがインスタンスを生成すると きに、スレッドは生成される。しかしこのスレッドは、 start を用いて明示的 に始動した場合にのみスケジュール化することができる。以下の例題でみるとク ラス A が 1 つのスレッドを持つが、これは B と呼ばれるクラス内の op という名 の操作の中で始動されている:

```
class A
                                 class B
instance variables
                                 operations
  i : nat := 0
                                 op : () ==> ()
thread
                                 op() ==
  while i < 10 do
                                  ( dcl a : A := new A();
   i := i + 1
                                   start(a)
end A
                                 end B
```

この例題中で、オブジェクト a に対応するスレッドは、 start (a) 文が実行さ れるまでスケジュール化することができない。

スレッドは手続き的か周期的かどちらかであるといえる。手続き的スレッドは単 純な1つの文であり(上記例題の while ループと同じである)、スケジュール化お よびスケジュール解除に従って完了に至るまで実行される。周期的スレッドは次 の形式をもつ

```
periodic (period, jitter, delay, offset) (operation)
```

周期的スレッドは start 文を用いることで、手続き的スレッドと同じに始動され る。スレッド宣言で述べられた操作が、periodで決められた頻度で、その後は 繰り返し実行される。 jitter が許されていれば、その周期は完全に周期的であ ることを意味しないこととなり、fitter の総和に応じて理想とされる周期時間 の前後で変動する可能性がおきる。2つの前後する周期的事象の間に、delay パ ラメータで示される最小限の到達時間が存在する場合もある。最後に、周期的事 象が周期的スレッドが始動したそのときに始まらない場合、 この記述に offset パラメーターを使用することができる。このすべての例題が以下に続く。

さらに厳密に 図 1.1 で図示されるように、次の通り述べることができる:

- period は負数やゼロではない値で、厳密に周期的な連続事象において2つ の前後する事象間時間の大きさを記述する。(ここでは jitter=0)
- jitter は負でない値で、単一事象の前後に許される時間変化の総和を記述す る。この変化幅を平均して [-j,j] であると仮定する。いわゆる突発事象の特 徴をとらえるため、ジッター (jitter) が周期 (period) より大きいことも許さ れていることは注意しよう。
- delay は周期より小さい負でない値で、2つの前後する事象間での最小到着 間隔の記述に用いられる。
- offset は負でない値で、連続事象の最初の周期が始まる絶対時刻の名称であ る。最初の事象は [offset, offset + jitter] の間で起きる事に注意しよう。




図 1.1: Example of a periodic event stream with a (p, j, d, o)-tuple (p, j, d, o)-組の周 期的連続事象の例題

スレッド間の交信は共有オブジェクトを基に行う。このように共有オブジェクト の統合を確実に行うためには、同期の仕組みが必要である。この仕組みについて は第4章で述べる.

## 1.2.2 Duration 文と Cycle 文

Duration 文は、モデルの特定部分の実行時間として設定するための固定推定値を 許す、VDM++ 文である。Duration 文は次の形式をとる

### duration (time) 文

これは、statement の実行に time 単位時間かかると推定されることを意味する。 この情報はリアルタイム動作の蓄積のために使われる;この蓄積についての詳細、 また何の時間と解釈するべきかの方法論は、以下第1.3章に記述される。これ以 外では、Duration 文はその statement 本体の機能的効果を正確に有している。

Cycle 文は、それが配置された CPU に関連するモデルの特定部分の、実行に当て る相対時間の推定を許す VDM++ 文である。Cycle 文は次の形式をもつ

cycles (命令サイクル) 文

これは、どのようなプラットフォーム上でも statement の実行に instruction cycles かかると推定されることを意味する。したがって、2倍の処理速度のプロセッサー が選択された場合に時間は半分になる。この情報はリアルタイム動作の蓄積にお いて仕様される;この蓄積の詳細、またどのような時間と解釈されるべきかの方 法論は、以下の第1.3章に記述される。これ以外では、Cycle 文はその statement 本体の機能的効果を正確に有している。

### 1.2.3 システムと環境

VDM++ では分散システムの記述を可能とするため、モデル化されるシステムの 多様な部品が、異なる CPU とそれらを互いに結ぶ BUS に対し、どのように配置 されるかを表現するシステムの概念が導入されている。キーワード "class" の 代わりに "system" が用いられることを除けば、構文的にこのシステムは通常の クラスとまったく同じに記述される。

このシステムの特異な点は、 CPU と BUS という名の特殊な暗黙に定義されたク ラスを、使用することができることである。システムのインスタンスの生成は不 可能であるが、CPU と BUS からなるインスタンスが初期化時に生成される。CPU と BUS は、システム定義以外の場所で用いることができないことに注意しよう。

CPUとBUSのインスタンスはインスタンス変数として生成されなければならず、 その定義には構成子を用いなければならない。CPU クラスに対する構成子は2つ のパラメーターをとる: 1つ目は CPU に対して用いる基本的なスケジュール化方 式であり、2つ目は CPU の処理能力を提示するものである (単位時間としてミリ 秒を使用する場合は Million Instructions Per Second または MIPS というように示 される)。BUS クラスに対する構成子は3つのパラメーターをとる。1つ目はバ スの種類、2つ目はバスの処理能力(バンド幅)、最後の3つ目は与えられた BUS インスタンスによって結ばれた CPU インスタンスの集合を示す。

CPU に対して、現時点でサポートされている基本的なスケジュール化方式は次の 通り:

<FP>: 固定優先度

<FCFS>: 先着順

BUS に対して、現時点でサポートされている基本的なスケジュール化方式(ただ し初版ではすべてが FCFS で扱われている) は次の通り:

<TDMA>: 時間分割多重アクセス


<FCFS>: 先着順

<CSMACD>: 衝突検出型搬送波検知多重アクセス

VDM++ 技術を使い開発されるシステムの記述に用いた法則は、環境に対しても 同様に適用してよい。つまりキーワード "system" を全面的に環境に対しても用 いることができるということであり、これによりシステムとその環境間の相互作 用の記述が的確にできることを意味する。これがなされない場合は、システム構 成を記述する特殊なクラス "World" 内に生成された環境インスタンスのそれぞ れに対して、仮想プロセッサー (複数の CPU) と仮想交信チャネル (1 つの BUS) が設定される。、

#### 配置 1.2.4

CPU クラスは deploy と setPriority という名のメンバー操作を含む。 deploy 操作は1つのパラメータをとるが、これはシステム内で静的インスタンス変数と して宣言されたオブジェクトでなければならない。配置(deploy)操作の意味論と



しては、このオブジェクト内の全機能はそれが配置された CPU 上で実行される ということである。setPriority操作は2つのパラメータをとるが、1つ目は CPU に配置されたパブリックな操作の名称、2つ目は自然数でなければならない。 setPriority 操作の意味論としては、任意の操作に任意の優先度(2つ目のパ ラメータ) を設定するということである。これは、任意の CPU で固定優先度スケ ジュール化が用いられる場合に使用される。

## 1.3 タイミング分析

VDMTools を使用してタイミング分析を行う目的は、潜在的な実行時ボトルネッ クの識別を行うことである。つまり、そのモデルにおけるスケジュール化上の問 題やさらには致命的な遅れを招く失敗の原因となり得る、そういった部分を識別 することである。これで特定の動的構造の実行可能性を調べることができる。動 的構造とは、たくさんのプロセッサー上でたくさんのプロセスやスレッドに分解 される設計のことである。

実行時のタイミング表明(形式的に表現される望ましいタイミングプロパティ)の 検査は、意図されたタイミング分析の目的ではないし、記述された枠組み内で実 行可能だというわけでもない。さらに、タイミング要求に関する正しい動作を形 式的に検証する という目的でもない。

上記の目的は、対象の実行構造あるいは用いられるリアルタイムカーネル(述べ たような用いられるスケジュール化方式)に従うものである。上記目的をサポー トするために、  $VDMTools^{\mathbb{R}}$  は対象の実行環境をシミュレートすることを目指 す。対象の環境とは、それ自体が1つのシステムと考えられる環境であるのと同 様に、異なるプロセッサーに配置され BUS で結ばれたシステムそのものである。 これは、対象プロセッサーのタイミングプロパティを近似するもので、複数のプ ロセッサーを結ぶ BUS であり、各プロセッサー上のリアルタイムカーネルによっ て用いられるスケジュール化方式をまねている。

タイミング動作に関しては、  $\mathbf{VDMTools}^{ ext{(R)}}$  が対象プロセッサーの時刻をシミュ レートする。実行中はインタープリタが対象プロセッサーの時計に相当する内部 変数の保守を行う、つまり、対象プロセッサーの時計がシミュレートされる、と いうことである。インタープリタは最終システムで、別々に分散されたプロセッ サーに対し意図したとおりのスケジュール化アルゴリズムを採用する。モデルの 実行中は、様々なプロセッサーに対してたくさんの事象が平行して起きる:





図 1.2: タイミング分析へのアプローチ



- スレッドのスワップインとアウト;
- 操作の要求、活性化、および完了:
- バス上のプロセス間で通信されるメッセージ.

このような事象を、 トレース事象と呼ぶ。実行中すべてのトレース事象 (trace events) は記録され、それらが起きたシミュレート時刻と共にタイムスタンプ(時 刻印)が記録される。

タイミング情報については4つのソースが実行中に用いられる:

- cycles 文と duration 文で拡張されたモデル: duration 文や cycle 文のスコープに属 する VDM++モデル部分を実行するとき、内部時計は、文の完了時点で、与 えられた継続時間 / 命令サイクルにより進められる。duration 文は絶対時間 だが、一方、cycle 文はそれが実行されるプロセッサーの速度と関連するこ とに注意しよう。
- タスク切り替えオーバーヘッド:対象とするリアルタイムカーネルに対してのタ スク切り替えオーバーヘッドに対応するために、タスク切り替えオーバー ヘッドを定義することができる。
- 既定継続情報: duration 文のスコープに含まれないモデル部分については、伝統 的な最悪事態分析を用いる。しかしながら、基本的アセンブラ命令を実行 するのにかかる時間に関して、キャッシュやパイプライン方式というような 可能な限りの最適化技術を考慮することなしに、パラメータ化されている。 想定する対象プロセッサーに対して、ユーザーはアセンブリ命令の時間を 定義できる。このアセンブリ命令から対象プロセッサー上の実行時間への 写像を、既定継続情報と呼ぶ。

CPUと BUS の処理能力:分散システムがモデル化された場合は、システムシナリ オの解釈で用いられる CPU と BUS の処理能力

アプローチの概観は 図 1.2 で見ることができる。 $VDMTools^{(R)}$  は上記で並べたタ イミング情報の3つのソースを取上げ、モデルの実行時にこの情報を用いる。実 行中はタイムトレースファイルが生成されるが、タイムスタンプされたトレース 事象を発生順に並べたものである。これは簡単なテキストファイルなので、個々 に分析することができる。



### 本書の構造 1.4

応答システム、VDM++、タイミング分析への短い導入の後は、本書は第2章で、 VDMTools を用いたリアルタイムシステムに対する想定される開発プロセスの比 較的簡単な記述を始める。提示された設計が最終的に実装される前に、そのタイ ミングプロパティにフィードバックを得ることができるように、上記と同様に本 書は、分析および設計フェーズにおける様々なアクティビティに焦点をあてる。 設計過程でのこの一般的な提示の後に、このプロセスに従った実質的な開発例題 が第3章で示される。第2章では後述の第3章の相当箇所への参照を行っている。 第3章で開発プロセスを描くために用いる例題は、ミサイル防御対策システムで ある。

その後連続する章では、どのように応答システムの様々な様相がリアルタイム システムに対する VDMTools 技術を用いてモデル化されるかについて、更に多 くの参照を行う。第4章では、VDM++で同期をどのように確実化するか説明す る。第5章では、周期的システムや事象のモデル化が説明される。第6章では、 VDMTools 技術に支えられる様々な種類のスケジュール化方式が表される。最後 に第7章で、タイミング結果の調整を含む VDMTools を用いてどのような種 類の実行後トレース分析が実行され得るかを描く。第3章では、参照章のいくつ かに対する前方参照を多く行う。したがって、こういった種類の材料にあまりな じみのない読者は、このような参照があるときには参照説明に飛んでみることが 有効であろう。

付録としては、用語解説 (AppendixA)、リアルタイムシステムに役立つ設計パター ンを少し (AppendixB)、そして最後にすべての例題の列挙 (AppendixC) を行って いる。

## 第2章 リアルタイムシステムのため の開発プロセス

この章では、リアルタイムシステムのために提示される開発プロセスの概観を与える。第1章で述べた通りここで示す開発プロセスでは、システム分析および設計フェーズのアクティビティに焦点がおかれている。

図 2.1 では、この章で言及する様々なフェーズの概観が示されている。これは伝統的な V-life サイクルであり、(フェーズ間で繰り返しとフィードバックを行うことで) 現実におきていることを近似するものとして多くの産業組織で用いられている。フェーズのこの構築化は、伝統的なウォーターフォールプロセスと共に用いたり、また Boehm のスパイラルモデル [35, 4] を使った各繰り返しに対して




図 2.1: 開発プロセスの概観

用いてもよい。主な違いとしては、スパイラルプロセスモデルでは最もリスクの 高い所産物が最初に分析対象となるということで、つまり以下に述べるプロセス においては、最も高いリスクを軽減するために必要とされる分析には何ら影響を 与えない部分から抽象化を行う、ということになる。図中の緑色の矢印は情報の (そしてこの場合は VDM モデルの)基本的流れを示し、一方で紫色の (垂直の) ラ インは開発フェーズで(モデルを用いて)行われた検査は相当する受け入れ検査レ ベルで再生される可能性があることを示す。

開発プロセスは通常、開発するべきシステムの設計から独立した仕様をつくるた めに、非形式的要求を分析しそれらを捕らえることからはじめる。この記述に基 づいて、システムを静的構造に構築し、システムの逐次 VDM++ 設計モデルを生 成する必要がある。このモデルはその後拡張され、並列 VDM++設計モデルとな るだろう。並列設計モデルは後は自身で、リアルタイムな情報を取り入れること で拡張される。この段階で、並列設計モデルを再び取り上げることが必要である ことが分かる、というのも先の段階でなされた設計決定では、リアルタイム情報 がモデルに追加された時点で実行不可能と判明するかもしれないのである(たと えば、モデルはその最終期限に間に合わないかもしれない)。並列分散リアルタイ ム VDM++設計モデルからは、実装が開発される可能性がある。最終的な実装の (また様々な設計指向モデルの)検査を行うことが、最も抽象的なモデルを検査の 助言者として用いることができることであるのかもしれない。ここで第2.6章の 様々な検査フェーズにもどる。

リアルタイムシステムモデルを開発する場合は一般的に、システムをそれが実行 され相互に影響している環境から切り離すことは困難である。したがって、環境 すべての関連部分もまたモデル化されることはしばしば起きる。

### 2.1 要求捕捉

システム開発プロセスの第一フェーズは、新しいシステムの要求を捕捉すること である。このフェーズはまたそれぞれの企業標準にしたがい、システム分析フェー ズあるいは仕様フェーズとも呼ばれる。この段階は UML かあるいは VDM-SL を 用いることで実施されることが推奨される。両アプローチにとって、開始点は非 形式の要求事項であり、終点はシステム要求の1仕様となるが、図 2.2 で示され るように、設計項目からは独立している。モデル駆動型アーキテクチャー(MDA) [29] の専門用語においては、プラットフォーム独立モデル (PIM) と呼ばれる。

図 2.2: 要求捕捉のための入出力関係の概観




図 2.3: 組込みシステム向け汎用ユースケース

両アプローチを続けて説明する。第 2.1.1 章では標準となった UML [30] アプロー チを説明し、ここでは use-cases が生成されてクライアントやユーザーと論じら れている。このアプローチはそのミサイル防御対策システムと共に、第3.2章で 図つきで描かれている。

もう1つの方法として、変化の少ない VDM-SL モデルと、それに接続されたグ ラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) が、この動画モデルとの相互作用を ユーザーやクライアントに許すために生成される可能性もある([14]で述べられ ているのと同様な方法で)。このアプローチは第2.1.2章に、第3.3章の対策例題 と共に、述べられている。

#### UML ユースケースを用いた要求事項の捕捉 2.1.1

この章では、UML ユースケース図 [30] を用いて、どのように要求を捕捉できる かを説明している。ここでは Rational Rose ツール [32] の使用を仮定するが、他 の UML ツールも同様な機能はもっている (今のところ VDMTools 結合を除い ては)。



要求分析の例は3.3節で説明する。

### アクターとユースケースを見つける

- システムの境界とそれらの主要な機能を識別する。
- システムのアクターを識別する。アクターは設備やユーザーやシステム環 境かもしれない。
- ユースケースを識別する。
- 各アクターの役割と各ユースケースの目標(ゴール) をまとめる。
- ▼ アクターとユースケースを調整して関連パッケージにまとめ入れる。
- ユースケース図(図2.3 にこの例題がある)を用いてユースケースを記述する。
- 状態遷移図を用いてシステムの状態を記述する。

### ユースケースモデルを構成する

- ユースケース間に関係<<includes>>を定義する(例えば 図 2.3).
- ユースケース間に関係<<extend>> を定義する。
- ユースケース間に汎化関係を定義する。
- ▼フクター間で汎化関係を定義する。

これらのステレオタイプは UML 2.0 標準 [30] において定義されている。

詳細にユースケースの仕様を定める

### 各ユースケースに対して

▼フクターとシステムの間の相互作用を詳細に記述する。




図 2.4: 組込みシステムのための一般的シーケンス図




図 2.5: 組込みシステムのための一般的アクティビティ図




- アクターとシステムの間の相互作用を構造化する。注意したいこととして は、アクションの通常シーケンスと異常時シーケンス(たとえば 例外ケー ス、分解ケース、失敗ケース 他) は区別するべきである。
- ユースケースは場合により、既に定義されたユーザーインターフェイスと 結び付いているかもしれない。人間対コンピュータのインターフェイスに 特別に関心を払って、こういった面からの開発がなされるべだというわけ ではないが、ユースケースの便宜的な記述を用いるこのインターフェイス 表現は、大いに役に立つ。
- 役立つならば、ユースケースの全出口シナリオを記述することもできる。 ユースケースと結び付いたシナリオとの違いは、シナリオはユースケース の1インスタンスであるということ。
- 各ユースケースまたはシナリオを描く:
  - シーケスンス図を用いる: この段階で問題あるシステムはクラスに分散さ れていないため、このようなシーケンス図は単にアクターとシステム の間のコントロールフローを表す。UML2.0版 では、制御原則 [30] の 代替フローの情報も含む可能性がある。典型的なダイアグラムとして は、A4/レター紙上に収まるべきであろう。この例題は 図 2.4 で見るこ とができる。
  - アクティビティ図を用いる 必要な場合(これまたはマルチアクティビティ 図で)。 この例題は図 2.5 に示されている。

状態図を用いる ユースケースが複雑となりこの方が適切と判断される場合。

### 2.1.2 VDM-SL を用いた要求事項の捕捉

前記の第2.1.1章で述べたユースケースアプローチの代替として、VDM-SLを用 いて設計から独立した方法で非公式な要求を補足することが可能である。最初の インスタンスでは、これが[12,13]の第2章に続く。この段階で、状態変数とし て含めた時間をモデルの一部に導入することが可能である。この方法で、機能、 タイミング、時間依存機能といった要求が1つのモデル内で捕捉できる。

リアルタイムシステムをモデル化するために用いる一般的な戦略は、そのシステ ムを1つのトップレベル操作としてモデル化することであり、ここでの入力はシ



ステムに入りモデル化される事象のシーケンスとして考える。したがってトップ レベル操作からの出力が、システムから送り出される事象となる。時間が本質的 なものであれば、すべての入力と出力の事象はその事象が出現した時間でタグ付 けされなければならない(つまり 事象レコード値の追加項目として)。こういった VDM-SL モデルでは、この方法で時間が明白にモデル化される。

VDM-SL モデルのトップレベル関数の一般的構造は、次のようなになるだろう (ここではトップレベルで閉鎖ループに伴う複雑な問題は考慮していない):

```
operations
 PerformSystemReaction: seq of SensorInput ==>
                         seq of ActuatorCommand
 PerformSystemReaction(inputseq) ==
  if inputseq = []
  then []
  else SensorTreatment(hd inputseq) ^
        PerformSystemReaction(tl inputseq)
```

SensorInput 型および ActuatorCommand 型は、時間を属性として明示的に 含めることができるか、あるいは時間が暗黙的に表現されるように入力間の固定 時間間隔がモデル化できる。センサー入力の処理にかかる時間が次のセンサー入 力が到着する時間よりも長くなる場合には、現行の処理に中断がかかる。その場 合、上記で用いた SensorTreatment や PerformSystemReaction 関数に よる機能記述はもっと複雑である。このような VDM-SL モデルの完全な例題を 第3.3章で与える。当然のことながらこのアプローチを用いて、システムの応答 に依存した環境動作を適切に考慮することのできない場所で、フィードバックが 繰り返される。もしセンサー入力のシーケンスがシステム出力シーケンスの順に 一致しないとしたら。それは単純に与えられた入力シーケンスは現実と一致しな いことを意味する。にもかかわらずこのような高レベルの実行モデルは、現実の 最終的に装備されるセンサー類に対して助言を与えるものとなることで価値があ るだろう。

適切なフィードバックの繰り返しに適応するために、新しくセンサー入力の検知 はされなくとも、発行されるアクチュエータ命令と共に単純に蓄積パラメータを 導入する必要がある。蓄積パラメータは、新しいセンサー入力が到着したときに それに応じて操作を行うことができる。このアプローチは実際に、第3.3章で続 けられる。



VDM-SL モデルをアニメート化し、ユーザーや内部の専門家やクライアントがど のように要求が捕捉されたかがわかる GUI の構築が可能であることには注目し たい。このアニメート化の技術は、入出力関係の点検が可能な場所で、多くのシ ナリオの視覚化を可能にする。

### 2.1.3 要求捕捉の妥当性検査

伝統的なライフサイクルでは、テスト計画だけが、システム開発の早い段階 [35] で作成される。ここで述べた開発プロセスの利点の一つは、系統的なテストを行 うことを可能とし、ライフサイクルのごく初期の段階で、このようなテスト計画 に対するフィードバックを得ることができることである。変化の少ない VDM-SL アプローチが要求の捕捉に用いられるのであれば、クライアントやユーザーとの 対話のために用いた GUI を再利用すべきであり、モデルはクライアントとユー ザーの満足のためにアニメート化されるべきである。完成したシステムの最終的 な受入テストではいわゆる概念プロトタイプの証明として、抽象的な VDM-SL モ デルの実行から最終的に実装されたシステムの実行までとスクリプトを変化させ ることで、回帰テスト環境を可能な限り再利用するべきである。

### 2.1.4 完了の基準

このステージは次の場合に完了する:

- 1. 構造的に重要なユースケースが完成して、例えばインスペクションにより、 手作業による妥当性検査が行われた、
- 2. 抽象的 VDM-SL モデルが完成し、妥当性検査が行われた。

### 逐次設計モデル 2.2

逐次設計モデルは、計算されるべきデータとそれをどう静的クラスに構成するか の両方を、特定の動的構造を指定せず記述しなければならない。

逐次モデルを作成する第一段階は、静的な構造を決定することである。静的な構 造は、システム動作をクラス/オブジェクトへ当てはめる準備となる。クラス構 造を導く古典本は既にたくさん存在するので [34, 26, 10]、本書ではその論議は含 めない。本書では、どのようにクラスを識別することができるかのガイドライン のみを示し、またシステムで同定されたクラスのそれぞれに対して VDM++ の骨 組み(skelton)を生成する際にどの程度まで VDM-SL モデルが再利用できるの かを論じる。

静的な構造の開発を行うことに対するアプローチは、UMLアプローチか VDM-SL アプローチのどちらが要求捕捉に用いられるかに依存する。これらはしたがって 以下で別々に扱う。どちらの要求捕捉アプローチが用いられたとしても、現在の 工程の成果物は常に VDM++クラスの骨組みになるであろう。

#### 要求捕捉に UML が用いられる場合 2.2.1

要求捕捉のために UML が用いられた場合、ユースケースがクラスの数を同定す るために分析され、これらのクラスから VDM++ クラスの骨組みが生成される。

### クラスを同定する

このアクティビティは概念を識別することから成り、もっと一般的に言えば、要 求捕捉プロセスの結果である仕様からの抽象化で構成される。また、これらのク ラス間では関連が定義されるべきである。この件については完全な書物があるの で、ここでは文献[23]から専門用語を引いて短い導入を行うにとどめる。この段 階で、特定のクラスに詳細を加えることよりもクラスを識別することがより重要 である。システム自体に対するクラスと共に、環境からのフィードバック捕捉を可 能とする環境所産に対するクラスがあるべきである。しかしユースケースによっ て識別される依存関係を基に、いくつかの属性との関係を定義することは可能か もしれない。これらのクラスから、最初のクラス図が生成される可能性がある。

各クラスに対しては以下のステレオタイプが用いられるべきである:

<<Entity Class>> このクラスが永続的データを含むことを示す。

<sup>12</sup>つのクラス間に集約単位や構図が存在しない場合。



	Actor	< <entity class="">&gt;</entity>	< <boundary class="">&gt;</boundary>	< <control class="">&gt;</control>
Actor	N/A	No	Yes	No
< <entity class="">&gt;</entity>	No	No <sup>1</sup>	No	Yes
< <boundary class="">&gt;</boundary>	Yes	No	No	Yes
< <control class="">&gt;</control>	No	Yes	Yes	Yes

図 2.6: クラス間の結合に対する提言

- <<Control Class>> システム中のアクティビティをこのクラスが制御、順序付け、 調整することを示す。
- <<Boundary Class>> このクラスがアクター (システム環境の一部) に対するイン ターフェイスであることを示す。


クラス間の関連の使用には、多くの提言が適用される。これらは Table<mark>2.6</mark> で見つ けることができて、"No" は結合すべきでないこと "Yes" は結合され得ることを示 している。

### VDM++ クラスの骨組み生成

クラス定義が終了した場合、次の段階はモデルに対する骨組みとなる VDM++ ク ラスを生成することである。クラスの骨組みは、 UML クラス図と **VDMTools**® からの Rose-VDM++ リンクを使用して、自動的に生成される。これは自動的に Rose リポジトリにある各クラスに対し、 1 つの Microsoft Word RTF 形式ファイ ルを生成する。こういったファイルはそれぞれ、その VDM++ クラスの骨組みを 含む。生成後は、Microsoft Word ファイル中の VDM++モデルと、Rational Rose モデルを相互に調整可能である。Rose-VDM++リンクは、互いのモデルの変更を マージ(併合)することができる。

### 2.2.2 要求捕捉に VDM-SL が用いられる場合

形式化されていない(インフォーマルな)要求が VDM-SL で厳密に補足されて いる場合、VDM-SL 操作のほとんどは、構造や設計上の決定を考慮した VDM++



のクラス内で、概念的に再利用可能であることが多い。(例題[14]を参照)。しか しリアルタイムシステムに対しては、VDM-SL モデルの性質から伝統的なシステ ム構造で必要とされる設計とはかなり異なるものとなるはずで、この種のシステ ムの再利用はあまり期待すべきではない。それでも、このようなシステムの要求 捕捉に VDM-SL を使うことは、依然として価値があるだろう。

VDM-SL モデルで形式的な機能要求が定義されたら、それらの要求を静的構造へ マップしておくべきである。骨組み VDM++ クラスは VDM-SL モデルから合成 されるべき、ということである。これは自動的なプロセスではない上に、最も都 合よくシステムを分割し構成要素やクラスにする方法についてのガイドラインに おいては、独創的であることとか他のものより優れていることとかを要求してい るものでもない。以下のガイドラインがこの合成において用いられるべきである:

- VDM-SL モデルのレコード型が、一般的に静的構造におけるクラスとなる。
- 機能的に独立したアクティビティは、一般的に静的構造において別々のク ラスにカプセル化される。

複数のクラスやクラス間関係に分割するため、準拠すべきガイドラインがあると すれば、それは対象システムとその環境の両方をモデル化するものである。一般 的には各々のセンサーやアクチュエータは自身のクラスをもつ。配置の見通しと して、このようなクラスのインスタンスは一般的にそれら自身の CPU に割当て られる。これらはユースケース図からアクターと仮定される。伝統的には、環境 と対象システムを表現するクラスの間でのすべての相互作用を調整するような、 World クラスをもつことがよいとされてきた。このクラスは後に、異なるオ ブジェクト間に適切な結合を設定し、相互作用のテストに用いられることが可能 である。

こういったクラス骨組み合成の例題が第3.4章に与えられている。

### 2.2.3 VDM++ におけるクラス記述

クラスの骨組みは徐々に完全な記述へと展開されるのがよい。このことは、前段 階で参照したそれらの操作に対して操作本体を完成することや、いくらかの関数 や操作を追加することを含める。





図 2.7: 組込みシステムのための汎用クラス図

ここで、考え得る型とインスタンス変数の不変条件を特定し、記述すべきである。 事前条件をすべての操作とすべてではない関数に対して指定するべきであり、ま た事後条件をそれが意味を持つ場所すべてに指定するべきである(つまり where 関数や操作本体の再表示を招くことのない場所、があるとすればである)。

VDM++ における完成されたクラス記述の例題は、第3.5章に与えられている。

### 環境のモデル化 2.2.4

応答リアルタイムシステムの動作のモデル化は、実行環境の参照なしではしばし ば困難となる。この環境を表すクラス(または/あるいは並列モデルにおけるス レッド) を生成することがしばしば好都合となる。これらクラスは後に、テスト データをもつモデルとして用いられる可能性もある。



### 2.2.5 一般的な設計構造

図2.7 では、本書のガイドラインで応答組込みシステムに対して推奨する一般的静 的クラス構造を描く。Environment に対し責任をもつクラスと、SystemName という名のシステムの内の要素構成に責任をもつクラスを、常に持つことを推奨 する。また、World という名のクラスを常に持つことも推奨するが、これは環境 およびシナリオ実行を可能にするシステム構成要素の両方の設定に責任のある、 構成子を含むものである。

シナリオは通常は、 Run という名の操作で起動される。このように、一般的に は new World().Run() というような呼び出しが行えて、シナリオの詳細は パラメーターで与えられるかファイルに保存され標準 10 クラスで読み込まれ るかとなる。応答システムは環境からの刺激に対して応答するため、 10 は一 般的に Environment クラスまたは環境の一部を表す他のクラス (図 2.7 内の EnvironmentClass1 と EnvironmentClass2)のいずれか1つの内部で使 用される。

構成子に加え、Environment にはシステムに対して入力を準備する操作とシス テムからフィードバックを受ける操作(handleEvent)を含むことが推奨される。さ らには、シナリオ中で活動的役割を演じるすべてのクラスに対して、isFinished という名の操作(この操作は局所的に処理が終了したときに指示される)を提供す ることも推奨される。この操作は環境とシステム両方のクラスへのリンクを持つ。 第3章で示される例題で明らかになるが、逐次モデル中のisFinishedのシグ ネチャは、一般的に論理値の結果を返すが、並列分散モデルでは変化するである う。Environment クラスに対して、与えられたシナリオ (showResult) の実 行結果を見せることのできる、ある種の操作を提供することも必要である。

World および全体的システムクラスである SystemName に対して、オブジェク ト参照のたらいまわしなしにそれらのモデルを通した利用を容易にするためには、 静的なパブリックインスタンスの利用が推奨される。その応答システムにとって 時間が重要な場合(通常はそうであるが)、何らかの時間の概念が含まれる。逐次 モデルにおいては基本的な Timer クラスを用いることを推奨するが、並列モデ ルにおいては時間と同期についてより強い概念を推奨し、第2.3.5章で示す。

最後に、制御フローを Environment からはずすことが推奨したい。逐次レベ ルでは一般的にこれは繰り返しを用いて行い、システムの終了を行う (様々な isFinished 操作を用いて)。繰り返しの中で、Step 操作は時間を刻むために



またシステムの様々な構成要素に制御を回すために用いられる。

### 2.2.6 モデルの妥当性検査

可能なら常時、モデルは妥当性検査のために実行されるべきである。要求捕捉過 程でユースケースアプローチが用いられた場合は、識別される全ユースケースで モデルの実行に対応することを保証したい。

すべてのモデルが実行可能ではないとしても、一部がそうであるならば当然これ らは上記の方法で妥当性検査されるべきであることを注意したい。


上記のモデル妥当性検査のためのアニメート化の技術に加えて、より系統だった 伝統的検査手法もまたモデルの妥当性検査に用いられるべきである。従って、テ ストケースを回帰方式でこの工程に使うことができ、その後の工程で再利用でき るように、テストケースを定義し自動テストスクリプトも作成するべきである。 [13] (chapter9) で示す VDMUnit テスト・フレームワークを効果的に利用できる可 能性がある。

### 2.2.7 完了の基準

この段階は次の場合に完了する:

- 1. VDM++ モデルの構文と型が正しい;
- 2. UML クラス図と VDM++ モデルが同期している:
- 3. モデルは既に妥当性検査されている:
- 4. モデルの実行可能部分に対して XX% テストカバレジ(カバーされない部 分は正当であることを示すべきである).

ここで "XX" は、各個別の企業や機関で用いられている標準により決定されるべ き数字である。



# 2.3 並列 VDM++ 設計モデル

並列の VDM++ 設計モデルを開発する場合の目標は、特有の動的構造に向けての 第一歩を踏み出すことであり、リアルタイム動作の最初のインスタンスへの心配 は無用である。このようなモデルの例題は第3.6章に与えられている。

### 2.3.1 スレッドの識別

並列モデルの開発における最初の段階は、どの計算が各々独立に実行可能か識別 することである。これらの計算は後に、独立スレッドに分離される可能性がある。 このような分離は、ハードウェア的制限や事前に定義済みの構造要求によりしば しば強いられることとなる。可能な限り多くの独立スレッドを識別することが無 駄ではない一方、一般的にシステム内のスレッド数は最小化される。なぜなら(ま た一般的には) スレッドはモデルの複雑さを増しモデルの妥当性検査をより一層 難しくするからである。

### 2.3.2 交信

スレッドの識別後、どのスレッドが互いに交信しているか、またどのような値が 渡されているか、が決定されなければならない。したがってスレッド間のオブジェ クト共有は記述されるべきである。共有オブジェクトを表すクラスに対しては、 適切な同期の指定が求められる。

# 2.3.3 同期ポイント

オブジェクト共有の同期に加え、明白な同期時点の導入が必要となるかもしれな い。つまり個々のスレッドが、もうひとつのスレッドが適当な状態に到達するま では指定された時点を越えた続行をしないことを保証することである。このこと は様々なスレッド中に正しい順付けを保証し、他にもデータの新規性の保証に、 重要となるはずである。



### 2.3.4 モデルの妥当性検査

モデルは、対象環境にあるプロセッサーの対象リアルタイムカーネルで、使用さ れるのと同じスケジュール化方式を用いて実行されなければならない。実行中に モデルがデッドロックを起こすことがないようにすべきである (VDMTools にお いてこのために行われる形式的分析はまだないため、シナリオはテストケースと して用いられると限定されることに注意したい)。さらにモデルは、逐次モデルと 機能的には同じ結果と、恐らくそこに現れる値の体系に伴う調整と、それらが出 現した時間をもたらすべきである。

### 2.3.5 一般的な設計構造

図 2.7 にある一般的構造が並列モデルに対して推奨される。逐次モデルからの主 な変更は以下の通り:

- 制御フローは、Environment と共にある代わりにアクティブな部分すべ てに分散され、Step 操作の本体は一般的にはスレッドに変化する、という ように変更される。
- 異なるスレッド間の同期は、許可述語と排他制御制約を用いて記述される。
- isFinished 操作に対するシグニチャは変更され、値は返されない。その かわり許可述語としてブール式が一般的に用いられる。これがこの操作を 求めるスレッドを、対象インスタンスが仕事を終えるまで、遮断する方法 となる。
- 単純な Timer クラスを標準の TimeStamp クラスで置き換えることを推 奨する。これは制御フローが複数スレッドに分散されている場合、今実行 している複数のステップを簡単に同期させるためのもので、 AppendixB.2 にある Wait Notify クラスのサブクラスである。

### 2.3.6 完了の基準

1. VDM++ モデルは構文と型が正しい。



- 2. UML クラス図と VDM++ モデルは同期している。
- 3. モデルは妥当性検査がなされている。
- 4. モデルはデッドロックを起こしていない;
- 5. モデルの実行可能部分に対して XX% テストカバレジ(カバーされない部 分は正当とみなされるべきである)。

ここで "XX" は、各個別の企業や機関で用いられている標準により決定されるべ き数字である。

#### 並列実時間分散 VDM++設計モデル 2.4

この段階で、モデルにリアルタイム情報が加わる。加えて、問題のシステムが複 数プロセッサートに分散されることになるならば、それらプロセッサーに対し機 能性配置が行われる。そして第1.3章でで述べたタイミング分析が行われる。こ のような分析の後、提案された動的構造が実際は実行不可能であるという結果に 終わるかもしれない。したがって第2.3章に立ち戻り動的構造を見直すか、また は CPU あるいはその許容能力に対して機能性配置の見直しが必要となるかもし れない。並列実時間モデルの例題は第3.7章で与えられる。

#### 既定時間情報 (CPU 命令毎に想定する実行時間情報 2.4.1

対象プロセッサーが標準のものでない場合(現在サポートされているプロセッサー は Motorola 68040 のみ) は、必要な対象プロセッサーに対する既定継続情報を含 むファイルが定義されるべきである。原則的にこれは単純な定義であり、そのプ ロセッサーのデータに基づいて行われる。しかしながらキャッシングやパイプラ イン構造を用いる近年のプロセッサーでは、様々な基本命令に要する時間が文脈 に依存するため、正確な推定はさらに難しいことが予想されるため、この枠組み を考慮することが不可能である。



## 2.4.2 Duration 文と Cycle 文

モデルのリアルタイム動作が知られている部分(たとえば 再利用されている構 成要素) に対し、固定実行時間の正確な評価に Duration 文を用いるべきである。 Cvcle 文は、1つのプロセッサーに対し相対的な実行時間(期待する命令サイクル という形で)の正確な評価に用いるべきである。

環境を効果的にモデル化するモデル部分に対して。設計中のシステムの VDM++ モデルに必要とされる精密さに依存するが、環境モデルはさらに精巧であるべき である。環境内の様々なインスタンス各々を、それらの仮想プロセッサー上にも つことがここで可能である。しかしながら、例えば複数の環境インスタンスが同 一のプロセッサー上に配置されるような制約を行うように、環境をモデル化する こともまた可能である。

閉鎖ループシステムをモデル化するためには、アクチュエータに命令を送ること とセンサーでその効果を確認することの間に遅延を強いるために、Duration 文が 用いられるべきである。


# 2.4.3 タスク切り替えオーバーヘッド

対象のリアルタイムカーネルに対し、タスク切り替えオーバーヘッドを確認して おくべきであろう。この値はモデルの実行中、  $extbf{VDMTools}^{(R)}$  のタスク切り替え オーバーヘッドとして用いられるべきものだからである。

# 2.4.4 一般的な設計構造

図2.7の一般的構造は、リアルタイム分散モデルに対しても推奨されるものだ。 並列モデルからの主な変更点は以下の通り:

● まず SystemName クラスが変更され、機能を分散する対象であるすべての CPUやBUS に対して追加のインスタンス変数が導入されたシステムとなる。 加えてここに構成子が導入され、静的インスタンス変数の CPU への実際の 配置が行われる。加えて、CPUのいくつかで優先度に基づくスケジュール



化が行われている場合、この構成子内で様々な操作の優先度定義が可能で ある。

- 選択的に、Environment クラスからシステムを生成できる。これを行わ ない場合は、World クラスに生成された各インスタンスに対して、 VDM-Tools® は単純に仮想 CPU 上のすべての機能を実行する。環境の機能が互 いに依存することが本質的であるような場合、つまり1つのインスタンス が実行中であるときに本来並列様式のもうひとつのインスタンスが実行は 不可能な場合、 Environment に対してシステムを生成することがとても 価値があるかもしれない。
- 異なるスレッド上で実行を単に始めることが必要な多くの操作は、async キーワードを用いて同期をとることとなる。基本的に、そういった2つの インスタンスがユーザーに知られることなく異なる CPU に配置されている ならば、それらは BUS 上で通信し同期の概念は本質的となっていることに 注意しよう。
- 一部のスレッド (一般的には以前より Step 機能をもつもの) は周期的スレッ ドに変わる。
- 時刻の明示的な概念は (TimeStamp クラスを用いた並列レベルで) 取り除 かれる。時刻は暗黙的で、キーワード time を用いて任意の CPU 上で現在 時刻を参照することが可能である。

### 2.4.5 モデルの妥当性検査

モデルは、以下の2つ基準を満足させる必要があると同時に、多くの様々なシナ リオを用いて実行されるべきである:

- 1. この段階に対する完了基準により要求されるテストカバレジを達成すること:
- 2. 要求捕捉の間に識別されたすべてのユースケースをカバーすること(要求の 捕捉にはUMLが用いられる)。

この実行は、シナリオ中で計算される値の正確さチェックに、またデッドロック が起きていないことのチェックに用いる。リアルタイム情報の導入はそれ自体が



モデルにデッドロックを起こさせる可能性があるが、スケジューラーが時間なし モデルの実行中になされた決定と異なる決定をそれらに対して行うかもしれない からであることに注意したい。

### 2.4.6 タイミング分析

モデルを実行することで、後で分析が可能なタイムトレースファイルが生成され る(これの例は第7章)。分析は以下の通りなされるべきである:

- 周期的スレッドは指定された期限を見過ごさない。
- すべてのリアルタイム応答要求に対応がなされる(厳しいリアルタイム期限 のすべてに対して再利用のシナリオが対応する)。

ここで showtrace という名の外部ツールが、これら時限トレースの自動分析で 特に役立つ。自動的に以下が提供される:

- 複数の CPU と BUS を含む物理構造のグラフィカルな概観。
- 複数の CPU 間でのすべての実行と交信の概観を提示。
- 複数のインスタンスの詳細な概観と、単一 CPU におけるそれらインスタン ス間の実行と交信の詳細な方法、を提示。

### 2.4.7 完了の基準

- 1. モデルは構文と型が正しい。
- 2. UML クラス図と VDM++ モデルは同期している。
- 3. モデルはスケジュール化可能である。
- 4. モデルはデッドロックを示さない。
- 5. モデルはすべての実行されたシナリオに対して機能的に正しい。

- 6. モデルは物理的構築に対する機能性の配置を含めている。
- 7. すべての周期的スレッドには、行われるテストに対する物理構成の選択と 共に期限が設けられる。
- 8. 行われるテストに対して、すべてのリアルタイム応答要求を満たす。
- 9. モデルの実行可能部分に対して XX% テストカバレジ(カバーされない部 分は正当とみなされるべきである)。

ここで "XX" は、各個別の企業や機関で用いられている標準により決定されるべ き数字である。

# 2.5 実装

実装へのアプローチは、対象の実装言語およびプログラム構造や性能の制約に 依存するものである。C++ が実装言語ならば、動的なメモリー割当が許され、 VDMTools C++ コードジェネレータの使用が可能である。これはかなりの労力軽 減を意味するが、実装がマウスの1クリックで行えるからである。同様に、Java が実装言語ならば、VDMTools Java コードジェネレータの使用が可能である。し かしながらこのような自動化は、厳密なリアルタイムシステムを求める場合は当 てにされるべきものではない。

他の環境では実装は手作業で書かれなければならない。しかし、モデル化の各段 階で獲得される情報の量と深さのおかげで、これが極めて簡単な作業になる。一 般的には、 VDM++ モデルをコードに翻訳するための多くの規則は、かなり機械 的に適用することが可能である。

# **2.6** 別のテストフェーズ

図 2.1 で識別されるように、開発途中のシステムにおいて多くの様々なフェーズ があり、様々なレベルでテストが行われる。便利な開発技術をもってしても、通常 は、開発中のシステムが目指す統合テストフェーズ前に間に合わせることができ るかどうか正しい妥当性検査を行うことができない。もしこれらのテストが指定






図 2.8: VDM++ モデル間の関係

された期限を越える可能性はないことを示そうとするなら、そのために状況を改 善するためのシステム再設計と相当する実装に重大なコストが生じる。本書で述 べるアプローチでは、システムに潜在するボトルネックをせめて最終実装がなされ る前に見つけることを目指す。目標は、(開発が行われている)ホストコンピュー 夕を放っておいて、恐らく分散している、想定したハードウェアプラットフォー ムのタイミングに関する振る舞いの情報とともに、並行リアルタイム VDM++設 計モデルのタイミングに関する振る舞いをシミュレートすることである。

本書で述べるアプローチでは、様々なテストフェーズで用いられるテストケース は、設計が成され続く最終実装で再利用された段階で、すでに実行されている。 これは開発工程において、特定設計のタイミングプロパティのフィードバックの みがかなり遅れて来る標準的開発手法と比較すると、大きな変更である。個々の モデル各々はどんなに現実に近づいていくとしても、おおかたの抽象モデルはシ ステムとその環境をいくらか理想化して見ているもので、より時を経たモデルの 方がより詳細までが考慮されている、ということを注意しておこう。

#### 論議 2.7

この章では1つの VDM-SL モデルと3つの VDM++ モデルの進化を述べてきた: 逐次モデル、並列モデル、それに並列実時間モデルである。それらの間には、ど のモデル間にも形式的関係は設定されていないという意味で、形式的な関係はな

い。これは、このプロセスで提唱してきた合理的なソフトウェアエンジニアリン グアプローチと一致するが、純粋な形式的開発とは相反する。それでも、このプ ロセスは次のモデルを得るために各モデルに詳細を加えるという作業を含めるの で、図2.6. に見るように、ある意味で各モデルが次のモデルの一部と考えること ができる。つまり、並列モデルは逐次モデルの拡張であり、リアルタイム分散モ デルは並列モデルの拡張である。各モデルは徐々に具体的で複雑なものとなるが、 徐々に現実に近づいていくのである。

# 第3章 例題の展開

この章では開発工程の例題を提示する。この開発は第2章からの各手順を経ている。開発するシステムは実際のリアルタイムシステムの簡易版である。システムに対する非形式の要求を提示することから始め、その後様々な開発モデルを提示する。

# **3.1** 防御対策システム

VDM++ でモデル化されるアプリケーションはミサイル防御対策システムのための制御装置である。これは脅威に関してセンサーからの情報をとり上げ、感知された脅威をそらすことを意図した火炎弾を放つハードウェアに対する命令を送る。全体的に高レベルの構造が 図 3.1 に見てとれる。

火炎弾は一定の時間間隔で放たれ、発射される火炎弾の数と発射間隔は、ミサイルの脅威と入射角度に依存する航空機の各所に、異なる火炎弾容器か弾倉が設置され、様々な角度から来る脅威を処理する。脅威センサーは脅威の ID を制御装置に伝える。異なる種類の ID とミサイルの角度それぞれに対して、制御装置は、ある角度を処理する特定の火炎弾容器(弾倉)の一定のパターンの火炎弾の連射で、どのように迫り来る脅威を処理するか、対策を立てなければならない。このパターンは処理すべき火炎弾の数と各発射間の間隔(遅延)を含む。タスクは、各交信間の指定間隔と既定の発射数を火炎弾発射ハードウェアに伝える本書の目的に沿うため、2種類の火炎弾しかないと仮定する。

火炎弾シーケンスの例題は 図 3.2 に示される。発射命令は垂直矢印で表わされている。この図には5つのアクションが描かれている。簡単にするために、システムにはミサイルは3種類だけであると仮定する: A、B、Cでありこの順に優先度は高くなる。同様に例題を簡単にするために、物理的な発射は、指定の継続時間に何もされないことを要求する "空" の発射を特別に加えて、2種類だけと仮






図 3.1: 防御対策システムのためのコンテキスト図




図 3.2: 火炎弾シーケンスの例題

定する。この例題の目的のため、示された異なるミサイル型に応答する各火炎弾 容器を、図3.3にある火炎弾シーケンスによって行うための、防御対策システム を仮定する。

このシステムに対して、以下の要求項目が適用される:

- 1. もし、与えられた脅威に対する火炎弾容器を用いた火炎弾シーケンスをそ の火炎弾容器で扱われる角度から計算する間、もう1つの脅威が感知され た (同じ角度領域に) 場合は、システムはより最新の脅威の優先度をチェッ クすべきであり、前より大きな脅威である場合には、現在の火炎弾シーケ ンスの計算を放棄すべきである。そして新しい火炎弾シーケンスの計算が 成されるべきである。
- 2. もし異なる火炎弾容器で扱われる角度で異なる脅威が感知された場合には、 平行して対応する火炎弾シーケンスが実行される。
- 3. 制御装置は、センサーより脅威情報を受け取った後の250ミリ秒以内に、最 初の発射コマンドを送る能力を持つべきである。
- 4. 制御装置は130 ミリ秒以内に火炎弾シーケンスを破棄する能力を持つべき である。



開発されるべきシステムは、編成される物理構造は未定の様々なハードウェア部 品 (センサーや火炎弾容器) から成る可能性がある。

#### 3.2 要求捕捉のための UML ユースケース

防御対策システムに対する要求捕捉のためにユースケースを用いるならば、図3.4 にあるようなユースケース図を提供する。各長円形 (ユースケースのグラフィカ ル表現) に対して、ユースケースのテキスト記述が必要である。これは一般的に は箇条書きでなされる。以下の3つの小章で、異なるユースケースのそれぞれに 対する記述を示す。

#### 3.2.1 防御対策を展開する

Primary Actor(s): ミサイルセンサーと火炎弾容器

Secondary Actor(s): なし

Intent: このユースケースは、与えられた脅威を識別することそれにしたがった 発射に、責任がある。

Assumptions: すべての潜在する脅威が識別される。

Known Limitations: 複数の脅威が互いに近づき過ぎた場合、システムはそれら すべてをうまく処理することができないかもしれない。

Includes: "ミサイル検知と容器選択" および "シーケンス選択と発射"

Pre-conditions: 脅威は到着していてミサイルセンサーに検知されている。

Course of action: 新しい脅威であるミサイルがミサイルセンサーにより検知され たとき、攻撃の角度に対して適切な火炎弾容器が決定されなければならな い。それから、もう1つの脅威が既にその火炎弾容器によって扱われてい るかどうかを決定しなければならない。この場合には、脅威識別の優先度 が比較されて、もし新しい脅威がより高い優先度をもつのであればその火 炎弾シーケンスが決定されなければならず、その火炎弾容器は現在行って いることを中止し新しいシーケンスの発射を始めなければならない。優先




図 3.3: モデル中で用いられるミサイル防御対策例






図 3.4: 防御対策システムのためのユースケース図

度が等しいかより低い場合その脅威は単に無視される。もし脅威がそれ以 前に検知されてない場合、対応する火炎弾シーケンスが決定され、続けて その火炎弾容器を用いて発射される。これは図3.5で示された状態図に描か れている。

Post-conditions: 火炎弾の発射が完了したとき、脅威はそらされ、ミサイル対応 策システムによって守られるシステムが、もはや目標となることはないよ うにすべきである。

#### ミサイルを検知し容器を選択する 3.2.2


Primary Actor(s): ミサイルセンサー

Secondary Actor(s): なし

Intent: このユースケースは、特定の脅威の識別と攻撃角度の認識を行い、この 測定に基づいてどの火炎弾容器を選択するかについて責任を持つ。

Assumptions: すべての潜在する脅威が識別される。

Known Limitations: 複数の脅威が互いに近づき過ぎた場合、システムはそれら すべてをうまく処理することができないかもしれない。



Includes: なし。

Pre-conditions: 脅威は到着していてミサイルセンサーに検知されている。

Course of action: 脅威の識別と攻撃角度を受け取ったときは、いつでも、対応す る火炎弾容器を選択し、図3.3の識別に従って火炎弾列を発射しなければな らない。

Post-conditions: 正しい火炎弾容器と行われるべき火炎弾シーケンスが識別され ている。

### **3.2.3** シーケンスの選択と火炎弾発射

Primary Actor(s): 火炎弾容器

Secondary Actor(s): なし

Intent: このユースケースは、第3.1章に記述したタイミング要求にしたがった火 炎弾シーケンスの、実際の発射に責任がある。

Assumptions: すべての潜在する脅威が認識される。

Known Limitations: 異なる火炎弾がどのくらい短い間隔で発射できるかについ て、恐らく物理的な制限が存在する。

Includes: なし

Pre-conditions: 火炎弾シーケンスは識別されている。

Course of action: 内部時計がスタートし火炎弾シーケンスにより識別された時刻 に火炎弾容器による別々の発射がなされた。

Post-conditions: すべての必要な火炎弾が発射された。




図 3.5: 防御対策システム展開のための状態図

#### 3.2.4 要約

上記のユースケース記述から理解できるとおり、防御対策システムの主要機能は ユースケースによって識別される。これはシステムを抽象化して考察する手法で、 開発プロセスにおいて後で考慮しなければならない様々な設計事項からは独立し たものである。ユースケースは、他分野の専門家にシステムの重要な機能を把握 していることを伝える、最初の方法となり得る。ユースケース図は、どのように して様々なユースケースがつじつまが合うのか、特に、より複雑なシステムをモ デル化する場合に、概観を得るにふさわしい方法になり得る。しかしながら、ユー スケースのどのような妥当性検査も、手作業的なレビューでしか行うことができ ない。上記で述べたような自然言語形式を取り扱うとき、自動化された妥当性検 査を実行できる何らの方法もない。

# 3.3 要求捕捉のための VDM-SL

この章では、防御対策システムに対する要求が VDM-SL を用いた的確な方法で獲得される。この意図は、どのような設計事項からも独立な抽象的仕様とすることである。モデルの開発は第 2.2.1 章からの一般的原則にしたがう。この最初のモデルでなされる基本的なモデル化決定事項は、最初のミサイルを点検すること、それが唯一の受け取った脅威であったならば適切な応答は何であるべきかを決定すること、である。現在のミサイル処理を行う前に、1つ以上の更なるミサイルが領域に到着している場合、新しいミサイルの優先度が現在のものより高いときには応答が変更される。

### 3.3.1 型の定義

防御対策システムは入力として Missile Input を取り込む。これは Missile Type と Angle のペアの値の連続である。Missile Type は検知することのできる様々な可能なミサイルを表す定数値である。この場合には3つの異なるミサイルをもつが、テスト目的のために、何のミサイルも存在していないことを表す特別な値 <None>を共に加える。簡単にするため Angle は0から360の数の度数としてモデル化される(2次元座標系に対応し得る一つのモデル).

```
types
MissileInputs = seq of MissileInput;
MissileInput = MissileType * Angle;
MissileType = <MissileA> | <MissileB> | <MissileC> | <None>;
Angle = nat
inv num == num <= 360;</pre>
```

型 Output は、弾倉に対する識別子 (MagId) から OutputSteps シーケンスへの写像を表し、ここで OutputStep は行われる火炎弾の型 (FlareType) とその発射の時間 (ミリ秒でモデル化されている AbsTime ) との対である。

```
Output = map MagId to seq of OutputStep;
```



```
OutputStep = FlareType * AbsTime;
AbsTime = nat;
```

ここには2種類の火炎弾(FlareOne と FlareTwo)しか仮定されていないこと、 さらにまた何もしないというアクションはある脅威に対する応答として極めて重 要となる可能性があり、そのため火炎弾の一種として考えられるていること、に は注意したい。これらのすべては応答している対象のミサイル型にしたがって追 加的にタグ付けされたもので、生成された結果を簡単に妥当性検査するためのも のである。

```
FlareType = <FlareOneA> | <FlareTwoA> | <FlareOneB> |
            <FlareTwoB> | <FlareOneC> | <FlareTwoC> |
            <DoNothingA> | <DoNothingB> | <DoNothingC>;
```

Plan は出力の構築中に使用される。これは、発射される火炎弾の型 FlareType と、発射の後に次の発射までの待ち時間の総和である Delay から構成される。

Response はミサイル対応策システムの応答を表す型であり、 Plan 列中の各要 素と同じく、FlareType と Delay から構成される。

```
Plan = seq of (FlareType * Delay);
Delay = nat;
Response = FlareType * Delay;
```

#### 3.3.2 值定義

異なるミサイルにどのように対処するかに関する情報が responseDB にある(ミ サイルから応答シーケンスへの写像で図3.3 で識別されると同様にPlanに示さ れている)。

values

```
responseDB : map MissileType to Plan =
 {<MissileA> |-> [mk_(<FlareOneA>, 900), mk_(<FlareTwoA>, 500),
                  mk_(<DoNothingA>,100), mk_(<FlareOneA>,500)
                      ],
 <MissileB> |-> [mk_(<FlareTwoB>, 500), mk_(<FlareTwoB>, 700)],
  <MissileC> |-> [mk_(<FlareOneC>, 400), mk_(<DoNothingC>, 100),
                  mk_(<FlareTwoC>, 400), mk_(<FlareOneC>, 500)]
 };
```

ミサイル間の相対的な優先度が missilePriority を用いて表されていて、こ れは各ミサイルを数字にマップするもので、より大きな数字がより高い優先度を 示す。

```
missilePriority : map MissileType to nat
                    = \{ \langle \text{None} \rangle \mid - \rangle 0,
                        <MissileA> |-> 1,
                        <MissileB> |-> 2,
                        <MissileC> |-> 3};
```

入力の各値は100ミリ秒間隔で分ける。ミサイル到着の間のより大きな間隔は、 入力中の値<None>で示される。シンボリック定数 stepLength をこの時間間 隔を表すために用いる。

```
stepLength : nat = 100
```

### 3.3.3 防御対策機能

トップレベル関数は CounterMeasures と名付けられている。これは入力とし て Missile Inputs を取り入れ Output を返す。単純な補助関数 CM の呼出し から構成される。

```
functions
CounterMeasures: MissileInputs -> Output
CounterMeasures(missileInputs) ==
```



CM(missileInputs, { | -> }, { | -> }, 0, { });

防御対策関数の反復版である CM は 4 つのパラメーターを取る。それらは次のよ うに説明できる:

- missileInputs: このパラメーターはどの火炎弾発射が成されるべきかの分析 で、まだ考慮されていないミサイル入力を含める。このパラメーターについ ては各再帰呼び出しでこのシーケンスが1つ減じるように再帰が行われる。
- outputSoFar: このパラメーターは、今までのところ考慮されたミサイル入力 を与えられて、弾倉識別子から行われる予定の火炎弾シーケンス (そしてそ れらの予定発射時間)への写像を含める。これは蓄積パラメーターで、最 後に最終結果を含むことになる。
- lastMissile: このパラメーターは、弾倉識別子から、今までのところ MagId に関連して出力に影響を与えた最後のミサイルへの写像を含める。このミ サイルの優先度は、次のミサイルの到着に関連し、重要である。
- curTime: このパラメーターはこのミサイルが検知されてきた時間 (stepLength の倍数)を指定する。

防御対策を考慮するためのミサイルが1つも残っていない場合には、outputSoFar が直接用いられる。そうでない場合は、次に到着するミサイルの優先度が lastMissile と比較されなければならない。新しく到着するミサイルの優先度が最後のミサイ ルより高い場合には、出力のための既存の計画を中断し代わりに新しいミサイル に対する応答を組み入れなければならない。他方で優先度がより低い場合は、最 新のミサイルは無視される。

```
CM: MissileInputs * Output * map MagId to [MissileType] *
   nat -> Output
CM( missileInputs, outputSoFar, lastMissile, curTime) ==
 if missileInputs = []
 then outputSoFar
 else let mk_(curMis, angle) = hd missileInputs,
           magid = Angle2MagId(angle)
       in
         if magid not in set dom lastMissile or
            (magid in set dom lastMissile and
             missilePriority(curMis) >
             missilePriority(lastMissile(magid)))
         then let newOutput =
                     InterruptPlan(curTime, outputSoFar,
                                   responseDB(curMis),
                                   magid)
              in CM(tl missileInputs, newOutput,
                    lastMissile ++ {magid |-> curMis},
                    curTime + stepLength)
         else CM(tl missileInputs, outputSoFar,
                 lastMissile,curTime + stepLength);
```

関数 InterruptPlan は、より高い優先度に対する応答を出力に組み入れることができるように、これまでの予期された出力を修正するのに用いられる。この意味は、curTime より前の出力は変更されることはなく、他方の curTime 時点以降の出力は任意の Plan¹ から採られるということである。このようにここで転換を行う必要があり; これは MakeOutputFromPlan で実行される。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Output は絶対時刻に関するものである一方で、 Plan は相対時刻に関するものである。



LeavePrefixUnchanged は、現時点より前の出力が最新のミサイル到着によっ て影響を受けることがないことを保証する。

```
LeavePrefixUnchanged: seq of OutputStep * nat ->
                      seq of OutputStep
LeavePrefixUnchanged(output_l, curTime) ==
 [output_l(i) | i in set inds output_l
               & let mk_(-,t) = output_l(i) in t <= curTime];
```

MakeOutputFromPlan は curTime 時点で始まった応答シーケンス (response) を加工し、それを Output 値に変換する。これは応答列を出力に変換するが、そ こでは最初の火炎弾発射が0という時刻に行われたとする。この出力は現在時刻 で補正され、目的の出力を実現する。

```
MakeOutputFromPlan : nat * seq of Response -> seq of
  OutputStep
MakeOutputFromPlan(curTime, response) ==
 let output = OutputAtTimeZero(response) in
    [let mk_(flare,t) = output(i)
      mk_(flare,t+curTime)
    | i in set inds output];
```

関数 OutputAtTimeZero は1つの応答を取上げ、最初の火炎弾発射はゼロ時 刻に行ったという出力に変換する。その後は、発射と発射の間の遅延は応答によ り指定された遅延に相当することになる。

```
OutputAtTimeZero : seq of Response -> seq of OutputStep
OutputAtTimeZero(response) ==
  let absTimes = RelativeToAbsoluteTimes(response) in
    let mk_(firstFlare,-) = hd absTimes in
      [mk_(firstFlare,0)] ^
      [ let mk (-,t) = absTimes(i-1),
            mk_{(f,-)} = absTimes(i) in
          mk_{(f,t)} \mid i \text{ in set } \{2,...,len absTimes\}\};
```

関数 RelativeToAbsoluteTimes は、相対時間の遅延から絶対時間の遅延へ の変換を実行する。これは、最初の火炎弾発射の遅延で、応答中の後の火炎弾の 発射を、再帰的に相殺する。


```
RelativeToAbsoluteTimes : seq of Response ->
                          seq of (FlareType * Delay)
RelativeToAbsoluteTimes(ts) ==
 if ts = []
 then []
  else let mk_(f,t) = hd ts,
           ns = RelativeToAbsoluteTimes(t1 ts) in
         [mk_(f,t)] \hat{l} = mk_(nf, nt) = ns(i)
                        in mk_(nf, nt + t)
                       | i in set inds ns];
```

Angle2MagId 関数は、ミサイルの入力の角度からそのミサイルに対処する弾倉 への変換を行う。この初期の高レベルのモデルでは、この関数は、単純にそれぞ れがテスト目的に90度を処理するハードコードされた4つの異なる弾倉を扱う。

```
Angle2MagId: Angle -> MagId
Angle2MagId(angle) ==
 if angle < 90</pre>
 then mk_token("Magazine 1")
 elseif angle < 180</pre>
 then mk_token("Magazine 2")
 elseif angle < 270</pre>
 then mk_token("Magazine 3")
  else mk_token("Magazine 4");
```

# 3.3.4 モデルの妥当性検査

モデルの機能性が適切であるという信頼を得るために、何らかの形でそれを妥当性 検査することが必要である。このモデルは VDM-SL で作成されているので、幸運 なことにVDMToolsのVDM-SL版を用いてこれを妥当性検査することが可能であ る。モデルは、いったん構文および型のチェックがなされると、CounterMeasures という名の main 関数が意図された様式で動作する。ここでの戦略はいつものよ うにテストを伴うもので、簡単な値から始めて徐々にもっともっと複雑なシナリ オを産みだすことである。この場合例えば、それぞれ到着するはずのミサイルが 1つだけであるとした場合の動作のテストから始めることができるであろう。



AppendixC.1 では、3つの値定義が、もっと複雑なシナリオでテストが繰り返さ れたことを表わしている。これら3つは、VDMToolsのテストカバレジ機能を 使って見ることができて、十分にモデルのすべての部分を対象としていることが 判明した。この VDM-SL による最初のモデルは、様々なタイミング遅延を考え ない抽象化を行っているが、それでもシステムの特定のタイミング要求 (39ペー ジの項目3、4で記載されている)を検査する意味がある。両タイミング要求は また、与えられたシナリオと共に妥当性検査される。

#### 要約 3.3.5

第3.3章では、防御対策システムをかなり抽象化したモデルが提示されている。 第 2.1.2 章に述べたような VDM-SL を用いてリアルタイムシステムの仕様を定め るための一般的な法則に、このモデルがどのようにしたがっているのかに注意し よう。このモデルは、後でシステムをバラバラにして静的構成物(クラス)と動 的構造(スレッド)にするために考慮される必要が生じる、どのような設計事項 からも完全に独立である。このモデルの最もよいところは、どのような詳細設計 もなく正確に防御対策システム要求の特性を示すことである。

このモデルはたくさんのテストケースでテストされてきた。時間の重要な部分に ついては、これらのテストケースがシナリオの広範囲をカバーし、モデルが期待 された結果を引き渡した、ことを裏付けることに努力が払われてきた。しかしな がらこの努力において、2つの見返りがあった:第一に、テストケースはシステ ムの受入れテスト中に再利用可能であること; 第二に、 VDM-SL モデルは後続モ デルの開発中にその機能的な動作の比較を行うことで、助言としての使用が可能 であること。

この抽象モデルから学べることは、防御対策システムが意図している動作が何か の共通の理解を得ることができて、それが最終実装が完了するときに助言として 与えることが可能であるというである。しかし、これは防御対策システムの理想 化版であると心に留めておかなければならないことに、注意したい。



# **3.4 VDM++** クラス骨組み

この章では、第2.2.1章と第2.2.5章で論じられたのと同様に、防御対策システム のさまざまなクラスへの最初の分解がどのように達成できるかの考察がなされる。 システムを構造化することをクラスへと導くのに用いてきた主要なガイドライン は、モデル化において環境を含めることが必要であるということである。これは、 システムのセンサーやアクチュエータをシミュレートするクラスを持たなくては ならないことを意味する。

第3.3章で表示されている主なアクティビティは、ミサイル検知と火炎弾発射であ る。加えて、システムにミサイル到着の警告を与えるハードウェアであるセンサー をシミュレートするクラスをもつことを、期待することになるだろう。このため4 **つの候補クラスを挙げ、それぞれを** MissileDetector、FlareController、 FlareDispenser、Sensor、と名づける。

第2.1.2 章で論じたとおり、 第3.2 章で提示したユースケースも、第3.3 章で提示 した VDM-SL 仕様も、システムのこの構造化に大いなる助けを提供してはくれ ない。これがリアルタイムシステムであるために、 VDM-SL モデルの全部品を 再利用することもまた簡単ではない。

# 3.5 逐次 VDM++ 設計モデル

逐次モデルは以下のクラスをもつ:

CM: これは全体的システムクラスであり (SystemName クラス) すべてのシステ ム構成要素に対する静的パブリックインスタンスを生成する。

World: main クラスであり、複数のシステムクラスと環境を結びつけシナリオを 実行させるのに用いられる。

Environment: 環境をモデル化するのに用いられる (この場合センサーがシス テムに対する入力提供を行う)。

Sensor: 与えられた角度でミサイル到着を感知するのに用いるハードウェアを モデル化するためのクラス。




図 3.6: 逐次防御対策モデルのためのクラス図

MissileDetector: Sensor から情報を取り込み、それを FlareController の 1 つに渡すクラス。

FlareController: たくさんの火炎弾容器を用いて与えられた検知済みミサイルに向けた火炎弾出力を制御するクラス。

FlareDispener: ミサイル型に依存する実際の火炎弾を使いこなすクラス。

Timer: 逐次 VDM++ モデルを通して時間を刻むのに用いられるタイマークラス。

IO: VDM++ 標準ライブラリクラス。

GLOBAL: たくさんのシステムクラスや環境クラスで使用されたたくさんの一般的定義を提供するスーパークラス。

様々なクラス間関係の概観を図3.6で見ることができる。



#### 防御対策クラス 3.5.1

これは、第2.4.4章の SystemName に相当する CM という名の全体的システムク ラスである。第3.3章で4つの異なる弾倉(または火炎弾容器)がそれぞれ90度 をカバーしつつ用いられた。実際にはさまざまな数のセンサーやアクチュエータ を用いることが可能である。原則的には全体的システムに対する耐障害性を増加 するために、部分的に重なるセンサーやアクチュエータを重複してもつことも可 能である。本書で記述した VDM++フレームワークを用いて、これがどのように 成し得るかを示す設計例を以下に示す。

- 4つのセンサーが各々90度の角度を対象としている;
- 1つのミサイル検知機:
- 3 つの火炎弾制御機が 120 度の角度をカバーし、それぞれ 4 つの火炎弾容 器を制御する:
- 12の火炎弾容器が各々30度の角度に対応する。

この方法で各々の火炎弾制御装置はそれぞれを制御する4つの火炎弾容器をもつ であろう。以下で明らかになるであろうが、これは少々複雑なシステムであるの だが、センサー、火炎弾制御装置、火炎弾容器の代替構成要素を詳しく調べこれ を再構成することを簡単にする様式でモデル化されている。

CM クラスにおいては次のように記述されている:

```
class CM
instance variables
public static
detector : MissileDetector := new MissileDetector();
public static sensor0 : Sensor := new Sensor(0);
public static sensor1 : Sensor := new Sensor(90);
public static sensor2 : Sensor := new Sensor(180);
public static sensor3 : Sensor := new Sensor(270);
public static
controller0 : FlareController := new FlareController(0);
public static
controller1 : FlareController := new FlareController(120);
public static
controller2 : FlareController := new FlareController(240);
public static
dispenser0 : FlareDispenser := new FlareDispenser(0);
public static
dispenser1 : FlareDispenser := new FlareDispenser(30);
public static
dispenser2 : FlareDispenser := new FlareDispenser(60);
public static
dispenser3 : FlareDispenser := new FlareDispenser(90);
public static
dispenser4 : FlareDispenser := new FlareDispenser(0);
public static
dispenser5 : FlareDispenser := new FlareDispenser(30);
public static
dispenser6 : FlareDispenser := new FlareDispenser(60);
public static
dispenser7 : FlareDispenser := new FlareDispenser(90);
public static
dispenser8 : FlareDispenser := new FlareDispenser(0);
public static
dispenser9 : FlareDispenser := new FlareDispenser(30);
public static
dispenser10 : FlareDispenser := new FlareDispenser(60);
public static
dispenser11 : FlareDispenser := new FlareDispenser(90);
end CM
```



### 3.5.2 World クラス

World クラスは2つの静的パブリックインスタンス変数と2つの操作から構成 される。2つのインスタンス変数は environment と timerRef を参照し、environment と system クラスの両方に用いられる。

```
class World
instance variables
public static
env : [Environment] := nil;
public static timerRef : Timer := new Timer();
```

構成子である World はオブジェクトトポロジーを築くため (センサー、環境に対 する制御装置と容器、検知機、様々な制御装置をそれぞれに追加する)に用いら れる。原則として new Environment は instance variables のセクショ ンに作成できるはずであるが、これは  $extbf{VDMTools}^{ extbf{\mathbb{R}}}$  の初期化において無限再帰 を導入することになるのである。

```
operations
public World: () ==> World
World () ==
 ( -- set-up the sensors
   env := new Environment("scenario.txt");
   env.addSensor(CM'sensor0);
   env.addSensor(CM'sensor1);
   env.addSensor(CM'sensor2);
   env.addSensor(CM'sensor3);
    -- add the first controller with four dispensers
   CM'controller0.addDispenser(CM'dispenser0);
   CM'controller0.addDispenser(CM'dispenser1);
   CM'controller0.addDispenser(CM'dispenser2);
   CM'controller0.addDispenser(CM'dispenser3);
   CM'detector.addController(CM'controller0);
    -- add the second controller with four dispensers
   CM'controller1.addDispenser(CM'dispenser4);
```

```
CM'controller1.addDispenser(CM'dispenser5);
CM'controller1.addDispenser(CM'dispenser6);
CM'controller1.addDispenser(CM'dispenser7);
CM'detector.addController(CM'controller1);

-- add the third controller with four dispensers
CM'controller2.addDispenser(CM'dispenser8);
CM'controller2.addDispenser(CM'dispenser9);
CM'controller2.addDispenser(CM'dispenser10);
CM'controller2.addDispenser(CM'dispenser11);
CM'detector.addController(CM'controller2);
);
```

Run 操作はモデルの実行に用いられ、これは環境に制御を引き渡すことによって成される。

```
public Run: () ==> ()
Run () ==
  env.Run()
end World
```

### 3.5.3 Global クラス

GLOBAL クラスは、モデルの停止に対して関連するグローバル定義を保存する共有場所を提供する責任がある。

これは観測できる度数(見ることのできる角度は「aperture」と呼ぶ。)を指示する値定義を含める:

```
class GLOBAL

values

public SENSOR_APERTURE = 90;
public FLARE_APERTURE = 120;
public DISPENSER_APERTURE = 30
```

GLOBAL クラスはまた、第14.1 章で示した Missile Type と Flare Type に加 えて、入力される事象を認識するための Event Id 型も含む

canObserve 操作は、 aperture (センサー、火炎弾制御装置、または、火炎弾容器)がpangle の角度にやって来るミサイルを観測することができるかどうかのチェックに用いられる。GLOBAL の各サブクラスは getAperture という名の操作を提供しなければならないが、これは 1 対の角度をもたらし、aperture が観測できる左手側と観測できる角度の数を指し示す。

```
public canObserve: Angle * Angle * Angle ==> bool
canObserve (pangle, pleft, psize) ==
  def pright = (pleft + psize) mod 360 in
   if pright < pleft
     -- check between [0,pright> and [pleft,360>
        then return (pangle < pright or pangle >= pleft)
     -- check between [pleft, pright>
        else return (pangle >= pleft and pangle < pright);

public getAperture: () ==> Angle * Angle
getAperture () == is subclass responsibility;
end GLOBAL
```



### 3.5.4 Environment クラス

Environment クラスは、すべてのシステムクラスと環境クラスとのやりとりに 伴う相互作用に責任がある。これは GLOBAL のサブクラスとして定義されてい る。入力と出力はそれらのために定義された型をもった行のシーケンスである。 型 inline と outline は組であり最後にその事象が現れた時間を付けて終わる (outline において、最後の2つはそれぞれ事象が受けとられた時間と処理され た時間)。

```
class Environment is subclass of GLOBAL
types
public inline = EventId * MissileType * Angle * nat;
public outline = EventId * FlareType * Angle * nat * nat;
```

複数のインスタンス変数は、inlines と outlines に加えて io を実行するた めに在る。

```
-- access to the VDMTools stdio
io : IO := new IO();
inlines : seq of inline := [];
outlines : seq of outline := [];
```

ranges と sensors の写像は、センサーとそれが観測できる角度範囲の履歴を 保持するために使われる。

```
ranges : map nat to (Angle * Angle) := { |->};
sensors : map nat to Sensor := { |->};
inv dom ranges = dom sensors;
```

evid は最後に受けた事象を保持し、busy は環境が忙しいか否かをするのに使う。

```
evid : [EventId] := nil;
```

```
busy : bool := true;
```

構成子は与えられたシナリオを読み取り、ファイル名はパラメータとして用いられる。

```
public Environment: seq of char ==> Environment
Environment (fname) ==
  def mk_ (-,input) = io.freadval[seq of inline] (fname) in
   inlines := input;
```

センサーは addSensor 操作を用いて Environment に加えられなければならない。ranges と sensors の間の状態不変条件の維持を確実にするために、atomic 文が用いられることに注意しよう。

```
public addSensor: Sensor ==> ()
addSensor (psens) ==
  ( dcl id : nat := card dom ranges + 1;
   atomic (
    ranges := ranges munion {id |-> psens.getAperture()};
   sensors := sensors munion {id |-> psens}
  )
  );
```

Run 操作は環境からの新しいシグナルを生成し、システムと環境の両方がその実行を終了するまで相当するシステム応答を行う。

```
public Run: () ==> ()
Run () ==
  (while not (isFinished() and CM'detector.isFinished()) do
        (createSignal();
        CM'detector.Step();
        World'timerRef.StepTime();
        );
        showResult()
        );
```

createSignal 操作は、入力を抽出し、与えられた角度 pa の観測が可能なセ ンサーに指示する。

```
private createSignal: () ==> ()
createSignal () ==
  ( if len inlines > 0
    then (dcl curtime : nat := World 'timerRef.GetTime(),
              done : bool := false;
          while not done do
            def mk_ (eventid, pmt, pa, pt) = hd inlines in
              if pt <= curtime</pre>
              then (for all id in set dom ranges do
                      def mk_(papplhs,pappsize) = ranges(id)
                        if canObserve(pa,papplhs,pappsize)
                        then sensors(id).trip(eventid,pmt,pa);
                    inlines := t1 inlines;
                    done := len inlines = 0;
                    evid := eventid )
              else (done := true;
                    evid := nil ))
    else (busy := false;
          evid := nil));
```

handleEvent 操作は、CM クラスが入力事象を処理し保存しなければならない 出力事象を生成した時に、用いられる。

```
public
handleEvent: EventId * FlareType * Angle * nat * nat ==> ()
handleEvent (evid,pfltp,angle,pt1,pt2) ==
  (outlines := outlines ^ [mk_ (evid,pfltp, angle,pt1, pt2)] )
  ;
```

showResult 操作は全体的な結果を書き出すために用いられる。

```
public showResult: () ==> ()
showResult () ==
  def - = io.writeval[seq of outline] (outlines) in skip;
```

最後にisFinished操作は、Environmentがその実行を終了させられたかどうかのチェックに用いられる。



```
public isFinished : () ==> bool
isFinished () ==
  return inlines = [] and not busy;
end Environment
```

### 3.5.5 Sensor クラス

Sensor クラスは、環境からセンサーハードウェアをモデル化するために用いら れる。センサー観測角の左側をモデル化するインスタンス変数である aperture を、これは含んでいる。

```
class Sensor is subclass of GLOBAL
instance variables
private aperture : Angle;
```

構成子が aperture インスタンス変数を初期化し、getAperture 操作はこの 情報を用いる。

```
operations
public Sensor: Angle ==> Sensor
Sensor (psa) == aperture := psa;
public getAperture: () ==> GLOBAL 'Angle * GLOBAL 'Angle
getAperture () == return mk_ (aperture, SENSOR_APERTURE);
```

trip 操作は事象にシグナルを送るために Environment から呼び出される。セ ンサーは addThreat 操作を用いて更なる処理を行うために、ミサイル検知を始 動させる。センサーが与えられた事象を観測できなければならないことを、呼び 出し側が確実にする必要があることには注意しよう。

```
public trip: EventId * MissileType * Angle ==> ()
```

```
trip (evid, pmt, pa) ==
    -- log and time stamp the observed threat
    CM'detector.addThreat(evid, pmt,pa,World'timerRef.GetTime())
pre canObserve(pa, aperture, SENSOR_APERTURE)
end Sensor
```

### 3.5.6 MissileDetector クラス

MissileDetector クラスの基本的な仕事は、すべてのセンサーデータを集めてそれぞれの事象を適切な FlareController インスタンスに対して送り出すことである。

Environment クラスと同じ方法で、インスタンス変数 ranges と controllers は、履歴を保持するために使われる。

```
class MissileDetector is subclass of GLOBAL
instance variables

ranges : map nat to (Angle * Angle) := {|->};
controllers : map nat to FlareController := {|->};
inv dom ranges = dom controllers;
```

threats インスタンス変数は、取り付けられたすべてのセンサーの観測記録を 収集し、busy が Missile Detector の状態を持つ。

```
threats : seq of (EventId * MissileType * Angle * nat) := [];
busy : bool := false
```

addController 操作はモデルのインスタンス化を行うためにのみ用いられる。

```
public addController: FlareController ==> ()
```



```
addController (pctrl) ==
  (dcl nid : nat := card dom ranges + 1;
    (ranges := ranges munion {nid |-> pctrl.getAperture()};
    controllers := controllers munion {nid |-> pctrl}
    );
  );
```

Step 操作は、アルゴリズムを「1ステップ実行する」ために用いられ: 脅威を取 り上げその脅威を手渡すべき正しい制御装置を見つける、そして適切な制御装置 のインスタンス上で addThreat を呼び出す。すべての制御装置がそれら各自の 処理において Step を行うことが、確実に保証される必要もある。

```
public Step: () ==> ()
Step() ==
  (if threats <> []
  then def mk_ (evid,pmt, pa, pt) = getThreat() in
          for all id in set dom ranges do
            def mk_(papplhs, pappsize) = ranges(id) in
              if canObserve(pa, papplhs, pappsize)
              then controllers (id) .addThreat (evid, pmt, pa, pt);
   busy := len threats > 0;
    for all id in set dom controllers do
      controllers(id).Step()
  );
```

addThreat 操作は、事象の一覧を修正するのに用いられる。現在のモデルにお いては事象は先着順で保存されるが、代わりに違った順を用いることも想像でき るであろう。

```
public addThreat: EventId * MissileType * Angle * nat ==> ()
addThreat (evid,pmt,pa,pt) ==
 (threats := threats ^ [mk_ (evid,pmt,pa,pt)];
  busy := true );
```

getThreat 操作は、事象一覧を修正するための局所的な補助操作である。最後 に isFinished 操作は、すべての制御装置が終了したときにこれが終了する、 と定義されている。

### 3.5.7 FlareController クラス

FlareController クラスの仕事は、来たるべき脅威に対応する正しい火炎弾 容器がどれかを決定することである。

Sensor クラスと同様に、これが働く角度範囲の左手側を保持するインスタンス 変数として aperture を持つ。加えて、MissileDetector や Environment クラスの場合と同じ方式を用いて、すべての関連する火炎弾容器へのリンクを保持している。

```
class FlareController is subclass of GLOBAL
instance variables
private aperture : Angle;
ranges : map nat to (Angle * Angle) := {|->};
dispensers : map nat to FlareDispenser := {|->};
inv dom ranges = dom dispensers;
```

MissileDetector クラスと全く同様に、 threats および busy インスタンス変数を含む。

```
-- the relevant events to be treated by this controller
threats : seq of (EventId * MissileType * Angle * nat) := [];
-- the status of the controller
busy : bool := false
```

構成子が Sensor クラスと同じ様式で aperture インスタンス変数を設定して いる。addDispenser操作は、MissileDetectorとEnvironment クラス のそれぞれにおける addController と addSensor に似ている。

```
operations
public FlareController: Angle ==> FlareController
FlareController (papp) == aperture := papp;
public addDispenser: FlareDispenser ==> ()
addDispenser (pfldisp) ==
 let angle = aperture + pfldisp.GetAngle() in
    (dcl id : nat := card dom ranges + 1;
     atomic
     (ranges := ranges munion
               {id |-> mk_(angle, DISPENSER_APERTURE)};
     dispensers := dispensers munion {id |-> pfldisp});
     );
```

操作 Step は MissileDetector クラスにおかれた Step 操作と同じ方法で アルゴリズムを1ステップ実行するするために用いられ:脅威を取り上げその脅 威を手渡すべき正しい制御装置を見つける、そして適切な制御装置のインスタン ス上で addThreat を呼び出す。すべての制御装置がそれら各自の処理において Step を行うことが、確実に保証される必要もある。

```
public Step: () ==> ()
Step() ==
 (if threats <> []
  then def mk_ (evid,pmt, pa, pt) = getThreat() in
          for all id in set dom ranges do
            def mk_(papplhs, pappsize) = ranges(id) in
              if canObserve(pa, papplhs, pappsize)
              then dispensers(id).addThreat(evid,pmt,pt);
```

```
busy := len threats > 0;
for all id in set dom dispensers do
    dispensers(id).Step());
```

getAperture 操作は、左手側スタート地点と開始角を獲得し、 Sensor クラスにある getAperture と同じ方法で 1 対の角度を生み出す。

```
public getAperture: () ==> GLOBAL 'Angle * GLOBAL 'Angle
getAperture () == return mk_(aperture, FLARE_APERTURE);
```

MissileDetector クラスと全く同様に、ここには addThreat、getThreat、isFinshed の操作がある。

## 3.5.8 FlareDispenser クラス

FlareDispenser クラスは、与えられたミサイルID に対する計画(Plan)にしたがう実際の火炎弾発射行為に対する責任がある。responseDB 値は Missile Type



からこのような Plan に対する写像を含める。

```
class FlareDispenser is subclass of GLOBAL
values
responseDB : map MissileType to Plan =
  {<MissileA> |-> [mk_(<FlareOneA>,900),}
                   mk_(<FlareTwoA>,500),
                   mk_(<DoNothingA>, 100),
                   mk_(<FlareOneA>,500)],
   <MissileB> |-> [mk_(<FlareTwoB>,500),
                   mk_(<FlareTwoB>,700)],
   <MissileC> |-> [mk_(<FlareOneC>, 400),
                   mk_(<DoNothingC>, 100),
                   mk_(<FlareTwoC>,400),
                   mk_(<FlareOneC>,500)] };
```

同様の方法で、 missilePriority は様々なミサイルの型に対する優先度につ いて情報を提供する。

```
missilePriority : map MissileType to nat =
 { <None>
           |->0
   <MissileA> |-> 1,
   <MissileB> |-> 2,
   <MissileC> |-> 3 }
```

Plan は、 PlanStep のシーケンスとして構築されている。

```
types
public Plan = seq of PlanStep;
public PlanStep = FlareType * Delay;
```

FlareDispenser は、火炎弾容器の現在の状態を保持するいくつかのインスタ ンス変数を含む。

```
instance variables
```

```
public curplan : Plan := [];
curprio     : nat := 0;
busy     : bool := false;
aperture     : Angle;
eventid     : [EventId];
```

構成子はSensorとFlareControllerクラスの構成子と同じ方法で、aperture インスタンス変数を設定する。GetAngle が通例の方法で aperture を提供する。

```
public FlareDispenser: nat ==> FlareDispenser
FlareDispenser(ang) ==
   aperture := ang;

public GetAngle: () ==> nat
GetAngle() ==
   return aperture;
```

The Step 操作は Missile Detector と Flare Controller クラスで見られるのと同様のものであるが、ここでは、さらに他のクラスに情報を伝えるのではなく、実際の火炎弾発射が行われる。



addThreat 操作は、新しいミサイルが検知されたという事象を挿入するために FlareController から使用される。ここで、今行っているもう1つのミサイ ルへの対処を中断するかどうかを決定するために、 ミサイルの優先度が絶対必要 である。

```
public addThreat: EventId * MissileType * nat ==> ()
addThreat (evid, pmt, ptime) ==
 if missilePriority(pmt) > curprio
 then (dcl newplan : Plan := [],
            newtime : nat := ptime;
        -- construct an absolute time plan
        for mk_(fltp, fltime) in responseDB(pmt) do
          (newplan := newplan ^ [mk_ (fltp, newtime)];
          newtime := newtime + fltime );
        -- immediately release the first action
        def mk_(fltp, fltime) = hd newplan;
            t = World'timerRef.GetTime() in
         releaseFlare(evid, fltp, fltime, t);
        -- store the rest of the plan
        curplan := tl newplan;
        eventid := evid;
        curprio := missilePriority(pmt);
        busy := true );
```

releaseFlare 操作は、 Environment クラスにある handleEvent 操作を 用いて、単純に環境と交信している

```
private releaseFlare: EventId * FlareType * nat * nat==> ()
releaseFlare (evid,pfltp, pt1, pt2) ==
 World 'env.handleEvent (evid, pfltp, aperture, pt1, pt2);
```

最後に isFinished 操作は、 FlareDispenser が手いっぱいかどうかチェッ クしている。

```
public isFinished: () ==> bool
isFinished () ==
 return not busy
end FlareDispenser
```

### 3.5.9 Timer クラス

Timer クラスは、逐次モデルを通して時間の進行を制御するために用いられる。

Timer は current Time という名の1つのインスタンス変数を持ち、システム における現在時刻を表わしている。

```
class Timer
instance variables
currentTime : nat := 0;
```

システム中で定数 stepLength を単位として時間は増加する。。

```
values
stepLength : nat = 100;
```

操作 StepTime はシステム中で時間を進ませるために用いられる。

```
public StepTime : () ==> ()
StepTime() ==
  currentTime := currentTime + stepLength;
```


操作 Get Time は現在時刻を読むために用いられる。

```
public GetTime : () ==> nat
GetTime() ==
  return currentTime;
end Timer
```

### 3.5.10 IO クラス

IO クラスは VDM++ 標準入出力ライブラリである。これ以上の説明は不要で ある。

```
class IO
types
public filedirective = <start>|<append>
functions
public writeval[@p]: @p -> bool
writeval(val) ==
is not yet specified;
public fwriteval[@p]:seq1 of char * @p * filedirective -> bool
fwriteval(filename, val, fdir) ==
is not yet specified;
public freadval[@p]:seq1 of char -> bool * [@p]
freadval(f) ==
is not yet specified
post let mk_(b,t) = RESULT in not b => t = nil;
operations
public echo: seq of char ==> bool
echo(text) ==
fecho ("",text,nil);
public
fecho: seq of char * seq of char * [filedirective] ==> bool
fecho (filename, text, fdir) ==
is not yet specified
pre filename = "" <=> fdir = nil;
public ferror:() ==> seq of char
ferror() ==
is not yet specified
end IO
```



### 3.5.11 モデルの妥当性検査

VDM-SL モデルと同じく、上記で提示した逐次 VDM++ モデルの正しい動作に ついて妥当性検査を行う必要がある。この場合、入力および出力は標準 IO クラ スを用いて行う。このように新しい可能な入力でモデルをテストするためには、 scenario.txt ファイルに対して変更を行う必要がある。簡単なテストケース を用意することでこれを再度スタートし、それから徐々にもっともっと複雑なもの にしていく。このケースの場合、正しい動作の妥当性検査はFlareDispenser がさまざまな角度を処理していることで複雑である(それらの角度は割り当て られた FlareController に関連するからである) これよりそれら独自の角度 のみについて報告することになる。モデルを変更して実際の角度を生み出す( FlareController と FlareDispenser に対する角度を結合する) ことは読 者への練習問題として残しておく。

WEB上で利用できるこのモデルのインターネット版は、多少複雑な scenario.txt となったが、new World().Run()を評価することでモデルの全部分を少なくと も一度は練習することを確実にするのに十分なものである。ここでは VDMTools のテストカバレージ機能を用いていることを、再度述べておく。この VDM++に よる逐次モデルは、様々なタイミング遅延を考えない抽象化を行っているが、そ れでも、システムの特定のタイミング要求 (page39 の項目3と4に挙げられてい る)を検査する意味がある。これら2つのタイミング要求は、与えられたシナリ オで妥当性検査されているものでもある。

#### 要約 3.5.12

第3.5章では、防御対策システムのより設計指向的なモデルが提示された。この モデルはシステムを静的構成要素 (クラス) に分けるが、 まだ動的な構造 (スレッ ド)を扱っていない。このモデルの長所は、想定される静的構成要素を用いた機 能的に正しい動作の重視である。ここでのモデルの精度が、伝統的な検査技術を 用いた妥当性検査を可能にする。

このモデルは、第3.3章の VDM-SL モデルに対して用いられたのと概念的には同 一のテストケースを用いて、テストされた。この方法で、古いテストケースがホ スト受入れテスト中に再利用され、そして VDM-SL モデルは、この逐次 VDM++ モデルの機能的な動作を比較するための1つの助言として用いられた。このよう



なテストケースを再利用するときは常に、新しいモデルに対して望まれるテスト カバレジを達成するためのさらなるテストケースを含めることが必要であるかも しれない。この逐次設計モデルから学ぶことができるのは、防御対策システムを その静的構成要素に分ける一般的な構造分解について、今は共通の理解をもって いるということである。加えて、第3.3章のより抽象化されたレベルで記述され た動作に相当する新しいモデルの機能性、を妥当性検査してきた。

### 並列 **VDM++** 設計モデル 3.6

この章では、並列設計モデルを達成するために逐次防御対策モデルに対して行っ た変更点に焦点をおく。全クラスをすべて一覧にしたものが Appendix C.3 に提示 されていて、新しいクラス図の概観は図3.7に与えられている。

逐次モデルからの4個のクラスが、実行可能な独立した計算を持つので、アクティ ブなスレッドを持つことになる。これらは、Environment、MissileDetector、 FlareController、FlareDispenser のクラスである。これは逐次モデルに おいて全体的な制御をもっていたクラス (Environment) と Step 操作を持って いたすべてのクラスを含んでいることに注意しよう。

これらの変更に加えて、タイミングを扱う方法を変えるので、より精巧に時間を扱 うよう Timer クラスを変更します。これには TimeStamp と WaitNotify と Clock Tick クラスを使います。これらのクラスは、同じ方針に基づく他の並行 VDM++モデ ルにもそのまま使うことができます。

交信は、センサーとミサイル検知機(単向性の)の間およびミサイル検知機と火炎 弾制御装置(双方向性の)との間で起きる。交信の正確な順付けを確実にするため に、同期が用いられる。

ここで並行モデルをクラス毎に示す。CM、GLOBAL、 Sensor 、 IO、のクラス は前述のモデルから変化はないので、 ここでは再度説明しない。

### 3.6.1 World クラスの変更

timerRef インスタンス変数は Timer クラスへの参照から TimeStamp クラス への参照に変更されている。これは異なる独立なスレッド間で適切に同期を行う




図 3.7: 並列防御対策モデルに対するクラス図

ために成されている。

World クラスの構成子は、CM クラスからの静的に宣言された detector へのスタート文が最後におかれていることを除けば、前述のモデルから変更はない。

```
start (CM'detector)
```

### しかしながら Run 操作は抜本的に変更されたため、以下の通りとなる:

```
public Run: () ==> ()
Run () ==
    (-- start the environment
    start (env);
    -- wait for the environment to handle all input
    env.isFinished();
    -- wait for the missile detector to finish
    CM'detector.isFinished();
    -- print the result
    env.showResult())
```



この新しい定義は、望まれたアクション実行の準備が本当に整うまでは遮断され るように定義された許可述語、をもつ様々な操作に、如何に依存しているかにつ いては注意しよう。

### Environment クラスの変更

Environment クラスにおいて、 Run 操作は削除され、その代わりにスレッド が含まれている。これは次の様になる:

```
thread
 while true do
   (if busy
   then createSignal();
   World 'timerRef.NotifyAndIncTime())
```

基本的にここでのスレッドはRun 操作と似ているが、少しだけより単純化されて いる。

isFinished 操作もまたその述語を許可述語の中に移すことで単純化されてい る。最後に、もしそれが既に実行されていれば発動できないことを確実にしてい る handleEvent 操作に対して、同期化制約が成される(下記の sync 章にあ る mutex 述語)。

```
public isFinished : () ==> ()
isFinished () == skip;
sync
mutex (handleEvent);
per isFinished => not busy;
```

### 3.6.3 MissileDetector クラスの変更

addController 操作においては、追加された制御装置もまたスタートするため、定義は次の通りとなる:

```
public addController: FlareController ==> ()
addController (pctrl) ==
  (dcl nid : nat := card dom ranges + 1;
  atomic
    (ranges := ranges munion {nid |-> pctrl.getAperture()};
    controllers := controllers munion {nid |-> pctrl}
    );
  start (pctrl) );
```

Environment クラスにおける Run 操作に対するの同様に、 Step 操作は削除 される。その代わりにスレッドが導入される。もし何らかの脅威が現れると、前述の Step が行ったのとまったく同様の方法で、ミサイル検知スレッドは繰り返し脅威を読み込む。

```
thread

-- the missile detector continuously processes sensor
-- events. getThread is automatically blocked if there
-- are no threats available
while true do
  (def mk_ (evid,pmt, pa, pt) = getThreat() in
    for all id in set dom ranges do
    def mk_(papplhs, pappsize) = ranges(id) in
        if canObserve(pa, papplhs, pappsize)
        then controllers(id).addThreat(evid,pmt,pa,pt);
busy := len threats > 0 )
```

操作 isFinished は逐次モデルとは異なるが、スレッドが終了してしまうまで 遮断するための許可述語を用いるからである。これは forall の定量化を、すべての controllers に及ぶループというように変更することを意味している。

```
public isFinished: () ==> ()
isFinished () ==
  for all id in set dom controllers do
```



```
controllers(id).isFinished()
```

同期化の視点から見れば、 addThreat と getThreat は同じインスタンス変 数を修正しているため、 mutex 述語を用いて互いに排他的に宣言される必要が ある。加えて、getThreat と isFinished の操作に対して許可述語が導入さ れる。getThreat は、MissileDetector を制御する主たるスレッドからは "blocking read" として用いられる。

```
sync
mutex (addThreat, getThreat);
per getThreat => len threats > 0;
per isFinished => not busy
```

### 3.6.4 火炎弾制御クラスの変更

addDispenser 操作においては、追加された容器もまたスタートするため、定 義は次の様になる:

```
public addDispenser: FlareDispenser ==> ()
addDispenser (pfldisp) ==
 let angle = aperture + pfldisp.GetAngle() in
    (dcl id : nat := card dom ranges + 1;
     atomic
      (ranges := ranges munion
                {id |-> mk_(angle, DISPENSER_APERTURE)};
       dispensers := dispensers munion {id |-> pfldisp});
     start (pfldisp) );
```

MissileDetector クラスに対するのとまったく同様に、Step 操作は削除され 代わりに新しいスレッドが導入される。スレッドでは最初に、制御するすべての容 器に対するスレッドをスタートさせることが必要だ。発射制御装置に対するスレッ ドは、ある脅威が現れた場合の操作 Step の一部と同様である。FlareController スレッドは継続してセンサー事象を処理する。

```
thread

(while true do
    (def mk_ (evid,pmt, pa, pt) = getThreat() in
        for all id in set dom ranges do
        def mk_ (papplhs, pappsize) = ranges(id) in
            if canObserve(pa, papplhs, pappsize)
            then dispensers(id).addThreat(evid,pmt,pt);
        busy := len threats > 0 ) )
```

操作 isFinished は逐次モデルとは異なるが、スレッドが終了してしまうまで 阻止するための許可述語を用いるからである。これは forall の定量化を、すべ ての dispensers に及ぶループというように変更することを意味している。

```
public isFinished: () ==> ()
isFinished () ==
  for all id in set dom dispensers do
    dispensers(id).isFinished();
```

同期化の視点から見れば、addThreat と getThreat は同じインスタンス変数を修正しているため、上記の MissileDetector クラスに対してと全く同様に mutex 述語を用いて互いに排他的に宣言される必要がある。加えて、getThreat と isFinished の操作に対して許可述語が導入される。getThreat はFlareController を制御する主たるスレッドからは "blocking read" として用いられる。

```
mutex (addThreat, getThreat);
per getThreat => len threats > 0;
per isFinished => not busy
```



### 3.6.5 FlareDispenser クラスの変更

FlareDispenser クラスにおける Step 操作は、FlareController と MissileDetector のクラスに対するのとまったく同様に、スレッドに変更される。機能性の大部分 は evaloueue という名の新しい操作内におかれている。

```
thread
 while true do
    (World 'timerRef. WaitRelative (TimeStamp 'stepLength);
     evalQueue());
operations
private evalQueue: () ==> ()
evalQueue () ==
  (if len curplan > 0
  then (dcl curtime : nat := World'timerRef.GetTime(),
             done : bool := false;
         while not done do
           (dcl first : PlanStep := hd curplan,
                next : Plan := tl curplan;
            let mk_(fltp, fltime) = first in
              (if fltime <= curtime
               then (releaseFlare(eventid, fltp, fltime, curtime)
                     curplan := next;
                     if len next = 0
                     then (curprio := 0;
                            done := true;
                            busy := false ) )
               else done := true ) ) );
```

前述同様に、 述語を許可述語に変えることで isFinished 操作は変更される。 同期化の視点から見れば、mutex 述語が addThreat と evalQueue の操作に 対して用いられる。

```
public isFinished: () ==> ()
isFinished () ==
 skip
sync
```

```
mutex (addThreat, evalQueue);
per isFinished => not busy
```

### 3.6.6 TimeStamp クラスの導入

TimeStamp 設計パターンは AppendixB.2 で詳細が紹介されている。しかし、ここで並列 VDM++ 防御対策モデルで用いられてきた主要な操作が導入される。 TimeStamp パターンはそのほかの点では独立なスレッド間で同期の処置がとられる保証をするために用いられる (TimeStamp 透視からのクライアントとして動作する)。 TimeStamp クラスは、 WaitNotify クラスのサブクラスであるが、これは Java [20] で用いられている 待機通告メカニズムをモデル化するもので、詳細は Appendix C.5 に記述されている.

TimeStamp は、現時刻を表すものとそれぞれの時に起こされるのはどのスレッドかの情報を表すものとの、2つのインスタンス変数を持つ。

```
class TimeStamp is subclass of WaitNotify
instance variables
currentTime : nat := 0;
wakeUpMap : map nat to nat := { |->};
```

クライアントは、相対的または絶対的な wait を要請してよいが、並列防御対策モデルにおいては相対的な待ちのみが利用されている。これは WaitRelative を用いて実行される。

```
operations

public WaitRelative : nat ==> ()
WaitRelative(val) ==
  ( AddToWakeUpMap(threadid, currentTime + val);
  WaitNotify'Wait();
);
```



AddToWakeUpMap は wakeUpMap に新しい待ちを追加するために用いられる。

```
AddToWakeUpMap : nat * nat ==> ()
AddToWakeUpMap(tId, val) ==
 wakeUpMap := wakeUpMap ++ { tId |-> val };
```

操作 NotifyAndIncTime は、時刻を増加し現時刻の処置を待っているすべ てのスレッドを起動するために、用いられる。

```
NotifyAndIncTime : () ==> ()
NotifyAndIncTime() ==
( currentTime := currentTime + 1;
  for all t in set dom (wakeUpMap :> {currentTime}) do
   NotifyThread(t)
);
```

特定のスレッドは NotifyThread を用いて即座に起動できる。


```
public NotifyThread : nat ==> ()
NotifyThread(tId) ==
( wakeUpMap := {tId} <-: wakeUpMap;</pre>
 WaitNotify 'NotifyThread(tId)
```

クラスの現在時刻は Get Time 操作を通して得られる。

```
public GetTime : () ==> nat
GetTime() ==
 return currentTime;
```

wakeUpMap はたくさんの様々な操作により動かされるので、それらに対し中立 的排他的であるためにアクセス設定を行う必要がある。

```
sync
mutex(AddToWakeUpMap, Notify, NotifyThread, NotifyAll);
```



### **3.6.7** モデルの妥当性検査

先に提示した逐次 VDM++ モデルに関して、上記で提示した並列 VDM++ モデ ルの正しい動作についての妥当性検査を行う必要がある。これらモデルの両方と も入出力に対する標準 10 クラスを用いる。前述同様に、これをスタートするの に、簡単なテストケースの提供から始め、それから徐々により複雑なものにして いく。並列 VDM++ モデルに利用される入力形式は逐次 VDM++ モデルに利用さ れるものと同一であるため、様々な scenario.txt ファイルをもつすべてのテ ストケースで変更なしに再利用されることが可能である。FlareDispenser に 対して相対的角度をもつ事象がまだ存在し、興味をもたれた読者はこのモデルに 対する同種の変更を行うことができる。

逐次 VDM++ モデルに関して WEB 上で利用できるこのモデルのインターネット 版は、多少複雑な scenario.txt となったが、、new World().Run() を評価 することでモデルの全部分を少なくとも一度は練習することを確実にするのに十 分なものである。ここでは VDMTools のテストカバレージ機能を用いているこ とを、再度述べておく。

#### 3.6.8 要約

第3.6章では、防御対策システムの並列設計指向的モデルが提示された。このモ デルは第3.5章にある静的構成要素(クラス)への分解の再利用を行っている。加 えて、動的構造(スレッド)を追加している。このモデルの長所は、動的な構造 の導入であり、一方で機能的に正確な動作を今もなお確実なものとしている。こ こでのモデルの精度が、伝統的な検査技術を用いた妥当性検査を可能にする。

このモデルは、第3.3章と3.5章の VDM-SL モデルと 逐次 VDM++ モデルに対 して用いられたテストケースを用いて、テストされた。この方法で、古いテスト ケースがシステム受入れテスト中に再利用され、そして VDM-SL モデルは、こ の並列 VDM++ モデルの機能的な動作を比較するための1つの助言として、逐次 VDM++ モデルに関するのと同じ方法で用いられた。

この並列設計モデルから学ぶことができるのは、今システムの動的構造の共通な 理解をもっているということである。加えて、第3.3章と3.5章のより抽象化され たレベルで記述された動作に相当する新しいモデルの機能性、を妥当性検査して



きた。この妥当性検査は再び伝統的な検査技術を用いて行われたし、逐次 VDM++ モデルからのテストケースの莫大な再利用が可能であった。

### 3.7 リアルタイム並列 / 分散 VDM++ 設計モデル

リアルタイムモデルは並列モデルと多くの面で異なっている:

- World クラス内の timerRef インスタンス変数は、 VDM++ に対する拡 張が直接に時間を含めるため、もはや必要とされていない。
- CM クラスはシステムに変更された (class キーワードを system キーワー ドに変更することで). 加えて、静的インスタンス変数が CPU と BUS に対し て導入され、 システムの機能性の配置が求められている。 最後に、 構成子 が CM システムに導入され、様々な静的に宣言されたインスタンス変数を 様々な CPU に配置する。
- 単にもう1つのスレッドに信号を送る必要のある並列モデルからのたくさ んの操作が、 async キーワードを用いることで非同期に変えられる。
- Duration 文は、以前の経験から実行時間が知られているモデルの部分を指 し示すのに、用いることができる。
- Cycle 文は時計周期数が以前の経験から既に知られている部分を指し示すこ とができる。

そうでない場合、モデルは並列モデルから概して変化しない。様々なクラスの概 観は、図3.8で見ることができる。

### **3.7.1** 防御対策クラスの変更

上記で説明した通り、 CM クラスはたくさんの新しいインスタンス変数をもつ。 ここで考えられた経験に基づくハードウェア構造は、6つの CPU と3つの BUS をもつ。これらの宣言は次の様になる:




図 3.8: リアルタイム分散防御対策モデルのためのクラス図

```
instance variables
cpu1 : CPU := new CPU (<FCFS>,1E6);
cpu2 : CPU := new CPU (<FCFS>,1E6);
cpu3 : CPU := new CPU (<FP>,1E9);
cpu4 : CPU := new CPU (<FCFS>,1E6);
cpu5 : CPU := new CPU (<FCFS>,1E6);
cpu6 : CPU := new CPU (<FCFS>,1E6);
bus1 : BUS := new BUS (<FCFS>,1E6, {cpu1,cpu3});
bus2 : BUS := new BUS (<FCFS>,1E6, {cpu2,cpu3});
bus3 : BUS := new BUS (<FCFS>,1E6, {cpu3,cpu4,cpu5,cpu6});
```

このハードウェア構造のグラフィカルな概観は、showtrace 外部ツールを用いて自動的に生成される。この多少複雑な構造のため、図3.9のように見える。

CM 構成子はそれから、すべての静的なインスタンスをこれら様々な CPU に配置し、各々の CPU で用いられた多くの操作に対して優先順位を設定する。

```
operations
```






図 3.9: 分散型防御対策モデルのための CPU 構造

```
public CM: () ==> CM
CM () ==
  (cpu3.deploy(detector);
   cpu3.setPriority(MissileDetector'addThreat, 100);
   cpul.deploy(sensor0);
   cpu1.setPriority(Sensor'trip, 100);
   cpu1.deploy(sensor1);
   cpu2.deploy(sensor2);
   cpu2.setPriority(Sensor'trip, 100);
   cpu2.deploy(sensor3);
   cpu3.deploy(controller0);
   cpu3.setPriority(FlareController'addThreat,80);
   cpu4.deploy(dispenser0);
   cpu4.setPriority(FlareDispenser 'addThreat, 100);
   cpu4.setPriority(FlareDispenser'evalQueue, 80);
   cpu4.deploy(dispenser1);
   cpu4.deploy(dispenser2);
   cpu4.deploy(dispenser3);
   cpu3.deploy(controller1);
   cpu5.deploy(dispenser4);
   cpu5.setPriority(FlareDispenser 'addThreat, 100);
   cpu5.setPriority(FlareDispenser'evalQueue, 80);
   cpu5.deploy(dispenser5);
   cpu5.deploy(dispenser6);
   cpu5.deploy(dispenser7);
   cpu3.deploy(controller2);
   cpu6.deploy(dispenser8);
   cpu6.setPriority(FlareDispenser'addThreat, 100);
   cpu6.setPriority(FlareDispenser'evalQueue,80);
   cpu6.deploy(dispenser9);
   cpu6.deploy(dispenser10);
   cpu6.deploy(dispenser11);
   )
```

### 3.7.2 World クラスの変更

World クラスにおける変更はただ timerRef インスタンス変数が削除されたことである。

### 3.7.3 Environment クラスの変更

timerRef 参照を用いる代わりに、ここでは Environment クラスが 特別な time キーワードを使用する。これは例えば操作 createSignal において見る ことができるが、ここでは duration 文もまた導入されている。

```
private createSignal: () ==> ()
createSignal () ==
 duration (10)
  (if len inlines > 0
   then (dcl curtime : nat := time, done : bool := false;
         while not done do
           def mk_ (eventid, pmt, pa, pt) = hd inlines in
             if pt <= curtime</pre>
             then (for all id in set dom ranges do
                     def mk_(papplhs,pappsize) = ranges(id) in
                        if canObserve(pa, papplhs, pappsize)
                        then sensors (id) .trip (eventid, pmt, pa);
                   inlines := tl inlines;
                   done := len inlines = 0;
                   evid := eventid )
             else (done := true;
                   evid := nil))
   else (busy := false;
         evid := nil));
```

これ以外に新しい Environment クラスに対する唯一の相違は、スレッドが周期的に作られることである:

```
thread
periodic (1000,10,900,0) (createSignal)
```



### 3.7.4 Sensor クラスの変更

Sensor クラスに対して唯一必要な変更は、trip 操作が非同期になされること、 そして time キーワードを World 'timerRef.GetTime() 式の代わりかわり に用いることである。このようにして、現在 the trip 操作は次のように見える:

```
async public trip: MissileType * Angle ==> ()
trip (pmt, pa) ==
 -- log and time stamp the observed threat
 detector.addThreat(pmt,pa,time)
pre canObserve(pa, aperture, SENSOR_APERTURE)
```

### **3.7.5** ミサイル検知クラスの変更

MissileDetector クラスに対して唯一必要な変更は、addThreat 操作が非 同期になされることである。

### FlareController クラスの変更

MissileDetector クラスに対するのとまったく同じに、FlareController クラスに対して唯一必要な変更は addThreat 操作が非同期になされることで ある。

## 3.7.7 FlareDispenser クラスの変更

FlareDispenser クラスで、addThreat と evalQueue 操作は非同期でなさ れる。加えて、上記のわずかな他のクラスに対すると同様に、ここで time キー ワードに対して直接に参照を行う。このように、これら2つの操作は現在以下の ように見れる:

```
async public addThreat: EventId * MissileType * nat ==> ()
addThreat (evid, pmt, ptime) ==
```

```
if missilePriority(pmt) > curprio
  then (dcl newplan : Plan := [],
            newtime : nat := ptime;
        -- construct an absolute time plan
        for mk_(fltp, fltime) in responseDB(pmt) do
          (newplan := newplan ^ [mk_ (fltp, newtime)];
           newtime := newtime + fltime );
        -- immediately release the first action
        def mk_(fltp, fltime) = hd newplan in
          releaseFlare(evid, fltp, fltime, time);
        -- store the rest of the plan
        curplan := tl newplan;
        eventid := evid;
        curprio := missilePriority(pmt);
        busy := true );
async evalQueue: () ==> ()
evalQueue () ==
  duration (10)
  (if len curplan > 0
  then (dcl curtime : nat := time, done : bool := false;
         while not done do
           (dcl first : PlanStep := hd curplan,
                next : Plan := tl curplan;
            let mk_(fltp, fltime) = first in
              if fltime <= curtime</pre>
              then (releaseFlare(eventid, fltp, fltime, curtime);
                    curplan := next;
                    if len next = 0
                    then (curprio := 0;
                          done := true;
                          busy := false ) )
              else done := true ) );
```

加えて、スレッドは Environment クラスに対したのと同様に周期的に作成される。

```
thread
periodic (1000,0,0,0) (evalQueue)
```



### 3.7.8 モデルの妥当性検査

以前に提示された VDM モデルに対すると同様、上で提示されたリアルタイム分散 VDM++ モデルの正しい動作を妥当性検査する必要がある。これらモデル両方は、 入出力に対して標準 IO クラスを用いる。前述と同様に、妥当性検査は簡単なテス トケースの提供から始め、徐々により複雑なものを対象とすることになるだろう。 リアルタイム分散 VDM++ モデルのため用いる入力形式は並列 VDM++ モデルの ために用いるものと一致しているため、テストケース各々の scenario.txt ファ イルを用いる妥当性検査では、全テストケースが少しの変更もなく再びの再利用 が可能である。しかし、ここでは時間計測のおかげでこのシステムの "real-world" 実装に近づいているので、出力の期間計測は以前のモデルのものとは一致しない ことを期待する必要がある。したがって時間計測が何らかのボトルネックを引き 起こすかどうかの判断は、指示子しだいである。もう1つ、FlareDispenser に対する相対的角度を論点にするものもまだ存在するので、興味を持たれる読者 はこのモデルに対して同種の変更を行うことができる。

前述の VDM++ モデルに関して WEB 上で利用できるこのモデルのインターネッ ト版は、多少複雑な scenario.txt となったが、、new World().Run()を評 価することでモデルの全部分を少なくとも一度は練習することを確実にするのに 十分なものである。ここでは VDMTools のテストカバレージ機能を用いている ことを、再度述べておく。

#### 要約 3.7.9

この章では、タイミング情報を組み入れて分散型構造を提供する防御対策システ ムのモデルを提示してきた。ある程度はこのモデルはまだ現実世界の理想化であ る、ことは指摘しておくべきであろう。モデルは決定論的であり、ハードウェア は完全に実行を行い、指定された間隔以内で応答する、と仮定する。起きるかも しれない何らか外部事象にも限定された見方しか行わない。これらは2つの理由 から、提案されたアプローチにおける重要な流れではない。

● 例えば決定主義やハードウェア動作に関してなされる多くの仮定は、また ホスト統合テストの間にもなされる; これらの仮定が破られたときのシステ ム動作は、対象の統合テストの間にのみテストできる。

● 原則的に、あらゆる種類の事象をモデル化することが可能である。特に "unknown"事象、またこのような事象の存在の中に記述されるシステム動作、 がモデル化できるであろう。

# 第4章 同期

この章では、並列スレッドに関連する事項が追加されている。特に、共有オブジェクトに対して同期を記述するための原則が述べられ、さらにはこれらの原則に基づく同期のメカニズムが示される。

### 4.1 同期の原則

VDM++における同期は、*permission predicates* を用いて行われる。許可述語は、 そこで操作が実行されるかもしれない環境を指定する式である。

per operation name => guard condition

許可述語の意味論としては、クライアントが操作呼び出しを要求する時にその操作の許可述語が評価される、というようなことになる。もしこれが真であるとしたら、実行が始まって操作が起動されるのかもしれない; もし誤りであるのなら、クライアントが遮断されることでスケジューラが起動されるのである。許可述語は、クラスの sync 節に一覧されている。便利な省略形として、キーワードである mutex を用いて操作間の相互排除を表現してもよい。さらなる詳細については、様々な種類の保護条件と共に以下に述べる。

保護条件は、そのクラスのインスタンス変数に全体に及ぶ作用領域を持っている。 例えば、単一バッファの以下の仕様を考えてみよう:

```
class Buffer
                                   public Get : () ==> nat
                                   Get() ==
instance variables
                                    let n = data in
 data : [nat] := nil
                                      (data := nil;
                                       return n)
                                   pre data <> nil
operations
 public Put : nat ==> ()
 Put (v) == data := v;
                                 sync
                                  per Get => data <> nil
sync
                                 end Buffer
 per Put => data = nil;
```

### 4.1.1 履歴カウンタ

保護条件ではまた history counters の参照が可能である。これは特定の操作の履歴を記述するものだ。基本となる3つの履歴カウンタがある:

#req(op) ある特定のオブジェクトにおいて op が要求された回数;

#act (op) ある特定のオブジェクトにおいて op が発動された回数;

#fin(op) ある特定のオブジェクトにおいて op が実行を完了した回数

簡単な例題として、N台設置バッファを考えてみよう:

```
Put(v) ==
class BufferN
                                     data := data ^ [v];
values
 N : nat = 5
                                   public Get : () ==> nat
                                   Get() ==
instance variables
                                     let n = hd data in
                                        (data := tl data;
 data : seq of nat := [];
                                        return n)
  inv len data <= N</pre>
                                   pre data <> []
operations
                                 sync
 public Put : nat ==> ()
```

```
#fin(Get) < #fin(Put);</pre>
                                  end
  #fin(Put) - #fin(Get) < N;
                                   BufferN
per Get =>
```

この例題では、複数の許可述語がそのクラスのインスタンス変数に関して、同等 によく表現され得ていることに注意したい。しかしながら、一般的にこのような 保護においては、もっと洗練された同期述語の使用が可能である。例えば、 常に Put **の N 個の起動のみを動作中とできる、という要求を表現することができる:** 

```
per Put => #fin(Put) - #fin(Get) < N and #fin(Put) = #act(Put)</pre>
   ;
```

基本的な履歴カウンタに加え、派生した2つの履歴カウンタがある:

```
#active (op) op の現在作動中のインスタンス数。したがって
   \#active(op) = \#act(op) - \#fin(op).
```

# waiting(op) opに対するまだ作動していない要求数。したがって #waiting(op) = #req(op) - #act(op).

### 4.1.2 相互排除

基本履歴カウンタを用いて、複数の操作起動間に相互排除 (mutex) を指定するこ とが可能だ。しかしながら、mutex 述語の省略形としてキーワード mutex を使 用できればというのが共通の要求となるであろう。

mutex 述語はユーザーが、そのクラスの全ての操作が相互排除をしながら実行 される、あるいは一覧の操作が互いに相互排除的に実行される、ことを指定でき るようにする。 1 つの相互排除述語に現れる操作は、他の mutex 述語でも同様 に現れることができて、また通常の許可述語にて用いられることも可能だ。各々 の mutex 述語は暗黙に、名前一覧に載る各々の操作に対する履歴保護を用いる ことで、許可述語に翻訳される。たとえば、

```
sync
 mutex(opA, opB);
```

```
mutex(opB, opC, opD);
per opD => someVariable > 42;
```

これは以下のような許可述語 (上記の式と意味論的に同等である) に翻訳されるだるう:

各々のクラスで各々の操作に対して、1つの明白な許可述語をもつことだけは唯 一許されていることに注意しよう。

mutex(all) 束縛では、 そのクラス および任意のスーパークラスで で指定された操作の全ては互いに排他的に実行されるべきであることを示している。

mutex を使用することで、危険域の並列実行を防ぐことができることは明らかである。

### 4.2 待機诵告

よく知られている同期のメカニズムは、Java プログラミング言語 [20] に用いられている待機通告である。この概念を理解するために、次に定義される b という同期は行われていない共有バッファによって伝達を行う 2 つのスレッド Producer と Consumer を考えてみよう。

```
class UnsyncBuffer
    public Put : nat ==> ()
    Put(v) ==
    data := v;
```



```
Get() ==
                                       (data := nil;
                                        return n)
                                   pre data <> nil
  public Get : () ==> nat
                                 end UnsyncBuffer
let
n = data in
```

非同期のバッファは、プロデューサとコンシューマのスレッド間でデータ交信を 行うために用いられる。


```
-- Producer thread
while true do
                                  -- Consumer thread
  (let v = Produce() in
                                 while true do
     b.Put(v))
                                    Consume (b.Get())
```

もちろん、コンシューマスレッドがデータをコンシューマする場合に有効なデー タがバッファに必ずしも存在する必要はない、という問題がおきる。さらに、プ ロデューサスレッドがコンシューマスレッドに対して "too fast" なデータを生成 するとデータが失われる可能性がある。

待機通告オブジェクトは、バッファに対するアクセスを2つのスレッドを通して 同期させることを可能とする。

```
-- Producer thread
while true do
                                  -- Consumer thread
  (let v = Produce() in
                                 while true do
    b.Put(v)
                                    (o.Wait();
   o.Notify();
                                     Consume (b.Get());
   o.Wait())
                                     o.Notify())
```

1つのスレッドは o. Wait を呼び出した後は、もう1つのスレッドが o. Notify を呼び出すまで遮断する。このようにこの例題で、産出スレッドは値の産出後は これをバッファに置き、コンシューマスレッドに通告し、そして遮断する。コン シューマスレッドはプロデューサスレッドに通告されるまでは遮断されているが: それからバッファ内のデータをコンシューマし、その後にプロデューサスレッ ドに通告する。



待機通告を用いることの利点は、任意の共有オブジェクトに対するアクセスを同 期させることに用いることができるということであり; つまりは、この共有オブ ジェクトは共有ということを頭に入れて設計される必要がなかったということで ある。このことは大いに仕様と設計を簡略にするものであり、なぜなら動的構造 設計が始まるまでは同期の考慮を支障なく延期することができるからである。

待機通告メカニズムの初期化には配慮のなされる必要があるが、これはデッドロッ クを起こす可能性があるからである。例えば上記の例題では、もしプロデューサ スレッドが最初に実行されたならば、その通告に続いてプロデューサとコンシュー マの両方が新たな通告を待っていることとなり、これが外から与えられなければ ならない。代わりに、スレッドは最初に実行されるようコンシューマを強要する ような方向に編成されることが可能だ。

待機通告は VDM++における原則ではなく: むしろユーザー定義クラスである、と いうことに注意しよう。この定義は Appendix C.5 で見つけられる。

### **4.3** スレッド完了

許可述語の一般的な使用としては、他のすべてのスレッドの完了まで既定スレッ ドを遮断することがある。たとえば、図4.1のモデルを考えよう。

Main は実行時に SubThread のインスタンスを生成しスタートするが、SubThread が必要に応じて何らかのデータをここにおく機会を得る前に、共有オブジェクト の内容を引き渡すのである。

この問題を解決するためには、完了を決定するために共有オブジェクトが用いら れるべきである。操作 IsFinished が Shared の仕様に追加されるべきである。 この操作の呼び出しは、 SubThread が完了したと決定されるまで、遮断するべ きである。

操作 Main に対する仕様はしたがって次のようになる:

```
public Main : () ==> seq of nat
Main() ==
  ( dcl s : Shared := new Shared(),
        t : SubThread := new SubThread();
    t.Init(s);
    start(t);
```

```
class Shared
instance variables
 data : seq of nat := []
operations
 public Put : nat ==> ()
 Put(n) ==
   data := data ^ [n];
 public Get : () ==>
               seq of nat
 Get() == return data
sync
mutex (Put);
mutex (Put, Get)
end Shared
class SubThread
instance variables
 s : Shared
operations
```

```
public Init : Shared ==> ()
  Init(ns) == s := ns
thread
  for i = 1 to 100 do
   s.Put(i * i)
end SubThread
class MainThread
operations
  public Main :
          () ==> seq of nat
 Main() ==
    (dcl s : Shared :=
               new Shared(),
         t : SubThread :=
               new SubThread()
     t.Init(s);
     start(t);
     return s.Get()
end MainThread
```

図 4.1: スレッド完了を待たない

```
s.IsFinished();
return s.Get()
)
```

スレッド完了の決定の遂行は、暗黙にも明示的にも可能である。暗黙のアプローチは、スレッドにより生成されたデータの総量に基づく。例えばスレッドが 100 個の値を生成することが分かっている場合は、これを完了の決定に用いることができる。

```
class Shared
                                  public IsFinished :
instance variables
                                            () ==> ()
 data : seq of nat := []
                                  IsFinished() == skip;
operations
                                sync
 public Put : nat ==> ()
 Put(n) ==
                                mutex(Put);
   data := data ^ [n];
                                mutex (Put, Get);
                                per IsFinished =>
                                   #fin(Put) = 100
 public Get :
         () ==> seq of nat
                                end Shared
 Get() == return data;
```

明示的なアプローチにおいては、ずっと待ち続けているスレッドは、共有オブジェクトにその完了を伝える:

```
class Shared
instance variables
 data : seq of nat := [];
 finished : bool := false;
operations
 public Put : nat ==> ()
 Put(n) == data := data ^ [n
     ];
 public Get :
         () ==> seq of nat
 Get() == return data;
```

```
public IsFinished :
           () ==> ()
  IsFinished() == skip;
  public Finished : () ==> ()
  Finished() ==
    finished := true
sync
  mutex(Put);
  mutex (Put, Get);
  mutex(Finished);
  per IsFinished => finished
end Shared
```

#### 要約 4.4

この章では、同期のための様々なメカニズムを提示してきた: 許可述語を用いた 同期原則および待機通告メカニズムである。一般的に許可述語に基づく同期は強 力な効果を発揮できるが、この述語が高度な表現に富むものだからである。この 力の代償は、このような許可述語が用いられた場合にデッドロックに悩まされる モデルのデバッグがたいへん難しくなるはずだということだ。したがって、待機 警告メカニズムが用いることが可能な場所どこにでも、デバッグが容易であるの で、待機警告クラスの操作内部にどのような問題であるかの同定を助けるための ブレークポイントをおけるようにすることが推奨される。

# 第5章 周期性

多くのリアルタイムシステムは周期性の要素 — 固定頻度での繰り返しを行うもの — を備えている。この章では、周期性がどのようにモデル化できるかについて述べる。

## 5.1 周期的スレッド

スレッドは周期的である可能性がある: つまり、操作は固定頻度で呼び出される可能性がある。この典型的な使用として、外部センサーの調査を行うということがある。

```
class Sensor

operations
  public GetData : () ==> nat
  GetData() ==
    is not yet specified

end Sensor

class SensorPoll

instance variables
  lastReading : [nat] := nil;
  sensor : Sensor

operations
  public Init : Sensor ==> ()
  Init(ns) ==
    sensor := ns;
```




```
PollSensor : () ==> ()
  PollSensor() ==
    lastReading :=
       sensor.GetData()
thread
 periodic (100,10,90,0) (PollSensor)
end SensorPoll
class Main
operations
 public Run : () ==> ()
 Run() ==
  ( dcl sp : SensorPoll :=
             new SensorPoll(),
        s : Sensor := new Sensor();
    sp.Init(s);
    start (sp)
  )
end Main
```

ここでセンサースレッド sp は start (sp) 文の実行に続いて、およそ100単 位時間に1回の割合で実行されるとする。

上記のような簡単なシステムで、PollSensor はおよそ100単位時間に1回 の割合で起動されるはずであることに注意したい。周期文に対する2番目のパラ メータでは、このスレッドの周期的発動に最高10単位時間のジッターが許され ていることを示す。3番目のパラメータは、この周期的スレッドの2つのインス タンス間は少なくとも90単位時間あることを示している。おしまいに最後のパ ラメータはこの周期的スレッドの発動に補正は要求されていないことを示す。た くさんのスレッドが同時にスタートし、それらを特別な順に実行したいというよ うな場合に、これは最も価値のある特性となる。

さらに多くのスレッドをもつシステムにおいて、周期性は単にスケジューラに、 特定の周期スレッドがスケジュール化可能な時刻がいつかという情報を与えるだ けのことである。このように実際には、周期的スレッドは遅らされる可能性もあ る。事実、周期的スレッドが遅れるというのはしばしばモデルの興味あるプロパ



ティであり、そのモデルのそういった部分は再設計される必要があることを示す はずであるからだ。したがってタイムトレースファイルにおいて、周期的スレッ ドが遅れたとすれば、特別な事象は出力である。

#### 5.1.1 周期的スレッドとスケジュール化

Periodic threads are subject to the same scheduling policy as other threads. This has a number of implications for their use. Specifically: 周期的スレッドは、他のスレッド と同様のスケジュール化方式に制約されている。このことが使用に際しては多く を意味する。具体的には次の通り:

- たとえある周期的なスレッドがその周期の最後までに完了しなかったとし ても、もう1つの周期的スレッドは次の周期で可能となるであろう。この ように、周期的スレッドの同時に重複した発動が可能である。しかし、ユー ザーとしてはこのような使用には慎重になるべきである、というのはもっ ともっと多くのスレッドが産生されるかもしれないことを意味するからで ある。
- 周期に基づくスケジュール化の下では、より高い優先度をもつスレッドが スケジュール化されるため、周期スレッドはその期限を守れない可能性が ある。

## 5.2 周期的事象のモデル化

一般的には、操作の発動としては外部事象がモデル化される。このように周期事 象をモデル化するには、周期的操作の発動としてモデル化されるべきである。た とえば、時計をモデル化することを望むと仮定する:

class Clock instance variables curtime : nat := 0 operations

```
public GetTime : () ==> nat
  GetTime() == return curtime;
 Tick : () ==> ()
 Tick() == curtime := curtime + 1
thread
 periodic (100,0,0,0) (Tick)
end Clock
```

Clock のインスタンスは、100単位時間ごとに実行されるスレッドをもって いる。このような時計はいくつかのスレッド間で共有され、共有スレッドを横 切る動作を同期させるために用いられる。時計の例題としては他に第3.5.9章と AppendixB.2 に見つけることができるだろう。

## 5.3 統計的スケジュール化可能システム

特定期間で統計的スケジュール化可能として知られているシステムは、周期的ス レッドを用いて簡単にモデル化することができる。たとえば、それぞれ30、70、 110 の単位時間の頻度の 3 つのスレッド A、B、C を仮定する。

```
class A
thread
  periodic (30,0,0,0) (OpA)
end A
class B
thread
 periodic (70,0,0,0) (OpB)
end B
class C
. . .
thread
  periodic (110,0,0,0) (OpC)
\quad \text{end} \ \mathbb{C}
```

ここで duration(0) startlist(...) 文は、3つのスレッドすべてがスタート可能な時間は同じであることを保証するために用いられる。あるスレッドを他のものより遅くスタートさせることを望むのであれば、その1つに対し正の補正値を設定することが可能であろう。

### 5.4 要約

end Main

周期性を見せるシステムは、 言語原則を用いることで、VDM++ で素直に記述することができる。これらの原則に基づいたタイマーや時計といった特性は、モデルに組み入れることが可能である。

一般的に、システムが統計的にスケジュール化可能であり高い CPU 利用要求は持たない場合は、単調比率分析 [1,5] がシステムのスケジュール化に用いられる可能性がある。この場合、指定された期限越えるといった問題は自動的に解決し、よってこのようなシステム単調比率分析が好ましいことによる。

## 第6章 スケジュール化方式

**VDMTools<sup>®</sup>** は多くの様々なスケジュール化方式をサポートしている。この章では、これらの様々な方針について述べ、各々特定の方針をもつモデルに対する意味づけをまとめる。

実行中の任意の時点で、VDMTools<sup>®</sup> は 2 つの補完的スケジュール化方式をとる: 基本スケジュール化方式と第 2 スケジュール化方式である。

基本スケジュール化方式はいつスレッドがスケジュール解除されるかを決める。 第2のスケジュール化方式は、スケジューラがスケジュールする次のスレッドを 見つけようとする順を決定する。各々のカテゴリを別々に考慮する。


## 6.1 主要なスケジュール化アルゴリズム

**VDMTools**<sup>®</sup> は限定された時間と協同の間での基本的スケジュール化アルゴリズムの選択を提供する。一般的に、許可述語が誤りであるものに対して、スレッドが遮断する時点で、あるスレッドは操作呼出しがなされるまで実行が行われる。

協同スケジュール化アルゴリズムにおいては、スレッドがスケジュール解除されるかもしれない方法は他になく: 各々のスレッドは完了するために実行が許される。

時間の限定されたスケジュール化アルゴリズムにおいては、ある定義された期間 以上連続実行が許されるスレッドはない; この期間が完了したときはスケジュー ラがスレッドのスケジュール解除を行う。

2つの時間限定スケジュール化アルゴリズム:instruction number scheduling と time slice scheduling が利用できる。命令番号スケジュール化の下では、各々のスレッドが実行する時間の合計は、スレッドの実行中に実行された命令数により限定される。このように命令番号スケジュール化の下では、スケジューラによりなされ



る決定はDuration文または既定継続情報から独立している。時間分割スケジュー ル化の下では、各々のスレッドが実行する時間の総計は固定されたシミュレート 時刻の総計により制限されている。このように、このスケジュール化アルゴリズ ムの下で、各々のスレッドが実行する時間の総計は Duration 文に、あるいは既定 継続情報に、影響される。

### **6.2** 第2のスケジュール化アルゴリズム

2つのスケジュール化アルゴリズムがサポートされていて: ラウンドロビンまた は優先度に基づくものである。

### **6.2.1** ラウンドロビンスケジュール化

ラウンドロビンの下では、スケジューラは任意の、固定順、を用いるが、次の実行 スレッドを見つけるためのものである。以下に続く例題を考える。スレッド t1、 t2、t3 と、スケジューラが [t1,t2,t3] の順を用いことを、仮定しよう。さ らに、t1 がスケジュール解除され、この時点でt2 が遮断され、t3 がスケジュー ル化可能であると仮定しよう。

スケジューラは最初に t2 がスケジュール化可能であるかをテストするであろう: これは遮断がなされているからで、次には t3 がスケジュール化可能かをチェッ クするだろう。このようにして t3 がスケジュール化される。

そして t3 がスケジュール解除されたときに、 t1 と t2 の両方がスケジュール化 可能である、と仮定する。スケジューラは最初に t1 を検査し、これはスケジュー ル化可能なので、選択され実行される。

このようにラウンドロビンスケジュール化の下では、弱い公正プロパティが存在 し[24]: 絶対遮断されないスレッドはそのうちスケジュール化されるであろう。



### **6.2.2** 優先度に基づくスケジュール化

優先度に基づくスケジュール化はラウンドロビンスケジュール化の改良型である。 それぞれのスレッドに対して数の優先度が割り当てられる。スケジューラーがス ケジュールされるべき次のスレッドの選択が必要なときは、優先度が最高のスレッ ドすべてが標準のラウンドロビンを用いてチェックされる; もしスケジュール化 可能なスレッドが見つからなければ、2番目に高い優先度のすべてのスレッドが 標準ラウンドロビンを用いてチェックされ、それが続けられる。

これを描くために、以下の例題を考えよう。スレッドa1、a2、a3、b1、c1、 c2、を仮定する。スレッド a1、 a2 、a3 の優先度は 3: b1 は優先度が 2 、そし て c1 と c2 は優先度 1 をもつ。用いられるラウンドロビン順は以下の通りと仮 定する:

Priority	Order
3	[a1,a2,a3]
2	[b1]
1	[c1, c2]

以下の状態でスケジュール化を考えよう:

Thread	Status
a1	Blocked
a2	Schedulable
a3	Schedulable
<b>b</b> 1	Schedulable
c1	Schedulable
c2	Schedulable

スケジューラは最初に最高優先度のスレッドを調べる。このように最初のスレッ ド a1 がチェックされるはずだが: これは遮断されたために a2 がチェックされる。 a2 はスケジュール化可能であるため、選択されるであろう。

またもう1つの状況を考える:

Thread	Status
a1	Blocked
a2	Blocked
a3	Blocked
<b>b</b> 1	Blocked
c1	Blocked
c2	Schedulable

スケジューラは最初に優先度3のスレッドを調べる;それらはすべて遮断されて いる。それから優先度2のスレッドを調べる:これらもすべて遮断されている。最 後に優先度1のスレッドを調べる: 始めは c1 を調べて遮断されているため、c2 がチェックされる。c2 がスケジュール化可能であるためこれが選択される。

優先度が最高ではないスレッドに対しての公式プロパティはなく: それらは渇望 される可能性があることに注意したい。

#### **6.2.3** 既定スレッドの優先度

図 6.1 にある以下のモデルを考えてみよう。

 $\mathbf{VDMTools}^{(\mathbb{R})}$  インタープリタにおいて、ラウンドロビンスケジュール化を用いた 式 new B().Main() が実行されることを仮定する。そしてモデルが実行され、 少なくとも11個の要素をもったシーケンスからなる結果が引き渡される。イン タープリタ内で命令が発せられ初期化されたスレッドは、既定スレッドと呼ばれ る。ここで、 A は優先度が 2 で B は優先度が 1 であるような、優先度に基づくス ケジュール化を用いてモデルが実行される状態を考えてみよう。この場合は計算 が永遠に終了しない、なぜなら B は常にスケジュール化可能である A より低い優 先度をもつことでスケジュールされることは決してないからである。

この問題を避けるために、 $\mathbf{VDMTools}^{ ext{(R)}}$  は以下の方式を実装している: 既定スレッ ドは常にシステム中の他のスレッドより厳密に高い優先度が与えられていて、既 定スレッドを引き渡したクラスに実際にどのような優先度が指定されていたかに 関係することはない。この方法で、既定スレッドはスケジューラにより常に最初 にチェックされる。

```
class A
instance variables
  data : seq of nat := []
operations
 public IsFinished:() ==> ()
 IsFinished() == skip;
 public Get: () ==>
              seq of nat
 Get() == return data
sync
 per IsFinished =>
     len data > 10
thread
  (dcl i : nat := 0;
  while true do
   ( data := data ^ [i];
    i := i + 1 ))
end A
class B
operations
 public Main:() ==> seq of nat
 Main() ==
 ( dcl a : A := new A();
   start(a);
   a.IsFinished();
   a.Get())
end B
```

図 6.1: 既定スレッドの優先度を描く例題

# 第7章 タイムトレース分析

この章では、タイムトレースファイルの形式とそれに基づき行われ得る分析の種類を述べる。

### 7.1 タイムトレースファイル

実行中に生成されたタイムトレースファイルは、スレッドスワッピング、CPU と操作要求間の相互メッセージ、起動、完了、の情報を含める。

### 7.1.1 例題

トレースファイルから抽出したものを例題として以下に示す。

Each entry in the タイムトレースファイルの各入口は、事象名と ->で区切られた事象情報から構成されている。事象は、オブジェクト履歴事象、メッセージ事象、宣言事象、配置事象、スレッド事象、といった様々なカテゴリに分類される。カテゴリは提供された事象情報を口述する。

オブジェクト履歴事象 は、操作要求、起動、完了、から成る。これらの情報に対して提供される情報は次の通り: 呼び出される操作; 非同期の操作であるかどうかの情報; それに基づいて操作が呼び出されているオブジェクト参照 id と CPU id; その 1 つのインスタンスがこのオブジェクトであるクラス; そして、事象が起きた時刻。


メッセージ事象 は操作要求に似ているが異なる点は、BUS 上で交信されたメッセージの要求、起動、完了、を識別することである。これらのメッセージ

```
CPUdecl -> id: 13 expl: false sys: "none" name: "vCPU 7"
DeployObj -> objref: 160 clnm: "FlareDispenser" cpunm: 0 time: 728
OpRequest -> id: 1 opname: "FlareController'addDispenser" objref: 138
             clnm: "FlareController" cpunm: 0 async: false time: 736
MessageRequest -> busid: 0 fromcpu: 0 tocpu: 9 msgid: 23
                  callthr: 1 opname: "FlareController'addDispenser"
                  objref: 138 size: 80 time: 736
MessageActivate -> msgid: 23 time: 736
MessageCompleted -> msgid: 23 time: 736
ThreadSwapOut -> id: 15 objref: 152 clnm: "FlareDispenser"
                 cpunm: 9 overhead: 2 time: 736
ThreadCreate -> id: 16 period: false objref: 138
                clnm: "FlareController" cpunm: 9 time: 738
ThreadSwapIn -> id: 16 objref: 138 clnm: "FlareController"
                cpunm: 9 overhead: 2 time: 738
```

#### 図 7.1: logfile からの抽出例題

は、様々な CPU に配置されたインスタンス上である操作が発動されるべき ときに、自動的に VDMTools によって引き出される。それぞれのメッセー ジには個別の識別が与えられる。このようにして、使用される BUS や行き 来する CPU やその他のすべての情報を含む、これはメッセージ要求事象な のである。重要なこととしてこれは、他の CPU で呼ばれた操作に対しパラ メータとして渡された値から導くサイズ属性も含むものである。

- 宣言事象 はシステム "classes" に含まれ、CPU のものと BUS のものを宣言するこ とができる。加えて CPU のものは、新しいオブジェクトが World クラス 内部に生成されたときに暗黙に宣言され得るもので、また記録も取られる。
- 配置事象 は、オブジェクトが生成されたときに常に口グに記録される。オブジェ クトは初めに生成され、仮想 CPU (always with cpuid 0) に配置され、続いて 様々な CPU に配置される。
- スレッド事象 は、生成され、抹殺され、スワップインアウトしたスレッド、ある いは(周期的スレッドに対しては)期限を越えスワップインされたスレッド、 に相当する。この場合、スレッド id と共にオブジェクト参照 id が、スレッ ドを有するオブジェクト、そのオブジェクトがインスタンスであるクラス、 事象の時刻、そして遅滞のある周期スレッドに対してはその遅れ、に対し て提供される。



### 7.2 分析ツール

タイムトレースファイルはすぐに大きくなるので、それらを分析するツールを用 いることが絶対不可欠である。ここでいくつかそのようなツールの例を挙げる。 ツールは一般的なものまたは注文仕立てのものとなるであろうが、つまりは一般 的な統計関連のトレースを行うかあるいはアプリケーション依存の情報を提供す るか、である。しかしながら、ほとんどのユーザーは初めは一般的なツールを用 いて、それでは特殊な望む分析を行うことができない場合にのみ特別注文の解決 を求めて更に努力を捧げるのである。

### 7.2.1 一般的分析ツール

現在のところ、VDMTools により生成されたトレースファイルに対して、外部の 一般的分析ツールが1つ存在する。これは showtrace と呼ばれるオープンソー スツールであり、 Eclipse プラットフォーム [6] の最上位に実装されてきた。

showtrace ツールはトレースファイルを型チェックすることができて、構文分 析やチェックで正しければ次を示すことができる:

- 図 3.9 に見られる複数の CPU と連結 BUS を含めるシステム構造。
- 様々な CPU と BUS が動作中の図解である実行の概観 (例題として 図 7.2 を 参照)。
- CPU や実行中のさまざまなスレッドに、各々の CPU に対する詳細画像の概 観、そこでは、その CPU や実行中のさまざまなスレッドに配置された様々 なオブジェクトが見れる(例として図7.3を参照)。

#### 7.2.2 注文仕立ての分析ツール

もちろんたくさんの注文仕立ての分析ツールがあり、アプリケーションドメイン や興味のあるリアルタイムプロパティに従って、トレースファイルのために配置 も可能である。ここで一般的なアプローチのいくつかに焦点をあてる。




図 7.2: 防御対策例題のための実行概観からの抽出




図 7.3: 防御対策例題のための 1 つの CPU 実行からの抽出



#### 標準的テキスト処理ツールの使用

タイムトレースファイルは単純な ASCII ファイルなので、このようなファイルの 操作は直接的である (e.g. in Perl [37]). この例として Perl スクリプトがあるが、図 7.4 で示される防御対策モデルの初期版より求まるトレースファイルから、Excel のスプレッドシートを生成するために用いられる。この図式に、モデル中の多様 なスレッドが作動する時刻の画像描写が見れる。標準のオフィスツールでコンマ 区切りのファイルを受け取ることができるので、このようなスクリプトを書くこ とがそのまま連続データを処理することである。

#### 視覚化

共通する注文仕立ての分析ツールはトレースの視覚化であり、そこに時刻を載せ ることで特定の事象がスレッドのアクティビティライン上で起きる。この例題は 図 7.5 に示されている。

Java Swing[21]、Qt [31]、Visual Basic [36] といった圧倒的多数の GUI ツールキッ トが与えられて、このような視覚化は比較的開発しやすい、しかし showtrace ツールを用いるよりも確かに多くの時間を費やす。さらにモデル動作を交信する ことはかなり力強いことであり得る。

#### タイムスタンプ表明

タイムトレースファイルは単純な一列と考えることができる。 したがって VDM-SL 述語をこのような一列上に指定することが可能だ。

これを可能とするために、トレースファイルの抽象的な VDM-SL 表現が必要で ある。それがここに述べられている。

たくさんの型が様々な分野を1つのタイムトレースファイルに表現するために、 定義されている。文字の列として文字列を、自然数としてオブジェクト参照とス レッドids を、表現する。

#### types




図 7.4: タイムトレースファイルから生成した Microsoft Excel チャート




図 7.5: タイムトレースファイルの視覚化



```
String = seq of char;
OBJ Ref = nat;
ThreadId = nat;
```

トレースはトレース事象の順付け列である。

```
Trace = seq of TraceEvent
```

たくさんの様々な種類のトレース事象がある。

```
TraceEvent =
    ThreadSwapIn | ThreadSwapOut | DelayedThreadSwapIn |
    OpRequest | OpActivate | OpCompleted | ThreadCreate |
    ThreadKill | MessageRequest | MessageActivate |
    MessageCompleted | ReplyRequest | CPUdecl | BUSdecl |
    DeployObj;
```

事象におけるスレッド交換は、スワップインされるスレッドのid、スレッドを所 有しているオブジェクト参照、そこでスレッドが定義されたクラス名、実行場所 の cpu、スレッドにおけるスワップの超過時間、その CPU 上の時間、からなる。

```
ThreadSwapIn :: id
                  : ThreadId
              objref : [OBJ_Ref]
                    : String
              clnm
              cpunm : nat
              overhead : nat
              time : nat;
```

遅滞スレッドのスワップインは遅滞を表わす余分な項目をもつ。

```
DelayedThreadSwapIn :: id
                       : ThreadId
                    objref : [OBJ_Ref]
                    clnm
                           : String
                    delay
                           : real
                    cpunm
                           : nat
                    overhead : nat
                    time : nat;
```

#### スレッドのスワップアウトは、スレッドのスワップインと同じ情報を含む。

操作要求には、要求が成されたスレッド、操作の名称、要求が発生したオブジェクトに対する参照、このオブジェクトがインスタンスであるクラスの名称、実行中の cpu、(もし特別なユーザーオプションがこの情報の詳細レベルの保存に対し設定されているならば)それらの操作の引数、最後にそれが非同期の操作であるうとなかろうとその CPU 上の時刻、が含まれる。

OpRequest :: id : ThreadId

opname : String
objref : OBJ\_Ref
clnm : String
cpunm : nat

args : [seq of VAL]

async : bool
time : nat;

操作の発動と完了では、操作要求としての情報の一部が含まれる(操作の結果は、 ユーザーが明示的にこの情報のログを頼んでいた場合のみ存在するが)。

OpActivate :: id : ThreadId

opname : String
objref : OBJ\_Ref
clnm : String
cpunm : nat
async : bool
time : nat;

OpCompleted :: id : ThreadId

opname : String
objref : OBJ\_Ref
clnm : String
cpunm : nat



res : [VAL] async : bool time : nat;

トレース事象はまた、スレッドの生成中と完了後の抹殺中には常に存在している。 スレッドの生成中は、それが周期的スレッドであるかどうかの情報も含むことに 注意しよう。

ThreadCreate :: id : ThreadId period : bool objref : [OBJ\_Ref] clnm : [String] cpunm : nat time : nat;

ThreadKill :: id : ThreadId

cpunm : nat time : nat;

様々なCPUの間でメッセージがやり取りされるとき、たくさんの事象が現れる。 操作に関しても、同様の要求、起動、完了の枠組みに従う。しかしながら、同期 の操作に対しては特別な応答要求メッセージ事象があり、様々な CPU 上の操作の 実行結果を正しい CPU と同様にその正しいスレッドに導いていくことに用いら れる。それ以外では、以下で用いられている項目はむしろ自明であろう。

MessageRequest :: busid : nat fromcpu : nat tocpu : nat msgid : nat callthr : ThreadId

opname : String objref : [OBJ\_Ref]

size : nat time : nat;

ReplyRequest :: busid : nat fromcpu : nat tocpu : nat

```
msgid : nat
  origmsgid : nat
  callthr : ThreadId
  calleethr : ThreadId
  size : nat
  time : nat;

MessageActivate ::
  msgid : nat
  time : nat;

MessageCompleted ::
  msgid : nat
  time : nat;
```

CPU と BUS の宣言もまた、システム構造の全体を描くことができるように、トレースファイルにログが記録される。

```
CPUdecl ::
   id : nat
   name : String
   expl : bool;

BUSdecl ::
   id : nat
   topo : set of nat
   name : String;

DeployObj ::
   objref : OBJ_Ref
   cpunm : nat
   time : nat
```

これは、トレースファイルの表示に必要な型の定義を決定することとなる。

タイムスタンプ表明を描くために、いくつかの例を挙げる。簡単な表明としては、 遅滞するスレッドはいずれも、いくらかの目的とする最高限度内での遅滞をもつ、 ということである。これは関数 MaximumDelay で表現されている。

```
functions
```



```
MaximumDelay: real * Trace -> bool
MaximumDelay(maxDelay, trace) ==
  forall ti in set elems trace &
     is_DelayedThreadSwapIn(ti) => ti.delay <= maxDelay;</pre>
```


もう少し複雑な表明では実行されるべき操作に対してとられる時間に関連する。 特別な操作がいつ発動されるときはいつも、関数 MaximumOpExecutionTime を用いて指定の期間内に実行を完了する、ということを指定することができる。

```
MaximumOpExecutionTime: String * real * Trace -> bool
MaximumOpExecutionTime(opname, maxExecTime, trace) ==
  forall i in set inds trace &
     is_OpActivate(trace(i)) =>
        trace(i).opname = opname =>
           let opcompleteIndex = NextOpComplete(opname, i,
                                                 trace) in
             trace(opcompleteIndex).time - trace(i).time <=</pre>
             maxExecTime:
```

MaximumOpExecutionTime は 補助関数 NextOpComplete を用いる。これ は索引立で発動される操作起動に対して、相当する操作完了の索引を見つける。

```
NextOpComplete: String * nat * Trace -> nat
NextOpComplete(opname, i, trace) ==
 hd [ j | j in set inds trace
         & j > i and
           is_OpCompleted(trace(j)) and
           trace(j).opname = opname]
pre exists j in set inds trace &
       is_OpCompleted(trace(j)) and
       j > i and trace(j).opname = opname
```

何れかの段階でこの種のタイムスタンプ表明分析が showtrace といった一般的 なツールに、あるいはたぶん将来は  $extbf{VDMTools}^{ extbf{R}}$  内に直接、組み込める、を想 することもまた可能である。



#### 7.3 調整

タイムトレースファイルの分析では、事象が起きる時刻の翻訳を含んでいる。本 書で記述されているアプローチにしたがえば、これらの時刻は、時間が対象プ ロセッサ上で対象のリアルタイムカーネルを用いて進行していくという方法のシ ミュレーションである。対象マシンがシミュレートされた時刻に作用するこの方 法は、既定時刻の使用によるものであり、これは対象プロセッサ上のアセンブリ 命令を実行するために取られた時刻に相当する。

しかし、これは近似である、なぜなら VDM++ インタープリタは独自の命令集合 をもち、どのようなプロセッサのものとも一致しないであろうからだ。したがっ て不可避的に既定時刻との調整要素が生まれ、シミュレーションの精度を改善す るであろう。この調整は calibration として参照される。.

通常は、対象上の実際のアプリケーション実行により得られたタイムトレース を、VDM++ モデルを実行させることで得られたものとの比較して調整する。N VDM++ モデルは決定論的であるため、実際のアプリケーションに合致させてい くために、様々な既定時刻の集合ではなく1つのシナリオでもって再実行が可能 である。自然なアプローチとしては、シミュレーションは実際のアプリケーショ ンのタイミング動作に厳密に一致させることはできないということ: 求められる 性質は、アプリケーションがタイミング上のボトルネックを示すことがないとい うことで、 VDM++ モデルではボトルネックは確認されていない。


## 第8章 追記

本書では、VDMTools を用いてどのように応答リアルタイム分散システムを開発することができるかを述べてきた。どのように応答リアルタイムシステムの主要な特徴が VDMTools を用いることでモデル化され分析できるかに、焦点を当ててきた。これは便利な開発アプローチに向けて1つの発展性ある選択肢である、というのが一番のメッセージである。初期フェーズにはさらに多くの時間が費やされるが、様々な設計における従来より早く必要なタイミング要求と出会う力から、更なる確信が得られている。主要な疑問として挙げられるのが、初期フェーズにおける投資は価値があるのかということである。特に最終的なハードウェアプラットフォームに対するアクセスが制限されているとか、まったくまだ決定されていないといった状況において、このことが正当と見なされると感じている。しかし、ここで提示したアプローチが正しいシステムを常に保証する魔法の処方箋であると主張したいわけではない。ここで述べてきたアプローチは従来の開発アプローチよりさらに厳格なものである、ということを単に提示することを望むもので、またこれは正しい方向に向けての実際的な一歩であると感じている。

## 関連図書

- [1] AUDSLEY, N., BURNS, A., RICHARDSON, M., TINDALL, K., AND WELLINGS, A. Applying New Scheduling Theory to Static Priority Pre-emptive Scheduling. *Software Engineering Journal* 8, 5 (1993), 284–292.
- [2] BACK, R.-J., AND WRIGHT, J. Refinement Calculus: A Systematic Introduction. Springer, 1998.
- [3] BEN-ARI, M. *Priciples of Concurrent Programming*. Prentice-Hall International, 1982.
- [4] BOEHM, B. A Spiral Model of Software Development and Enhancement. *IEEE Computer 21*, 5 (1988), 61–72.
- [5] BURNS, A. Preemptive Priority-Based Scheduling: An Appropriate Engineering Approach. In *Advances in Real-Time Systems*, S. Son, Ed. Prentice-Hall, 1995, pp. 225–248.
- [6] CARLSON, D. Eclipse Distilled. Addison-Wesley, 2005. ISBN 0-321-28815-7.
- [7] CHANDY, K. M., AND MISRA, J. *Parallel Program Design*. Addison-Wesley, 1988.
- [8] DAN CRAIGEN, S. G., AND RALSTON, T. An International Survey of Industrial Applications of Formal Methods, vol. Volume 2 Case Studies. U.S. Department of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and Technology, Computer Systems Laboratory, Gaithersburg, MD 20899, USA, March 1993.
- [9] DAWES, J. The VDM-SL Reference Guide. Pitman, 1991. ISBN 0-273-03151-1.
- [10] DOUGLASS, B. P. Doing Hard Time Developing Real-Time Systems with UML Objects, Frameworks, and Patterns. Addison-Wesley, 1999. ISBN 0-201-49837-5.

- [11] FITZGERALD, J., AND JONES, C. Proof in VDM: case studies. Springer-Verlag FACIT Series, 1998, ch. Proof in the Validation of a Formal Model of a Tracking System for a Nuclear Plant. To appear.
- [12] FITZGERALD, J., AND LARSEN, P. G. Modelling Systems Practical Tools and Techniques in Software Development. Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK, 1998. ISBN 0-521-62348-0.
- [13] FITZGERALD, J., LARSEN, P. G., MUKHERJEE, P., PLAT, N., AND VERHOEF, M. Validated Designs for Object-oriented Systems. Springer, New York, 2005.
- [14] GROUP, T. V. T. A "Cash-point" Service Example. Tech. rep., IFAD, June 2000. ftp://ftp.ifad.dk/pub/vdmtools/doc/cashdispenser.zip.
- [15] GROUP, T. V. T. VDM++ Method Guidelines. Tech. rep., IFAD, October 2000. ftp://ftp.ifad.dk/pub/vdmtools/doc/guidelines\_letter.pdf.
- [16] GROUP, T. V. T. VDM++ Toolbox User Manual. Tech. rep., IFAD, October 2000. ftp://ftp.ifad.dk/pub/vdmtools/doc/usermanpp\_letter.pdf.
- [17] GROUP, T. V. T. The IFAD VDM++ Language. Tech. rep., CSK, August 2006. http://www.vdmbook.com/langmanpp\_a4.pdf.
- [18] HINCHEY, M. G., AND BOWEN, J. P., Eds. Applications of Formal Methods. Prentice Hall, 1995. ISBN 0-13-366949-1.
- [19] HOARE, T. Communication Sequential Processes. Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1985.
- [20] JAMES GOSLING, BILL JOY, G. S., AND BRACHA, G. The Java Language Specification, Second Edition. The Java Series. Addison Wesley, 2000.
- [21] Java swing, December 2000. http://java.sun.com/products/jfc/tsc/index.html.
- [22] JONES, C. B. Systematic Software Development Using VDM, second ed. Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990. ISBN 0-13-880733-7.
- [23] KRUCHTEN, P. The Rational Unified Process: An Introduction. Addison-Wesley, 2000.



- [24] LAMPORT, L. The Temporal Logic of Actions. Tech. Rep. 79, DEC. System Research Center, December 1991.
- [25] LEA, D. Concurrent Programming in Java: Design Principles and Patterns, second ed. Addison-Wesley, 1999. ISBN 0-201-31009-0.
- [26] MEYER, B. Object-oriented Software Construction. Prentice-Hall International, 1988.
- [27] MILNER, R. Communication and Concurrency. Prentice-Hall International, 1989.
- [28] MORGAN, C. Programming from Specifications. Prentice-Hall, London, UK, 1990.
- [29] OMG. Model driven architecture, 2005.
- [30] OMG. Unified modeling language: Superstructure. http://www.uml.org, August 2005.
- [31] Qt, December 2000. http://www.trolltech.com/.
- [32] RATIONAL SOFTWARE CORPORATION. Rational Rose 2000 Using Rose. http://www.rational.com/rose.
- [33] ROYCE, W. Managing the development of large software systems. In WESCON, August 1970. Reprinted in the Proceedings of the 9th International Conference on Software Engineering (ICSE), Washington D.C., IEEE Computer Society Press (1987).
- [34] Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., and Lorensen, W. Object-Oriented Modeling and Design. Prentice-Hall International, 1991. ISBN 0-13-630054-5.
- [35] SOMMERVILLE, I. Software Engineering. Addison-Wesley, London, 1982.
- [36] Microsoft visual basic, December 2000. http://msdn.microsoft.com/vbasic/.
- [37] WALL, L., AND SCHWARTZ, R. L. Programming Perl. O'Reilly and Associates, Inc, 1992.
- [38] WOODCOCK, J., AND DAVIES, J. Using Z Specification, Refinement, and *Proof.* Prentice Hall International, 1996.

# 付 録 A 用語解説

- 遮断された スレッドの状態で、許可述語が真となるのを待っていて処理を進めることができない。
- ボトルネック システムの一部で、このタイミング動作が決定的にシステム全体 の性能に影響を与える。
- 並列実時間分散 VDM++ 設計モデル 特定の動的および物理的構造を定義するモデルであり、そのリアルタイム動作と複数 CPU に対する展開を含める。
- 並列 VDM++ 設計モデル 特定の動的構造を定義するモデルであり、最初のイン スタンスにおいてはリアルタイム動作は考慮しない
- 既定継続情報 写像であり、対象プロセッサ上のアセンブリ命令の実行回数を記録する。
- 既定スレッド スレッドであり、モデルの実行を初期化する。ユーザーにより VDM-Tools® インタープリタにおいてスタートさせられるか、あるいはスクリプト中のコマンドによってスタートさせられる。
- 動的構造 プロセス(スレッド)に対する計算結果の写像。
- 厳しい期限(Hard Deadline) システムが、何らかのアクションを完了しなければならない時点のこと;このような期限に対する失敗は許されていない。
- ジッター 周期的事象が完全に周期的ではないというプロパティで、しかし期待される出来事が何らかの時間間隔内で起きる。
- スケジュール化可能 スレッドに対しては、 スレッドは既にスタートしていて、 現在は実行中ではないが遮断もされていないことを意味する。システムに 対しては、期限をミスするスレッドもなくシステムが実行されることが可 能であることを意味する。



- 逐次 VDM++ 設計モデル 特定の動的構造について取り上げることはせず、計算 されるべきデータとどのようにそれを静的クラスに構造化するべきかを述 べなければならない。
- 穏やかな期限(Soft Deadline) ある時点のことで、システムはその時点までに 何らかのアクションを実行しなければならない; このようなデッドラインに 対する時折の失敗は許されているが、失敗が繰り返される場合にはシステ ムの実効性低下を導くことになる。.
- 静的構造 オブジェクトに対するシステム動作の取り決めである。
- タイムトレースファイル VDMTools によるリアルタイムモデルの実行中に生 成されるファイルで、モデルのランタイム動作についての情報を含んでいる。
- トレース事象 スワップインアウトが行われるスレッドの発生、あるいは操作の 要求、発動、完了の発生のこと。
- ユースケース これはシステムに見込まれる利用法である。
- VDM-SL システム仕様 これは詳細な抽象的設計から独立したシステム記述であ る。

## 付録B 設計パターン

この章では、設計パターンをいくつか提示する。これらは抽象的テクニックであり、多くのリアルタイムアプリケーション開発中に役に立つと取り上げられたものである。

### B.1 生データパターン

生データパターンはデータアクセスの同期のためのパターンである。ハードウェアデバイスがモデル化されたモデルで用いられるが、そのデバイスにより生成されたデータ値はもう1つのスレッドによって明記される。生データパターンはその後3つのスレッド間の交信を仲介する:

- インハビタ 通常はハードウェアデバイスにより生成されるデータに相当するテストデータと共にモデルにおかれているスレッド。
- プロキシ ハードウェアデバイスのモデルであるスレッド。実際のハードウェア デバイスが提供するものに相当するインターフェイスとアクションを提供 する。
- コンシューマ ハードウェアデバイスにより生成されるデータを消費するスレッド。インハビタとプロキシ間の関係はコンシューマには見えない。
- 図 B.1 に見られるパターン中の main クラス同士の関係を示すダイアグラム。

図 B.2 に見られるシーケンス図がパターンからの抜粋を描いている。パターンは Inhabitor 'Inhabit の周期的実行に基づいている。シーケンス図において、前述の期間に Proxy 'WaitFreshData への呼び出しがある。この呼び出しは 遮断されている。次の期間は Inhabitor 'Inhabit への呼び出しで始まる。こ




図 B.1: 生データパターンのためのクラス図

れはデータを獲得するために順に独自の操作である GetData を呼び出し、この データを PutData に送るために Proxy を呼ぶ。PutData の呼び出しは 遮断 していた WaitFreshData への呼び出しを自由にする。

Proxy はその後 Consumer にデータが利用できることを伝えることができるが、 Consumer は余裕があるときにそれにアクセスできる。

Data クラスはそのパターン中で用いられたデータ値を表すのに用いられる。このようにこれはまさに場所確保でありしたがってこの場合には内容はない。

class Data
end Data

### B.1.1 インハビタ

Inhabitor クラスはテスト目的のデータをモデルにおくために用いられる。このデータを Proxy 中におくが、それに対する参照を持つ。この参照はインスタンス変数として保存される。

class Inhabitor
instance variables
proxyRef : Proxy






図 B.2: 生データパターンのためのシーケンス図

Proxy に対する参照を初期化するために、コンシューマが用いられる。

```
operations
 public Inhabitor : Proxy ==> Inhabitor
 Inhabitor (proxy) ==
   proxyRef := proxy;
```

データは Inhabit 操作を用いてプロキシへ送られる。

```
Inhabit : () ==> ()
Inhabit() ==
  proxyRef.PutData(GetData());
```

操作 GetData は実際にデータ値を獲得するために用いられる。ここで指定されないで残ったのが; モデルにおいてデータをファイルから読むかもしれないということ。

```
GetData : () ==> Data
GetData() ==
  is not yet specified
```

Inhabitor スレッドは一定期間 Inhabit 操作を呼び出すが、ここで任意に 10000 になるまで選択されるが、ジッターと共に100時間単位、最小遅滞は9 9 0 0 時間単位が最低限の。

```
thread
periodic (10000,100,9900,0) (Inhabit)
end Inhabitor
```

### B.1.2 プロキシ

Proxy クラスは同じインターフェイスを提供し、実際のデバイスを意図した、しかしデバイスが Inhabitor から生成するデータを取る.

これは3つのインスタンス変数をもつ:

d 最も最近に生成されたデータ値、あるいは生データが存在しなければ nil。 freshData 生データが存在するかどうかを示すブール値。

consumerRef Consumerへの参照。



```
class Proxy
instance variables
 d : [Data] := nil;
  freshData : bool := false;
  consumerRef : Consumer
```

構成子は Consumer 参照を初期化するために用いられる。

```
operations
public Proxy : Consumer ==> Proxy
Proxy(consumer) ==
 consumerRef := consumer;
```

PutData は Inhabitor によりデータを Proxy へ送るために用いられる。

```
public PutData : Data ==> ()
PutData(newData) ==
 ( d := newData;
   freshData := true
 );
```

GetData は Consumer により Proxy から生データを取り戻すために用いら れる。

```
public GetData : () ==> Data
GetData() ==
  let od = d in
 ( d := nil;
   return od
  );
```

WaitFreshData はこのクラスのスレッドにより生データが利用できるまで待 つために用いられる。

```
\|WaitFreshData : () ==> ()
```

```
WaitFreshData() ==
  freshData := false;

sync
  per WaitFreshData => freshData
```

このクラスに対するスレッドは繰り返し生データを待ちそしてコンシューマへその到着を知らせる。

```
while true do
  ( WaitFreshData();
   consumerRef.DataAvailable()
)
end Proxy
```

### B.1.3 コンシューマ

コンシューマはシステムの残りに対するインターフェイスを表す。Proxy からデータ値を取りそれらが適していることが分かるように用いる。

3つのインスタンス変数が定義されている:

dataAvailable 生データが利用できるか否かを示すブール値。
proxyRef Proxyへの参照で、データを取り戻すのに用いられる。
d Proxy から取り戻したデータ値。

```
class Consumer

instance variables
  dataAvailable : bool := false;
  proxyRef : Proxy;
  d : Data
```



### 構成子が Proxyへの参照を初期化するのに用いられる。

```
operations
 public Consumer : Proxy ==> Consumer
 Consumer(proxy) ==
   proxyRef := proxy;
```

DataAvailable が生データの到着を示すために Proxy により用いられる。


```
public DataAvailable : () ==> ()
DataAvailable() ==
  dataAvailable := true;
```

GetData はプロキシから生データを獲得するために用いられる。生データが利 用できない場合は常に遮断する。

```
GetData : () ==> ()
  GetData() ==
    (d := proxyRef.GetData();
    dataAvailable := false
    );
sync
 per GetData => dataAvailable
```

このクラスに対するスレッドは、データが利用できるときには繰り返しデータを 取る。

```
thread
  while true do
    GetData()
end Consumer
```



# B.2 タイムスタンプパターン

タイムスタンプパターンは同期システムで用いるものであり、各々の異なるスレッ ドは独自の実行期間をもつ。このようなスレッドをクライアントとして参照する。 タイムスタンプパターンの main クラスは TimeStamp クラスで、これは 第4.2 章で述べた Wait Notify クラスの拡張である。TimeStamp クラスの単一イン スタンスは様々なクライアントすべての中で共有され、各クライアントがその実 行期間のために起こされていることを保証するために用いられる。描画目的で2 つのクライアントクラスをもつ図 B.3 で例題配置が見れる。

サンプル実行は図B.4 に見られる。この例題中では3クライアント設定されてい て: 2 つの "fast" クライアントと 1 つの "slow" クライアントである。 2 つの fast クライアントはそれぞれが 10 時間単位毎に実行期間をもち、一方の slow クライ アントは30時間単位毎の実行期間をもつ。各クライアントはその実行期間と共に TimeStamp 'WaitRelative を呼び出し、その時刻にあるいはその後すぐに起こ される。起こされたときは各々のクライアントはその Computation Phase - 定期 的に実行するように意図された計算 – を実行する。その ComputationPhase を 実行するときには、待機中のクライアントを自由にするために TimeStamp 'Notify を呼び出す。クライアントはパターンに対しては偶然にあたるものであるから、 以下の仕様にはあたらないことに注意しよう。

## B.2.1 タイムスタンプクラス

TimeStamp クラスは WaitNotify クラスを拡張する。いつ特定のスレッドが 起こされるべきかを表すことで、スレッド ids から時刻への写像 (wakeUpMap) を保持する。したがって、この写像が正しく保持されることを確実にするため、 WaitNotify インターフェイスに優先する。このクラスの他のインスタンス変 数は現時刻を表す。この概念は本書において先に述べたシミュレートされた時刻 の概念に直交するものであることに注意しよう。

```
class TimeStamp is subclass of WaitNotify
instance variables
currentTime : nat := 0;
wakeUpMap : map nat to nat := { |->};
```






図 B.3: タイムスタンプパターンのためのクラス図

クライアントは相対的あるいは絶対的待機を要求してよい。前者は WaitRelative を用いて実行される。

```
operations
public WaitRelative : nat ==> ()
WaitRelative(val) ==
( AddToWakeUpMap(threadid, currentTime + val);
  WaitNotify 'Wait();
);
```

絶対的待機は Wait Absolute を用いて実行される。与えられた時刻が現時刻よ り小さいならば、クライアントが起こされることはないことに注意しよう。

```
public WaitAbsolute : nat ==> ()
WaitAbsolute(val) ==
( AddToWakeUpMap(threadid, val);
 WaitNotify 'Wait();
);
```




図 B.4: タイムスタンプパターンのためのシーケンス図



AddToWakeUpMap は wakeUpMap に対して新しい待機を追加するために用いら れる。

```
AddToWakeUpMap : nat * nat ==> ()
AddToWakeUpMap(tId, val) ==
 wakeUpMap := wakeUpMap ++ { tId |-> val };
```

以下の notify 操作は Wait Notify クラスのそれらに優先する。特定のスレッド は NotifyThread を用いて早急に起こされ得る。

```
public NotifyThread : nat ==> ()
NotifyThread(tId) ==
( wakeUpMap := {tId} <-: wakeUpMap;</pre>
 WaitNotify 'NotifyThread(tId)
);
```

任意のスレッドは Notify を用いて早急に起こされる。

```
public Notify : () ==> ()
Notify() ==
  let tId in set dom wakeUpMap in
    NotifyThread(tId);
```

すべての待機スレッドは NotifyAll を用いて早急に起こされる。

```
public NotifyAll : () ==> ()
NotifyAll() ==
( wakeUpMap := { |->};
 WaitNotify 'NotifyAll()
);
```

操作 NotifyAndIncTime は時刻を進め現時刻の進行を待つすべてのスレッド を起こすために用いられる。

```
NotifyAndIncTime : () ==> ()
NotifyAndIncTime() ==
( currentTime := currentTime + 1;
```

```
for all t in set dom (wakeUpMap :> {currentTime}) do
    NotifyThread(t)
);
```

そのクラスの現時刻は Get Time 操作を経て得られる可能性がある。

```
public GetTime : () ==> nat
GetTime() ==
  return currentTime;
```

wakeUpMap は多くの様々な操作により扱われているので、相互排除でいてそれらにアクセスを設定する必要がある。

```
sync
mutex(AddToWakeUpMap, Notify, NotifyThread, NotifyAll);
```

# 付録C Examples In Full

# C.1 防御対策システムのための VDM-SL モデル

```
types
MissileInputs = seq of MissileInput;
MissileInput = MissileType * Angle;
MissileType = <MissileA> | <MissileB> | <MissileC> | <None>;
Angle = nat
inv num == num <= 360;
Output = map MagId to seq of OutputStep;
MagId = token;
OutputStep = FlareType * AbsTime;
Response = FlareType * Delay;
AbsTime = nat;
FlareType = <FlareOneA> | <FlareTwoA> | <FlareOneB> |
            <FlareTwoB> | <FlareOneC> | <FlareTwoC> |
            <DoNothingA> | <DoNothingB> | <DoNothingC>;
Plan = seq of (FlareType * Delay);
Delay = nat;
values
```

```
responseDB : map MissileType to Plan =
  {<MissileA> |-> [mk_(<FlareOneA>, 900), mk_(<FlareTwoA>, 500),
                   mk_(<DoNothingA>,100), mk_(<FlareOneA>,500)
                       ],
   <MissileB> |-> [mk_(<FlareTwoB>,500), mk_(<FlareTwoB>,700)
      ],
   <MissileC> |-> [mk_(<FlareOneC>,400), mk_(<DoNothingC>,100)
                   mk_(<FlareTwoC>, 400), mk_(<FlareOneC>, 500)]
  } ;
missilePriority : map MissileType to nat
                = {<MissileA> |-> 1,
                   <MissileB> |-> 2,
                   <MissileC> |-> 3,
                   <None> |-> 0};
stepLength : nat = 100;
testval1 : MissileInputs = [mk_(<MissileA>,88),
                            mk_(<MissileB>,70),
                             mk_(<MissileA>,222),
                             mk_(<MissileC>, 44)];
testval2 : MissileInputs = [mk_(<MissileC>,188),
                            mk_(<MissileB>,70),
                             mk_(<MissileA>,2),
                             mk_(<MissileC>,44)];
testval3 : MissileInputs = [mk_(<MissileA>, 288),
                            mk_(<MissileB>,170),
                             mk_{(\leq MissileA>, 222)},
                             mk_(<MissileC>,44)];
functions
CounterMeasures: MissileInputs -> Output
CounterMeasures(missileInputs) ==
 CM (missileInputs, { | -> }, { | -> }, 0);
CM: MissileInputs * Output * map MagId to [MissileType] *
    nat -> Output
CM( missileInputs, outputSoFar, lastMissile, curTime) ==
```

```
if missileInputs = []
 then outputSoFar
 else let mk_(curMis, angle) = hd missileInputs,
           magid = Angle2MagId(angle)
       in
         if magid not in set dom lastMissile or
            (magid in set dom lastMissile and
             missilePriority(curMis) >
             missilePriority(lastMissile(magid)))
         then let newOutput =
                     InterruptPlan(curTime, outputSoFar,
                                   responseDB(curMis),
                                   magid)
              in CM(tl missileInputs, newOutput,
                    lastMissile ++ {magid |-> curMis},
                    curTime + stepLength)
         else CM(tl missileInputs, outputSoFar,
                 lastMissile,curTime + stepLength);
InterruptPlan: nat * Output * Plan * MagId -> Output
InterruptPlan(curTime,expOutput,plan,magid) ==
  {magid |-> (if magid in set dom expOutput
              then LeavePrefixUnchanged(expOutput(magid),
                                        curTime)
              else []) ^
              MakeOutputFromPlan(curTime, plan) }
 munion
  ({magid} <-: expOutput);
LeavePrefixUnchanged: seq of OutputStep * nat ->
                      seq of OutputStep
LeavePrefixUnchanged(output_l, curTime) ==
  [output_l(i) | i in set inds output_l
               & let mk_(-,t) = output_l(i) in t <= curTime];
MakeOutputFromPlan : nat * seq of Response -> seq of
  OutputStep
MakeOutputFromPlan(curTime, response) ==
 let output = OutputAtTimeZero(response) in
    [let mk_(flare,t) = output(i)
      mk_(flare,t+curTime)
    | i in set inds output];
```

```
OutputAtTimeZero : seq of Response -> seq of OutputStep
OutputAtTimeZero(response) ==
  let absTimes = RelativeToAbsoluteTimes(response) in
    let mk_(firstFlare,-) = hd absTimes in
      [mk_(firstFlare,0)] ^
      [ let mk_(-,t) = absTimes(i-1),
            mk_{(f,-)} = absTimes(i) in
          mk_(f,t) | i in set {2,...,len absTimes}];
RelativeToAbsoluteTimes : seq of Response ->
                           seq of (FlareType * Delay)
RelativeToAbsoluteTimes(ts) ==
 if ts = []
 then []
  else let mk_(f,t) = hd ts,
           ns = RelativeToAbsoluteTimes(t1 ts) in
         [mk_{(f,t)}] \hat{} [let mk_{(nf, nt)} = ns(i)]
                        in mk (nf, nt + t)
                       | i in set inds ns];
Angle2MagId: Angle -> MagId
Angle2MagId(angle) ==
 if angle < 90</pre>
 then mk_token("Magazine 1")
 elseif angle < 180</pre>
 then mk_token("Magazine 2")
 elseif angle < 270</pre>
 then mk_token("Magazine 3")
 else mk_token("Magazine 4");
```

# C.2 防御対策システムのための逐次 VDM++モデル

### C.2.1 CM クラス

```
class CM
instance variables
-- maintain a link to the detector
```

```
public static
detector : MissileDetector := new MissileDetector();
public static sensor0 : Sensor := new Sensor(detector,0);
public static sensor1 : Sensor := new Sensor(detector,90);
public static sensor2 : Sensor := new Sensor(detector, 180);
public static sensor3 : Sensor := new Sensor(detector, 270);
public static
controller0 : FlareController := new FlareController(0);
public static
controller1 : FlareController := new FlareController(120);
public static
controller2 : FlareController := new FlareController(240);
public static
dispenser0 : FlareDispenser := new FlareDispenser(0);
public static
dispenser1 : FlareDispenser := new FlareDispenser(30);
public static
dispenser2 : FlareDispenser := new FlareDispenser(60);
public static
dispenser3 : FlareDispenser := new FlareDispenser(90);
public static
dispenser4 : FlareDispenser := new FlareDispenser(0);
public static
dispenser5 : FlareDispenser := new FlareDispenser(30);
public static
dispenser6 : FlareDispenser := new FlareDispenser(60);
public static
dispenser7 : FlareDispenser := new FlareDispenser(90);
public static
dispenser8 : FlareDispenser := new FlareDispenser(0);
public static
dispenser9 : FlareDispenser := new FlareDispenser(30);
public static
dispenser10 : FlareDispenser := new FlareDispenser(60);
public static
dispenser11 : FlareDispenser := new FlareDispenser(90);
end CM
```

### **C.2.2** World クラス

```
class World
instance variables
-- maintain a link to the environment
public static env : [Environment] := nil;
public static timerRef : Timer := new Timer();
operations
public World: () ==> World
World () ==
 (-- set-up the sensors
  env := new Environment("scenario.txt");
  env.addSensor(CM'sensor0);
  env.addSensor(CM'sensor1);
  env.addSensor(CM'sensor2);
  env.addSensor(CM'sensor3);
   -- add the first controller with four dispensers
  CM'controller0.addDispenser(CM'dispenser0);
  CM'controller0.addDispenser(CM'dispenser1);
  CM'controller0.addDispenser(CM'dispenser2);
  CM'controller0.addDispenser(CM'dispenser3);
  CM'detector.addController(CM'controller0);
   -- add the second controller with four dispensers
   CM'controller1.addDispenser(CM'dispenser4);
   CM'controller1.addDispenser(CM'dispenser5);
   CM'controller1.addDispenser(CM'dispenser6);
  CM'controller1.addDispenser(CM'dispenser7);
  CM'detector.addController(CM'controller1);
   -- add the third controller with four dispensers
  CM'controller2.addDispenser(CM'dispenser8);
  CM'controller2.addDispenser(CM'dispenser9);
  CM'controller2.addDispenser(CM'dispenser10);
  CM 'controller2.addDispenser(CM 'dispenser11);
  CM'detector.addController(CM'controller2);
 );
```

```
-- the run function blocks the user-interface thread
-- until all missiles in the file have been processed
public Run: () ==> ()
Run () ==
 env.Run()
end World
```

### C.2.3 Global クラス

```
class GLOBAL
values
public SENSOR_APERTURE = 90;
public FLARE_APERTURE = 120;
public DISPENSER APERTURE = 30
types
-- there are three different types of missiles
MissileType = <MissileA> | <MissileB> | <MissileC> | <None>;
-- there are nine different flare types, three per missile
public FlareType =
   <FlareOneA> | <FlareTwoA> | <DoNothingA> |
    <FlareOneB> | <FlareTwoB> | <DoNothingB> |
    <FlareOneC> | <FlareTwoC> | <DoNothingC>;
-- the angle at which the missile is incoming
public Angle = nat
inv num == num <= 360;
public EventId = nat
operations
public canObserve: Angle * Angle * Angle ==> bool
canObserve (pangle, pleft, psize) ==
```

```
def pright = (pleft + psize) mod 360 in
   if pright < pleft
   -- check between [0,pright> and [pleft,360>
      then return (pangle < pright or pangle >= pleft)
   -- check between [pleft, pright>
      else return (pangle >= pleft and pangle < pright);

public getAperture: () ==> Angle * Angle
   getAperture () == is subclass responsibility;
end GLOBAL
```

### C.2.4 Environment クラス

```
class Environment is subclass of GLOBAL
types
public inline = EventId * MissileType * Angle * nat;
public outline = EventId * FlareType * Angle * nat * nat;
instance variables
-- access to the VDMTools stdio
io : IO := new IO();
-- the input file to process
inlines : seq of inline := [];
-- the output file to print
outlines : seq of outline := [];
-- maintain a link to all sensors
ranges : map nat to (Angle * Angle) := { |->};
sensors : map nat to Sensor := { |->};
inv dom ranges = dom sensors;
-- information about the latest event that has arrived
evid : [EventId] := nil;
```

```
busy : bool := true;
operations
public Environment: seq of char ==> Environment
Environment (fname) ==
  def mk_ (-,input) = io.freadval[seq of inline](fname) in
    inlines := input;
public addSensor: Sensor ==> ()
addSensor (psens) ==
  (dcl id : nat := card dom ranges + 1;
  atomic (
    ranges := ranges munion {id |-> psens.getAperture()};
   sensors := sensors munion {id |-> psens}
  );
public Run: () ==> ()
Run() ==
 (while not (isFinished() and
        CM 'detector.isFinished()) do
    (evid := createSignal();
    CM 'detector.Step();
     World 'timerRef.StepTime();
 showResult()
 );
private createSignal: () ==> [EventId]
createSignal () ==
  (if len inlines > 0
   then (dcl curtime : nat := World 'timerRef.GetTime(),
             done : bool := false;
         while not done do
           def mk_ (eventid, pmt, pa, pt) = hd inlines in
             if pt <= curtime</pre>
             then (for all id in set dom ranges do
                     def mk_(papplhs,pappsize) = ranges(id) in
                       if canObserve(pa,papplhs,pappsize)
                       then sensors(id).trip(eventid,pmt,pa);
                   inlines := tl inlines;
                   done := len inlines = 0;
                   return eventid )
```

### C.2.5 Sensor クラス

```
class Sensor is subclass of GLOBAL

instance variables

-- the missile detector this sensor is connected to
private detector: MissileDetector;

-- the left hand-side of the viewing angle of the sensor
private aperture: Angle;

operations

public Sensor: MissileDetector * Angle ==> Sensor
Sensor (pmd, psa) == ( detector := pmd; aperture := psa);

-- get the left hand-side start point and opening angle
public getAperture: () ==> GLOBAL 'Angle * GLOBAL 'Angle
```

```
getAperture () == return mk_ (aperture, SENSOR_APERTURE);
-- trip is called asynchronously from the environment to
-- signal an event. the sensor triggers if the event is
-- in the field of view. the event is stored in the
-- missile detector for further processing
public trip: EventId * MissileType * Angle ==> ()
trip (evid, pmt, pa) ==
 -- log and time stamp the observed threat
 detector.addThreat(evid, pmt,pa,World'timerRef.GetTime())
pre canObserve(pa, aperture, SENSOR_APERTURE)
end Sensor
```

### C.2.6 MissileDetector クラス

```
class MissileDetector is subclass of GLOBAL
-- the primary task of the MissileDetector is to
-- collect all sensor data and dispatch each event
-- to the appropriate FlareController
instance variables
-- maintain a link to each controller
ranges : map nat to (Angle * Angle) := { |->};
controllers : map nat to FlareController := { |->};
inv dom ranges = dom controllers;
-- collects the observations from all attached sensors
threats : seq of (EventId * MissileType * Angle * nat) := [];
-- status of the missile detector
busy : bool := false
operations
-- addController is only used to instantiate the model
public addController: FlareController ==> ()
addController (pctrl) ==
```

```
(dcl nid : nat := card dom ranges + 1;
   atomic
    (ranges := ranges munion {nid |-> pctrl.getAperture()};
    controllers := controllers munion {nid |-> pctrl}
   );
 );
public Step: () ==> ()
Step() ==
  (if threats <> []
  then def mk_ (evid,pmt, pa, pt) = getThreat() in
          for all id in set dom ranges do
            def mk_(papplhs, pappsize) = ranges(id) in
              if canObserve(pa, papplhs, pappsize)
              then controllers(id).addThreat(evid,pmt,pa,pt);
   busy := len threats > 0;
   for all id in set dom controllers do
     controllers(id).Step()
 );
-- addThreat is a helper operation to modify the event
-- list. currently events are stored first come first served.
-- one could imagine using a different ordering instead.
public addThreat: EventId * MissileType * Angle * nat ==> ()
addThreat (evid,pmt,pa,pt) ==
  (threats := threats ^ [mk_ (evid,pmt,pa,pt)];
  busy := true );
-- getThreat is a local helper operation to modify
-- the event list
private getThreat: () ==> EventId * MissileType * Angle * nat
getThreat () ==
  (dcl res : EventId * MissileType * Angle * nat := hd threats
  threats := tl threats;
  return res );
public isFinished: () ==> bool
isFinished () ==
 return forall id in set dom controllers &
            controllers(id).isFinished()
end MissileDetector
```

### C.2.7 FlareController クラス

```
class FlareController is subclass of GLOBAL
instance variables
-- the left hand-side of the working angle
private aperture : Angle;
-- maintain a link to each dispenser
ranges : map nat to (Angle * Angle) := { |->};
dispensers : map nat to FlareDispenser := { |->};
inv dom ranges = dom dispensers;
-- the relevant events to be treated by this controller
threats : seq of (EventId * MissileType * Angle * nat) := [];
-- the status of the controller
busy : bool := false
operations
public FlareController: Angle ==> FlareController
FlareController (papp) == aperture := papp;
public addDispenser: FlareDispenser ==> ()
addDispenser (pfldisp) ==
  let angle = aperture + pfldisp.GetAngle() in
    (dcl id : nat := card dom ranges + 1;
     (ranges := ranges munion
                {id |-> mk_(angle, DISPENSER_APERTURE) };
      dispensers := dispensers munion {id |-> pfldisp});
     );
public Step: () ==> ()
Step() ==
  (if threats <> []
  then def mk_ (evid, pmt, pa, pt) = getThreat() in
          for all id in set dom ranges do
            def mk_(papplhs, pappsize) = ranges(id) in
              if canObserve(pa, papplhs, pappsize)
              then dispensers (id) .addThreat (evid, pmt, pt);
```

```
busy := len threats > 0;
   for all id in set dom dispensers do
     dispensers(id).Step());
-- get the left hand-side start point and opening angle
public getAperture: () ==> GLOBAL 'Angle * GLOBAL 'Angle
getAperture () == return mk_(aperture, FLARE_APERTURE);
-- addThreat is a helper operation to modify the event
-- list. currently events are stored first come first served.
-- one could imagine using a different ordering instead
public addThreat: EventId * MissileType * Angle * nat ==> ()
addThreat (evid,pmt,pa,pt) ==
 (threats := threats ^ [mk_ (evid,pmt,pa,pt)];
  busy := true );
-- getThreat is a local helper operation to modify
-- the event list
private getThreat: () ==> EventId * MissileType * Angle * nat
getThreat () ==
  (dcl res : EventId * MissileType * Angle * nat := hd threats
  threats := tl threats;
  return res );
public isFinished: () ==> bool
isFinished () ==
 return forall id in set dom dispensers &
           dispensers(id).isFinished();
end FlareController
```

### C.2.8 FlareDispenser クラス

```
class FlareDispenser is subclass of GLOBAL
values
responseDB : map MissileType to Plan =
  {<MissileA> |-> [mk_(<FlareOneA>, 900),
```

```
mk_(<FlareTwoA>,500),
                   mk (<DoNothingA>, 100),
                   mk_(<FlareOneA>,500)],
   <MissileB> |-> [mk_(<FlareTwoB>,500),
                  mk_(<FlareTwoB>,700)],
   <MissileC> |-> [mk_(<FlareOneC>,400),
                   mk_(<DoNothingC>,100),
                   mk_(<FlareTwoC>, 400),
                   mk_(<FlareOneC>,500)] };
missilePriority : map MissileType to nat =
 {<None> |-> 0,
   <MissileA> |-> 1,
   <MissileB> |-> 2,
   <MissileC> |-> 3 }
types
public Plan = seq of PlanStep;
public PlanStep = FlareType * Delay;
instance variables
public curplan : Plan := [];
curprio : nat := 0;
              : bool := false;
busy
aperture
             : Angle;
eventid
             : [EventId];
operations
public FlareDispenser: nat ==> FlareDispenser
FlareDispenser(ang) ==
 aperture := ang;
public Step: () ==> ()
Step() ==
 if len curplan > 0
 then (dcl curtime : nat := World 'timerRef.GetTime(),
            first : PlanStep := hd curplan,
            next : Plan := tl curplan;
        let mk (fltp, fltime) = first in
          (if fltime <= curtime</pre>
```

```
then (releaseFlare (eventid, fltp, fltime, curtime);
                 curplan := next;
                 if len next = 0
                 then (curprio := 0;
                       busy := false ) )
           )
    );
public GetAngle: () ==> nat
GetAngle() ==
 return aperture;
public addThreat: EventId * MissileType * nat ==> ()
addThreat (evid, pmt, ptime) ==
  if missilePriority(pmt) > curprio
 then (dcl newplan : Plan := [],
            newtime : nat := ptime;
        -- construct an absolute time plan
        for mk_(fltp, fltime) in responseDB(pmt) do
          (newplan := newplan ^ [mk_ (fltp, newtime)];
           newtime := newtime + fltime );
        -- immediately release the first action
        def mk_(fltp, fltime) = hd newplan;
            t = World'timerRef.GetTime() in
          releaseFlare(evid, fltp, fltime, t);
        -- store the rest of the plan
        curplan := tl newplan;
        eventid := evid;
        curprio := missilePriority(pmt);
        busy := true );
private releaseFlare: EventId * FlareType * nat * nat==> ()
releaseFlare (evid,pfltp, pt1, pt2) ==
 World'env.handleEvent(evid,pfltp,aperture,pt1,pt2);
public isFinished: () ==> bool
isFinished () ==
 return not busy
end FlareDispenser
```

### **C.2.9** Timer クラス

```
class Timer
instance variables
currentTime : nat := 0;
values
stepLength : nat = 10;
operations
public StepTime : () ==> ()
StepTime() ==
 currentTime := currentTime + stepLength;
public GetTime : () ==> nat
GetTime() ==
 return currentTime;
end Timer
```

### C.2.10 IO クラス

```
class IO
-- VDMTools STANDARD LIBRARY: INPUT/OUTPUT
__
-- Standard library for the VDMTools Interpreter. When the
-- interpreter evaluates the preliminary functions/operations
-- in this file, corresponding internal functions is called
-- instead of issuing a run time error. Signatures should not
-- be changed, as well as name of module (VDM-SL) or class
-- (VDM++). Pre/post conditions is fully user customisable.
-- Dont care's may NOT be used in the parameter lists.
```

```
-- The in/out functions will return false if an error occurs.
-- In this case an internal error string will be set
-- (see 'ferror').
types
public
filedirective = <start>|<append>
functions
-- Write VDM value in ASCII format to std out:
writeval[@p]: @p -> bool
writeval(val) ==
 is not yet specified;
-- Write VDM value in ASCII format to file.
-- fdir = <start> will overwrite existing file,
-- fdir = <append> will append output to the file (created if
-- not existing).
public
fwriteval[@p]:seq1 of char * @p * filedirective -> bool
fwriteval(filename, val, fdir) ==
 is not yet specified;
-- Read VDM value in ASCII format from file
public
freadval[@p]:seq1 of char -> bool * [@p]
freadval(f) ==
  is not yet specified
 post let mk_(b,t) = RESULT in not b => t = nil;
operations
-- Write text to std out. Surrounding double quotes will be
-- stripped, backslashed characters should be interpreted.
public
echo: seq of char ==> bool
echo(text) ==
 fecho ("",text,nil);
-- Write text to file like 'echo'
public
```

```
fecho: seq of char * seq of char * [filedirective] ==> bool
fecho (filename, text, fdir) ==
 is not yet specified
 pre filename = "" <=> fdir = nil;
-- The in/out functions will return false if an error occur.
-- In this case an internal error string will be set. 'ferror'
-- returns this string and set it to "".
public
ferror:() ==> seq of char
ferror() ==
 is not yet specified
end IO
```

# C.3 防御対策システムのための並列 VDM++モデル

### C.3.1 CM クラス

```
class CM
instance variables
-- maintain a link to the detector
static detector : MissileDetector := new MissileDetector();
public static sensor0 : Sensor := new Sensor(detector,0);
public static sensor1 : Sensor := new Sensor(detector, 90);
public static sensor2 : Sensor := new Sensor(detector, 180);
public static sensor3 : Sensor := new Sensor(detector, 270);
public static
controller0 : FlareController := new FlareController(0);
public static
controller1 : FlareController := new FlareController(120);
public static
controller2 : FlareController := new FlareController(240);
public static
```

```
dispenser0 : FlareDispenser := new FlareDispenser(0);
public static
dispenser1 : FlareDispenser := new FlareDispenser(30);
public static
dispenser2 : FlareDispenser := new FlareDispenser(60);
public static
dispenser3 : FlareDispenser := new FlareDispenser(90);
public static
dispenser4 : FlareDispenser := new FlareDispenser(0);
public static
dispenser5 : FlareDispenser := new FlareDispenser(30);
public static
dispenser6 : FlareDispenser := new FlareDispenser(60);
public static
dispenser7 : FlareDispenser := new FlareDispenser(90);
public static
dispenser8 : FlareDispenser := new FlareDispenser(0);
public static
dispenser9 : FlareDispenser := new FlareDispenser(30);
public static
dispenser10 : FlareDispenser := new FlareDispenser(60);
public static
dispenser11 : FlareDispenser := new FlareDispenser(90);
end CM
```

### **C.3.2** World クラス

```
class World
instance variables

-- maintain a link to the environment
public static env : [Environment] := nil;
public static timerRef : TimeStamp := new TimeStamp();

operations
```

```
public World: () ==> World
World() ==
  (-- set-up the sensors
  env := new Environment("scenario.txt");
  env.addSensor(CM'sensor0);
  env.addSensor(CM'sensor1);
  env.addSensor(CM'sensor2);
  env.addSensor(CM'sensor3);
   -- add the first controller with four dispensers
  CM 'controller0.addDispenser(CM 'dispenser0);
   CM 'controller0.addDispenser(CM 'dispenser1);
   CM 'controller0.addDispenser(CM 'dispenser2);
   CM'controller0.addDispenser(CM'dispenser3);
   CM 'detector.addController(CM 'controller0);
   -- add the second controller with four dispensers
   CM 'controller1.addDispenser(CM 'dispenser4);
   CM'controller1.addDispenser(CM'dispenser5);
   CM'controller1.addDispenser(CM'dispenser6);
   CM 'controller1.addDispenser(CM 'dispenser7);
  CM 'detector.addController(CM 'controller1);
   -- add the third controller with four dispensers
   CM'controller2.addDispenser(CM'dispenser8);
   CM 'controller2.addDispenser(CM 'dispenser9);
  CM'controller2.addDispenser(CM'dispenser10);
  CM'controller2.addDispenser(CM'dispenser11);
  CM 'detector.addController(CM 'controller2);
   -- start the detector
   start(CM'detector));
-- the run function blocks the user-interface thread
-- until all missiles in the file have been processed
public Run: () ==> ()
Run() ==
  (-- start the environment
  start (env);
  -- wait for the environment to handle all input
  env.isFinished();
  -- wait for the missile detector to finish
  CM 'detector.isFinished();
   -- print the result
```

```
env.showResult())

end World
```

### C.3.3 Global クラス

```
class GLOBAL
values
public SENSOR_APERTURE = 90;
public FLARE_APERTURE = 120;
public DISPENSER_APERTURE = 30
types
-- there are three different types of missiles
public
MissileType = <MissileA> | <MissileB> | <MissileC> | <None>;
-- there are nine different flare types, three per missile
public FlareType =
   <FlareOneA> | <FlareTwoA> | <DoNothingA> |
   <FlareOneB> | <FlareTwoB> | <DoNothingB> |
   <FlareOneC> | <FlareTwoC> | <DoNothingC>;
-- the angle at which the missile is incoming
public Angle = nat
inv num == num <= 360;</pre>
public EventId = nat
operations
public canObserve: Angle * Angle * Angle ==> bool
canObserve (pangle, pleft, psize) ==
 def pright = (pleft + psize) mod 360 in
    if pright < pleft</pre>
   -- check between [0,pright> and [pleft,360>
    then return (pangle < pright or pangle >= pleft)
```

```
-- check between [pleft, pright>
    else return (pangle >= pleft and pangle < pright);</pre>
public getAperture: () ==> Angle * Angle
getAperture () == is subclass responsibility;
end GLOBAL
```

### C.3.4 Environment クラス

```
class Environment is subclass of GLOBAL
types
public inline = EventId * MissileType * Angle * nat;
public outline = EventId * FlareType * Angle * nat * nat
instance variables
-- access to the VDMTools stdio
io : IO := new IO();
-- the input file to process
inlines : seq of inline := [];
-- the output file to print
outlines : seq of outline := [];
-- maintain a link to all sensors
ranges : map nat to (Angle * Angle) := { |->};
sensors : map nat to Sensor := { |->};
inv dom ranges = dom sensors;
-- information about the latest event that has arrived
evid : [EventId] := nil;
busy : bool := true;
operations
```

```
public Environment: seq of char ==> Environment
Environment (fname) ==
  def mk_ (-,input) = io.freadval[seq of inline](fname) in
    inlines := input;
public addSensor: Sensor ==> ()
addSensor (psens) ==
  (dcl id : nat := card dom ranges + 1;
   atomic (
   ranges := ranges munion {id |-> psens.getAperture()};
   sensors := sensors munion {id |-> psens}
   )
  );
private createSignal: () ==> ()
createSignal () ==
  (if len inlines > 0
  then (dcl curtime : nat := World'timerRef.GetTime(),
             done : bool := false;
         while not done do
           def mk_ (eventid, pmt, pa, pt) = hd inlines in
             if pt <= curtime</pre>
             then (for all id in set dom ranges do
                     def mk_(papplhs,pappsize) = ranges(id) in
                       if canObserve(pa, papplhs, pappsize)
                       then sensors(id).trip(eventid,pmt,pa);
                   inlines := tl inlines;
                   done := len inlines = 0;
                   evid := eventid;
                   return )
             else (done := true;
                   evid := nil;
                   return))
   else (busy := false;
         evid := nil;
         return));
public
handleEvent: EventId * FlareType * Angle * nat * nat ==> ()
handleEvent (evid,pfltp,angle,pt1,pt2) ==
 (outlines := outlines ^ [mk_ (evid,pfltp,angle,pt1,pt2)] );
public showResult: () ==> ()
showResult () ==
```

```
def - = io.writeval[seq of outline] (outlines) in skip;
public isFinished : () ==> ()
isFinished () == skip;
sync
mutex (handleEvent);
per isFinished => not busy;
thread
  while true do
   (if busy
    then createSignal();
    World 'timerRef.NotifyAndIncTime())
end Environment
```

### C.3.5 Sensor クラス

```
class Sensor is subclass of GLOBAL
instance variables
-- the missile detector this sensor is connected to
private detector : MissileDetector;
-- the left hand-side of the viewing angle of the sensor
private aperture : Angle;
operations
public Sensor: MissileDetector * Angle ==> Sensor
Sensor (pmd, psa) == ( detector := pmd; aperture := psa);
-- get the left hand-side start point and opening angle
public getAperture: () ==> GLOBAL 'Angle * GLOBAL 'Angle
getAperture () == return mk_ (aperture, SENSOR_APERTURE);
-- trip is called asynchronously from the environment to
```

```
-- signal an event. the sensor triggers if the event is
-- in the field of view. the event is stored in the
-- missile detector for further processing

public trip: EventId * MissileType * Angle ==> ()

trip (evid, pmt, pa) ==
-- log and time stamp the observed threat
  detector.addThreat(evid, pmt,pa,World'timerRef.GetTime())

pre canObserve(pa, aperture, SENSOR_APERTURE)

end Sensor
```

### C.3.6 MissileDetector クラス

```
class MissileDetector is subclass of GLOBAL
-- the primary task of the MissileDetector is to
-- collect all sensor data and dispatch each event
-- to the appropriate FlareController
instance variables
-- maintain a link to each controller
ranges : map nat to (Angle * Angle) := { |->};
controllers : map nat to FlareController := { |->};
inv dom ranges = dom controllers;
-- collects the observations from all attached sensors
threats : seq of (EventId * MissileType * Angle * nat) := [];
-- status of the missile detector
busy : bool := false
operations
-- addController is only used to instantiate the model
public addController: FlareController ==> ()
addController (pctrl) ==
 (dcl nid : nat := card dom ranges + 1;
  atomic
    (ranges := ranges munion {nid |-> pctrl.getAperture()};
```

```
controllers := controllers munion {nid |-> pctrl}
    );
   start (pctrl) );
-- addThreat is a helper operation to modify the event
-- list. currently events are stored first come first served.
-- one could imagine using a different ordering instead.
public addThreat: EventId * MissileType * Angle * nat ==> ()
addThreat (evid, pmt, pa, pt) ==
  (threats := threats ^ [mk_ (evid,pmt,pa,pt)];
  busy := true );
-- getThreat is a local helper operation to modify
-- the event list
private getThreat: () ==> EventId * MissileType * Angle * nat
getThreat () ==
  (dcl res : EventId * MissileType * Angle * nat := hd threats
   threats := tl threats;
   return res );
public isFinished: () ==> ()
isFinished () ==
  for all id in set dom controllers do
    controllers(id).isFinished()
processSensor: () ==> ()
processSensor() ==
( def mk_ (evid,pmt, pa, pt) = getThreat() in
     for all id in set dom ranges do
       def mk_(papplhs, pappsize) = ranges(id) in
         if canObserve(pa, papplhs, pappsize)
         then controllers(id).addThreat(evid,pmt,pa,pt);
   busy := len threats > 0);
sync
-- addThreat and getThreat modify the same instance variables
-- therefore they need to be declared mutual exclusive
mutex (addThreat, getThreat);
-- getThreat is used as a 'blocking read' from the main
-- thread of control of the missile detector
per getThreat => len threats > 0;
```

```
per isFinished => not busy

thread

-- the missile detector continuously processes sensor
-- events. getThread is automatically blocked if there
-- are no threats available
while true do
   processSensor();
end MissileDetector
```

#### C.3.7 FlareController クラス

```
class FlareController is subclass of GLOBAL
instance variables
-- the left hand-side of the working angle
private aperture : Angle;
-- maintain a link to each dispenser
ranges : map nat to (Angle * Angle) := { |->};
dispensers : map nat to FlareDispenser := { |->};
inv dom ranges = dom dispensers;
-- the relevant events to be treated by this controller
threats : seq of (EventId * MissileType * Angle * nat) := [];
-- the status of the controller
busy : bool := false
operations
public FlareController: Angle ==> FlareController
FlareController (papp) == aperture := papp;
public addDispenser: FlareDispenser ==> ()
addDispenser (pfldisp) ==
  let angle = aperture + pfldisp.GetAngle() in
```

```
(dcl id : nat := card dom ranges + 1;
     atomic
      (ranges := ranges munion
                {id |-> mk_(angle, DISPENSER_APERTURE)};
       dispensers := dispensers munion {id |-> pfldisp}
     );
     start (pfldisp) );
-- get the left hand-side start point and opening angle
public getAperture: () ==> GLOBAL'Angle * GLOBAL'Angle
getAperture () == return mk_(aperture, FLARE_APERTURE);
-- addThreat is a helper operation to modify the event
-- list. currently events are stored first come first served.
-- one could imagine using a different ordering instead
public addThreat: EventId * MissileType * Angle * nat ==> ()
addThreat (evid,pmt,pa,pt) ==
 (threats := threats ^ [mk_ (evid,pmt,pa,pt)];
  busy := true );
-- getThreat is a local helper operation to modify
-- the event list
private getThreat: () ==> EventId * MissileType * Angle * nat
getThreat () ==
  (dcl res : EventId * MissileType * Angle * nat := hd threats
  threats := tl threats;
  return res );
public isFinished: () ==> ()
isFinished () ==
 for all id in set dom dispensers do
    dispensers(id).isFinished();
processThreat: () ==> ()
processThreat() ==
 (def mk_ (evid,pmt, pa, pt) = getThreat() in
      for all id in set dom ranges do
        def mk_(papplhs, pappsize) = ranges(id) in
          if canObserve(pa, papplhs, pappsize)
          then dispensers(id).addThreat(evid,pmt,pt);
   busy := len threats > 0 );
sync
```

```
-- addThreat and getThreat modify the same instance variables
-- therefore they need to be declared mutual exclusive
mutex (addThreat, getThreat);
-- getThreat is used as a 'blocking read' from the main
-- thread of control of the missile detector
per getThreat => len threats > 0;
per isFinished => len threats = 0 --not busy
thread
-- the flare controller continuously processes sensor
-- events. getThread is automatically blocked if there
-- are no threats available
( -- first start the dispenser threads
 for all id in set dom dispensers do
  start (dispensers(id));
 -- now enter the event handling loop
 while true do
   processThreat();
end FlareController
```

# **C.3.8** FlareDispenser クラス

```
mk_(<FlareTwoC>, 400),
                   mk (<FlareOneC>,500)] };
missilePriority : map MissileType to nat =
           |-> O,
 {<None>
  <MissileA> |-> 1,
  <MissileB> |-> 2,
  <MissileC> |-> 3 }
types
public Plan = seq of PlanStep;
public PlanStep = FlareType * Delay;
instance variables
public curplan : Plan := [];
curprio : nat := 0;
             : bool := false;
busy
              : Angle;
aperture
eventid
             : [EventId];
operations
public FlareDispenser: Angle ==> FlareDispenser
FlareDispenser(ang) ==
 aperture := ang;
public GetAngle: () ==> nat
GetAngle() ==
 return aperture;
public addThreat: EventId * MissileType * nat ==> ()
addThreat (evid, pmt, ptime) ==
  if missilePriority(pmt) > curprio
 then (dcl newplan : Plan := [],
            newtime : nat := ptime;
        -- construct an absolute time plan
        for mk_(fltp, fltime) in responseDB(pmt) do
          (newplan := newplan ^ [mk_ (fltp, newtime)];
          newtime := newtime + fltime );
        -- immediately release the first action
        def mk_(fltp, fltime) = hd newplan;
```

```
t = World'timerRef.GetTime() in
          releaseFlare(evid, fltp, fltime, t);
         -- store the rest of the plan
         curplan := t1 newplan;
         eventid := evid;
         curprio := missilePriority(pmt);
         busy := true );
private evalQueue: () ==> ()
evalQueue () ==
  (if len curplan > 0
  then (dcl curtime : nat := World'timerRef.GetTime(),
             done : bool := false;
         while not done do
           (dcl first : PlanStep := hd curplan,
                next : Plan := tl curplan;
            let mk_(fltp, fltime) = first in
              if fltime <= curtime</pre>
              then (releaseFlare (eventid, fltp, fltime, curtime);
                    curplan := next;
                    if len next = 0
                    then (curprio := 0;
                          done := true;
                          busy := false ) )
              else done := true ) ) );
private releaseFlare: EventId * FlareType * nat * nat==> ()
releaseFlare (evid, pfltp, pt1, pt2) ==
 World'env.handleEvent(evid,pfltp,aperture,pt1,pt2);
public isFinished: () ==> ()
isFinished () == skip
sync
mutex (addThreat, evalQueue);
per isFinished => not busy
thread
 while true do
    (World 'timerRef. WaitRelative (TimeStamp 'stepLength);
     evalQueue());
end FlareDispenser
```

# C.3.9 TimeStamp クラス

```
class TimeStamp is subclass of WaitNotify
values
  public stepLength : nat = 10;
instance variables
currentTime : nat := 0;
wakeUpMap : map nat to nat := { |->};
operations
public WaitRelative : nat ==> ()
WaitRelative(val) ==
( AddToWakeUpMap(threadid, currentTime + val);
  WaitNotify 'Wait();
);
public WaitAbsolute : nat ==> ()
WaitAbsolute(val) ==
( AddToWakeUpMap(threadid, val);
  WaitNotify 'Wait();
);
AddToWakeUpMap : nat * nat ==> ()
AddToWakeUpMap(tId, val) ==
  wakeUpMap := wakeUpMap ++ { tId |-> val };
public NotifyThread : nat ==> ()
NotifyThread(tId) ==
( wakeUpMap := {tId} <-: wakeUpMap;</pre>
  WaitNotify 'NotifyThread(tId)
);
public Notify : () ==> ()
Notify() ==
  let tId in set dom wakeUpMap in
    NotifyThread(tId);
public NotifyAll : () ==> ()
```

```
NotifyAll() ==
( wakeUpMap := { |->};
 WaitNotify 'NotifyAll()
);
public NotifyAndIncTime : () ==> ()
NotifyAndIncTime() ==
( currentTime := currentTime + stepLength;
 for all t in set dom (wakeUpMap :> {1,...,currentTime}) do
   NotifyThread(t)
);
public GetTime : () ==> nat
GetTime() ==
 return currentTime;
sync
 mutex(AddToWakeUpMap, Notify, NotifyThread, NotifyAll);
end TimeStamp
```

## C.3.10 WaitNotify クラス

```
class WaitNotify
instance variables

waitset : set of nat := {}

operations

public Wait : () ==> ()
Wait() ==
  ( AddToWaitSet (threadid);
   Awake()
);

public Notify : () ==> ()
Notify() ==
```

```
let p in set waitset in
    waitset := waitset \ {p};
public NotifyThread: nat ==> ()
NotifyThread(tId) ==
 waitset := waitset \ {tId};
public NotifyAll: () ==> ()
NotifyAll() ==
 waitset := {};
private AddToWaitSet : nat ==> ()
AddToWaitSet(n) ==
 waitset := waitset union {n};
private Awake : () ==> ()
Awake() == skip
sync
 per Awake => threadid not in set waitset;
 mutex (AddToWaitSet)
end WaitNotify
```

### C.3.11 IO クラス

```
class IO
-- VDMTools STANDARD LIBRARY: INPUT/OUTPUT
-- Standard library for the VDMTools Interpreter. When the
-- interpreter evaluates the preliminary functions/operations
-- in this file, corresponding internal functions is called
-- instead of issuing a run time error. Signatures should not
-- be changed, as well as name of module (VDM-SL) or class
-- (VDM++). Pre/post conditions is fully user customisable.
-- Dont care's may NOT be used in the parameter lists.
```

```
-- The in/out functions will return false if an error occurs.
-- In this case an internal error string will be set
-- (see 'ferror').
types
public
filedirective = <start>|<append>
functions
-- Write VDM value in ASCII format to std out:
public
writeval[@p]: @p -> bool
writeval(val) ==
 is not yet specified;
-- Write VDM value in ASCII format to file.
-- fdir = <start> will overwrite existing file,
-- fdir = <append> will append output to the file (created if
-- not existing).
public
\texttt{fwriteval[@p]:seq1 of char} \ * \ \texttt{@p} \ * \ \texttt{filedirective} \ -> \ \textbf{bool}
fwriteval(filename, val, fdir) ==
  is not yet specified;
-- Read VDM value in ASCII format from file
public
freadval[@p]:seq1 of char -> bool * [@p]
freadval(f) ==
 is not yet specified
 post let mk_(b,t) = RESULT in not b => t = nil;
operations
-- Write text to std out. Surrounding double quotes will be
-- stripped, backslashed characters should be interpreted.
public
echo: seq of char ==> bool
echo(text) ==
 fecho ("",text,nil);
-- Write text to file like 'echo'
```

```
public
fecho: seq of char * seq of char * [filedirective] ==> bool
fecho (filename, text, fdir) ==
 is not yet specified
 pre filename = "" <=> fdir = nil;
-- The in/out functions will return false if an error occur.
-- In this case an internal error string will be set. 'ferror'
-- returns this string and set it to "".
public
ferror:() ==> seq of char
ferror() ==
 is not yet specified
end IO
```

# C.4 防御対策システムのためのリアルタイム並列 VDM++ モデル

### C.4.1 CM クラス

```
system CM
instance variables
-- cpu to deploy sensor 1 and 2
cpu1 : CPU := new CPU (<FCFS>, 1E6);
-- cpu to deploy sensor 3 and 4
cpu2 : CPU := new CPU (<FCFS>, 1E6);
-- cpu to deploy the MissileDetector
-- and the FlareControllers
cpu3 : CPU := new CPU (<FP>,1E9);
-- cpus for the flare dispensers
cpu4 : CPU := new CPU (<FCFS>, 1E6);
cpu5 : CPU := new CPU (<FCFS>, 1E6);
cpu6 : CPU := new CPU (<FCFS>,1E6);
```

```
-- bus to connect sensors 1 and 2 to the missile detector
bus1 : BUS := new BUS (<FCFS>, 1E6, {cpu1, cpu3});
-- bus to connect sensors 3 and 4 to the missile detector
bus2 : BUS := new BUS (<FCFS>, 1E6, {cpu2, cpu3});
-- bus to connect flare controllers to the dispensers
bus3 : BUS := new BUS (<FCFS>, 1E6, {cpu3, cpu4, cpu5, cpu6});
-- maintain a link to the detector
public static
detector : MissileDetector := new MissileDetector();
public static sensor0 : Sensor := new Sensor(detector,0);
public static sensor1 : Sensor := new Sensor(detector,90);
public static sensor2 : Sensor := new Sensor(detector, 180);
public static sensor3 : Sensor := new Sensor(detector, 270);
public static
controller0 : FlareController := new FlareController(0);
public static
controller1 : FlareController := new FlareController(120);
public static
controller2 : FlareController := new FlareController(240);
public static
dispenser0 : FlareDispenser := new FlareDispenser(0);
public static
dispenser1 : FlareDispenser := new FlareDispenser(30);
public static
dispenser2 : FlareDispenser := new FlareDispenser(60);
public static
dispenser3 : FlareDispenser := new FlareDispenser(90);
public static
dispenser4 : FlareDispenser := new FlareDispenser(0);
public static
dispenser5 : FlareDispenser := new FlareDispenser(30);
public static
dispenser6 : FlareDispenser := new FlareDispenser(60);
public static
dispenser7 : FlareDispenser := new FlareDispenser(90);
```



```
public static
dispenser8 : FlareDispenser := new FlareDispenser(0);
public static
dispenser9 : FlareDispenser := new FlareDispenser(30);
public static
dispenser10 : FlareDispenser := new FlareDispenser(60);
public static
dispenser11 : FlareDispenser := new FlareDispenser(90);
operations
public CM: () ==> CM
CM () ==
  (cpu3.deploy(detector);
  cpu3.setPriority(MissileDetector'addThreat,100);
   -- set-up sensor 0 and 1
  cpu1.deploy(sensor0);
  cpul.setPriority(Sensor'trip, 100);
   cpu1.deploy(sensor1);
   -- set-up sensor 2 and 3
   cpu2.deploy(sensor2);
   cpu2.setPriority(Sensor'trip, 100);
   cpu2.deploy(sensor3);
   -- add the first controller with four dispensers
   cpu3.deploy(controller0);
   cpu3.setPriority(FlareController'addThreat,80);
   -- add the dispensers to the controller
   cpu4.deploy(dispenser0);
   cpu4.setPriority(FlareDispenser'addThreat, 100);
   cpu4.setPriority(FlareDispenser'evalQueue,80);
   cpu4.deploy(dispenser1);
   cpu4.deploy(dispenser2);
   cpu4.deploy(dispenser3);
   -- add the second controller with four dispensers
   cpu3.deploy(controller1);
   -- add the dispensers to the controller
   cpu5.deploy(dispenser4);
   cpu5.setPriority(FlareDispenser 'addThreat, 100);
   cpu5.setPriority(FlareDispenser'evalQueue, 80);
   cpu5.deploy(dispenser5);
```

```
cpu5.deploy(dispenser6);
cpu5.deploy(dispenser7);

-- add the third controller with four dispensers
cpu3.deploy(controller2);
-- add the dispensers to the controller
cpu6.deploy(dispenser8);
cpu6.setPriority(FlareDispenser`addThreat,100);
cpu6.setPriority(FlareDispenser`evalQueue,80);
cpu6.deploy(dispenser9);
cpu6.deploy(dispenser10);
cpu6.deploy(dispenser11);
)
end CM
```

#### **C.4.2** World クラス

```
class World
instance variables
-- maintain a link to the environment
public static env : [Environment] := nil;
operations
public World: () ==> World
World () ==
  (-- set-up the sensors
  env := new Environment("scenario.txt");
  env.addSensor(CM'sensor0);
  env.addSensor(CM'sensor1);
  env.addSensor(CM'sensor2);
  env.addSensor(CM'sensor3);
  -- add the first controller with four dispensers
  CM'controller0.addDispenser(CM'dispenser0);
  CM 'controller0.addDispenser(CM 'dispenser1);
   CM 'controller0.addDispenser(CM 'dispenser2);
```

```
CM 'controller0.addDispenser(CM 'dispenser3);
   CM'detector.addController(CM'controller0);
   -- add the second controller with four dispensers
  CM'controller1.addDispenser(CM'dispenser4);
  CM 'controller1.addDispenser(CM 'dispenser5);
  CM'controller1.addDispenser(CM'dispenser6);
   CM'controller1.addDispenser(CM'dispenser7);
   CM'detector.addController(CM'controller1);
   -- add the third controller with four dispensers
   CM 'controller2.addDispenser(CM 'dispenser8);
  CM'controller2.addDispenser(CM'dispenser9);
  CM'controller2.addDispenser(CM'dispenser10);
  CM'controller2.addDispenser(CM'dispenser11);
  CM'detector.addController(CM'controller2);
   -- start the detector
   start(CM'detector));
-- the run function blocks the user-interface thread
-- until all missiles in the file have been processed
public Run: () ==> ()
Run () ==
  (-- start the environment
   start (env);
  -- wait for the environment to handle all input
  env.isFinished();
   -- wait for the missile detector to finish
  CM 'detector.isFinished();
   -- print the result
   env.showResult())
end World
```

#### C.4.3 Global クラス

```
class GLOBAL
values
```

```
public SENSOR APERTURE = 90;
public FLARE_APERTURE = 120;
public DISPENSER_APERTURE = 30
types
-- there are three different types of missiles
public MissileType = <MissileA> | <MissileB> | <MissileC>;
-- there are nine different flare types, three per missile
public FlareType =
 <FlareOneA> | <FlareTwoA> | <DoNothingA> |
  <FlareOneB> | <FlareTwoB> | <DoNothingB> |
 <FlareOneC> | <FlareTwoC> | <DoNothingC>;
-- the angle at which the missile is incoming
public Angle = nat
inv num == num <= 360
operations
public canObserve: Angle * Angle * Angle ==> bool
canObserve (pangle, pleft, psize) ==
 def pright = (pleft + psize) mod 360 in
    if pright < pleft</pre>
    -- check between [0, pright > and [pleft, 360 >
   then return (pangle < pright or pangle >= pleft)
    -- check between [pleft, pright>
    else return (pangle >= pleft and pangle < pright);</pre>
public getAperture: () ==> Angle * Angle
getAperture () == is subclass responsibility;
end GLOBAL
```

#### C.4.4 Environment クラス

```
class Environment is subclass of GLOBAL
```

```
types
public inline = EventId * MissileType * Angle * nat;
public outline = EventId * FlareType * Angle * nat * nat
instance variables
-- access to the VDMTools stdio
io : IO := new IO();
-- the input file to process
inlines : seq of inline := [];
-- the output file to print
outlines : seq of outline := [];
-- maintain a link to all sensors
ranges : map nat to (Angle * Angle) := { |->};
sensors : map nat to Sensor := { |->};
inv dom ranges = dom sensors;
-- information about the latest event that has arrived
evid : [EventId] := nil;
busy : bool := true;
operations
public Environment: seq of char ==> Environment
Environment (fname) ==
  def mk_ (-,input) = io.freadval[seq of inline](fname) in
    inlines := input;
public addSensor: Sensor ==> ()
addSensor (psens) ==
  (dcl id : nat := card dom ranges + 1;
   ranges := ranges munion {id |-> psens.getAperture()};
    sensors := sensors munion {id |-> psens}
   )
 );
private createSignal: () ==> ()
createSignal () ==
```

```
duration (10)
  (if len inlines > 0
   then (dcl curtime : nat := time, done : bool := false;
         while not done do
           def mk_ (eventid, pmt, pa, pt) = hd inlines in
             if pt <= curtime</pre>
             then (for all id in set dom ranges do
                     def mk_(papplhs,pappsize) = ranges(id) in
                       if canObserve(pa,papplhs,pappsize)
                       then sensors (id) .trip (eventid, pmt, pa);
                   inlines := tl inlines;
                   done := len inlines = 0;
                   evid := eventid )
             else (done := true;
                   evid := nil))
   else (busy := false;
         evid := nil));
public
handleEvent: EventId * FlareType * Angle * nat * nat ==> ()
handleEvent (evid,pfltp,angle,pt1,pt2) ==
 duration (10)
  (outlines := outlines ^ [mk_ (evid,pfltp,angle,pt1,pt2)] );
public showResult: () ==> ()
showResult () ==
 def - = io.writeval[seq of outline] (outlines) in skip;
public isFinished : () ==> ()
isFinished () == skip;
sync
mutex (handleEvent);
per isFinished => not busy;
thread
periodic (1000,10,900,0) (createSignal)
end Environment
```

#### C.4.5 Sensor クラス

```
class Sensor is subclass of GLOBAL
instance variables
-- the missile detector this sensor is connected to
private detector : MissileDetector;
-- the left hand-side of the viewing angle of the sensor
private aperture : Angle;
operations
public Sensor: MissileDetector * Angle ==> Sensor
Sensor (pmd, psa) == ( detector := pmd; aperture := psa);
-- get the left hand-side start point and opening angle
public getAperture: () ==> GLOBAL 'Angle * GLOBAL 'Angle
getAperture () == return mk_ (aperture, SENSOR_APERTURE);
-- trip is called asynchronously from the environment to
-- signal an event. the sensor triggers if the event is
-- in the field of view. the event is stored in the
-- missile detector for further processing
async public trip: MissileType * Angle ==> ()
trip (pmt, pa) ==
  -- log and time stamp the observed threat
 detector.addThreat(pmt,pa,time)
pre canObserve(pa, aperture, SENSOR_APERTURE)
end Sensor
```

#### C.4.6 MissileDetector クラス

```
class MissileDetector is subclass of GLOBAL
-- the primary task of the MissileDetector is to
-- collect all sensor data and dispatch each event
```

```
-- to the appropriate FlareController
instance variables
-- maintain a link to each controller
ranges : map nat to (Angle * Angle) := { |->};
controllers : map nat to FlareController := { |->};
inv dom ranges = dom controllers;
-- collects the observations from all attached sensors
threats : seq of (EventId * MissileType * Angle * nat) := [];
-- status of the missile detector
busy : bool := false
operations
-- addController is only used to instantiate the model
public addController: FlareController ==> ()
addController (pctrl) ==
  (dcl nid : nat := card dom ranges + 1;
   atomic
    (ranges := ranges munion {nid |-> pctrl.getAperture()};
     controllers := controllers munion {nid |-> pctrl}
    );
   start (pctrl) );
-- addThreat is a helper operation to modify the event
-- list. currently events are stored first come first served.
-- one could imagine using a different ordering instead.
async public
addThreat: EventId * MissileType * Angle * nat ==> ()
addThreat (evid, pmt, pa, pt) ==
 (threats := threats ^ [mk_ (evid,pmt,pa,pt)];
  busy := true );
-- getThreat is a local helper operation to modify
-- the event list
private getThreat: () ==> EventId * MissileType * Angle * nat
getThreat () ==
  (dcl res : EventId * MissileType * Angle * nat := hd threats
   threats := tl threats;
   return res );
```

```
public isFinished: () ==> ()
isFinished () ==
 for all id in set dom controllers do
    controllers(id).isFinished()
sync
-- addThreat and getThreat modify the same instance variables
-- therefore they need to be declared mutual exclusive
mutex (addThreat, getThreat);
-- getThreat is used as a 'blocking read' from the main
-- thread of control of the missile detector
per getThreat => len threats > 0;
per isFinished => not busy
thread
-- the missile detector continuously processes sensor
-- events. getThread is automatically blocked if there
-- are no threats available
while true do
  (def mk_ (evid,pmt, pa, pt) = getThreat() in
     for all id in set dom ranges do
       def mk_(papplhs, pappsize) = ranges(id) in
         if canObserve(pa, papplhs, pappsize)
        then controllers(id).addThreat(evid,pmt,pa,pt);
  busy := len threats > 0 )
end MissileDetector
```

#### C.4.7 FlareController クラス

```
class FlareController is subclass of GLOBAL
instance variables
-- the left hand-side of the working angle
private aperture : Angle;
```

```
-- maintain a link to each dispenser
ranges : map nat to (Angle * Angle) := { |->};
dispensers : map nat to FlareDispenser := { |->};
inv dom ranges = dom dispensers;
-- the relevant events to be treated by this controller
threats : seq of (EventId * MissileType * Angle * nat) := [];
-- the status of the controller
busy : bool := false
operations
public FlareController: Angle ==> FlareController
FlareController (papp) == aperture := papp;
public addDispenser: FlareDispenser ==> ()
addDispenser (pfldisp) ==
  let angle = aperture + pfldisp.GetAngle() in
    (dcl id : nat := card dom ranges + 1;
     atomic
      (ranges := ranges munion
                 {id |-> mk_(angle, DISPENSER_APERTURE)};
      dispensers := dispensers munion {id |-> pfldisp}
      );
      start (pfldisp) );
-- get the left hand-side start point and opening angle
public getAperture: () ==> GLOBAL 'Angle * GLOBAL 'Angle
getAperture () == return mk_(aperture, FLARE_APERTURE);
-- addThreat is a helper operation to modify the event
-- list. currently events are stored first come first served.
-- one could imagine using a different ordering instead
async public
addThreat: EventId * MissileType * Angle * nat ==> ()
addThreat (evid,pmt,pa,pt) ==
 (threats := threats ^ [mk_ (evid,pmt,pa,pt)];
  busy := true );
-- getThreat is a local helper operation to modify
-- the event list
private getThreat: () ==> EventId * MissileType * Angle * nat
```

```
getThreat () ==
  (dcl res : EventId * MissileType * Angle * nat := hd threats
   threats := tl threats;
   return res );
public isFinished: () ==> ()
isFinished () ==
 for all id in set dom dispensers do
    dispensers(id).isFinished();
sync
-- addThreat and getThreat modify the same instance variables
-- therefore they need to be declared mutual exclusive
mutex (addThreat, getThreat);
-- getThreat is used as a 'blocking read' from the main
-- thread of control of the missile detector
per getThreat => len threats > 0;
per isFinished => not busy
thread
-- the flare controller continuously processes sensor
-- events. getThread is automatically blocked if there
-- are no threats available
(-- first start the dispenser threads
 for all id in set dom dispensers do
   start (dispensers(id));
 -- now enter the event handling loop
 while true do
   (def mk_ (evid,pmt, pa, pt) = getThreat() in
      for all id in set dom ranges do
        def mk_(papplhs, pappsize) = ranges(id) in
          if canObserve(pa, papplhs, pappsize)
          then dispensers(id).addThreat(evid,pmt,pt);
    busy := len threats > 0 ) )
end FlareController
```

## C.4.8 FlareDispenser クラス

```
class FlareDispenser is subclass of GLOBAL
values
responseDB : map MissileType to Plan =
 {<MissileA> |-> [mk_(<FlareOneA>, 900),}
                   mk_(<FlareTwoA>,500),
                   mk_(<DoNothingA>,100),
                   mk_(<FlareOneA>,500)],
   <MissileB> |-> [mk_(<FlareTwoB>,500),
                  mk_(<FlareTwoB>,700)],
   <MissileC> |-> [mk_(<FlareOneC>,400),
                  mk_(<DoNothingC>,100),
                   mk_(<FlareTwoC>,400),
                   mk_(<FlareOneC>,500)] };
missilePriority : map MissileType to nat =
 {<MissileA> |-> 1,
  <MissileB> |-> 2,
   <MissileC> |-> 3 }
types
public Plan = seq of PlanStep;
public PlanStep = FlareType * Delay;
instance variables
public curplan : Plan := [];
curprio : nat := 0;
busy
             : bool := false;
aperture : Angle;
eventid : [EventId];
operations
public FlareDispenser: Angle ==> FlareDispenser
FlareDispenser(ang) ==
 aperture := ang;
```

```
public GetAngle: () ==> nat
GetAngle() ==
  return aperture;
async public addThreat: EventId * MissileType * nat ==> ()
addThreat (evid, pmt, ptime) ==
  if missilePriority(pmt) > curprio
  then (dcl newplan : Plan := [],
            newtime : nat := ptime;
        -- construct an absolute time plan
        for mk_(fltp, fltime) in responseDB(pmt) do
          (newplan := newplan ^ [mk_ (fltp, newtime)];
           newtime := newtime + fltime );
        -- immediately release the first action
        def mk_(fltp, fltime) = hd newplan in
          releaseFlare(evid, fltp, fltime, time);
        -- store the rest of the plan
        curplan := tl newplan;
        eventid := evid;
        curprio := missilePriority(pmt);
        busy := true );
async evalQueue: () ==> ()
evalQueue () ==
  duration (10)
  (if len curplan > 0
  then (dcl curtime : nat := time, done : bool := false;
         while not done do
            (dcl first : PlanStep := hd curplan,
                next : Plan := t1 curplan;
            let mk_(fltp, fltime) = first in
              if fltime <= curtime</pre>
              then (releaseFlare (eventid, fltp, fltime, curtime);
                    curplan := next;
                    if len next = 0
                    then (curprio := 0;
                           done := true;
                           busy := false ) )
              else done := true ) );
private releaseFlare: EventId * FlareType * nat * nat==> ()
releaseFlare (evid, pfltp, pt1, pt2) ==
  World 'env. handleEvent (evid, pfltp, aperture, pt1, pt2);
```

```
public isFinished: () ==> ()
isFinished () == skip

sync

mutex (addThreat, evalQueue);
per isFinished => not busy

thread

periodic (1000,0,0,0) (evalQueue)
end FlareDispenser
```

### C.4.9 IO クラス

```
class IO
-- VDMTools STANDARD LIBRARY: INPUT/OUTPUT
-- Standard library for the VDMTools Interpreter. When the
-- interpreter evaluates the preliminary functions/operations
-- in this file, corresponding internal functions is called
-- instead of issuing a run time error. Signatures should not
-- be changed, as well as name of module (VDM-SL) or class
-- (VDM++). Pre/post conditions is fully user customisable.
-- Dont care's may NOT be used in the parameter lists.
-- The in/out functions will return false if an error occurs.
-- In this case an internal error string will be set
-- (see 'ferror').
types
public
filedirective = <start>|<append>
functions
```

```
-- Write VDM value in ASCII format to std out:
public
writeval[@p]: @p -> bool
writeval(val) ==
 is not yet specified;
-- Write VDM value in ASCII format to file.
-- fdir = <start> will overwrite existing file,
-- fdir = <append> will append output to the file (created if
-- not existing).
public
fwriteval[@p]:seq1 of char * @p * filedirective -> bool
fwriteval(filename, val, fdir) ==
 is not yet specified;
-- Read VDM value in ASCII format from file
public
freadval[@p]:seq1 of char -> bool * [@p]
freadval(f) ==
 is not yet specified
 post let mk_(b,t) = RESULT in not b => t = nil;
operations
-- Write text to std out. Surrounding double quotes will be
-- stripped, backslashed characters should be interpreted.
public
echo: seq of char ==> bool
echo(text) ==
 fecho ("",text,nil);
-- Write text to file like 'echo'
public
fecho: seq of char * seq of char * [filedirective] ==> bool
fecho (filename, text, fdir) ==
 is not yet specified
 pre filename = "" <=> fdir = nil;
-- The in/out functions will return false if an error occur.
-- In this case an internal error string will be set. 'ferror'
-- returns this string and set it to "".
public
ferror:() ==> seq of char
ferror () ==
```

```
is not yet specified
end IO
```

# C.5 待機通告メカニズム

待機通告メカニズムのための基本的原則は次の通り:

#### Wait:

- 他のスレッドが Notify を呼び出せるオブジェクト内で用いられなければならない。
- 現スレッドを Notify 信号を待ち受けるブロックされた状態にもっていく。
- スレッドがブロックされたときはスケジューラーによってもう1つ他のスレッドにコントロールが渡される。

#### **Notify:**

- 他のスレッドが Wait を呼び出せるオブジェクト内で使用されなければならない。
- ブロックされているスレッドを最大でも1つだけ起動する。
- しかしながら NotifyAll 変数は待機中のすべてのスレッドに続行する機会を与えるものである。

```
class WaitNotify
instance variables
waitset : set of nat := {}
operations
```

```
public Wait : () ==> ()
Wait() ==
( AddToWaitSet (threadid);
 Awake()
);
public Notify : () ==> ()
Notify() ==
 let p in set waitset in
   waitset := waitset \ {p};
public NotifyThread: nat ==> ()
NotifyThread(tId) ==
 waitset := waitset \ {tId};
public NotifyAll: () ==> ()
NotifyAll() ==
 waitset := {};
private AddToWaitSet : nat ==> ()
AddToWaitSet(n) ==
 waitset := waitset union {n};
private Awake : () ==> ()
Awake() == skip
sync
 per Awake => threadid not in set waitset;
 mutex (AddToWaitSet)
end WaitNotify
```