

2021 - 2022

ÉLECTRICITÉ

Richard Avaert





· thorème de Jauss C+Q+= \$\omega_{\pi} \omega_{\pi} \overline{\mathbf{J}} = \varepsilon_{\pi} \overline{\mathbf{E}}_{\pi} \((\cappa/m^2)\) $C_{p} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} V \\ m \end{pmatrix}$ - flux à travers d'une surface formée · forces électrostatique Fes = q.E. (N) is la fiorce découle du champ - une charge ne praduit oucun effet sur elle-même Gentre 2 Charages: | Fes 1(2) = | Fest (1) G Feat = Qn+1. Epi (N) · travail électrostatique (Ter (1+B) = 4. S Eak) . doli) (J) · linculation electrostatique Ces = [En. Do (V) - (Tes) Cer(AA) =0 peut importe le trajet Co Ca entre 2 points oevole même peut importe le trajet · potentiel électrostatique. (VAB=UA-UB=-)E. do (V) (==-(VU) la différence de potentiels équivaux ou travail pour unité de charges Co D Up = 0 si charges Econcentries mais si charge à l'infinit C. le référencie Chaiai varie (borne de amont?) Les lignes de Champs vont toujours des regenes de haut jotentiel veu les bos jostentiels - une surface est une équipatentielle sé elle est normal aux lignes de champs. Co U(n) = ax E. (n) - potential coulombien (champ radial) CALB = (XB-XA) - plan infini change

Electricité: électrostatique · milieux conducteurs - équilibre électrostatique - Many interne = 0 sous un champ externe ← réfartion surfacique des Marages -> [Es] = 5 au sein de la petitale en mayenne Ca 2 Télection libre fevr atome Affet de pointe - concentration du champ dans les yours à faibles rayon de courbera Ed: thang diarruptif: chang pour lequel un isolont devient conducteur en s'ionisont (séran ilectrostatique (conducteur ovec coviti) - si E pet \$0 - Qion = 0 - pos d'influence à l'intérieure con si Quan ≠0 → Event =0 → poo el'influence à l'exterieur Lage de Twoday · milieux diélectrique (indonts) → 21 électron libre por 10° atomes Co sous un thank exterene - polovisation - champ interne to (offore an externe) C= E= E. Ere (F/m) -> E=8,854.1512 F/m · landensateur ← 2 conducteurs (équipatentielle) séparés par un diélectrique (isolant) anymbole anglogie: luve Co si thony interone > champ disruptif - claquage du diilectrique Co caracterisi par: - sa Lagaciti C en (F) - antagonistes - sen jetentiel max Umax (V) - antagonistes Co pos considérer le champ externe sur the que le champ interne C=Q/v risoli: 0 = Q - la charge indut le patentiel man indi: Q = CU - le jotentiel induit la charge


· association des condensateurs Cr série: Q+=Q1=Q2-et U7 = U1+ U2 (le même courant le traverant) Co anologie: 2 seaux 2'un dans l'autre - mime capacité, plus grande résistance Co = 5 1 - Co = Ci lorsque tous identique C+C7 = C1. C2 powe 2 condensatelves C+ UT = EV: -+ UT = mV; lorsque tous identique ← parallèle: Q7 = Q1+Q2 et U+ = U2 = Ue (relié paré équipatentielles) analogie: voses commicant Co CT = \(\int C;\) \(\tau \) CT = m. C; lorsque tous identique C+ UT = Vi (le plus petit de l'ensemble) A si les 2 borner me nont pas reliées, le système est en outenne, pos de mouvement de élange possible. · énergie électrostatique Co We = Qe | We = 1 C.U2 (on We = 1 Q.U) Co l'inergie étathée dans un condensateur est contenue dans le délutrique Co le travail néconsirer à poloniser les molècules et rendu larsque le Champ disparait et danc l'invegie est restituée. (We→F.od) Co si il n'ny a pour de mouvement de charge, l'énergie est conservée



Le condensateur : concept fondamentaux

les matériaux : rappel








 100.10^{21} électrons LIBRES

Cent mille milliards de milliards



100 électrons LIBRES



Milieux diélectriques

≈ 1 électron LIBRE par 10²¹ atomes


≈ 1 électron LIBRE par atome

Electriquement neutre

Migration des charges

Très importante Très rapide

Equilibre électrostatique



Champ électrique interne = 0


Répartition surfacique des charges

- ← <u>Sans</u> champ électrique externe Electriquement neutre
- ← <u>Avec</u> champ électrique externe Migration des charges

Comportements diamétralement opposés


Très faible Très lente

Polarisation électrostatique



Champ électrique interne ≠ 0

Répartition volumique des charges



vers les régions de l'espace de faibles potentiels

BA1 Electricité générale

Electricité: électrocimitique -les dissymétries structurelles · mobilité des charges entravée par: - l'agitation thermique - les éhois inter jurticules a vitere farticulaire mazenne Co to = li. Es o (m/s) - vitene de dérive mayenne C= ma. Vol (A/mc) C I = S m. T d5 (A) - (I = AA, la quantité de Marge traverants durant · Conductibiliti & (S/m) × résistivité P (D.m) $C = \delta \cdot E = \delta$ $C = \delta \cdot E = \delta$ Co les conducteurs augmente leur résistivité avec la T (loi CTP) - les isolants diminue leur résistère avec la T (lai CTN) o générateurs + 1 Composition : 4 1 4 = constant agénérateur électrachimiques (Electricité "en cantinu) (axido-réduction) co pile - empilement de métaux d'électronégativeté + séponé pour un adution Co produit un shorm sincilaire à un défale co force électromotrite E (V) - potentiel produit o posseciation des résistances Consérie: R+ = \$\frac{5}{2}R; \rightarrow U_T = U_S = U_1 + U_2 \ d \ I_A = I_1 = I_2 L Grandleles: $f = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{R_i}$ $\rightarrow U_T = U_S = U_1 = U_2$ et $I_T = I_1 * I_2$

· résistances Correluctome D= 25 (2) Co résistance R = D 4 R= P. L (12) compose d'un conducteur envellegé dans un isolant afin de réparer le équisatentielles Co puissance max Pmox (W) Co resistance ideale: AR=0 Corresistance mariable?: DTest - DP - DR 70 Gréciotance mon linéaire?: DR=R(I) +0 → DI → DR +0 → effet beuil · loi & Ohm ← U = R. I (V) - thate de tension / différence de jotentiel $I = \frac{E}{R} (A)$ Co (= Eo (forme locale de la loi d'ohm) (GENEN-PATINEU) · tronsformation énergétique Gp°=U.I P=Es. (forme, locale de la puissance) · loi de Joule C+ P°= UZ=R.Id P=En = le (farme lacol de la lai de Joule)

→ Types de systèmes : isolés / non isolés

Isolés
$$\leftarrow$$
 Lois des systèmes \rightarrow Non isolés $U = Q/C$ $Q = C \cdot U$

Associations des condensateurs : $W_{lc} = \frac{C.U}{2}$ parallèles / séries / mixtes


Série — Lois d'associations — Parallèle
$$\bigcup_{T=\Sigma}^{T} U_{i} = \sum_{T=\Sigma}^{T} 1/C_{i}$$

$$U_{T} = \sum_{T=0}^{T} U_{i} = \sum_{T=0}^{T} C_{i}$$

Exercice dirigé n°18 : les associations de condensateurs

3: Analyse fonctionnelle

Les associations mixtes symétriques de condensateurs



Si Cij ≡, ces deux montages sont équivalents

