Подключение к ESP32-S3 N16R8

MonoPod v0.8.6 | WOKWI_SIMULATION=0 | MONOPOD_BOARD_ESP32_S3

J1: вид сверху платы, кнопки обращены к наблюдателю



Квадратная площадка и угловая метка - пин 1.

При виде снизу порядок зеркальный. Разъём по умолчанию не установлен.

Опциональная гребёнка вставляется снизу; паять контактные площадки сверху.

Электроды расположены на подвижном пластике, а не на этой PCB.

Цепь / GPIO ESP32-S3

J1.1	3,3 В
J1.2	GND
J1.3 BTN_ADC	GPIO9 / ADC1_CH8
J1.4 / E1	GPIO1
J1.5 / E2	GPIO2
J1.6 / E3	GPIO5
J1.7 / E4	GPIO6
J1.8 / E5	GPIO7
J1.9 / E6	GPIO8
J1.10	Не подключать / резерв

TOUCH1..6 - номера секторов, не номера аппаратных touch-каналов SoC.

У ESP32 разместить 6 × 510 Ом последовательно, как можно ближе к GPIO (ориентир ≤1 мм).

Не ставить второй pull-up 10 кОм на BTN_ADC. Питание только 3,3 В.

Порядок секторов при виде спереди: E1 на 12 часах, затем E2..E6 по часовой стрелке.

Первый запуск без касания; проверить направление прокрутки и каждый сектор на реальном плеере.