

Configurer un point d'accès Cisco WAP121 dans le réseau pédagogique du Lycée Polyvalent Robert Schuman (LPRS) pour qu'il fonctionne avec une IP statique propre au plan d'adressage du réseau Wi-Fi.

2. Matériel nécessaire

Point d'accès : Cisco Small Business WAP121

Câble Ethernet RJ45

Switch Cisco 2960

Un ordinateur avec une interface réseau Ethernet

3. Réinitialisation et accès

Appuyer 5 secondes sur le bouton reset à l'arrière du point d'accès.

Connecter un câble RJ45 entre le point d'accès et l'ordinateur.

Désactiver toutes les autres interfaces réseau sur l'ordinateur sauf l'Ethernet.

Configurer manuellement l'adresse IP du PC sur 192.168.1.66 (ou autre IP libre dans le même sous-réseau).

Accéder à l'adresse suivante via un navigateur :

👉 <http://192.168.1.245>

Identifiants par défaut :

Nom d'utilisateur : cisco

Mot de passe : cisco

4. Configuration IP – Contexte LPRS

Dans l'onglet réseau, configurer comme suit :

Cocher Static IP Address

IP : 172.30.0.245

Masque de sous-réseau : 255.255.240.0

Passerelle par défaut : 172.30.0.1

DNS primaire : 172.30.0.5

DNS secondaire : 172.30.0.6

5. Cluster et paramètres système

Cocher "Create a new cluster"

Nom du cluster : ctx6

Localisation : Serveur

Fuseau horaire : France

Cocher Network Time Protocol (NTP)

→ Serveur NTP : lprs-ntp.fr

6. Mot de passe d'administration

Définir un nouveau mot de passe sécurisé pour accéder à l'interface graphique.

7. Nom de réseau temporaire

Attribuer un nom temporaire comme CTX06 avant de configurer les réseaux définitifs.

8. Sécurité Wi-Fi

Type de sécurité : WPA Personal – TKIP/AES

Définir un mot de passe pour chaque SSID

Créer les réseaux suivants :

ElevesLPRS

VisiteursLPRS

ProfsLPRS

9. Configuration VLAN sur le switch

Brancher le point d'accès sur le port 12 du switch et entrer la configuration suivante :

bash

Copier

Modifier

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/12

switchport mode trunk

spanning-tree portfast trunk

exit

Le port 12 est dédié au point d'accès, dans le VLAN 10.

10. Vérifications

Ping l'adresse IP du point d'accès : 172.30.0.245

Vérifier la diffusion des réseaux Wi-Fi

Tester la connexion depuis un client Wi-Fi (PC/téléphone)