교정을 수행한 센서의 목록이다. 반출교정은 센서를 탈착하여 표준연에서 교정을 수행하는 방법이며, 현장교정은 표준연에서 교정장비를 항우연에 설치한 후, 현장에서 교정을 수행하는 방법이다. 현장교정은 센서에서부터 측정기기까지의 모든 불확도를 한꺼번에 파악을 할수 있다는 장점이 있으나, 반출교정에 비하여 활용되는 교정기기의 정확도가 다소 낮다는 단점도 있다. 또한 반출교정은 엄격히 제어되는 환경 하에서 교정이 진행되나 현장교정은 현장의 환경에서 노출이 된 채 교정을 수행하여야 한다.

Table 3.1.2.20 Cell#1 측정기 교정 및 시험 현황

번 호	분류	장비명	형식	수 량	신호범위	교정방법
1	압력	벤추리 압력계	Pressure transducer	1	0∼665 kPaA	반출교정
2	압력	벤추리 차압계	Pressure transducer	1	0~133 kPaD	반출교정
3	압력	정체실 압력계	Pressure transducer	1	0∼450 kPaA	현장교정
4	압력	테스트셀 압력계	Pressure transducer	1	21~138 kPaA	현장교정
5	압력	압력 교정기	Pressure calibrator	1	N/A	반출교정
6	압력	대기압계	Pressure transducer	1	80~110 kPaA	반출교정
7	압력	벤투리용 절대압	Pressure transducer	1	0~200 kPaA	반출교정
8	압력	벤투리용 차압	Pressure transducer	1	0∼30 kPaD	반출교정
9	압력	연료 공급압력	Pressure transducer	1	0∼450 kPaA	현장교정
10	압력	Cell #1 cooling air 유량용 압력계	Pressure transducer	1	0∼450 kPaA	현장교정
11	온도	벤추리 온도계	RTD	1	-70∼175 °C	반출교정
12	온도	정체실 온도계	RTD	4	-70∼175 °C	반출교정
13	온도	테스트셀 온도계	RTD	1	-70∼175 °C	반출교정
14	온도	자기 온습도 기록계	Hydro-thermograph for temperature and humidity	1	N/A	반출교정
15	온도	섹션 온도 레이크	Type T 열전대	3	-50∼200 °C	반출시험
16	온도	벤투리용 온도	RTD	1	-40∼100 °C	반출교정
17	온도	Cell #1 cooling air 유량용 온도계	RTD	1	-10∼40 °C	반출교정
18	유량	코리올리 유량계	Flowmeter (Coriolis type)	1	0~3400 kg/h	반출교정
19	유량	코리올리 유량계	Flowmeter (Coriolis type)	1	0~1000 kg/h	반출교정
20	힘	보정용 로드셀	Load cell	2	-2500~2500 N	반출교정
21	힘	측정용 로드셀	Load cell	2	-2500~2500 N	반출교정
22	힘	측정용 로드셀	Load cell	1	-2200~2200 N	반출교정