本事数学内容

***基本内容**

- ■频率域校正的原理
- 超前校正
- ■滞后校正
- 超前滞后校正



校正问题及其实现方式

工程上的指标:

(1) 时间域指标:从响应曲线读取,调整时间、超调量等,比较直观

(2) 频率域指标:从Bode图上读取,便于计算

系统性能	频率域评价指标	期望范围	
#ロマサチチ━゚ルサー	相角裕量γ	$45^0 \le \gamma \le 60^0$	
相对稳定性	增益裕量 Kg	$K_g \ge 10dB$	
精度	误差系数 K_p, K_v, K_a	_	
响应速度	截止频率 ω_c —		
超调	谐振峰 M_r		

校正装置的设计方法: 频率域法

频率域法 (基于Bode图或者Nyquist图)

- (1) 改变频率特性形状使之满足设计指标
- (2) 常用指标:相角裕量 γ ,增益裕量 K_g ,静态误差系数
- (3) 频率响应与系统性能指标的关系
 - ・ 低频段 稳态误差
 - · 中频段 稳定裕度、响应速度等
 - · 高频段 响应速度、干扰抑制等

下面分几种情况分析系统可能存在的不足,及其校正方式


校正装置的设计方法: 频率域法

- (i) 闭环系统稳定, 但稳态误差过大
 - · 低频段响应的幅值过低

滞后校正:对应于添加"开环极点"


- (ii) 闭环系统稳定,但时间响应过慢
 - ・ 截止频率 ω_c 不够大

超前校正:对应于添加"开环零点"



校正装置的设计方法: 频率域法

- (iii) 闭环系统稳定,但稳态误差较大且响应较慢
 - · 低频段增益过低
 - ・ 截止频率 ω_c 不够大




超前-滞后校正:同时添加"开环零点"和"开环极点"

- (iv) 不存在使闭环系统开环稳定的增益
 - · 开环频率响应存在重大缺陷
 - · 必须对多个频率段的响应进行改进

电路网络实现:从 $E_i(s)$ 到 $E_o(s)$ 的传递函数为

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{sC}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_1 C s + 1}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C s + 1}$$



令
$$T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C$$
, $\alpha = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1$, 则传递函数可写为标准形式:

$$G_c(s) = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\alpha T s + 1}{T s + 1} = \frac{s + \frac{1}{\alpha T}}{s + \frac{1}{T}}$$


从Bode图上看:

- · 从幅值特性看,具有高通滤波器 的特点
- 低频增益 $LmG(j0) = -20 \lg \alpha < 0 dB$,因此需要附加的增益以保证闭环稳态精度
- · 最大超前角对应于角频率

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha}T}$$

处在 $\frac{1}{T}$ 和 $\frac{1}{\alpha T}$ 的几何中心

$$G(j\omega) = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1 + j\alpha\omega T}{1 + j\omega T} \ (\alpha > 1)$$



从Nyquist图上看:

能够提供的最大超前角 φ_m 可如图计算:


$$\sin\varphi_m = \frac{\frac{\alpha-1}{2\alpha}}{\frac{\alpha+1}{2\alpha}} = \frac{\alpha-1}{\alpha+1}$$

因此得到 $\varphi_m = \arcsin \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} = \arctan \frac{\alpha - 1}{2\sqrt{\alpha}}$, (例如 当 $\alpha = 10$ 时, $\varphi_m = 54.9^o$)

或者反之,
$$\alpha=rac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$$

(例如 需要 $\varphi_m=60^{\rm o}$ 时,选 $\alpha=13.92$)

$$G(j\omega) = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1 + j\alpha\omega T}{1 + j\omega T} \ (\alpha > 1)$$




设计中常用的表达形式

$$G_c(s) = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1 + \alpha T s}{1 + T s} = \frac{s + \frac{1}{\alpha T}}{s + \frac{1}{T}} \xrightarrow{\text{配合比例环节}} G_c(s) = \frac{K_c}{\alpha} \cdot \frac{1 + \alpha T s}{1 + T s} = K_c \cdot \frac{s + \frac{1}{\alpha T}}{s + \frac{1}{T}}$$

• 适于用Bode图设计: $G_c(s) = K_c \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}$, $\alpha > 1$

从Bode图上看超前校正作用



- · 当增益K已经确定时,超前校正作 用如图所示。
- 幅频特性, 提高剪切频率
- · 相频特性,提供正的补偿相角,增 大相角裕度。
- · 当要求相角裕度且不限制 ω_c 增大时,可以使用超前校正。
- · 会导致带宽变宽,高频干扰增大。

・ 对象相角裕度较小,则校正后 ω_c \uparrow γ

基本设计思路

- (1) 根据稳态误差要求,确定期望的开环增益K (低频段)
- (2) 计算该开环增益 K 下的相角裕度
- (3) 选取目标穿越频率 ω_c , 并计算在该处需提供的相角超前量 φ , 并取 $\varphi_m = \varphi + (5\sim 10)^\circ$
- (4) 计算校正装置参数: $\alpha = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$
- (5) 计算校正装置时间常数: $T = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_m}$
- (6) 分析并验证校正后系统的性能

例: 给定 $G_p(s) = \frac{K}{s(1+0.1s)(1+0.01s)}$, 设计串联校正装置,使校正后的系统满足如下性能指标: $\gamma \geq 30^0 \ \omega_c \geq 45 \ \mathrm{rad/s} \ K_V \geq 100 \ \mathrm{s^{-1}}$


• 确定开环增益

$$K_V = \lim_{s \to 0} sG_p(s) = K \Rightarrow K \ge 100$$

• 取K = 100 (包含对象和校正装置), 此时穿越频率可以计算得:

$$\omega_{gc} = \sqrt{10 \times 100} = 31.62 \text{ rad/s}$$

可以计算得 $\gamma = 0$, $K_g = 0.8277$ dB




带宽和相对稳定性都不够, 需要超前校正

- 计算需要的相角超前量
- 取超前校正装置 $G_c(s) = \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}$ (增益系数 K_c 已经包含在总开环增益K里)
- 选取目标穿越频率 $\omega_c = 50 > 45 \text{ rad/s}$, 则校正前在该频率处的相位为:

$$\arg G_p(j50) = -90^o - \arctan 5 - \arctan 0.5$$

 $=-90^{o}-78.69^{o}-26.57^{o}=-195.26^{o}$ 由于要求的相角裕度为 $\gamma=30^{o}$,对应相位 $\arg G_{p}(j50)=-150^{\circ}$,

故超前校正装置需提供 $\varphi = 45^{\circ}$,故选取 $\varphi_m = \varphi + (5^{\circ} \sim 10^{\circ}) = 55^{\circ}$




• 根据提供相角 φ_m 计算校正装置参数 α

$$\alpha = \frac{1 + \sin 55^{\circ}}{1 - \sin 55^{\circ}} = 10$$

相角最大,即
$$T = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_c} = 0.006325$$

• 综上得到超前校正装置传递函数

$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts} = \frac{1 + 0.06325s}{1 + 0.006325s}$$



注意:校正后的系统不一定满足设计要求,需要校验

$$G_p(s)G_c(s) = \frac{100(1+0.063s)}{s(1+0.1s)(1+0.01s)(1+0.0063s)}$$

校正后系统的性能指标:

• 根据折线近似计算


$$\omega_{gc} = 63.3 \text{ rad/s}, \ \gamma = 30.8^{\circ}$$

• 根据精确仿真计算

$$\omega_{gc} = 54.0 \text{ rad/s}, \gamma = 37.0^{\circ}$$

结论:设计的校正装置满足要求

$$\gamma \ge 30^0 \ \omega_c \ge 45 \ \text{rad/s} \ \ \text{K}_V \ge 100 \ \text{s}^{-1}$$



校正前后的单位阶跃响应


• 校正前的闭环极点:

$$p_1 = -109.23$$

 $p_{2.3} = -0.39 \pm j30.26$

• 校正后的闭环零极点:

$$p_1 = -203.89$$
 $p_{2,3} = -23.47 \pm j62.75$
 $p_4 = -17.27$
 $z_1 = -15.81$




超前校正装置的限制

以下情况, 超前校正是无效的

- (1) 原先不稳定的系统,需要过大的相角超前量,需要较大的 α , 需要使用多个超前校正
- (2) 穿越频率附近相角减少快的系统,如多个惰性环节的串联, 会导致相角超前量过大
 - (3) 穿越频率选取过大,会导致高频噪声抑制不足

电路网络实现:从 $E_i(s)$ 到 $E_o(s)$ 的传递函数为

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}} = \frac{R_2Cs + 1}{(R_1 + R_2)Cs + 1}$$



令
$$T = R_2 C$$
, $\beta = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1$, 则传递函数可写为标准形式:


$$G_c(s) = \frac{Ts+1}{\beta Ts+1} = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\beta T}}$$

从Bode图上看:

- · 从幅值特性看,具有低通滤波器 的特点,高频部分降幅为β倍
- · 一般会影响动态性能,因此用于低频段以避免对中频段的影响
- · 用于提高低频段的增益, 以改善 稳态误差
- · 最大滞后角对应于角频率

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\beta}T}$$

处在 $\frac{1}{T}$ 和 $\frac{1}{\beta T}$ 的几何中心



从Nyquist图上看:

能够提供的最大滞后角 φ_m 可如图计算:


$$\sin\varphi_m = -\frac{\frac{\beta-1}{2\beta}}{\frac{\beta+1}{2\beta}} = -\frac{\beta-1}{\beta+1} < 0$$

因此得到

$$\varphi_m = -\arcsin\frac{\beta-1}{\beta+1} = -\arctan\frac{\beta-1}{2\sqrt{\beta}},$$

或者反之,
$$\beta = \frac{1-\sin\varphi_m}{1+\sin\varphi_m}$$

$$G(j\omega) = \frac{1 + j\omega T}{1 + j\beta\omega T} \ (\beta > 1)$$




设计中常用的表达形式

$$G_c(s) = \frac{1 + Ts}{1 + \beta Ts} = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \xrightarrow{\text{配合比例环节}} G_c(s) = K_c \cdot \frac{1 + Ts}{1 + \beta Ts} = \frac{K_c}{\beta} \cdot \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}}$$

• 适于用Bode图设计: $G_c(s) = K_c \cdot \frac{1+Ts}{1+\beta Ts}$, $\beta > 1$

从Bode图看滞后校正的作用



• 对象增益较高,则 $\omega_c \downarrow$, $\gamma \uparrow$, $K_g \uparrow$

- · 当增益K已经确定时,滞后校正作 用如图所示。
- 幅频特性, 降低剪切频率
- · 相频特性,降低相角。但由于剪切 频率降低,仍然可以提高相角裕度
- · 当要求相角裕度且不限制 ω_c 减小时,可以使用滞后校正。
- · 会导致带宽变窄, 动态性能变差。

基本设计思路

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1}$$


- (1) 根据稳态误差指标要求确定期望的开环增益
- (2) 绘制该增益下的Bode图,计算增益裕度和相角裕度
- (3) 根据期望的相角裕量选取适当的期望穿越频率 ω_{gc}
- (4) 选 T 使得校正装置在 ω_{gc} 处相角影响可忽略 (当 $T^{-1} < 0.1\omega_{gc}$ 时,校正装置在 ω_{gc} 产生的相角不大于 5°)
- (5) 计算增益补偿所需的 β
- (6) 最后校验设计是否满足要求

例: 给定 $G_p(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$, 设计串联校正装置满足:

$$K_V \geq 5~\mathrm{s}^{-1}$$
 , $\gamma \geq 40^\circ$, $K_g \geq 10~\mathrm{dB}$.

- (1) 由 $K_V = \lim_{s \to 0} sG_p(s) = K \ge 5$,取开环增益 K = 5.
- (2) 画K = 5时的Bode图,计算得:
 - $\gamma = -22.23^{\circ} \ (\omega_{gc} = 2.15 \, \text{rad/s})$
 - $K_g = -6 \text{ dB} \ (\omega_{pc} = 1.5 \text{ rad/s})$

闭环系统不稳定,采用滞后校正装置



(3) 选取期望的穿越频率 ω_{gc}

在原 ω_{gc} 左侧相角较大区域选取新的 ω_{gc} , 使得 $G_p(s)$ 在该处的相角满足:

$$arg [G_p(j\omega_{gc})]$$

$$= -180^{\circ} + \gamma + 12^{\circ} \quad (5\sim12)^{\circ}$$


$$= -90^{\circ} - \arctan \omega_{gc}$$

$$-\arctan 0.5\omega_{gc}$$

$$= -128^{\circ}$$

解方程可得新的穿越频率

$$\omega_{gc} = 0.5 \, \text{rad/s}$$




选取 $G_c(s) = \frac{Ts+1}{\beta Ts+1}$, 使得校正后:

- $G_c(j\omega)G_p(j\omega)$ 在 $\omega_{gc}=0.5 \text{ rad/s 处穿越0dB 轴}$
- $\arg \left[G_c(j\omega_{gc})G_p(j\omega_{gc})\right] \approx \arg G_c(j\omega_{gc})$

- (4) 当 $\omega_{gc}T\gg 1$ 时, $\arg G_c(j\omega_{gc})\approx 0$ 选取 $T=\left(0.2\omega_{gc}\right)^{-1}=10$
- (5) 计算 β 的取值


$$\begin{aligned} |G_c(j\omega_{gc})G_p(j\omega_{gc})| &\approx \frac{1}{\beta} |G_p(j\omega_{gc})| \approx 1\\ &\Rightarrow \beta \approx |G_p(j\omega_{gc})| \approx 10 \end{aligned}$$



(6) 校正后系统性能检验

$$G_c(s)G_p(s) = \frac{1+10s}{1+100s} \cdot \frac{5}{s(1+s)(0.5s+1)}$$

指标	近似计算	精确计算	
ω_{gc}	0.5 rad/s 0.454 rad		
$\gamma \geq 40^\circ$	39° 41.6°		
ω_{pc}	1.32 rad/s	1.32 rad/s	
$K_g \geq 10~\mathrm{dB}$	11 dB 14.3 dB		
$K_V \geq 5 \ s^{-1}$	$5 s^{-1}$	$5 s^{-1}$	



滞后校正装置的限制


以下情况,滞后校正是无效的

- (1) 过低的穿越频率导致带宽不足, 动态效果不好
- (2) 会出现过大的时间常数,即出现靠近原点的零极点,影响系统动态性能

超前-滞后校正装置的特性

电路网络实现:从 $E_i(s)$ 到 $E_o(s)$ 的传递函数为

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)}{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)+R_1C_2s}$$





令
$$T_1 = R_1C_1$$
, $T_2 = R_2C_2$, $R_1C_1 + R_2C_2 + R_1C_2 = \frac{T_1}{\beta} + \beta T_2$, 则传递函数可写为标准形式 (通常选 $T_1 < T_2$, $\beta > 1$):

$$G_c(s) = \frac{T_1 s + 1}{\frac{T_1}{\beta} s + 1} \cdot \frac{T_2 s + 1}{\beta T_2 s + 1} = \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\beta}{T_1}} \cdot \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{\beta}{T_1}}$$

超前-滞后校正装置的特性

$$G_c(s) = \frac{T_1 s + 1}{\frac{T_1}{\beta} s + 1} \cdot \frac{T_2 s + 1}{\beta T_2 s + 1} = \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\beta}{T_1}} \cdot \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}}$$





- 两对零极点,对应于超前校正(左)和滞后校正(右)装置的串联
- ・ 在特征频率 $\omega_1=rac{1}{\sqrt{T_1T_2}}$ 处,相角为零

超前-滞后校正装置的特性


设计中常用的表达形式

常引入附加增益 K_c 和另一个独立的零极点比例系数 α ,得到更一般的形式:

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{1 + \alpha T_1 s}{1 + T_1 s} \cdot \frac{1 + T_2 s}{1 + \beta T_2 s} = \frac{K_c \alpha}{\beta} \cdot \frac{s + \frac{1}{\alpha T_1}}{s + \frac{1}{T_1}} \cdot \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}}$$

其中 $\alpha > 1$, $\beta > 1$. 应用中可以 $\alpha = \beta$, 也可以 $\alpha \neq \beta$.

从Bode图看超前-滞后校正的作用



- · 当增益K已经确定时,超前-滞后校 正作用如图所示。
- 幅频特性,维持剪切频率大致不变
- · 相频特性,提供正的补偿相角,增 大相角裕度
- 当要求相角裕度且要求ω_c尽可能 保持不变时,可以使用超前-滞后 校正


设计思路 分别设计超前和滞后部分

- · 根据稳态性能要求确定开环增益 K
- · 超前环节: 根据待校正系统在要求截止频率 ω_c 处的相角裕度 γ 等要求计算超前环节需提供的相角最大提前量 φ_m ,从而确定参数 α , T_1
- ・ 滞后环节: 计算校正后系统在 ω_c 处的增益 (通常大于0) ,从而确定滞后 环节参数 β 使得校正后系统在 ω_c 处的增益为0,并通过 $\frac{1}{T_2}\approx (0.1\sim0.2)\omega_c$ 确定 T_2

例: 给定 $G_p(s) = \frac{K}{s(1+0.1s)(1+0.01s)}$, 设计串联校正装置满足:

 $K_V \geq 100 \ \mathrm{s}^{-1}$, $\gamma \geq 40^\circ$, $\omega_c \geq 20 \ \mathrm{rad/s}$.


(1) 由 $K_V = \lim_{s \to 0} sG_p(s) = K \ge 100$, 取开环增益 K = 100.



(2) 画K = 100时的Bode图,计算得:


- $\gamma' = 0^{\circ} \ (\omega'_{gc} = 31.6 \, \text{rad/s})$
- $K'_g = 0.83 \text{ dB} \ \left(\omega'_{pc} = 31.65 \text{ rad/s} \right)$

闭环系统处于临界稳定



分析: 为何不单独用超前/滞后校正?

- ・ 若单独使用超前校正,会导致 ω_c 进一步增大,无法满足 ω_c 在 20 rad/s 附近的目标
- ω_c 过大对系统的响应速度提出了 更高要求,可能带来实现上的困 难,或导致系统带宽过大以至于 输出噪声电平过高
- · 若单独使用滞后校正,会极大减小系统的 ω_c ,导致系统反应迟缓




(3) 设计超前校正

- ・ 在目标 $\omega_c=20~{
 m rad/s}$ 处,需要相角超前量为 $40^\circ-[90^\circ-({
 m arctan2}+{
 m arctan0.2})]=25^\circ$, $\mathbf{p}_m=40^\circ$,
- 计算校正装置参数 $\alpha = \frac{1+\sin 40^{\circ}}{1-\sin 40^{\circ}} = 4.6$
- 计算校正装置参数 $T=rac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_c}=0.023$
- 综上选取超前校正装置的传函


$$G_{c1}(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts} = \frac{1 + 0.107s}{1 + 0.023s} \Rightarrow \frac{1 + 0.1s}{1 + 0.023s}$$





(3) 设计滞后校正

- 绘制超前校正后 $G_p(s)G_{c1}(s)$ 的Bode图
- ・ 在 $\omega_c=20~{
 m rad/s}$ 处,需要将增益降低至 0: $20{
 m lg} |G_p(j20)G_{c1}(j20)| \approx 14~{
 m dB}$
- $\omega_c T_2 \gg 1$ 时, $|G_{c2}(j20)| \approx \frac{1}{\beta}$, 故 $20\lg \frac{1}{\beta} = -14 \text{ dB} \Rightarrow \beta \approx 5 \ (\neq \alpha)$
- $\mathbf{K} T_2 = 5\omega_c^{-1} = 0.25, \, \beta T_2 = 1.25$
- 综上选取滞后校正装置的传函 $G_{c2}(s) = \frac{1+T_2s^2}{1+\beta T_2s} = \frac{1+0.25s^2}{1+1.25s^2}$




(4) 检验校正后的系统满足要求

$$G_c(s) = \frac{1+0.1s}{1+0.023s} \cdot \frac{1+0.25s}{1+1.25s}$$

$$G_p(s) = \frac{100}{s(1+0.1s)(1+0.01s)}$$

	ω_{gc}	γ	K_V
目标	20rad/s	40°	$100 \mathrm{s}^{-1}$
近似计算	20rad/s	45°	$100 \mathrm{s}^{-1}$
精确计算	18.50 rad/s	46.75°	$100 \mathrm{s}^{-1}$



例: 给定 $G_p(s) = \frac{K(100s+1)}{(10s+1)(s+1)^2}$, 设计超前-滞后校正装置满足:

单位阶跃输入静差不超过0.01, $\gamma \geq 45^{\circ}$, 动态调节过程不超过0.6s ($\Delta = 5\%$)

(1)
$$K = 100$$

由动态调节时间 t_s 和 ω_c 之间的经验公式

$$t_s = \frac{K_0 \pi}{\omega_c} (\Delta = 5\%)$$
 可得: $M_r = \frac{1}{|\sin \gamma|} \approx 1.56$,


$$K_0 = 2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2 \approx 3.61$$

从而可得: $\omega_c \geq \frac{K_0 \pi}{t_s} \approx 20 \text{ rad/s}$

(2) 画 K = 100 时的 Bode 图,可得:

$$\omega_c' = 31.6 \text{ rad/s}, \ \gamma' = 4^\circ$$

系统的截止频率不满足要求




(3) 设计超前校正

• 计算校正装置参数
$$\alpha = \frac{1+\sin 50^{\circ}}{1-\sin 50^{\circ}} = 7.55$$

• 计算校正装置参数
$$T=rac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_c}=0.018$$

• 综上选取超前校正装置的传函:


$$G_{c1}(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts} = \frac{1 + 0.136s}{1 + 0.018s}$$



(3) 设计滞后校正

- ・ 超前校正后系统 $G_p(s)G_{c1}(s)$ 在 $\omega_c=20 \text{ rad/s}$ 处的增益为 $20 |g|G_p(j20)G_{c1}(j20)|\approx 16.7 \text{dB}$
- ・ 在 $\omega_c=20 \text{ rad/s}$ 处,需要将增益降低至 0:
- $\omega_c T_2 \gg 1$ 时, $|G_{c2}(j20)| \approx \frac{1}{\beta}$, 故 $20 \lg \frac{1}{\beta} = -16.7 \text{ dB } \Rightarrow \beta \approx 6.84 \ (\neq \alpha)$
- $mathbb{R}$ $T_2 = 5\omega_c^{-1} = 0.25, \beta T_2 = 1.71$
- 综上选取滞后校正装置的传函

$$G_{c2}(s) = \frac{1 + T_2 s}{1 + \beta T_2 s} = \frac{1 + 0.25 s}{1 + 1.71 s}$$




(4) 检验校正后的系统满足要求

$$G_c(s) = \frac{1 + 0.136s}{1 + 0.018s} \cdot \frac{1 + 0.25s}{1 + 1.71s}$$

$$G_p(s) = \frac{10 (100s + 1)}{(10s + 1)(s + 1)^2}$$

	ω_c	γ	K
目标	20 rad/s	45°	30
近似计算	20 rad/s	45°	30
精确计算	20 rad/s	46°	30



本章结束