# 本事数学内容

### **\*基本内容**

- ■频率域校正的原理
- 超前校正
- ■滞后校正
- 超前滞后校正



# 校正问题及其实现方式

#### 工程上的指标:

(1) 时间域指标:从响应曲线读取,调整时间、超调量等,比较直观

(2) 频率域指标:从Bode图上读取,便于计算

系统性能	频率域评价指标	期望范围	
#ロマサチチ━゚ルサー	相角裕量γ	$45^0 \le \gamma \le 60^0$	
相对稳定性	增益裕量 Kg	$K_g \ge 10dB$	
精度	误差系数 $K_p, K_v, K_a$	_	
响应速度	截止频率 $\omega_c$ —		
超调	谐振峰 $M_r$		

### 校正装置的设计方法: 频率域法

#### 频率域法 (基于Bode图或者Nyquist图)

- (1) 常用指标:相角裕量  $\gamma$ ,增益裕量  $K_g$ ,静态误差系数
- (2) 频率响应与系统性能指标的关系
  - 低频段 稳态误差
  - · 中频段 稳定裕度、响应速度等
  - · 高频段 响应速度、干扰抑制等
- (3) 改变频率特性形状使之满足设计指标

校正方式为:采用超前滞后环节的局部校正

下面分几种情况分析系统可能存在的不足,及其校正方式


# 校正装置的设计方法: 频率域法

- (i) 闭环系统稳定, 但稳态误差过大
  - · 低频段响应的幅值过低

滞后校正:对应于添加"开环极点"


- (ii) 闭环系统稳定,但时间响应过慢
  - ・ 截止频率  $\omega_c$ 不够大

超前校正:对应于添加"开环零点"



### 校正装置的设计方法: 频率域法

- (iii) 闭环系统稳定,但稳态误差较大且响应较慢
  - · 低频段增益过低
  - ・ 截止频率 $\omega_c$ 不够大




超前-滞后校正:同时添加"开环零点"和"开环极点"

- (iv) 不存在使闭环系统开环稳定的增益
  - 开环频率响应存在重大缺陷
  - · 必须对多个频率段的响应进行改进

电路网络实现:从 $E_i(s)$ 到 $E_o(s)$ 的传递函数为

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{sC}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_1 C s + 1}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C s + 1}$$



令 
$$T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C$$
,  $\alpha = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1$ , 则传递函数可写为标准形式:

$$G_c(s) = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\alpha T s + 1}{T s + 1} = \frac{s + \frac{1}{\alpha T}}{s + \frac{1}{T}}$$


#### 从Bode图上看:

- · 从幅值特性看,具有高通滤波器 的特点
- 低频增益  $LmG(j0) = -20 \lg \alpha < 0 dB$ ,因此需要附加的增益以保证闭环稳态精度
- · 最大超前角对应于角频率

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha}T}$$

处在  $\frac{1}{T}$  和  $\frac{1}{\alpha T}$  的几何中心

$$G(j\omega) = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1 + j\alpha\omega T}{1 + j\omega T} \ (\alpha > 1)$$



#### 从Nyquist图上看:


### 能够提供的最大超前角 $\varphi_m$ 可如图计算:

$$\sin\varphi_m = \frac{\frac{\alpha-1}{2\alpha}}{\frac{\alpha+1}{2\alpha}} = \frac{\alpha-1}{\alpha+1}$$

因此得到  $\varphi_m = \arcsin \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} = \arctan \frac{\alpha - 1}{2\sqrt{\alpha}}$ , (例如 当 $\alpha = 10$  时, $\varphi_m = 54.9^o$ )

或者反之,
$$\alpha=rac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$$
  
(例如 需要  $\varphi_m=60^{\rm o}$  时,选 $\alpha=13.92$ )

$$G(j\omega) = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1 + j\alpha\omega T}{1 + j\omega T} \ (\alpha > 1)$$




### 设计中常用的表达形式

$$G_c(s) = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1 + \alpha T s}{1 + T s} = \frac{s + \frac{1}{\alpha T}}{s + \frac{1}{T}} \xrightarrow{\text{配合比例环节}} G_c(s) = \frac{K_c}{\alpha} \cdot \frac{1 + \alpha T s}{1 + T s} = K_c \cdot \frac{s + \frac{1}{\alpha T}}{s + \frac{1}{T}}$$

• 适于用Bode图设计:  $G_c(s) = K_c \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}$  ,  $\alpha > 1$ 

#### 从Bode图上看超前校正作用



- · 当增益K已经确定时,超前校正作 用如图所示。
- 幅频特性, 提高剪切频率
- · 相频特性,提供正的补偿相角,增 大相角裕度。
- ・ 当要求相角裕度且不限制 $\omega_c$ 增大 时,可以使用超前校正。
- · 会导致带宽变宽,高频干扰增大。

・ 对象相角裕度较小,则校正后  $\omega_c$   $\uparrow$   $\gamma$ 

#### 基本设计思路

- (1) 根据稳态误差要求,确定期望的开环增益K (低频段)
- (2) 计算该开环增益 K 下的相角裕度
- (3) 选取目标穿越频率 $\omega_c$ , 并计算在该处需提供的相角超前量 $\varphi$ , 并取 $\varphi_m = \varphi + (5\sim 10)^\circ$
- (4) 计算校正装置参数:  $\alpha = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$
- (5) 计算校正装置时间常数:  $T = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_m}$
- (6) 分析并验证校正后系统的性能

例: 给定  $G_p(s) = \frac{K}{s(1+0.1s)(1+0.01s)}$ , 设计串联校正装置,使校正后的系统满足如下性能指标:  $\gamma \geq 30^0 \ \omega_c \geq 45 \ \mathrm{rad/s} \ K_V \geq 100 \ \mathrm{s^{-1}}$ 


• 确定开环增益

$$K_V = \lim_{s \to 0} sG_p(s) = K \Rightarrow K \ge 100$$

• 取K = 100 (包含对象和校正装置), 此时穿越频率可以计算得:

$$\omega_{gc} = \sqrt{10 \times 100} = 31.62 \text{ rad/s}$$

可以计算得  $\gamma = 0$ ,  $K_g = 0.8277$  dB




带宽和相对稳定性都不够, 需要超前校正

- 计算需要的相角超前量
- 取超前校正装置  $G_c(s) = \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}$  (增益系数 $K_c$ 已经包含在总开环增益K里)
- 选取目标穿越频率  $\omega_c = 50 > 45 \text{ rad/s}$ , 则校正前在该频率处的相位为:

$$\arg G_p(j50) = -90^o - \arctan 5 - \arctan 0.5$$

 $=-90^{o}-78.69^{o}-26.57^{o}=-195.26^{o}$ 由于要求的相角裕度为  $\gamma=30^{o}$ ,对应相位  $\arg G_{p}(j50)=-150^{\circ}$ ,

故超前校正装置需提供  $\varphi = 45^{\circ}$ ,故选取  $\varphi_m = \varphi + (5^{\circ} \sim 10^{\circ}) = 55^{\circ}$ 




• 根据提供相角 $\varphi_m$ 计算校正装置参数 $\alpha$ 

$$\alpha = \frac{1 + \sin 55^{\circ}}{1 - \sin 55^{\circ}} = 10$$

相角最大,即 
$$T = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_c} = 0.006325$$

• 综上得到超前校正装置传递函数

$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts} = \frac{1 + 0.06325s}{1 + 0.006325s}$$



注意:校正后的系统不一定满足设计要求,需要校验

$$G_p(s)G_c(s) = \frac{100(1+0.063s)}{s(1+0.1s)(1+0.01s)(1+0.0063s)}$$

#### 校正后系统的性能指标:

• 根据折线近似计算


$$\omega_{gc} = 63.3 \text{ rad/s}, \ \gamma = 30.8^{\circ}$$

• 根据精确仿真计算

$$\omega_{gc} = 54.0 \text{ rad/s}, \gamma = 37.0^{\circ}$$

#### 结论:设计的校正装置满足要求

$$\gamma \ge 30^0 \ \omega_c \ge 45 \ \text{rad/s} \ \ \text{K}_V \ge 100 \ \text{s}^{-1}$$




#### 校正前后的单位阶跃响应

#### • 校正前的闭环极点:

$$p_1 = -109.23$$
  
 $p_{2.3} = -0.39 \pm j30.26$ 

#### • 校正后的闭环零极点:

$$p_1 = -203.89$$
 $p_{2,3} = -23.47 \pm j62.75$ 
 $p_4 = -17.27$ 
 $z_1 = -15.81$ 




### 超前校正装置的限制

#### 以下情况, 超前校正是无效的

- (1) 原先不稳定的系统,需要过大的相角超前量,需要较大的  $\alpha$  , 需要使用多个超前校正
- (2) 穿越频率附近相角减少快的系统,如多个惰性环节的串联, 会导致相角超前量过大
  - (3) 穿越频率选取过大,会导致高频噪声抑制不足

电路网络实现:从 $E_i(s)$ 到 $E_o(s)$ 的传递函数为

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}} = \frac{R_2Cs + 1}{(R_1 + R_2)Cs + 1}$$



令 
$$T = R_2 C$$
,  $\beta = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1$ , 则传递函数可写为标准形式:


$$G_c(s) = \frac{Ts+1}{\beta Ts+1} = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\beta T}}$$

### 从Bode图上看:

- · 从幅值特性看,具有低通滤波器 的特点,高频部分降幅为β倍
- · 一般会影响动态性能,因此用于低频段以避免对中频段的影响
- · 用于提高低频段的增益, 以改善 稳态误差
- · 最大滞后角对应于角频率

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\beta}T}$$

处在  $\frac{1}{T}$  和  $\frac{1}{\beta T}$  的几何中心



### 从Nyquist图上看:

#### 能够提供的最大滞后角 $\varphi_m$ 可如图计算:


$$\sin\varphi_m = -\frac{\frac{\beta-1}{2\beta}}{\frac{\beta+1}{2\beta}} = -\frac{\beta-1}{\beta+1} < 0$$

#### 因此得到

$$\varphi_m = -\arcsin\frac{\beta-1}{\beta+1} = -\arctan\frac{\beta-1}{2\sqrt{\beta}},$$

或者反之, 
$$\beta = \frac{1-\sin\varphi_m}{1+\sin\varphi_m}$$

$$G(j\omega) = \frac{1 + j\omega T}{1 + j\beta\omega T} \ (\beta > 1)$$




#### 设计中常用的表达形式

$$G_c(s) = \frac{1 + Ts}{1 + \beta Ts} = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \xrightarrow{\text{配合比例环节}} G_c(s) = K_c \cdot \frac{1 + Ts}{1 + \beta Ts} = \frac{K_c}{\beta} \cdot \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}}$$

• 适于用Bode图设计:  $G_c(s) = K_c \cdot \frac{1+Ts}{1+\beta Ts}$ ,  $\beta > 1$ 

#### 从Bode图看滞后校正的作用



• 对象增益较高,则  $\omega_c \downarrow$ ,  $\gamma \uparrow$ ,  $K_g \uparrow$ 

- · 当增益K已经确定时,滞后校正作 用如图所示。
- 幅频特性,降低剪切频率
- · 相频特性,降低相角。但由于剪切 频率降低,仍然可以提高相角裕度
- · 当要求相角裕度且不限制 $\omega_c$ 减小时,可以使用滞后校正。
- · 会导致带宽变窄, 动态性能变差。

#### 基本设计思路

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1}$$


- (1) 根据稳态误差指标要求确定期望的开环增益
- (2) 绘制该增益下的Bode图,计算增益裕度和相角裕度
- (3) 根据期望的相角裕量选取适当的期望穿越频率 $\omega_{gc}$
- (4) 选 T 使得校正装置在 $\omega_{gc}$ 处相角影响可忽略 (当  $T^{-1} < 0.1\omega_{gc}$ 时,校正装置在 $\omega_{gc}$ 产生的相角不大于  $5^\circ$ )
- (5) 计算增益补偿所需的  $\beta$
- (6) 最后校验设计是否满足要求

例: 给定  $G_p(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$ , 设计串联校正装置满足:

$$K_V \geq 5~\mathrm{s}^{-1}$$
 ,  $\gamma \geq 40^\circ$  ,  $K_g \geq 10~\mathrm{dB}$  .

- (1) 由 $K_V = \lim_{s \to 0} sG_p(s) = K \ge 5$ ,取开环增益 K = 5.
- (2) 画K = 5时的Bode图,计算得:
  - $\gamma = -22.23^{\circ} \ (\omega_{gc} = 2.15 \, \text{rad/s})$
  - $K_g = -6 \text{ dB} \ (\omega_{pc} = 1.5 \text{ rad/s})$

闭环系统不稳定,采用滞后校正装置



### (3) 选取期望的穿越频率 $\omega_{gc}$

在原 $\omega_{gc}$ 左侧相角较大区域选取新的  $\omega_{gc}$ , 使得 $G_p(s)$ 在该处的相角满足:

$$arg [G_p(j\omega_{gc})]$$

$$= -180^{\circ} + \gamma + 12^{\circ} \quad (5\sim12)^{\circ}$$


$$= -90^{\circ} - \arctan \omega_{gc}$$

$$-\arctan 0.5\omega_{gc}$$

$$= -128^{\circ}$$

#### 解方程可得新的穿越频率

$$\omega_{gc} = 0.5 \, \text{rad/s}$$




# 选取 $G_c(s) = \frac{Ts+1}{\beta Ts+1}$ , 使得校正后:

- $G_c(j\omega)G_p(j\omega)$ 在  $\omega_{gc}=0.5 \text{ rad/s 处穿越0dB 轴}$
- $\arg \left[G_c(j\omega_{gc})G_p(j\omega_{gc})\right] \approx \arg G_c(j\omega_{gc})$

- (4) 当  $\omega_{gc}T\gg 1$  时, $\arg G_c(j\omega_{gc})\approx 0$  选取  $T=\left(0.2\omega_{gc}\right)^{-1}=10$
- (5) 计算  $\beta$  的取值


$$\begin{aligned} |G_c(j\omega_{gc})G_p(j\omega_{gc})| &\approx \frac{1}{\beta} |G_p(j\omega_{gc})| \approx 1\\ &\Rightarrow \beta \approx |G_p(j\omega_{gc})| \approx 10 \end{aligned}$$



#### (6) 校正后系统性能检验

$$G_c(s)G_p(s) = \frac{1+10s}{1+100s} \cdot \frac{5}{s(1+s)(0.5s+1)}$$

指标	近似计算	精确计算	
$\omega_{gc}$	0.5 rad/s 0.454 rad		
$\gamma \geq 40^\circ$	39° 41.6°		
$\omega_{pc}$	1.32 rad/s	1.32 rad/s	
$K_g \geq 10~\mathrm{dB}$	11 dB 14.3 dB		
$K_V \geq 5 \ s^{-1}$	$5 s^{-1}$	$5 s^{-1}$	



### 滞后校正装置的限制


#### 以下情况,滞后校正是无效的

- (1) 过低的穿越频率导致带宽不足, 动态效果不好
- (2) 会出现过大的时间常数,即出现靠近原点的零极点,影响系统动态性能

### 超前-滞后校正装置的特性

电路网络实现:从 $E_i(s)$ 到 $E_o(s)$ 的传递函数为

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)}{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)+R_1C_2s}$$





令 
$$T_1 = R_1C_1$$
,  $T_2 = R_2C_2$ ,  $R_1C_1 + R_2C_2 + R_1C_2 = \frac{T_1}{\beta} + \beta T_2$ , 则传递函数可写为标准形式 (通常选 $T_1 < T_2$ ,  $\beta > 1$ ):

$$G_c(s) = \frac{T_1 s + 1}{\frac{T_1}{\beta} s + 1} \cdot \frac{T_2 s + 1}{\beta T_2 s + 1} = \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\beta}{T_1}} \cdot \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{\beta}{T_1}}$$

### 超前-滞后校正装置的特性

$$G_c(s) = \frac{T_1 s + 1}{\frac{T_1}{\beta} s + 1} \cdot \frac{T_2 s + 1}{\beta T_2 s + 1} = \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\beta}{T_1}} \cdot \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}}$$





- 两对零极点,对应于超前校正(左)和滞后校正(右)装置的串联
- ・ 在特征频率 $\omega_1=rac{1}{\sqrt{T_1T_2}}$ 处,相角为零

### 超前-滞后校正装置的特性


#### 设计中常用的表达形式

常引入附加增益 $K_c$ 和另一个独立的零极点比例系数 $\alpha$ ,得到更一般的形式:

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{1 + \alpha T_1 s}{1 + T_1 s} \cdot \frac{1 + T_2 s}{1 + \beta T_2 s} = \frac{K_c \alpha}{\beta} \cdot \frac{s + \frac{1}{\alpha T_1}}{s + \frac{1}{T_1}} \cdot \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}}$$

其中  $\alpha > 1$ ,  $\beta > 1$ . 应用中可以  $\alpha = \beta$ , 也可以 $\alpha \neq \beta$ .

#### 从Bode图看超前-滞后校正的作用



- · 当增益K已经确定时,超前-滞后校 正作用如图所示。
- 幅频特性,维持剪切频率大致不变
- · 相频特性,提供正的补偿相角,增 大相角裕度
- 当要求相角裕度且要求ω<sub>c</sub>尽可能 保持不变时,可以使用超前-滞后 校正


#### 设计思路 分别设计超前和滞后部分

- · 根据稳态性能要求确定开环增益 K
- · 超前环节: 根据待校正系统在要求截止频率  $\omega_c$  处的相角裕度  $\gamma$  等要求计算超前环节需提供的相角最大提前量  $\varphi_m$ ,从而确定参数  $\alpha$ , $T_1$
- ・ 滞后环节: 计算校正后系统在  $\omega_c$  处的增益 (通常大于0) ,从而确定滞后 环节参数  $\beta$  使得校正后系统在  $\omega_c$  处的增益为0,并通过  $\frac{1}{T_2}\approx (0.1\sim0.2)\omega_c$  确定  $T_2$

例: 给定  $G_p(s) = \frac{K}{s(1+0.1s)(1+0.01s)}$ , 设计串联校正装置满足:

 $K_V \geq 100 \ \mathrm{s}^{-1}$ ,  $\gamma \geq 40^\circ$ ,  $\omega_c \geq 20 \ \mathrm{rad/s}$ .


(1) 由 $K_V = \lim_{s \to 0} sG_p(s) = K \ge 100$ , 取开环增益 K = 100.



(2) 画K = 100时的Bode图,计算得:


- $\gamma' = 0^{\circ} \ (\omega'_{gc} = 31.6 \, \text{rad/s})$
- $K'_g = 0.83 \text{ dB} \ \left( \omega'_{pc} = 31.65 \text{ rad/s} \right)$

闭环系统处于临界稳定



分析: 为何不单独用超前/滞后校正?

- ・ 若单独使用超前校正,会导致  $\omega_c$  进一步增大,无法满足  $\omega_c$  在 20 rad/s 附近的目标
- ω<sub>c</sub> 过大对系统的响应速度提出了 更高要求,可能带来实现上的困 难,或导致系统带宽过大以至于 输出噪声电平过高
- · 若单独使用滞后校正,会极大减小系统的  $\omega_c$ ,导致系统反应迟缓




### (3) 设计超前校正

- ・ 在目标  $\omega_c=20~{
  m rad/s}$  处,需要相角超前量为  $40^\circ-[90^\circ-({
  m arctan2}+{
  m arctan0.2})]=25^\circ$ ,  $\mathbf{p}_m=40^\circ$ ,
- 计算校正装置参数  $\alpha = \frac{1+\sin 40^{\circ}}{1-\sin 40^{\circ}} = 4.6$
- 计算校正装置参数  $T=rac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_c}=0.023$
- 综上选取超前校正装置的传函


$$G_{c1}(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts} = \frac{1 + 0.107s}{1 + 0.023s} \Rightarrow \frac{1 + 0.1s}{1 + 0.023s}$$





### (3) 设计滞后校正

- 绘制超前校正后 $G_p(s)G_{c1}(s)$  的Bode图
- ・ 在  $\omega_c=20~{
  m rad/s}$  处,需要将增益降低至 0:  $20{
  m lg} |G_p(j20)G_{c1}(j20)| \approx 14~{
  m dB}$
- $\omega_c T_2 \gg 1$  时,  $|G_{c2}(j20)| \approx \frac{1}{\beta}$ , 故  $20\lg \frac{1}{\beta} = -14 \text{ dB} \Rightarrow \beta \approx 5 \ (\neq \alpha)$
- $\mathbf{K} T_2 = 5\omega_c^{-1} = 0.25, \, \beta T_2 = 1.25$
- 综上选取滞后校正装置的传函  $G_{c2}(s) = \frac{1+T_2s^2}{1+\beta T_2s} = \frac{1+0.25s^2}{1+1.25s^2}$




#### (4) 检验校正后的系统满足要求

$$G_c(s) = \frac{1+0.1s}{1+0.023s} \cdot \frac{1+0.25s}{1+1.25s}$$

$$G_p(s) = \frac{100}{s(1+0.1s)(1+0.01s)}$$

	$\omega_{gc}$	γ	$K_V$
目标	20rad/s	40°	$100  \mathrm{s}^{-1}$
近似计算	20rad/s	45°	$100  \mathrm{s}^{-1}$
精确计算	18.50 rad/s	46.75°	$100  \mathrm{s}^{-1}$



例: 给定  $G_p(s) = \frac{K(100s+1)}{(10s+1)(s+1)^2}$ , 设计超前-滞后校正装置满足:

单位阶跃输入静差不超过0.01,  $\gamma \geq 45^{\circ}$ , 动态调节过程不超过0.6s ( $\Delta = 5\%$ )

(1) 
$$K = 100$$

由动态调节时间  $t_s$  和  $\omega_c$  之间的经验公式

$$t_s = \frac{K_0 \pi}{\omega_c} (\Delta = 5\%)$$
 可得:  $M_r = \frac{1}{|\sin \gamma|} \approx 1.56$ ,


$$K_0 = 2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2 \approx 3.61$$

从而可得:  $\omega_c \geq \frac{K_0 \pi}{t_s} \approx 20 \text{ rad/s}$ 

(2) 画 K = 100 时的 Bode 图,可得:

$$\omega_c' = 31.6 \text{ rad/s}, \ \gamma' = 4^\circ$$

系统的截止频率不满足要求




#### (3) 设计超前校正

• 计算校正装置参数 
$$\alpha = \frac{1+\sin 50^{\circ}}{1-\sin 50^{\circ}} = 7.55$$

• 计算校正装置参数 
$$T=rac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_c}=0.018$$

• 综上选取超前校正装置的传函:


$$G_{c1}(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts} = \frac{1 + 0.136s}{1 + 0.018s}$$



#### (3) 设计滞后校正

- ・ 超前校正后系统  $G_p(s)G_{c1}(s)$  在  $\omega_c=20 \text{ rad/s}$  处的增益为  $20 |g|G_p(j20)G_{c1}(j20)|\approx 16.7 \text{dB}$
- 在  $\omega_c = 20 \text{ rad/s}$  处,需要将增益降低至 0:
- $\omega_c T_2 \gg 1$  时,  $|G_{c2}(j20)| \approx \frac{1}{\beta}$ , 故  $20 \lg \frac{1}{\beta} = -16.7 \text{ dB } \Rightarrow \beta \approx 6.84 \ (\neq \alpha)$
- $\mathbf{I}\mathbf{X} T_2 = 5\omega_c^{-1} = 0.25, \, \beta T_2 = 1.71$
- 综上选取滞后校正装置的传函

$$G_{c2}(s) = \frac{1 + T_2 s}{1 + \beta T_2 s} = \frac{1 + 0.25 s}{1 + 1.71 s}$$




#### (4) 检验校正后的系统满足要求

$$G_c(s) = \frac{1 + 0.136s}{1 + 0.018s} \cdot \frac{1 + 0.25s}{1 + 1.71s}$$

$$G_p(s) = \frac{10 (100s + 1)}{(10s + 1)(s + 1)^2}$$

	$\omega_c$	γ	K
目标	20 rad/s	45°	30
近似计算	20 rad/s	45°	30
精确计算	20 rad/s	46°	30



# 本章结束