# 过程控制期末考试终极奥义

#### Aaron

# 2011年6月15日

# I 填空及小型简答题

# 1.1 绪论

- (1) (平衡)与(速率)是分析单元操作过程的两个基本方面。
- (2) "三传一反"是指(热量传递)、(质量传递)、(动量传递)和(化学反应工程)。
- (3) 过程控制中被控参数种类包括(温度)、(压力)、(流量)、(液位)、(成分)和(物性)。
- (4) 化学工程中的三种衡算分别是(质量衡算)、(能量衡算)和(动量衡算)。
- (5) 对于质量守恒表达式  $\sum F = \sum D + A$ ,其中  $\sum F$  表示(t 时间内输入物料质量的总和),  $\sum D$  表示(t 时间内输出物料质量的总和), A 表示(t 时间内系统中积累的物料质量的总和)。
- (6) 对于能量守恒表达式  $\sum H_F + Q + H_R = \sum H_P + Q_A$ ,其中  $\sum H_F$  表示(单位时间内输入系统的焓值的总和),  $\sum H_P$  表示(单位时间内从系统输出的物料的焓值的总和),  $H_R$  表示(单位时间内系统中化学反应放热), Q 表示(单位时间内从环境传入的热量),  $Q_A$  表示(单位时间内系统中热量的积累)。

# 1.2 化工部分

#### 1.2.1 流体的流动与输送

- (1) 气体与液体的区别表现在(密度)和(压缩性)。
- (2) 流动中的流体所受的作用力分为(体积力)和(表面力)两种。前者是作用于流体(每个质点)上的力,与流体的(质量)成正比;后者是作用于流体(质点表面)的力,与流体的(质点表面积)成正比。
- (3) (垂直于表面的力) 称为压力,(平行于表面的力) 称为剪力。
- (4) 流体静力学方程的应用条件是(静止)、(连续)、(均一)的流体。
- (5) 粘性是(确定流体流动时内摩擦力大小的这种物理性质),而粘度是(自然是流体粘度大小的物理量)。
- (6) 气体粘度随温度升高而(升高),液体的粘度随温度的升高而(降低)。

- (7) 流体的流动可以分为(稳定流动)和(不稳定流动)1两类。
- (8) 什么是离心泵的"气缚"现象?(由于离心泵不具有自吸能力,如果泵壳和吸入管路内没有充满流体,泵内有空气,由于空气密度远小于液体的密度,叶轮旋转对其产生的离心力很小,叶轮中心处所形成的低压不足以形成吸上流体所需要的真空度,泵就无法工作。此现象称为"气缚"。)

(9) 离心泵流量调节的主要方法有?(i. 通过在管路上安装调节阀法改变管路特性; ii. 通过改变 泵的转速来改变泵的特性; 通过改变泵的旁路回流量来改变管路的特性。)

#### 1.2.2 传热

- (1) 传热的三种基本方式包括(热传导)、(对流)和(热辐射)2。
- (2) 物体的辐射能力是指(物体在一定温度下,单位表面积、单位时间内所发出的全部波长的总能量)。
- (3) 热交換过程的强化途径有(增大传热面积)、(增大平均温差)和(增大传热系数)。其中增大传热系数的方法有(增加湍流程度)、(增大热导率 $\lambda$ )、(清除污垢)、(增加 $\alpha$ 小的一面传热面)。

#### 1.2.3 精馏

- (1) 精馏是(利用各种物质挥发性的不同,将一个多组分混合液分离的过程)。
- (2) 自由度是(在不引起相变的条件下,可以变动的独立变量的数目)。这里的独立变量是指系统的(温度)、(压强)和(两相的组成)。
- (3) (使混合物气、液两相共存,达到平衡后,再将二相分开以得到一定程度的分离)称为平衡蒸馏。
- (4) 简单蒸馏为(间歇)、(非定态)操作。

#### 1.2.4 化学反应

(1) 对于反应  $0 = \sum v_i A_i$ ,化学剂量系数  $v_1 = -a_1$ ,  $v_2 = -a_2$ ,  $v_3 = a_3$ ,  $v_4 = a_4$  的物理意义是 (如有  $v_1$  mol 的反应物  $A_1$  因反应而消失了,必有  $v_2$  mol 的反应物  $A_2$  也随之消失,同时必产生  $v_3$  mol 的生成物  $A_3$  和  $v_4$  mol 的生成物  $A_4$ )。

# 1.3 过程控制部分

#### 1.3.1 生产过程的动态特性

(1) 飞升速度的物理意义是(单位阶跃响应的最大变化速度)。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>在一个流动系统中,如果流体的流速、压强、密度等只是位置的函数,不随时间而变化,则称为稳定流动,否则称为不稳定流动。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>要了解各方式的本质。热传导:自由电子运动或分子振动;对流:各部分质点发生相对位移;辐射:电磁波形式发射辐射能。

(2) 图 1(a) 是(单容)水槽水位的阶跃响应,表征它的特征参数有(时间常数 T)、(放大倍数 K)和(飞升速度  $\varepsilon = K/T$ )。

- (3) 图 1(b) 是(单容积分)水槽水位的阶跃响应,表征它的特征参数有(自平衡率  $\rho=1/K$ )和(飞升速度  $\varepsilon=1/T$ )。
- (4) 图 1(c) 是(多容(双容))水槽水位的阶跃响应,表征它的等效特征参数有(等效时间常数 T)、(等效迟延时间  $\tau$ )和(放大倍数 K)。




图 1: 不同型号浴盆泡澡曲线

- (5) 过程控制的三大难点问题是(非线性)、(大迟延)和(分布参数)。
- (6) 工业过程动态特性的特点有: i. (对象的动态特性是不振荡的); ii. (对象动态特性有迟延); iii. (被控对象本身是稳定的或中性稳定的); iv. (被控对象往往具有非线性特性)。

#### 1.3.2 PID 控制

- (1) 图 2 是一个有差中用带方向的箭头标出稳态误差、超调量、最大动态偏差和过渡过程时间。
- (2) 控制系统动态过程的品质要求有(稳定)、(准确)、(快速)。其中稳定性指标主要是(衰减率)<sup>3</sup>;准确性指标包括(稳态误差)、(最大动态偏差)和(超调量);快速性指标主要是(过程调整时间)。
- (3) 二阶系统性能指标与特征参数的关系 $^4$ : 相对稳定度  $^5m$  上升,则衰减率增大, $\xi$  增大。
- (4) 调节器的正反作用的定义:在稳态时, 正作用:测量值↑⇒控制作用↑ 反作用:测量值↑⇒控制作用↓
- (5) 正反作用选择原则:看广义过程  $G_v(s)G_p(s)G_m(s)$  的符号,为十选反,为一选正。
- (6) 比例带的物理意义是(输出作全量程范围变化时的输入变化占其全量程变化范围的百分数)。

 $<sup>^3</sup>$ 注意衰减率与衰减比的关系: 衰减比 =  $y_1:y_3$ ,衰减率  $\Psi=1-y_3/y_1$ 。

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 牢记:  $\Psi = 1 - e^{-2\pi m}$ ,  $\xi = \frac{1}{1 + \frac{1}{-2}}$ 

<sup>5</sup>相对稳定度是实部比虚部。




图 2: 中央美院素描考试

- (7) 比例调节是(有差的)。
- (8) 比例带对系统性能的影响: 当比例带  $\delta$  ↑,即比例放大倍数  $K_c$  ↓ 时,稳定性 ↑,  $\Psi$ ,m, $\xi$  ↑, 工作频率  $\omega$  ↓。
- (9) 对于给定通道, 当  $K_c \uparrow (\delta \downarrow)$  时, 最大动态偏差增大。对于扰动通道则反是。
- (10) 积分调节的特点是: i. (无差控制); ii. (动作过程慢); iii. (积分作用太强对系统稳定性不利)。
- (11) PI 控制结合了比例控制的(快速性)和积分控制的(无差性)。
- (12) 微分作用的影响: i. (适当引入微分可提高系统稳定性); ii. (可提高快速性)。

#### 1.3.3 整定

- (1) 各种误差积分的特点:
  - $IAE = \int_0^\infty |e(t)| dt$ : 抑制小误差;
  - $ISE = \int_0^\infty e^2(t) dt$ : 抑制大误差;
  - $ITAE = \int_0^\infty |e(t)| dt$ : 抑制长时间存在的误差。
- (2) 背下如图 3 所示的两张表。

# 1.3.4 调节阀

(1) 根据安全性原则选择气开式还是气关式。

整定参数性能指标	$\delta \!\!\!\! \downarrow$	$T_I \downarrow$	$T_D \uparrow$
最大动态偏差	<b>↑</b>	<b>↑</b>	<b>+</b>
残差	<b>\</b>		_
衰减率	<b>\</b>	<b>+</b>	<b>↑</b>
振荡频率	<b>↑</b>	1	<b>↑</b>

整定参数性能指标	$\delta \!\!\downarrow$	$T_I \downarrow$	$T_D \uparrow$
最大动态偏差	$\rightarrow$	<b>+</b>	<b>+</b>
残差	<b>\</b>	_	_
衰减率	<b>\</b>	<b>+</b>	1
振荡频率	<b>↑</b>	1	<b>+</b>

(a) 设定值扰动下

(b) 干扰作用下

图 3: 整定参数对调节过程的影响

(2) 流量特性是指(相对流量与相对开度之间的函数关系)。

# 1.3.5 串级控制系统

(1) 串级控制系统设计: 把图 4 背下来。注意规范的表示方法。




图 4: 串级控制系统设计举例

(2) 串级系统具有较好控制性能的原因有: i. (内环具有快速作用,能有效地克服二次扰动的影响); ii. (内环起了发送对象动态特性的作用,提高系统工作频率,提高控制品质); iii. (内环的存在使系统有一定的自适应能力)。

# 1.3.6 前馈与补偿

- (1) Smith 预估器的优点是(消除了纯滞后对控制品质的影响),其缺点是(对数学模型精度要求太高)。
- (2) 前馈: 要会算静态补偿系数。
- (3) 通常采用(导前滞后环节)作为简单的动态补偿器。

Ⅱ 重型计算题 6

# 1.3.7 先进控制系统

- (1) 其它常见控制系统包括(均匀控制)、(分程控制)和(选择控制)。
- (2) 均匀控制的系统特点是(相互矛盾的两个被控参数在控制过程中是变化的,而且这种变化 是限定在一定范围内并是缓慢的)。
- (3) 均匀控制的几种形式:如图 5 所示,分别表示 a. (单回路方案); b. (双冲量方案); c. (串级均匀方案)。




图 5: 均匀控制的几种方案

- (4) 分程控制: 请根据描述在图中画线。要把图 6 理解好。
- (5) 选择控制系统的类型有(对被控量的选择性控制系统)和(对操纵量的选择性控制系统)。
- (6) 选择控制系统框图设计,把图 7 背下来,根据实际情况判断是高选还是低选,确定中间是写 HS 还是写 LS。


# 1.3.8 高等过程控制系统

- (1) 推理控制用于(被控变量与干扰量均不可测的场合)。
- (2) 预测控制:  $A^{-1}\vec{e}(k+1)$  表明(控制过程中在任何一个采样时刻系统没有偏差);  $(A^TQA+R)^{-1}\vec{e}(k+1)$  则是(最小二乘意义下拟合的结果)。

# II 重型计算题

(1) 离心泵安装高度  $1.5 \, \text{m}$ ,出口表压  $5 \times 10^5 \, \text{Pa}$ ,喷嘴距水面  $28 \, \text{m}$ ,喷嘴表压  $3.5 \times 10^5 \, \text{Pa}$ 。离心泵是否能将水扬至喷嘴高度?如果不行,能否通过更改安装高度来使泵正常工作?(都不行。用白努力方程计算。还要知道大气只能把水压上  $10 \, \text{m}$  哦~)

Ⅱ 重型计算题 7



(a)、(b)控制阀同向动作示意图




图 6: 分程控制控制阀动作示意图





图 7: 选择控制系统框图设计



(6) 一个加热炉,用于加热热油。燃料进料量波动比较大,热油流量振幅较大,输出温度精度要求高。设计控制系统。画出控制系统的结构和框图。(前馈 + 串级)