常用电子仪器的使用

€ 电子仪器及其分类

◎ 示波器

△ 函数信号发生器

☑ 面包板及元件认识

△ 其他仪器

电子仪器?

- 利用电子技术对各种信息进行测量的设备
- 按功能分类:

电平测量 ——电压表、万用表、毫伏表

波形测量 ——示波器

信号源 ——函数信号发生器

参数检测——晶体管图示仪、集成电路测试仪

信号分析 ——频率计、相位计、失真度仪、频谱分析仪

.....

示波器





- 将电信号随时间的动态变化转化为屏幕上的可见波形, 即电信号→光信号
- 以二维形式反映两个参数的关系,Y-T或X-Y
- 可以定量测量电信号的参数: 幅值、频率、周期、脉宽、上升/下降时间等

数字存储示波器



用两种带宽示波器观测500MHz的方波

• 带宽: 100MHz ·

• 采样率: 2GSa/s

• 存储器深度: 100Kpt


• 波形更新速率: 50,000个波形/秒

的基本测量能力

• 内置20MHz信号发生器



100 MHz 带宽示波器



500 MHz 带宽示波器

数字存储示波器DSO-X 2012A



• 带宽: 100MHz


每两次采样时间间隔的倒数

• 采样率: 2GSa/s^{*}


• 存储器深度: 100Kpt

• 波形更新速率: 50,000个波形/秒

内置20MHz信号发生器



深度=采样率×显示时间




示波器前面板区域划分 (续)




Tips: 如何获得使用帮助

- 打开"帮助菜单"
 - ☞按下垂直控制区域的Help键,观看屏幕上的信息。



Tips: 长按任何按 键或旋钮, 会显示其帮 助信息

☞点击屏幕"开始使用"下方的功能软键,从而获得"使用示波器的提示"信息。






一、打开示波器,接入Demo信号

- 打开电源
- · 将示波器探头1接到Demo2端子上, 黑夹子连接到中间接地端子。
- · 将示波器探头2接到Demo1端子上, 黑夹子连接到中间接地端子。

仪器之间、仪器与实验装置之间必须共地






示波器的显示设置

- 调整网格亮度 点击波形控制区域的Display按键打开"显示设置菜单" 点击屏幕"亮度"下方的功能软键 调节Entry旋钮改变网格亮度
- 调整波形亮度 点击Intensity按键 调节Entry旋钮改变波形亮度。

度。
Entry旋钮
Intensity按键
Intensity按键

Tips: 操作中只要此 标记亮起,旋 转旋钮可进行 选择,按下旋 钮可确定选择。


6





示波器的X-Y方式


- 函数关系由 Y-T→X-Y
- 读取相位差, 或观测电路的电压传输特性曲线等


$$v_{x(t)} = v_{y(t)} = V_{m} \sin \omega t$$













示波器的探头 (续)

• 示波器探头

×1档: 1M Ω/60pF ×10档: 10M Ω/11pF






将信号的垂直幅度衰减10倍


• 设置探头衰减常数与档位相匹配


设置探头衰减常数

• 点击"探头"下方功能软键, 旋转Entry旋钮选择合适的探头衰减常数。与探头档位相匹配。




CH1:×1/×10 CH2: ×10







1.触发源的选取原则


①. 当只有一路输入信号时,触发源选择被测信号所在通道。





②. 当有两路输入信号时, 触发源选择频率较低的被测信号所在通道。












电压的测量: (含直流分量的)交流电压


 $v_{\rm (t)} = V_{\rm BB} + V_{\rm P} \sin(\omega t)$

- V_{BB}: 直流电压
- 示波器输入通道耦合方式: DC



 $v_{\rm (t)} = V_{\rm P} \sin(\omega t)$

- V_D: 正弦波电压幅度
- 示波器输入通道耦合方式: AC



保存测试结果

- 调整稳定波形之后, 可将屏幕显示波形及其设置信息予以保存。
- 以保存图像文件为例,操作步骤如下:
 - 1. 插入U盘 (FAT32) , 点击Save/Recall按键。
 - 2. 在"保存菜单"中选取保存格式、保存位置、设置文件名等; 还可在设置菜单中将图像文件背景色反转。
 - 3. 点击"按下保存"软键。

常用电子仪器的使用

- № 电子仪器及其分类
 - ◎ 示波器
 - ② 函数信号发生器
- ☑ 面包板及元件认识
- ₫ 其他仪器

函数信号发生器

为各种电路提供频率和幅度均可调的信号



TFG6920函数信号发生器

- 可同时输出两路波形 (CHA、CHB)
- 输出信号及其频率范围:
- 正弦波: 1μHz~40MHz
 方波、脉冲波: 1μHz~10MHz
 其它波形: 1μHz~5MHz

输出幅度范围: 0.1mVpp~10Vpp(50Ω负载)



示波器内置信号发生器

• 输出信号及其频率范围:

● 正弦波: 100mHz~20MHz● 方波、脉冲波: 100mHz~10MHz● 锯齿波: 100mHz~100kHz

輸出幅度范围: 10mVpp~2.5Vpp(50Ω负载)

20mVpp~5Vpp(开路负载)

示波器前面板




波形发生器输出

启用/禁用波形发生器

函数信号发生器的输出信号


- 为测试电路提供电压、频率适合的输入信号
 - ☞信号的类型
 - ☞信号的频率
 - ☞信号的电压值
 - ☞其他:偏移/低电平、

占空比/对称度...



函数信号发生器的输出信号

- 为测试电路提供电压、频率适合的输入信号
 - ☞信号的类型
 - ☞信号的频率
 - ☞信号的电压值
 - ☞其他:偏移/低电平、占空比/对称度...
- 数字电路输入信号的特点
 - ☞高低电平表示逻辑1/0
 - ☞输入信号的电平标准:零电平~电源电压




函数信号发生器的输出信号


- 为测试电路提供电压、频率适合的输入信号
 - **☞信号的类型**
 - **☞信号的频率**
 - ☞信号的电压值
 - ☞其他:偏移/低电平、占空比/对称度...
- 数字电路输入信号的特点
 - ☞高低电平表示逻辑1/0
 - ☞输入信号的电平标准:零电平~电源电压


函数信号发生器的输出信号


- 为测试电路提供电压、频率适合的输入信号
 - **☞信号的类型**
 - **☞信号的频率**
 - ☞ 信号的电压值
 - ☞其他:偏移/低电平、占空比/对称度...
- 数字电路输入信号的特点
 - ☞高低电平表示逻辑1/0
 - ☞输入信号的电平标准:零电平~电源电压












元件的认识: 电阻

• 电阻的识别: 五环电阻

• 色环的定义: 第一、第二环、第三环: 有效值

第四环: 10的n次幂 第五环: 精度



值	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
色	棕	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	黑

精度: 棕 1%, 红 2%

元件的认识: 电阻

• 电阻的识别: 四环电阻

• 色环的定义: 第一、第二环: 有效值

第三环: 10的n次幂, 第四环: 精度


12k 误差10%



值	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	5%	10%
色	棕	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	黑	金	银

元件的认识: 电容


负极 • 电解电容是有极性的电容,连接时极性不可接错。标志




• 独石瓷介电容大多为无极性电容。其容量标示用指数法表示,单位为pF。前两位为有效值,最后一位为10的幂次。

22000pF,即0.022µF









数电实验中的电平标准:

• 以必做5为例 (实验二的必做1)



由实验板上取得

v_{DD}: 5V v_{SS}: GND




正确使用数字IC:

- ✓了解IC引脚排列
- √选择适合的工作电压
- ✓更换器件时应断电,不用的输
- 入端不应悬空
- √门电路输入信号符合电平标准


0~5V的锯齿波信号先在示波器上调好之后,才可以接到电路中。

导线:


- 导线规格: 0.2mm²单股导线; 注意: 不允许使用<mark>过粗</mark>的导线
- 插入连接孔裸线的长约5~7mm;



- 面包板上的电路连线要尽量短, 元件上面不要有跨线;
- 导线应垂直插入连接孔;
- 弯曲的裸导线剪断重剥。



- 尽量短, 元件上面不要有跨线;
- 导线应垂直插入连接孔



常用电子仪器的使用

₽ 电子仪器及其分类

◎ 示波器

② 函数信号发生器

☑ 面包板及元件认识

△ 其他仪器

数字万用表UT120C

• 最大显示: 3999

• 自动量程

• 自动关机 (30分钟)

輸入阻抗: ≥10M Ω

- ✓ 直流电压
- ✓ 电阻
- ✓ 短路蜂鸣





使用前查看仪器上放置的使用说明书

集成电路测试仪使用方法。

- 一、正确放置芯片。
 - 1. 首先校正芯片引脚;。
 - 新电条件下,按芯片的型号,找到测试仪上同型号的活动插座,将锁紧手桶打开,放入芯片。注意芯片方向!。
 - 3. 用手指压住芯片 (见图 2),扳下活动插座的锁紧手柄。


特别提示:

由于芯片的电源引脚不同,误插芯片型号或方向可能会烧坏芯片。。

二、测试。

接通"整机电源开关",按一下"清零"按钮,开始检测芯片。; 若芯片功能正常,则被测芯片插座上方的绿色指示灯亮,否则红灯亮。

- 三、使用注意事项。
 - 1. 开关"S4"左边的两位置于关闭状态。。
 - 在不插 74LS75、74LS190、CD40161、NE555 芯片的情况下,
 綠色指示灯機亮,属正常現象; 插上芯片后只要紅灯亮则该芯片坏。
 - 3. 勿将芯片、工具、导线等物品放在印制电路板上,以防短路。
 - 4. 学生不要改变芯片测试控制开关的位置。测试完毕,关闭电源。





芯片正方向标志。

图 2

第3、5周实验任务

• 必做任务1、2、3、4

要求: 画出波形并标注测量点; 记录数据

• 必做任务5

要求:记录波形和数据

• 选做任务1、2

要求:记录波形和数据, 计算X-Y模式下相位差

- 完成后,检查全部实验数据
- 对照"元件清单",识别和清点数电实验用元件