











بسمه تعالى

مقدمه

ضمن تبریک به حسن سلیقه شما مشتری محترم در خریداری محصولات این شرکت ، توجهٔ شما را به نکاتی جهت بهره گیری بهتر از این محصول راهنمائی می نماید . امید است با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ، ما را در سرویس دهی هر چه بهتر به هموطنان و سرافرازی این مرزو بوم یاری بخشید .

با تشکر فراوان از شما مصرف کننده گرامی شرکت طرح و پردازش غدیر







آموزش کاربری و تنظیمات دستگاه کنترل تردد

BioLite Net









مشخصات دستگاه :







СРИ	۴۰۰MHz DSP
Fingerprint sensor	۵۰۰dpi optical sensor
Display	۱۲۸ x ۶۴ Graphic LCD Monochrome)
Fingerprint identification speed	' to ", · · · identification in ' sec (max , ' · · templates)
Fingerprint capacity	۵۰۰۰ users (۲ fingerprints per user)
Log Interface	۵۰,۰۰۰ events
IP rate	IP [†] ۵ Class
Matching speed	Less than \ second
Operation mode	Fingerprint, Password, Fingerprint +Password, Card
Internal relay	Deadbolt, EM lock, door strike, automatic door
TTL I/O	^Y inputs for exit switch and door ensor
Wiegand In/Out	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Keypad	"x" keypad, " navigation keys
Operation Temperature	- 7 • □ ~ △ • □
Rated Voltage	DC \YV (Min. 2 · · mA and above)
Supportable Cards	いるkHz EM*い・Card (BioLite Net EM) いて、ならMHz Mifare Card (BioLite Net)
Size	f・x いんひ x f・mm (Width x Height x Depth)
Certified	KCC, CE, FCC









مشخصات سخت افزاري


- ❖ قابلیت کارکرد با تمامی کارت های مایفر یا بدون تماس بدون حافظه و با حافظه و اثر انگشت با سنسور کاملا ضد خش).
 - 💠 قابلیت خواندن کارت ها در کسری از ثانیه
 - ❖ ظرفیت حافظه ۰۰۰۰ رکورد
- ❖ امکان استفاده بصورت Online و جمع اوری اطلاعات دستگاه ها بر روی یک سرور .
 - امکان اتصال حداکثر ۲۵۵ دستگاه به یک کامپیوتر
 - ♣ امكان ارتباط LAN
- ❖ امکان کارکرد در شبکه بعنوان یک نود در شبکه LAN با امکان تعریف IP و
 ۲ با استفاده از پروتکل TCP/IP و اینتر فیس مورد نیاز آن سازمان (RJ۴۵)
 - 💠 امکان تعریف زمانهای فعال و غیر فعال بودن کارتخوانها .
 - ♦ قابلت مانیتورینگ جهت مشاهده پرسنل در حال تردد بصورت Online







محتويات داخل جعبه










نام های ورودی و خروجی های دستگاه









نصب دستگاه

طریقه نصب دستگاه:

ابتدا پایه فلزی پشت دستگاه را به وسیله پیچ و رولپلاک داخل کارتن دستگاه بر روی دیوار یا پایه دیواری یا رومیزی نصب کرده (اگر پایه دیواری باشد , پایه را بر روی دیوار بوسیله پیچ و رولپلاک نصب می کنیم) و سپس کابل برق و کابل شبکه (اگر نوع ارتباط ما شبکه باشد) را پشت دستگاه در محل مشخص شده وصل کرده و دستگاه را بصورت کشویی از بالا به سمت پایین بر روی پایه فلزی قرار داده و پیچ مخصوص ستاره ای اتصال دستگاه به پایه را بوسیله آچار مخصوص که در کارتن دستگاه موجود می باشد را در زیر دستگاه پیچ کرده تا دستگاه از پایه جدا نشود .









راهنمای استفاده از منوهای دستگاه


در ابتدا که دستگاه را روشن کرده پس از بالا آمدن سیستم پیغام Enter ID نمایش داده می شود که به صورت پیش فرض عدد 1 انتخاب شده است . بعد از انتخاب Ok کلید Ok را زده و پیغام به صورت پیش فرض عدد 1 انتخاب شده است . بعد از انتخاب Ok کلید Ok به منزله رمز Ok شما نمایش داده می شود . پس از وارد کرد Ok که یک عدد Ok رقمی می باشد کلید Ok را زده دوباره تکرار Ok را وارد و کلید Ok را فشار می دهیم پس از اتمام مراحل فوق Ok تعریف شده به عنوان مدیر سیستم شناسایی می گردد .

جهت وارد شدن به منوی دستگاه کلید Menu را زده سپس ID مدیر را وارد و در مرحله بعد رمز را وارد می نماییم و کلید Ok را فشار می دهیم .

نحوه ثبت , اصلاح و حذف اثرانگشت

ثبت اثرانگشت:

ابتدا وارد منو شده و گزینه User را انتخاب و در قسمت بعد گزینه Enroll را انتخاب می کنیم . در قسمت Enter ID شماره مورد نظر را وارد و کلید Ok را می زنیم در قسمت بعد گزینه Ok که به منزله نوع دسترسی کاربر می باشد (Administrator , General) را انتخاب کرده و کلید Ok را می زنیم در این مرحله اثرانگشت خود و سپس پیغام Place the first finger نمایش داده می شود که در این مرحله اثرانگشت خود را جهت نمونه برداری بر روی سنسور قرار داده و بعد از نمونه برداری از انگشت (دو نمونه از هر انگشت) دستگاه پیغام Place the second finger که از شما می خواهد که یکی دیگر از انگشتانتان را بر روی سنسور قرار دهید . لازم به ذکر است اگر می خواهید فقط یک اثرانگشت ثبت نمایید در زمانی که دستگاه پیغام دوم را نمایش می دهد کلید ESC را فشار می دهیم .











اصلاح اثرانگشت یا کاربر:

ابتدا وارد منو شده و گزینه User را انتخاب و در قسمت بعد گزینه Edit را انتخاب می کنیم سپس شماره اثرانگشت را وارد و یا اثرانگشت را بر روی سنسور قرار داده سپس می توانیم تغییرات خود اعمال نمایید.

حذف اثرانگشت یا کاربر:

ابتدا وارد منو شده و گزینه User را انتخاب و در قسمت بعد گزینه Delete را انتخاب می کنیم سپس شماره اثرانگشت را وارد و یا اثرانگشت را بر روی سنسور قرار داده سپس اثرانگشت یا کاربر مورد نظر حذف می گردد .










روش صحیح قراردادن انگشت روی سنسور

• قسمت نرم و گوشتالوی بند اول انگشت (نه نوک انگشت) را در وسط سنسور قرار دهید بطوریکه انگشت شما حداکثر سطح پنجره سنسور را بپوشاند. تا 45 درجه تغییر زاویه انگشت در دو طرف هم مشکلی ایجاد نمی کند.













BioLite Net

- فقط یک فشار ملایم نیاز است به اندازه ای که یک ورق کاغذ را بین دو انگشت خود قرار می دهید. اگر زیاد فشاربیاورید تصویر اثر انگشت شما تار و تاریک خواهد شد.
 - در زمان اسکن، انگشت خود را ثابت نگه دارید.

تنظيمات صفحه نمايش و صدا

ابتدا وارد منو شده و گزینه Screen , Sound را انتخاب کرده و گزینه های زیر نمایش داده می شود .

Date , Time \rightarrow تاریخ و زمان دستگاه در این قسمت تنظیم می شود \rightarrow Backlight \rightarrow می شود \rightarrow در این قسمت تنظیم می شود \rightarrow Sound \rightarrow صدای دستگاه در این قسمت تنظیم می شود

منوي تنظيمات دستگاه

ابتدا وارد منو شده و گزینه Device را انتخاب کرده و گزینه های زیر نمایش داده می شود .

در این قسمت تنظیمات مربوط به سنسور اثرانگشت

Authorization

و نوع کارکرد دستگاه تنظیم می شود

IN/OUT oدر این قسمت تنظیمات ارتباطی دستگاه تظیم می شود

System \rightarrow در این قسمت تنظیمات مربوط به ریست کردن دستگاه و پاک کرد اطلاعات و زبان دستگاه تنظیم می شود







تنظيمات شبكه

ابتدا وارد منو شده و در قسمت Device گزینه IN/OUT را انتخاب و سپس گزینه TCP/IP را انتخاب می کنیم .

دستگاه به دو حالت IP می گیرد:

- ا بزنیم دستگاه Ok بر روی گزینه USE بر روی گزینه Ok بر در این قسمت گزینه Ok بر بروی گزینه Ok بصورت اتوماتیک از سرور Ok دریافت می کند .
- Ok را زده و Not USE را بر روی گزینه OHCP و کلید OK را زده و OK و OK می نوده و OK و OK می نوده و OK و OK می نامیم و در منوهای بعدی به ترتیب OK و OK و OK را وارد کرده و بقیه موارد را OK می زنیم .

توجه : V از مبه ذکر است جهت گذاشتن نقطه بین V از فلش سمت راست و جهت پاک کردن از فلش سمت چپ استفاده می نماییم .







