Computer Structure and Language

Hamid Sarbazi-Azad


Department of Computer Engineering Sharif University of Technology (SUT) Tehran, Iran





(c) Hamid Sarbazi-Azad Computer Structure & Language -- Lecture#6: Answering Questions

یک کامپیوتر دو آدرسه دارای حافظهای به گنجایش ۲^{۱۴} واحد آدرس پذیر ۶ بیتی، طول کلمه ۱۸ بیتی و ۳۲ ثبات همهمنظوره R31 تا R31 میباشد. شیوههای نشانیدهی ماشین شامل ثباتی (مستقیم و غیرمستقیم)، بلافاصله و مستقیم حافظهای، و شیوه نمایش اعداد مکمل۲ است. دستورات در سه قالب (طبق جداول زیر) کد میشوند.

Format I		11 opcode i1:rl i2:r2/Qdata
If i1 then $opr1 = M_{(r1)}$ else If i2 then $opr2 = M_{(r1)}$ else	6 bits 6 bits 6 bits	
Instruction	Opcode	Operation
mov opr1,opr2	0000	$opr1 \leftarrow (opr2);$
add opr1,opr2	0001	$opr1 \leftarrow (opr1) + (opr2);$
sub opr1,opr2	0010	$opr1 \leftarrow (opr1) - (opr2);$
and opr1,opr2	0011	$opr1 \leftarrow (opr1) \land (opr2);$
or opr <u>1</u> ,opr2	0100	$opr1 \leftarrow (opr1) \lor (opr2);$
xor opr1,opr2	0101	$opr1 \leftarrow (opr1) \oplus (opr2);$
swap opr1,opr2	0110	$(opr1) \Leftrightarrow (opr2);$
addq opr1,Qdata	0111	$opr1 \leftarrow (opr1) + Qdata;$
subq opr1,Qdata	1000	$opr1 \leftarrow (opr1) - Qdata;$
movq opr1,Qdata	1001	$oprl \leftarrow Qdata$,







END OF SLIDES