```
سوال ۱)
```

مدارات علاوه بر مشخصات کار کردی، دارای مشخصات زمانی هم میباشند.

الف- در شرایطی که timing درست و صحیح نباشد، ممکن است مدار درست کار نکند و به مشکل بخوریم.

روابط را مىنويسيم:

setup time ->  $T_{su}$  (DIN) = Max  $T_{pd}$  (DIN) +  $T_{su}$  (D) - Min  $T_{pd}$  (clk) hold time ->  $T_{nd}$  (DIN) = - Min  $T_{pd}$  (DIN) + Max  $T_{pd}$  (clk) +  $T_{nd}$  (O) maximum clock freq -> find critical path

ب–

در صورت نقض hold time یا همون hold violation این گزینهها رو برای رفع مشکل داریم:

افزایش تاخیر Data path

استفاده از flip flop با hold time کمتر

افزایش تاخیر launch path

در صورت نقض setup time یا همون setup violation این گزینهها رو برای رفع مشکل داریم:

كاهش تاخير Data path

افزایش clock period

افزایش تاخیر capture path

استفاده از flip flop با setup time کمتر

ج- تفاوت بین تحلیل ایستا و پویا زمانی مدارها:

تحلیل ایستا تمام مسیرها رو ممکن و ترحیح است چک کند ولی در تحلیل پویا خیلی سخت است چک کردن تمام مسیرها تحلیل ایستا خیلی سریعتر از تحلیل پویا هستش و نیاز به محاسبهی فراوانی ندارد و زمانبر نیست

در تحلیل ایستا و پویا، timing چک می شود ولی در تحلیل ایستا functionality چک نمی شود؛ در تحلیل پویا functionality نیز چک می شود

در تحلیل ایستا کاری به آسنکرونها نداریم ولی در تحلیل پویا هم سنکرونها رو بررسی میکنیم و هم آسنکرونها رو

در تحلیل پویا ورودی میدهیم و خروجی میگیریم ولی در تحلیل ایستا ورودی نمیدهیم و خروجی نمی گیریم