
آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری آزمایش شماره ۱۰


> نگار باباشاه ایمان محمدی محمدمهدی میرزایی

> > تابستان ۱۴۰۳


در ابتدا سوییچ و PCها را مطابق سناریو قرار میدهیم:



حال باید به پورتهای PCها آیپی اختصاص دهیم. به طور مثال برای یکی از PCها به این صورت است:



در قسمت simulation فیلترهای پکتها را مطابق دستور کار و شکل زیر تنظیم می کنیم:




حال باید پینگ بگیریم. به طول مثال از PCO پینگ می گیریم و میبینیم که پکت منتشر می شود.

```
C:\>ping 192.168.1.4


Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=4ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms
C:\>
```


بخشی از اجرای شبیهسازی هم در تصویر زیر قابل مشاهده است. همان طور که میبینید پکت به تمامی دستگاهها ارسال شده است.




حال سوییچ را تنظیم می کنیم طوری که دستگاهها در vlanهای متفاوت باشند (سه تا سه تا بر حسب شماره در ک vlan).





پس از آن دوباره به مود simulation میرویم و در کامند پرامپت PCO دستور پینگ را وارد می کنیم.




نتایج شبیه سازی به صورت زیر است. همان طور که دیده می شود پکتها در یک زمان فقط در یک vlan مربوطه منتشر می شوند.











برای مشاهده ی vlanها هم دستور زیر را در بخش cli مربوط به سوییچ وارد می کنیم و خروجی زیر را مشاهده می کنیم:



حال میخواهیم جدول مک آدرسها را مشاهده کنیم. در ابتدا این جدول هنوز پر نشده است:



حال کافیست در هر vlan یک بار دستور پینگ را مشابه قبل اجرا کنیم. در این صورت جدول مک آدرس پر می شود مطابق شکل زیر:

