计算机硬件综合设计实践课程内容及实施方案

一、课程题目-"温度检测、显示与控制系统"项目开发

设计一个以 STC89C52 单片机为控制核心的"温度检测显示与控制系统", 该系统具有以下基本功能:

1、开机画面:系统开机时,在 lcd1602 上<mark>动态</mark>逐个显示两行字符,第一行 Welcome to AAUCS;第二行居中显示</mark>为本组组号,格式为"NO. 两位组号",如 NO. 08。所有字符显示完整后,整行向左移动至消失。

显示界面参考下图 (第二行 NO.组号 改为居中显示)




2、主界面及主要功能:

(1) 主界面:

系统开机读取 ROM 芯片 24c02 中 00H、01H 单元存储的温度上限值和下限值,并分别显示在 LCD1602 屏幕第一行字母"H:"和"L:"后面;读取 ds18b20 检测到的温度值并显示,要求精确到小数点后 1 位,且整数部分占 3 位,其中正数温度(最大到 128℃)不显示+号,负数温度(最小-55℃)需要显示-号,显示位置在第二行前半部分"T:"后面,注意要显示出温度单位符号:℃。风扇转速档位显示在第二行后半部分"FAN:"后面,档位为 0~3,其中 0-风扇不转,1-风扇半速,

2-半速与全速之间, 3-风扇全速,。



(2) 主要功能:

Ds18b20 检测的当前温度值超过设定值时(<mark>高于</mark>上限值,或低于下限值),单 片机均启动蜂鸣器报警(注意控制蜂鸣器音量大小合适,或简单的乐曲声)。

同时:

当前温度低于下限值时,继电器吸合(旁边 led 会点亮)(模拟加热功能);当温度回升至温度下限值或更高时,继电器断开(模拟加热停止);

当温度高于上限值时,启动风扇,要求采用定时器产生 PWM 波、通过 ULN2003A 芯片驱动直流电机。超过温度上限值越高,风扇转速越快,每超过 2 度,转速提高 1 档,直至 3 档全速转动;当温度下降时,风扇转速自动降低到相应的档位。在 lcd 1602 第二行后半部分显示风扇转速档位。当前温度不高于温度上限值时,风扇停止转动,此时转速显示为 0。

(3) 按键说明:

共 4 个独立按键: S1 为"设置"键,按下 1 次可设置温度上限值,此时温度上限值数字闪烁并处于待设置状态,温度下限值数字不闪烁;再按 1 次可设置温度下限值,此时温度下限值数字闪烁并处于待设置状态,温度上限值数字不闪烁;再按 1 次,又回到温度上限值数字闪烁并进入设置状态,如此反复。S2 为"增加"键,在设置状态下,每按 1 次,当前待设置的温度限值数字增加 1;S3 为"减少"键,在设置状态下,每按 1 次,当前待设置温度限值数字减少 1。要求禁止下限值设

定高于上限值(从程序里限制)。S4为"确认"键,按下后退出设置状态,温度上限值和下限值数字不再闪烁,且该两个数值存储进ROM芯片24c02的00H、01H单元中。

二、项目实施步骤:

为降低难度,该项目可分解为3个模块分别进行研究。模块分解、项目程序整合方法.请参阅"附件1:项目分解及整合指导"。

子课题及项目均按以下 4 个步骤进行学习、设计:

- 1、学习:系统功能介绍,硬件模块框图和原理图及其设计方法介绍,软件主函数功能流程图、3个模块(at24c02读写、lcd1602显示、ds18b20温度读取)功能流程图及整合方法。
- 2、在 keil 软件里编写、编译、调试程序。代码编写必须保持缩进并有注释 (每个函数定义时必须说明其功能和作用,入口参数和返回参数的意义和作用, 函数内关键语句要有注释; 定义的每个变量要说明其意义和作用。)。
- 3、在 proteus 软件里绘制出电路原理图, 导入程序对上述功能进行模拟运行。 电路原理图中单片机与各芯片、模块、元器件的接口定义, 要与实际电路板一致。 (实际电路板原理图参看"附录 2:温度检测显示控制电路原理/PCB 图")
 - 4、烧写程序进开发板,调试验证运行情况。

三、项目实施形式

为锻炼学生的团队开发协作能力,本课程以工程项目的形式实施,每个项目

组 4-6 人(每年级具体人数,请听从指导老师的实际安排)。

1、技术分工

硬件电路调试需要 1 个分工; 3 个子课题中相关模块的软件设计各需 1 个分工 (参阅"附件 1: 项目分解及整合指导"); 将上述各模块代码整合成项目完整代码需要 1 个分工; 项目统筹协调以及项目验收答辩人需要 1 个分工。一组中每个人至少参与一个技术分工。

特别提示: 在子课题中的各模块开发之前,全组要先确定好项目代码与接口规范,包括统一硬件接口、函数命名(函数命名方法、函数名称及入口参数和返回参数等)等,以word文档记录下来,并在项目实施过程中随时根据变化协商保持一致。注意,这步工作极其重要!!!

2、日常工作分工:

项目组长负责整个项目的协调,包括制定项目执行计划及进度推进、召集组员制定并记录代码与接口规范、召集与主持例会(不少于3次)、与指导老师接洽)。

其他工作为:硬件电路焊接与调试,制定项目例会制度,记录每次例会内容并在线填写例会内容及项目执行进度,过程拍照记录,撰写实践课程设计报告。

以上日常工作分工由项目组长确定,并为每个组员分工角色命名。(如硬件工程师、软件工程师、项目助理、或其他),在实践课程设计报告封面标明每位组员分工角色名称,并在实践报告中简述每个人的工作内容。

四、项目进度建议

- 1、1-2课时:熟悉项目总体要求、指定项目计划、相关电路模块及元器件资料收集;
- 2、3-5 课时:根据老师给的 hex 文件测试硬件电路相关各芯片、模块工作情况并进行调试修正,确定项目开发标准/规范;
- 3、6-10 课时: 子课题的原理图绘制、程序编写、软硬件调试。项目的整体 电路原理图绘制;
- 4、10-15 课时:项目程序整合、软硬件集成测试、系统功能测试、软硬件 修改调试;
 - 5、16-30课时: 等待验收、撰写设计报告和个人小节并提交。

五、项目验收

项目结题验收: 开课约 12 课时后可以开始项目结题验收。验收形式: 由组长负责主讲,介绍项目整体实施情况、电路原理图仿真演示、电路板功能演示、项目主流程设计,详细介绍各模块整合成完整项目的过程和方法,回答问题。其他组员负责汇报各自的工作并回答技术性问题。

六、上交的材料: 以组为单位

项目结题验收上交材料

1、工程文件夹:包括 keil 工程所有文件(编译调试好、生成 hex 文件)、proteus 电路原理图文件(导入 hex 文件,可立即仿真运行);

2、课程实践报告+附录文档。其中实践报告撰写要求"附件 3: 计算机硬件综合设计实践课程实践报告-模板"。

附录与实践报告在同一个文档中, 在实践报告之后, 为本组每个成员的个人小结, 撰写要求: 汇报自己在项目各阶段的任务实施情况, 自己的收获以及对本次硬件综合实践课程的评价、在课程中体会到自己在专业知识构建方面的优势和不足、今后努力的方向等。Word 文档格式, 500 字左右。此部分内容需要特别认真对待!!!

上述 2 分材料,压缩文件名称为"组号+计算机硬件综合实践课程总结材料",务 必在验收之后、课程结束后一周之前上传至学习通。

