



Checkliste Gebäudescreening für Objektmanager und Hauswarte

Zielsetzung

Die meisten vor 1990 erstellten Bauten enthalten asbesthaltige Materialien oder weitere Schadstoffe, die während der Nutzung zu Problemen führen können. Das Gebäudescreening wird durchgeführt, um einen Überblick über die betrieblichen Risiken zu erhalten sowie unnötige Gesundheitsrisiken und Kosten überstürzter Sanierungen zu vermeiden.

Das Gebäudescreening ist eine gute Grundlage für einen detaillierten Gebäudecheck, der frühzeitig in der Planung von Instandsetzungen durchgeführt werden muss, kann diesen jedoch in keinem Fall ersetzen (vgl. Checkliste Schadstoffe in Bauten). Im Gebäudecheck (inkl. Sondierungen) werden auch verdeckte Asbestanwendungen entdeckt, welche ohne bauliche Eingriffe keine Fasern freisetzen (Aus diesem Grunde können verdeckte Asbestvorkommen auch nicht mit Raumluftmessungen gefunden werden).

Datenerfassung (Erstaufnahme)

Schadstoffexperte (in der Regel externe Fachfirma):

- Alle Räume, auch wenn sie auf ersten Blick gleichartig erscheinen, begehen und systematisch visuell untersuchen (ohne Werkzeuge)
- Verdächtige Materialien im Publikumsbereich mit hohem Freisetzungspotenzial beproben
- Situation und Dringlichkeit der Schadstoffsanierung nach geltenden Vorschriften beurteilen
- Objektmanager informieren. Bei Einleitung allfälliger Sofortmassnahmen und Information der Beteiligten mitwirken
- Kosten für Entfernung der entdeckten Schadstoffe grob abschätzen.
- Gefundene bzw. verdächtige Materialien in Datenbank und mit Fotos dokumentieren

Objektmanager:

- Asbest Kategorie 1 und Kategorie 2 (nur bei Materialien mit hoher Verletzungsgefahr) Sofortmassnahmen einleiten
- Nutzer (Schulleitung usw.) über Ergebnisse informieren
- Falls Grenzwerte überschritten wurden: Vorgehen gemäss Checkliste Beschwerdefälle
- Hauswart über Ergebnisse informieren und Datenbankauszug pro Objekt inkl. Fotos abgeben.

Betrieb

Objektmanager:

- Bei Bestellung von Unterhaltsarbeiten Ergebnisse Gebäudescreening berücksichtigen
- Bei aufgeschobener Sanierung Kontrolle nach 2 Jahren (Dringlichkeitsstufe II) resp. 5 Jahren (Dringlichkeitsstufe III) veranlassen.
- Periodisch Nachführung der Daten veranlassen (alle 1-2 Jahre, durch Fachfirma)

Hauswart:

- Bei Unterhaltsarbeiten Ergebnisse Gebäudescreening berücksichtigen resp. Handwerker informieren
- Veränderungen an schadstoffhaltigen Bauteilen an Objektmanager melden



Schadstoffe und Kategorien für die Einstufung

Im Gebäudescreening werden folgende Schadstoffe berücksichtigt:

- **Asbest:** Alle vor 1990 erstellten Bauten
- **PCB:** Fugendichtungsmassen bei Bauten, welche bis 1975 erstellt wurden
- **Weitere Schadstoffe:** Eingestuft werden Verdachtsflächen von Holzschutzmitteln, Schimmelpilzen, PAK, Schwermetalle, Geruchsemissionen usw.

Kategorie	Asbest	PCB	Weitere Schadstoffe*
1	Sichtbare asbesthaltige Produkte (Dringlichkeitsstufe I nach EKAS 6503). In solchen Fällen Raumluft mit Messungen nach VDI 3492/Blatt 2 kontrollieren. Abhängig von Messresultaten ist mit Asbestsanierung unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Jahres, zu beginnen.	Grosse Anzahl Fugen in Innenräumen. Weisen Materialproben positive Befunde auf, so sind Raumluftmessungen empfehlenswert.	Verdacht auf Stoffe, welche MAK und/oder Grenzwerte überschreiten.
2	Nicht beprobte, asbestverdächtige Produkte vorgefunden (Dringlichkeitsstufen II oder III gemäss EKAS 6503). Dringend erforderliche Sanierung bei Materialien mit hoher Verletzungsgefahr.	Fugen ausserhalb Gebäude und/oder geringe Anzahl im Gebäude.	Verdacht auf Stoffe in geringen Mengen.
3	Asbestzementprodukte, die zerstörungsfrei rückgebaut werden können; aufgrund des Alters des Objekts bleibt Verdacht bestehen.		
4	Keine sichtbaren asbestverdächtigen Materialien entdeckt; aufgrund des Alters des Objekts bleibt Verdacht bestehen.		
5	Keine verdächtigen Materialien.		

*Weitere Schadstoffe:

- Holzschutzmittel PCP oder Lindan, als Verdachtsmomente gelten grosse Holzflächen in Innenräumen
- Schimmelpilzbefall aufgrund von Feuchte
- Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
- Schwermetalle
- Geruchsemissionen

Weitere Informationen

- [Merkblatt BKP 112 Abbrüche/Rückbau/Entsorgung](#)
www.eco-bau.ch → Planungswerkzeuge → BKP-Merkblätter → Vorbereitungsarbeiten
- "Asbest - die Dimension jenseits von Spritzasbest", Zürcher Umweltpraxis Nr. 41/Juli 2005
www.stadt-zuerich.ch/nachhaltiges-bauen → Vorgaben für städtische Bauten