物联网系统硬件平台通讯数据协议

序号	时间	版本	说明	审核
1	2017-12-8	Ver A	RFID 硬件系统通讯数据格式(初稿)	
2				
3				
4				
5				

目录

1、	上位应用与 RFID 主控设备通讯数据格式	3
	1.1 上位应用向 RFID 主控设备发送数据格式	3
	1.2 RFID 主控设备向上位应用发送数据格式	5
2、	RFID 主控设备与 RFID 标签通讯数据格式	7
	2.1 主控设备向 RFID 标签发送数据格式	7
	2.2 RFID 标签向主控设备发送数据格式	9

1、上位应用与 RFID 主控设备通讯数据格式

RFID 主控设备与上位应用通讯数据格式,分为上位应用向 RFID 主控设备发送数据,RFID 主控设备向上位应用发送数据两类,具体说明如下:

1.1 上位应用向 RFID 主控设备发送数据格式

起始	标志	功俞	 毛码	设备组	扁码	RFID 编码			数据区						
Byte	0~1	Byte	2~3	Byte	4~5	Byte 6~9			Byte 10~15						
0xAB	0xCD	0x01	0x02	0x01	0x02	0x01	0x02	0x03	0x04	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06

说明:

- (1) 每条有效数据为 16 字节,主控设备以数据包为单位上传数据,数据包大小 1024 字节,即每个数据包含64 条有效数据。
- (2) 数据格式解析(16字节)
 - a. 起始标志: Byte 0~1, 共 2 个字节, 固定数据 AB CD, 便于数据分析。

第3页 (共10页)

b. 控制功能码: Byte 2~3, 共 2 个字节,设备及标签状态代码

序号	Byte3	Byte2	说明	Byte 3 对应状态值
1	0xA0	0xA0	上位批量查询标签数据	
2	0xA1	0xA1	上位发送时间同步数据。	
3	0xA2	0xA2	查询主控设备电源电量低标志、RTC电量低标志。	0x01、0x02
4	0xA3	0xA3	查询标签电量、加速度过小、加速度过大标志。	0x01、0x02、0x03
5	0xA4	0xA4	上位查询指定编号标签	

- c. 设备编码:Byte 4~5, 共 2 个字节, 低字节为设备编号, 高字节为设备分区码。
- d. RFID 编码: Byte 6~9, 共 4 个字节, 标签编号, 前 3 字节为编号, 第 4 个字节为分区编号,
- e. 数据区:Byte 10~15, 共 6 字节, 为上传的标签计步值或加速度值。

1.2 RFID 主控设备向上位应用发送数据格式

起始	标志	控制工	力能码	设备组	扁码		RFID	编码		数据区					
Byte	0~1	Byte	2~3	Byte	4~5		Byte 6	6~9		Byte 10~15					
0xAB	0xCD	0x01	0x02	0x01	0x02	0x01	0x02	0x03	0x04	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06

说明:

- (1) 每条有效数据为 16 字节, 主控设备以数据包为单位上传数据, 数据包大小 1024 字节, 即每个数据包含64 条有效数据。
- (2) 数据格式解析(16字节)
 - a. 起始标志: Byte 0~1, 共 2 个字节, 固定数据 AB CD, 便于数据分析。
 - b. 控制功能码: Byte 2~3, 共 2 个字节,设备及标签状态代码。

序号	Byte2	说明	Byte 3 对应状态值
1	0xB0	正常上传的标签扫描数据	
2	0xB1	主控设备时间同步,向上位发送时间同步请求。	
3	0xB2	主控设备电源电量低标志、RTC 电量低标志。	0x01、0x02
4	0xB3	标签电量、加速度过小、加速度过大标志。	0x01、0x02、0x03
5	0xB4	上位查询指定编号标签	

- c. 设备编码: Byte 4~5, 共 2 个字节, 低字节为设备编号, 高字节为设备分区码。
- d. RFID 编码: Byte 6~9, 共 4 个字节, 标签编号, 前 3 字节为编号, 第 4 个字节为分区编号,
- e. 数据区:Byte 10~15, 共 6 字节, 为上传的标签计步值或加速度值。

2、RFID 主控设备与 RFID 标签通讯数据格式

该数据格式为 RFID 控制设备与与标签之间的射频通讯数据,分为设备向 RFID 标签发送数数据,RFID 标签向设设备发送数据,具体说明如下:

2.1 主控设备向 RFID 标签发送数据格式

起始标志		控制以	力能码	设备组	扁码	RFID 编码				
Byte	0~1	Byte	te 2~3 Byte 4~5		4~5	Byte 6~9				
0xAB	0xCD	0x01	0x02	0x01	0x02	0x01	0x02	0x03	0x04	

说明:

- (1) 每条有效数据为 10 字节, 激活 RFID 标签。
- (2) 数据格式解析(10字节)
 - a. 起始标志: Byte 0~1, 共 2 个字节, 固定数据 AB CD, 便于数据分析。
 - b. 控制功能码: Byte 2~3, 共 2 个字节,设备及标签状态代码

序号	Byte3	Byte2	说明	Byte 10 对应状态值
1	0xB0	0xB0	上位控制主控设备批量查询标签数据	
2	0xB3	0xB3	查询标签电量、加速度过小、加速度过大标志。	0x01、0x02、0x03
3	0xB4	0xB4	上位查询指定编号标签	

- c. 设备编码: Byte 4~5, 共 2 个字节, 低字节为设备编号, 高字节为设备分区码。
- d. RFID 编码: Byte 6~9, 共 4 个字节, 标签编号, 前 3 字节为编号, 第 4 个字节为分区编号,

2.2 RFID 标签向主控设备发送数据格式

起始	标志	控制项	力能码	RFID 编码				数据区					
Byte	0~1	Byte	2~3		Byte 4	1~7		Byte 8~13					
0xAB	0xCD	0x01	0x02	0x01	0x02	0x03	0x04	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06

说明:

- (1) 每条有效数据为 10 字节, 激活 RFID 标签。
- (2) 数据格式解析(10字节)
 - a. 起始标志: Byte 0~1, 共 2 个字节, 固定数据 AB CD, 便于数据分析。
 - b. 控制功能码: Byte 2~3, 共 2 个字节,设备及标签状态代码

序号	Byte2	说明	Byte 3 对应状态值
1	0xB0	标签发送数据计步数据	
3	0xC3	标签发送电量、加速度过小、加速度过大标志。	0x01、0x02、0x03

- c. RFID 编码: Byte 6~9, 共 4 个字节, 标签编号, 前 3 字节为编号, 第 4 个字节为分区编号,
- d. 数据区:Byte 10~15, 共 6 字节, 为上传的标签计步值或加速度值。