

1. Mise en place de la régie




2. Diposition des enceintes En stack (par défaut)



3. Allumage des appareils

Monter le volume au maximum : YND CK26 : Canal A et B TSA 4-700 : Canal A, B, C E-800 : Canal A et B E-400 : Canal A et B

4. Choix de la configuration



Mail: vie.florian34@orange.fr Téléphone: 06.52.60.95.78