DOCENTE: Prof. Sergio Saponara (Martedi 3 ore, Giovedi 2 ore, 60 ore totali)

Dip. Ingegneria dell'Informazione (via G. Caruso 16, Pisa)

- ♦ E-mail: <u>sergio.saponara@unipi.it</u>
- Ricevimento (sempre con appuntamento via e-mail)
- Materiale didattico fornito dal docente e reso disponibile su aula virtuale TEAMS

NOVITA': nelle 60 ore, Ing. Alessandro Bastoni Functional Safety Expert,



life.auamented

Senior member @ STMicroelectronics ciclo di seminari dall'industria high-tech progettazione di sistemi Functional Safe

Materiale didattico fornito dal docente e reso disponibile su aula virtuale TEAMS

Statistiche scorso anno:

2020: 80 esami in 1 anno, media 26.89

2021: 49 esami in 1 anno, media 26.5

2022: 70 esami in 1 anno, media 26.66

2023: 86 esami in 1 anno, media 26.97

2024: 10 esami in 1 anno, media 26.60

2025: 42 esami fino a Sett, media 26.81

9 possibilità in 1 anno: 1 Preappello + 8 Appelli

Pre-appello: Giovedi 16/12/2025, esercitazione scritta con 4-5 esercizi in 2h/2h30m

Almeno 1 esercizio sulla parte dei seminari su Functional Safety dell'Ing. Bastoni

Almeno 3 esercizi sulle lezioni del Prof. Saponara

Comunicazione del voto entro 31/12, + discussione orale del compito svolto (data da concordare) con voto finale = voto esercitazione scritta +/- 1 punto.

<u>8 Appelli</u> (7 appelli da calendario + 1 appello straordinario aprile): 2 o 3 esercizi preliminari scritti da fare in 1 h, poi discussione orale degli esercizi svolti

Tracce degli esercizi saranno rese disponibili su canale TEAMS

Esempi di esercizi analoghi a quelli dati al preappello o durante le sessioni di esame saranno risolti durante il corso che si invita dunque a seguire

Lezioni con Prof. Saponara

Sistemi Elettronici

- Intro su sistemi elettronici
- Segnali analogici e digitali, dimensionamento conversione da analogico a digitale (ADC) e conversione da digitale ad analogico (DAC) e codici digitali
- esercitazioni

Elettronica di Potenza e Gestione dell'Energia:

- Componenti di potenza
- Modulazione PWM e convertitori di potenza
- AC/AC, AC/DC, DC/DC, AC/AC
- esercitazioni

Lezioni con Prof. Saponara

Richiami di Elettronica Analogica:

- Front-end analogico (amplificatori, filtri, circuiti per analog signal processing) e interfacce sensori
- esercitazioni

Elettronica Digitale:

- Microcontrollori
- Controller Area Network (CAN)
- Memorie
- esercitazioni

Lezioni con Prof. Saponara

Le esercitazioni riguarderanno sia sistemi embedded per controlli che esempi in ambito veicolistico/meccatronico/robotico

Sistemi elettronici nella vita quotidiana

- Smart Phones/Smart Watches
- Apparecchi radio (Transceiver: Trasmettitore/Ricevitore)
- Televisione
- Sistemi audio e video
- Personal computer/Tablet
- Sistemi di controllo industriale
- Sistemi di sicurezza su autovetture (e.g. ABS)
- Sistemi di iniezione e di accensione
- Domotica
- Sistemi di controllo posizionamento e movimento di droni (Unmanned Aerial/Ground/Underwater Vehicle-UAV, UGV, UUV)
- Sistemi di controllo di attuatori

Sistemi elettronici per veicoli e robot

Trend dei veicoli oggi è racchiuso in acronimo ACES

- A-Autonomous (da guida assistita a mobilità autonoma)
- C-Connected (comunicazioni V2X vehicle to everything ovvero veicolo-veicolo V2V, veicolo-pedoni V2P, veicolo-infrastruttura V2I, veicolo to smart grid V2SG)
- E-Electrified (propulsione ibrida con motori elettrici + motore a combustione interna di dimensioni ridotte oppure propulsione solo elettrica; attuazione elettrica invece che pneumatica o idraulica o oleodinamica)
- S-Shared/Service (mobilità condivisa, industria evolve da vendere veicoli a vendere servizi di mobilità con veicoli condivisi)

Sistemi elettronici per veicoli e robot

Spin-off da veicoli a robotica e industria 4.0

Video 1 (5 minuti)


https://www.youtube.com/watch?v=Bg8zw1SWiJA&feature=youtu.be

Video 2 (1 ora)


https://www.facebook.com/IEEEIMS/videos/69936585402 4701

Esempi di Sistemi Elettronici


♦ Esempio 1: Ricevitore radio



Esempio 2: Amplificatore audio



Sistema Elettronico



Blocchi Fondamentali

♦ Sensore/trasduttore

 Trasforma la grandezza fisica che si vuole acquisire in un segnale elettrico (tensione, corrente, variazione di resistenza, capacità, induttanza, etc.)

♦ Attuatore

 Trasforma un segnale elettrico in una grandezza fisica di interesse (movimento, forza, luce, etc.)

♦ Sistema di elaborazione

 esegue operazioni lineari e/o non lineari sul segnale d'ingresso per fornire in uscita il segnale di pilotaggio dell'attuatore

Blocchi Fondamentali

♦ Sistema di elaborazione

SISO: single input single output

MIMO: Multi input multi output


Sistemi attuali (aerei, treni, robot industriali, satelliti, ...) sono sistemi complessi (sono difatti dei sistemi di sistemi) in cui il controllo è distribuito tra tante ECU (Electronic Control Unit), con connessione spesso mista cablata e wireless, ognuna delle quali è un sistema di elaborazione MIMO.

Le variabili con cui rappresentiamo a livello fisico (physical layer-PHY) segnali e dati sono le grandezze elettriche

segnali → ci si riferisce alla forma
d'onda (es. segnale periodico
modulato)
dati → ci si riferisce all'informazione
rappresentata dal segnale che spesso è
stato convertito in forma digitale

Grandezze elettriche

- ♦ Corrente elettrica (si misura in Ampere es I1=3 A)
 - Quantità di cariche elettriche (elettroni) che attraversano una sezione nell'unità di tempo
 - (analogia idraulica)




- → Tensione elettrica (Si misura in Volt)
 - Differenza di potenziale che causa il passaggio
 di corrente (sempre riferita alla differenza tra 2 punti,

(analogia idraulica)

Elementi circuitali [GENERATORI]

- → Generatore di tensione o di corrente sono in DC: direct current (in continua ovvero segnale costante a frequenza nulla) o in AC: Alternate current (in alternata cioè variabile con frequenze diverse da zero)
- ♦ In DC IDC e VDC sono sia media che picco
- In AC: Imedia=0, Vmedia=0, IM e VM sono il picco, 2IM e 2VM il picco-picco, IM/sqrt(2) o VM /SQRT(2) il valore efficace (in inglese rms: root mean square)



Elementi circuitali [GENERATORI]

- → Potenza elettrica P=V*I, se segnali sono costanti

 PDC=IDC*VDC, se segnali sono in alternata Potenza di picco

 PM=VM*IM ma è più corretto considerare come potenza

 mediamente erogata Peff=Veff*Ieff=VM/sqrt(2) * IM/sqrt(2)

 VM*IM/2 → Peff=PM/2 (in inglese Peff si chiama Prms)
- ♦ Potenza è in Watt, W
- ♦ Energia è Potenza * Tempo e si misura in Joule, 1J=1 W * 1 s
- → Accumulatori (es. batterie) dichiarano la capacità
 dell'accumulatore in A*H, es Batteria da 12V e 72Ah ha
 contenuto energetico pari a 12V * 72 A * 3600 s= 3110400 J

Elementi circuitali [Elementi Passivi]

♦ Resistenza

$$v_R = R \cdot i_R$$

[R si misura in Ohm, Ω]

♦ Induttanza

$$v_L = L \cdot \frac{di_L}{dt}$$

[L si misura in Henry, H]

♦ Capacità

$$v_c \stackrel{+}{=} c |_{l_c}$$

$$v_C = \frac{1}{C} \cdot \int i_C \cdot dt$$
 [C si misura in Farad, F]

Elementi circuitali [Elementi Passivi]

- ♦ Resistenza (dissipa potenza, P=V*I= R*I²= V²/R)
- ♦ Induttanza (inerziale alle variazioni di corrente, accumula energia E=0.5*L*I²)

Esempi di Attuatori

- ♦ Riscaldatori resistivi
 - per produrre calore (calore è sempre energia)
- ♦ Diodi e/o Laser emettitori di luce, variatori di luce
 - per controllare la luminosità
- ♦ Solenoidi
 - per produrre campi magnetici che esercitano delle forze su apparati meccanici
- Motori elettrici (es. rotore e statore con avvolgimenti elettrici, gabbia metallica, magneti permanenti,..)
 - per produrre coppia (Torque) e causare spostamenti (angolari che opportuni sistemi di trasmissione possono trasformare in spostamenti es. lineari

Esempi di Attuatori

- ♦ Altoparlanti e trasduttori ultrasonici
 - per produrre suoni
- ♦ Trasduttori piezoelettrici
 - per produrre deformazioni e/o spostamenti


Esempi di Sensori

- ♦ Termistori e temocoppie
 - misura di temperatura
- → Foto diodi e foto transistori
 - misura di luce
- ♦ Materiali piezoelettrici e strain gauges
 - misura di deformazioni e forza (estensione e/o compressione)
- ♦ Potenziometri, sensori induttivi
 - misura di lunghezza
- ♦ Generatori tachimetrici, accelerometri, ...
 - misura di velocità e accelerazione
- **♦ Microfoni**
- misura di onde acustiche

Blocchi Base Sistema Elettronico


- ♦ D/A = Convertitore Digitale/Analogico
- ♦ Filtro = Interpolatore (passa basso)
- ♦ El. Dig. = Elaboratore "Numerico" (opera su grandezze numeriche e logiche)
- Power Management = Alimentatori per gestire conversione di potenza da sorgenti (grid o generatori AC, Batterie o fuel-cells DC) ad alimentazione circuiti o energy storage (DC) o Driver di attuatori (e.g. DC o AC motors)

Sistema Elettronico di Controllo: Schema generale




Sistema Elettronico di Controllo: Esempio Engine Control Unit

Engine Control Unit Architecture



Sistema Elettronico di Controllo: Esempio Intelligent Mirror in Car



Main Features:

- 8 MHz Internal Clock
- 8 Kb User EPROM/OPT
- 256 b Data RAM
- SPI
- SCI + ISO9141 Line Interface
- 8 bit AD Converter
- ISO9141 Line Interface
- Stand-By and Bus Wakeup
- Two Lamp Driver
- ElectroChrome & Defroster Driver
- Two 200 m Ω / 5 A DMOS Half Bridge
- Two 600 m Ω / 2 A DMOS Half Bridge
- HiQuad64, 32 mm²

