SINTESI DEI SISTEMI DI CONTROLLO

Obiettivi Procedure di sintesi Specifiche

06/05/2010 G.U -FdA- Sintesi. 1

OBIETTIVI DEL CONTROLLO

"L'andamento dell'uscita segua quello dell'<u>ingresso</u> per quanto <u>possibile</u>!"

$$y_d(t) = K_d u(t)$$

Ingressi: rappresentativi di situazioni reali e "worst case".

costanti problemi di regolazione
 gradini, rampe problemi di asservimento..
 sinusoidi con specifiche in t o in ω

Possibile: Quali fenomeni si oppongono?

- Disturbi
- Inerzie dei componenti (≡ limitate bande passanti)
- Limitazioni fisiche (≡ saturazioni) degli attuatori
- Incertezze sul valore dei parametri del processo.

06/05/2010

Terza Universita' degli studi di Roma

OBIETTIVI DEL CONTROLLO (2)

Soluzione principe:

Controreazione con elevato guadagno d'anello

Effetti Positivi di un guadagno elevato: (costante in frequenza)

Riduzione degli errori di tracking: $W(s) \cong K_d$

- Riduzione degli effetti dei disturbi: W₂(s) ≅0
- Riduzione degli effetti delle variazioni parametriche Aumento della banda passante.

Effetti Negativi:

Riduzione dei margini di stabilità

Aumento degli "sforzi" negli attuatori

Aumento della sensibilità ai rumori entranti nella catena di misura

Oggi forse le caratteristiche più importanti sono quelle con •. Si richiede un comportamento prevedibile.

06/05/2010

Terza Universita' degli studi di Roma

G.U -FdA- Sintesi 3

SINTESI (PROGETTAZIONE) 1

Non vede tutta la progettazione, l'implementazione dipende dalla tecnologia Metodi analitici (un cenno)

$$W = \frac{RP}{1 + RP} \quad \Rightarrow \quad R = \frac{W_d}{P(1 - W_d)}$$



scegliendo W_d in modo che R sia causale. <u>Vantaggi</u>: elegante, semplice, oggettivo.

Ma:
$$P(s)=?$$
 e $W_d(s)=??$

Esistono infinite W_d(s) che soddisfano le specifiche usuali, qual'è la migliore ?

- come varia W(s) al variare di P(s) ?
- R(s) risulta molto complicato.
- Solo alcune zone di $P(j\omega)$ sono importanti per la progettazione.

Si preferisce la sintesi per tentativi che permette

- Comprensione degli effetti delle scelte fatte
- Concentrazione sulle specifiche d'interesse

06/05/2010

Terza Universita' degli studi di Roma

SINTESI PER TENTATIVI

Passi della sintesi per tentativi per gli asservimenti

- Soddisfacimento delle specifiche a regime individuando:
 - poli nell'origine eventualmente da aggiungere
 - guadagno in catena diretta e in controreazione
- Soddisfacimento delle specifiche dinamiche tramite una rete compensatrice in frequenza più o meno complessa

06/05/2010 Terza Universita' degli studi di Roma G.U -FdA- Sintesi 5


SPECIFICHE A REGIME


06/05/2010 Terza Universita' degli studi di Roma G.U -FdA- Sintesi 6


SPECIFICHE AL TRANSITORIO

- Normalmente date a ciclo chiuso, nel dominio del tempo o della frequenza
- "Legami globali" espressioni approssimate per passare tra i due domini
- Da quelle in frequenza si passa a quelle a ciclo aperto con ulteriori espressioni approssimate

06/05/2010 Terza Universita' degli studi di Roma G.U -FdA- Sintesi 7







SPECIFICHE PER I DISTURBI

In genere si considerano disturbi

a gradino aleatori

<u>Disturbi a gradino</u> (esempio: coppia resistente in un servomeccanismo, variazioni di carico)

$$\Sigma$$
 statico $e(t \to \infty) < \varepsilon$

$$\Sigma$$
 astatico $[e(t \rightarrow \infty) = 0]$

In genere nessuna specifica sul comportamento transitorio, perché il tempo di assestamento al disturbo è legato a quello relativo all'ingresso.

Disturbi aleatori (esempio: vento su un antenna).

Occorre conoscere la massima frequenza significativa.

Specifica tipica: Riduzione di un fattore K del loro effetto sull'uscita

06/05/2010

Terza Universita' degli studi di Roma

G.U -FdA- Sintesi 11

REIEZIONE DISTURBI COSTANTI (RICHIAMO)

Disturbo in Catena Diretta

$$\mathbf{U} \xrightarrow{+} \mathbf{G_1(s)} \xrightarrow{+} \mathbf{G_2(s)} \mathbf{Y} \qquad W_z(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

Astatismo: $G_1(s)$ ha un polo in s=0

 $(G_2(s) \text{ con uno zero in } s=0 \text{ non } \text{è compatibile con il carattere proporzionale del controllore})$

altrimenti in uscita si ha a regime, per un disturbo unitario

$$y_z = \frac{k_{G_2}}{1 + k_{G_1}k_{G_2}k_H}$$

$$y_z = \frac{1}{k_{G_1}k_H}$$
 (se G₂ non ha poli in s = 0) (se G₂ ha poli in s = 0)

06/05/2010


Terza Universita' degli studi di Roma

REIEZIONE DISTURBI ALEATORI

Esempi: Ridurre l'effetto del vento su un'antenna, quello delle onde su una nave, quello di una raffica su un aereo

Problema: Il disturbo non è misurabile

Soluzione: L'effetto c'è e si può misurare



$$y_{70} = G_2 \cdot z$$

Specifica: Ridurre l'effetto di un fattore K

A CICLO APERTO $y_{z0} = G_2 \cdot z$ A CICLO CHIUSO $y_{z0} = G_2 \cdot z$ $y_{zc} = \frac{G_2}{1 + G_1G_2H} \cdot z = \frac{G_2 \cdot z}{1 + F}$

G.U -FdA- Sintesi 13

Dalla specifica:

$$\frac{\left|\frac{y_{zc}}{y_{z0}}\right| < \frac{1}{k} \Rightarrow \frac{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|}{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|} = \left|1 + F\right| > k \text{ , che si può approssimare con } |F| > k \text{ (agendo su } G_1)$$

$$\frac{\left|\frac{y_{zc}}{y_{z0}}\right|}{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|} = \left|1 + F\right| > k \text{ , che si può approssimare con } |F| > k \text{ (agendo su } G_1)$$

$$\frac{\left|\frac{y_{zc}}{y_{z0}}\right|}{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|} = \left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|$$

$$\frac{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|}{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|} = \left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|$$

$$\frac{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|}{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|}{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|} = \left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|$$

$$\frac{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|}{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|}{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|} = \left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|$$


$$\frac{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|}{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|} = \left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|$$

$$\frac{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|}{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|}{\left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|}} = \left|\frac{y_{z0}}{y_{zc}}\right|$$

Terza Universita' degli studi di Roma

SINTESI PER TENTATIVI

- Specifiche più dettagliate ⇒ procedimento più complesso
- Dalle specifiche su W₋₁(t) si passa a quelle su W(jω) e quindi a quelle su $F(j\omega)$ a ciclo aperto (ω_T, m_{ω}) .
- Procedimento impreciso, richiede una verifica a ritroso.



06/05/2010

Terza Universita' degli studi di Roma

ALTRE CONSIDERAZIONI

Altri fenomeni da considerare, anche se non espressamente precisati nelle specifiche:

· Sforzo di controllo

i.e. uscita del controllore in condizioni tipiche P dimensionamento e fatica degli attuatori

Robustezza

i.e. capacità di conservare le caratteristiche (in part. la stabilità) se il processo si modifica

· Interazioni nascoste

i.e. considerare come disturbo qualche grandezza che dipende dallo stato del sistema

- · Possibili saturazioni dei vari organi
- · Numero di trasduttori
- · Sensibilità a rumori in alta frequenza

06/05/2010

Terza Universita' degli studi di Roma

G.U -FdA- Sintesi 15

REGOLAZIONE VS. ASSERVIMENTO

ASSERVIMENTO

OBIETTIVO: <u>inseguimento</u> dell'ingresso.

ENFASI: fedeltà di risposta

- Richiedono la <u>progettazione</u> delle Reti di Compensazione che talvolta possono essere sostituite da regolatori standard.
- Se le specifiche sono stringenti il progettista dell'impianto deve interagire con il controllista.

ESEMPIO: macchina utensile a controllo numerico

ma se basta tenere costante l'uscita?

REGOLAZIONE

OBIETTIVO: <u>costanza</u> dell'uscita facilità di <u>istallazione</u>

ENFASI:

- effetto dei disturbi
- costo: si impiegano spesso dispositivi di controllo standard (Regolatori)

ESEMPIO: controllo di livello o di temperatura

(vedi Regolatori Standard)

06/05/2010

Terza Universita' degli studi di Roma