MOTORE IN CORRENTE CONTINUA

- Motore in corrente continua
 - Schema elettrico
 - Modello Motore+Carico





automatica


automatica


ROMA TRE

ROMA TRE


Ulivi / Panzieri- 1

Motore a corrente continua











automatica ROMA TRE Ulivi / Panzieri- 5

MODELLO ANALITICO





$$\begin{cases} \Phi_e = K_e i_e & \text{flusso magnetico generato dallo statore} \\ f.c.e.m. = \Phi_e K_a \omega & \text{forza contro-elettromotrice dovuta alla rotazione} \\ \tau_m = \Phi_e K_a i_a & \text{momento generato} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_e = R_e i_e + L_e \frac{di_e}{dt} \\ \\ v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + f.c.e.m. \end{cases}$$
 termini non lineari

automatica ROMA TRE

ECCITAZIONE COSTANTE

$$\begin{cases} v_e = R_e i_e + L_e \frac{di_e}{dt} \\ v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + \text{f.c.e.m.} \end{cases}$$

Se si impiegano magneti permanenti

o $~\mathrm{i}_{e}\,\text{costante},$ i.e. $\Phi_{e}\text{costante}$

$$K_m = K_e i_e K_a$$
 = costante

le eqs. diventano lineari

Sostituendo:

$$v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + f.c.e.m. = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + K_m \omega$$

Trasformando

$$I_a(s) = \frac{1}{R_a + sL_a} [V_a(s) - K_m \Omega(s)]$$
 $\tau_m(s) = K_m I_a(s)$

automatica

ROMA TRE

Ulivi / Panzieri- 7

SCHEMA A BLOCCHI MOTORE + CARICO

Motore:

Motore:
$$I_a(s) = \frac{1}{R_a + sL_a} [V_a(s) - K_m \Omega(s)]$$

$$I_a(s) = \frac{1}{R_a + sL_a} [V_a(s) - K_m \Omega(s)]$$
 Transformando con Laplace e ricavando la velocità $\Omega(s)$:


Equazione di un carico con inerzia J ed attrito D:

$$J\dot{\omega}(t) = -D\omega(t) + \tau_{m}$$

$$\Omega(s) = \frac{1}{Is + D} \tau_m$$


Lo schema a blocchi che ne risulta è il seguente:







automatica

ROMA TRE








IL RIDUTTORE (INGRANAGGI)

In generale i motori in c.c. sono troppo veloci e danno una coppia ridotta rispetto alle esigenze dei carichi.

Si usa una riduzione meccanica (cambio)









Rapporto tra # denti 1 : N rapporto tra le velocità N : 1

Leva:

Il lavoro è costante quindi (considerando che gli spostamenti hanno verso opposto):

$$F_1*x_1=F_N*x_N => F_1=F_N(x_N/x_1)=F_N(b_N/b_1)$$

Anche la potenza è costante quindi derivando la precedente:

$$F_1^*v_1 = F_N^*v_N = > F_1 = F_N(v_N/v_1) = F_N(b_N/b_1)$$

automatica

ROMA TRE

IL RIDUTTORE

Riduttore:

Il lavoro è costante quindi :



$$C_1\theta_1 = C_2\theta_2$$

Anche la potenza è costante quindi derivando la precedente:

$$\begin{split} &C_1\omega_1=C_N\omega_N\\ &\omega_N=\frac{1}{N}\omega_1;\quad C_1\omega_1=C_N\frac{1}{N}\omega_1 \end{split}$$


L'albero di uscita è più lento ma fornisce coppia maggiore (es.: cambio della bicicletta)








automatica


ROMA TRE












ESERCIZIO (ESAME 7-1 1-2000) misura di posizione 1) Si deve controllare la quota ${\bf h}$ della massa M col sistema raffigurato. Si riduzione I:N determinino: a) la funzione di trasferimento tra motore in c.c. Vin e theta e quella tra theta arvolgicaro e quota della massa M b) la velocità di caduta a regime della massa quando Vin=0 (alimentazione in corto) La massa è soggetta alla gravità e si possono trascurate gli attriti e le theta inerzie delle ruote dentate. cavo Vin massa M

Ulivi / Panzieri- 19

ROMA TRE

automatica



SOLUZIONE ESERCIZIO

$$\frac{\omega_{m}}{V_{in}} = \frac{K_{m}}{\frac{1}{Ra+sLa}} \frac{1}{Jt^{*}s+Dt} = \frac{K_{m}}{$$

$$= \frac{K_{\text{m}}}{(\text{Ra+sLa})(\text{Jt*s+Dt}) + \text{Km}^2}$$

Inoltre essendo $\theta_m = \omega_m *1/s$:

$$\frac{\theta_{\text{m}}}{\text{Vin}} = \frac{1}{s} \frac{\text{Km}}{(\text{Ra+sLa})(\text{Jt*s+Dt}) + \text{Km}^2}$$

Funzione di Trasferimento tra θ_m e h:

$$\frac{h}{\theta_m} = \frac{r}{N}$$

automatica

ROMA TRE

Ulivi / Panzieri- 21

SOLUZIONE ESERCIZIO

Funzione di Trasferimento tra forza peso (Mg/s) e dh/dt :

SOLUZIONE ESERCIZIO

$$\dot{h} = \frac{(Ra+sLa)}{(Ra+sLa)(Jt*s+Dt) + Km^2} \frac{r2}{N2} \frac{Mg}{s}$$

$$\frac{dh}{dt}(\infty) = \lim_{s \to 0} s \frac{(Ra+sLa)}{(Ra+sLa)(Jt*s+Dt) + Km^2} \frac{r2}{N2} \frac{Mg}{s} =$$

$$= \frac{Ra}{Ra*Dt + Km^2} \frac{r2}{N2} Mg$$


automatica


ROMA TRE

Ulivi / Panzieri- 23

POTENZIOMETRO

Trasduttore posizione-tensione. Può essere lineare o rotativo (fino a 10 giri).





$$V_u = \frac{R_2 V_a}{R_1 + R_2} = \frac{\rho x V_a}{\rho L} = \frac{V_a}{L} x$$

 ρ : resistività [Ω/m]

automatica

ROMA TRE

V_a/L