



Impulsdiagramm: PWM-Periode: High(0...1,5ms), Low(1,5ms..20ms), >> Auflösung PWM-Stufe: 10us



-Vorüberlegung: Periodenaufbau: High(1ms) + VariablerPuls(1ms) + Low(18ms) Variabler Pulsanteil: High-Puls ist von 0..1000us in 100*10us-Steps variabel, Pulsbreitenzähler Hightime R0: 0..100, Lowtime =100-R0







```
; ÜBUNG PWM Servotester
                     , Z statt RO, A statt ACC
; PWM-Output:
                    PORTB7
; Tastgrad-Input up/down: PINB1 / PINB0
; 00: bleibt, 01: Down \dots 0 , 10: Up \dots 100 , 11: Reset auf 0
; PWM-Periode(20ms): FixHigh(1ms) + VariablerPuls(1ms) + FixLow(18ms)
; Variabler Pulsanteil: High-Puls ist von 0..1000us(1ms) in 100*10us-Steps variabel,
; Pulsbreitenzähler Z (PWM-Zähler, Hightime): 0..100, Lowtime =100-Z
; Register-Definitionen:
.def A = r20 ; vgl. Accu
.def Z = r21 ; vgl. Zähler
org 0x0100
               ; DDRB-Register über Register mit immediate-Wert füllen ...
INIT: ldi A,0xFF
               ; PORTB (bit7..0) zunächst komplett als Output initialisieren
; PINB1 als Input, Taster "UP"
    out DDRB,A
    cbi DDRB,1
               ; PINBO als Input, Taster "DOWN"
; PINB1 mit internem PullUp
    cbi DDRB,0
     sbi PORTB.1
     sbi PORTB,0 ; PINBO mit internem PullUp
              ; Tastgrad-Zähler initialisieren Z=50
; PWM-Pin PORTB7 = 0
     ldi Z.50
    cbi PORTB7
MAIN:
 in A,PINB ; Mode an PINB1/PINB0 einlesen: PINB >> A andi A,0b00000011 ; Bits 7..2 ausblenden, Bit 1,0 bleibt (dez. 0..3)
 ; A==0 ?
     cpi A.0
                   ; case: Mode0 (00): weiter, Z unverändert
     breq LOS
                  ; A==1 ?
    cpi A,1
                  ; case: Mode1 (01): DOWN , Z--
    breq DIR_DOWN
                   ; A==2 ?
     cpi A,2
                  ; case: Mode2 (10): UP , Z++
    breq DIR_UP
                   ; A==3 ?
    cpi A.3
    breq RESET
                   ; case: Mode3 (11): Beide gedrückt: RESET, Z=0
     rjmp LOS
          OS ;
rcall UP ; Zählrichtung "UP"
rjmp LOS ; und ausgeben
 DIR_UP:
 DIR_DOWN: reall DOWN; Zählrichtung "DOWN"
          rjmp LOS ; und ausgeben ldi Z,0 ; Z=0
 RESET:
; PWM-Pin PORTB7 = 1 HIGH für 1ms
LOS: sbi PORTB,7
    rcall WAIT1ms
ON:
     mov A, Z
              ; A=Z , Output HIGH, wait Hightime(Z)
                     ; A==0 ?
      cpi A,0
  rcall WAIT10us
         dec A
                   ; A--
        cpi A,0 ; A==0?
brne ONLOOP ; while(A!=0)
  ON END:
       ldi A.100
                     ; A=100-Z, Output Low, wait Lowtime(100-Z)
        sub A.Z
        cpi A.0
                     ; A==0 ?
                    ; Kein LOW bei Tastgrad 100
        breq OFF_END
  OFFLOOP: cbi PORTB,7
                      ; LOW für (100-Z)*10us (100..1*10us)
         rcall WAIT10us
                 ; A--
         dec A
         cpi A,0 ; A==0?
brne OFFLOOP ; while(A!=0)
cbi PORTB7 ; PWM-Pin PORTB7 = 0 LOW für 18ms
       rcall WAIT18ms
   rjmp MAIN ; Endlosschleife
.org 0x0400
                       ; if (Z<100)
UP:
         cpi Z,100
                       ;
         brlo LESS100
        ldi Z,100
                        ; else kein ++, optional Z=100
        ret
 LESS100: inc Z
                   ; if (Z>0)
; Z--
        cpi Z.0
        brpl PLUS
         ret
                        ; else kein --
   PLUS: dec Z
        ret
Wait10us: ; 10us warten... ret
        ; 1ms warten...
; 18ms warten...
Wait1ms:
Wait1ms:
                          ret
Wait100ms: ; 100ms warten...
                          ret
```

Implementierung des Struktogramms als lauffähiges (ATmega2560-)Assembler-Programm .

<u>Allgemeine Hinweise</u>: Das Assemblerprogramm soll bei 0x0100 beginnen, die Unterprogramme ab 0x0400

Die Pins von Port_B sind sinnvoll zu initialisieren, nicht genutzte Pins sollen Ausgänge sein .

(Direction-Register: 0 = In, 1 = Out; Port-Register: 1 aktiviert internen Pullup) Der Programmcode ist mit sinnvollen Kommentaren zu dokumentieren.