

第零代象管-40年代,使用S-1银氧铯光电阴极,静电聚焦

第一代象管-60年代初,S-25多碱阴极,静电聚焦,光纤面板耦合,多级联接

第二代象管-60年代末、多碱阴极、近贴型、MCP倍增增强.

第三代象管-80年代初,GaAs负电子亲和势光电阴极,近贴型,MCP倍增.

四、象管的特性参数

1、光谱特性

指光阴极的光谱响应特性,决定了象管的光谱范围。光谱特 光谱灵敏度、量子效率、光谱特性曲线和积分灵敏度等。

2、转换效率

定义为输出量与对应的输入量之比。对变象管通常用转换系数表示,



# 光电子技术(18)

记为C.C.,而象增强器常用亮度增益表示。C.C.可以定义为输出 光通量与输入辐射通量之比。

#### 3、分辨率

表征象管的空间分辨能力,常用极限分辨率或调制传递函数表示。

极限分辨率指象管能够分辨的最高黑白条纹对数/毫米,单位lp/mm, 由于由人眼直接判断,所以依赖人的主观因素和因人而异。

调制传递函数定义为象管对黑白条纹图案成象,输出图象的对比度 与输入图象的对比度之比随黑白条纹的空间频率变化, 定义MTF(f)衰减到50%时对应的黑白条纹空间频率为象 辨率。MTF法确定的极限分辨率是客观的。



I: 可移动磁盘 到余空间: 12.90GB 安全打开 V 路出以名



#### 4、背景亮度和等效背景照度

指无辐射照射光电阴极时,由暗电流轰击荧光屏发光的亮度,称为背景亮度。


使信号图象亮度等于背景亮度所需要的阴极照度,称为等效背景照度。或者说荧光屏上图象信噪比为一时对应的阴极照度。

① U盘扫描完成,未发现安全风险!

#### 五、常用变象管

#### 1、静电聚焦式变象管

如图94所示, 锥形聚焦电极产生固定焦距的准球形静电. 轭面接近球面, 象的位置和放大率与两极间电压无关, 形状决定。用光纤面板实现平面-球面的转换。属于第一





#### 2、选通式变象管

结构类似于静电聚焦式变象管。只是在阴极前增加了控制栅极。当栅极电压**V**<sub>G</sub>低于阴极电压**90V**时,变象管截止,而比阴极电压高**175V**时,变象管导通。

优点:与脉冲照明光同步工作,只接受来自确定距离的景物的反射光信号,而此景物前后的反射光(信号和噪声)被阻止。所以信噪比高。

通过扫描栅极脉冲电压相对于照明脉冲光的延迟时间, 观察不同距离的景物。

3、条纹照相管

中ノヨウ



# 光电子技术(18)

条纹照相管是在选通变象管基础上,为适应高速摄影而发展的。在选通变象管的阳极内设置了一对偏转电极。条纹照相管主要是用于时间分辨,所以,阴极输入为一个狭缝。如图95。通过在偏转电极上施加锯齿波电压,使不同时刻的电子感受到的电压不同,偏转不同的距离,实现时间-空间扫描转换。强度随时间的变化转换为亮度随空间位移的变化。


六、常用象增强器


1、级联式象增强器

由几个分离的象增强器串联而成,各级间用光纤面板耦 由各级增益的乘积决定。

光纤面板耦合的优点:









象管的图象是直接给人眼观察的。然而,要实现图象的存储、传输 就需要新的器件-摄象器件,它是电视技术发展的基础。

摄像器件将二维图象分割成m\*n个小块,每个小块称为一个象素。 每个象素的亮度取该小块的平均亮度值。然后,将每个象素的量度 值保存或发送,就能实现图象的保存或发送。然而,还存在一个如 何处理多个象素的问题:同时并行处理或是依次顺序处理?

并行处理: 同时处理多个象素, 要求多通道, 处理速度快。

串行处理: 单通道, 依次处理各个象素, 速度慢。

目前采用的是串行处理,对于实时观看,只要传输一幅 用了人眼的信号弛豫特性。





### 光电子技术(18)

摄象器件所以也采用串行方式取出象素。

二、摄象器件的结构

摄像器件由三部分组成: 光电转换元件, 电存储元件和扫描读出元

光电转换元件:实现图象的分割,并转换各象素的平均亮度为电信

电存储元件:暂时存储光电转换产生的电信号图象,电信 电流、电压或电荷量。

储或发送设备。实现了图象的摄取。






三、光电导摄像器件

光电导摄像器件利用光电导实现图象的分割和光电转换。

1、结构与工作原理

光电导摄像管由光电导靶和扫描电子枪组成。光电导靶兼做光电转换和电信号存储元件。电子枪做扫描读出器件。结构如图**97**。 工作过程:

- (1) 电子束扫描光电导上所有象素,并带相同负电。而<del>信息</del>於此而加正电,所以光电导内形成电场,方向指向负极。
- (2) 光学图象照射光电导靶,使光电导内产生电子空穴作用下,电子漂向正极,流入电源。而空穴漂向负极,





时留下的电子复合, 使负极电位升高。

- (3)由于不同象素上的光强度不同,所以,负极电位升高量不同点是不同的。这样光学亮暗图象就转换为负极的电位高低分布图。保存时间由漏电流大小确定。
- (4) 电子束扫描读出电位图象,并重新初始化光电导阴极电位。 电子束再次扫描光电导,将阴极电位初始回低电位,就会引起充电 电流流过负载电阻,并通过负载电阻转化为电压信号,此电压信号 的大小正比于被充电光电导象素的阴极电位高低。

定量分析,可以将每个光电导象素等效为电组与电容的并联。

对光电导靶的要求




### 光电子技术(18)

- (1) 光电导层的电组率 $\rho > 10^{12}\Omega/cm$ 。确定了漏电流大小
- (2)靶的静电电容在600-3000pF范围。确定了饱和光强。
- (3) 光电导材料的禁带宽度为2eV>E<sub>G</sub>>1.7eV。决定了光谱响应范围。

四、硅靶摄像管

硅靶摄像管的每个象素为**p-n**结。并反偏置工作。结构如<mark>图98所示</mark> 工作过程

- (1) 电子束扫描P端, 使其电位降低, 二极管被反向偏置。
- (2) 光照N区产生电子-空穴对,电子漂向正极,而空穴漂向P端,使P端电位升高,升高量正比于光强。所以,光强图象转换为P端电位分布图,并保存。



(3) 电子束扫描P端取出电位图象,并重新初始化P端电位。充电电流通过取样电阻R<sub>L</sub>取出。

硅靶的优点: (1)量子效率高。(2)光谱范围宽,0.35-1.1um (3)线性性较好(4)耐强光、高温、大电流冲击、震动,寿命长缺点:暗电流较大,惰性较大,靶面坏点,分辨率较低。

主要应用: 工业电视、医疗、可视电话等

五、光电发射式摄像管

光电发射式摄像器件利用外光电效应,光电转换、电存储分开,与 光电导和硅靶的二合一结构不同。



# 复习要点

- 1、象管的分类与参数?
- 2、普通变象管、选通变象管、条纹照象管的特点、应用?
- 3、常用象增强器?
- 4、摄象器件的结构、工作原理,最低帧频率?读出方式?
- 5、光电导摄象器件的结构、工作原理?
- 6、硅靶摄象器件的结构、工作原理?

中ノヨラ



### 练习十八

- 1、条纹照相管的结构和信号强度的时间分辨测量原理?
- 2、光电导摄象器件的结构、工作原理?

中ノヨヨ