


声波是纵波,在介质中传播时会引起介质的密度随声波周期性变化,进而折射率周期性变化,形成折射率光栅。光通过这种折射率光栅后,位相会受到调制而产生衍射,即声-光衍射。声-光衍射可分为拉曼-奈斯衍射和布拉格衍射,后者的衍射效率高,所以,声光调Q通常采用布拉格衍射调Q。

声-光调制器可以设计成行波型和驻波型<mark>两种结构</mark>。驻波型的驱动 功率比行波型低,但驻波超声场在声光介质中不易迅速消除,因而 开关时间较长,故实际使用中多采用行波型。

声光调Q激光器结构与工作原理如图。

PTM声光调Q激光器结构与原理如图。采用共焦腔提高倒出效率。倒出效率为:  $2\eta(1-\eta)$  最大值为50%,当 $\eta$ =50%注意, $\eta$ >50%,就不要使用双通,否则反而降低倒出效率





声光调Q易于实现高重复率调Q,从数10K-数MHz

四、可饱和吸收体调Q

可饱和吸收体主要有染料,利用染料的非线性吸收特性实现调Q。

染料的吸收特性曲线如图。在低强度时,吸收大于损耗,激光不振荡,处于粒子数反转积累阶段,当积累到增益大于损耗时,脉冲开始振荡,在振荡过程中,由于脉冲前后沿的强度较低,所以吸收大于中心处,反过来,就是脉冲中心(峰)处的增益大于前后沿,所以,振荡放大的结果是脉冲越来越窄。

染料调Q激光器结构如图。结构简单,染料调Q经历三个阶段: (1)线性吸收; (2)非线性吸收; (3)非线性放大。



### 光电子技术 (9)

染料的要求: (1) 吸收峰波长与激光波长重合。(2) 染料浓度适当,具有合适的饱和光强。(3) 染料溶液要稳定。

#### § 2.12 激光器锁模技术

一、激光器的多纵模工作

当激光介质的增益线宽大于纵模间隔时,激光器就会出现多纵模 振荡。

二、多纵模振荡的输出表示

设激光器输出N个纵模,则多纵模输出的总电场为:

$$E(t) = \sum_{q=1}^{N} E_q \cos(\omega_q t + \varphi_q)$$



式中 $E_q$ ,  $\omega_q$ ,  $\phi_q$ 分别为第q个纵模的振幅,角频率,初相位。 多纵模输出的强度为:

$$I(t) \propto |E(t)|^2 = \sum_{q=1}^{N} E_q^2 \cos^2(\omega_q t + \varphi_q) + 2\sum_{q \neq p} \sum_{p \neq q} E_p E_q \cos(\omega_q t + \varphi_q) \cos(\omega_p t + \varphi_p)$$

测量到的输出强度为时间平均。当 $\phi_{\mathbf{p}}$ - $\phi_{\mathbf{q}}$  #常数,在 $\mathbf{0}$ - $\mathbf{2}\pi$ 间均匀变化时,此平均强度为:  $I_0 = I(t) = \sum_{q=1}^N \frac{E_q^2}{2} + 0$ 

$$I_0 = I(t) = \sum_{q=1}^{N} \frac{E_q^2}{2} + 0$$

上式表明各多纵模的初相位差随机变化时,多纵模输出的平均强度 为各纵模的平均强度之和。

反过来,假设各纵模间的初相位差恒定,即 $\phi_p$ - $\phi_q$ =常数= $\alpha$ ,并设



### 光电子技术 (9)

激光增益曲线中心频率为ω0,有2M+1个纵模,每个纵模的振幅 相同, 各纵模的频率为:

 $\omega_0$ -M $\Delta\omega$ ,  $\omega_0$ - (M-1)  $\Delta\omega$ , ...,  $\omega_0$ ,  $\omega_0$ + $\Delta\omega$ , ...,  $\omega_0$ +M $\Delta\omega$ .

各纵模的初相位为:

-M
$$\alpha$$
, -(M-1) $\alpha$ , ..., - $\alpha$ , 0,  $\alpha$ , ..., M $\alpha$ 

 $\Delta \omega = 2\pi \Delta v$ ,  $\Delta v$ 为纵模间距

多纵模输出的激光电场表示为:

$$E(t) = E_0 \sum_{q=-M}^{M} \cos((\omega_0 + q\Delta\omega)t + q\alpha)$$

$$=E_0\{\cos(\omega_0 t)+2\cos(\omega_0 t)\sum_{q=1}^M\cos[q(\Delta\omega t+\alpha)]\}$$



$$= E_0 \cos \omega_0 t \{1 + 2 \sum_{q=1}^{M} \cos[q(\Delta \omega t + \alpha)] \}$$

$$= E_0 \cos \omega_0 t \{1 + \frac{2 \sum_{q=1}^{M} \cos[q(\Delta \omega t + \alpha)] \sin(\Delta \omega t + \alpha) / 2}{\sin(\Delta \omega t + \alpha) / 2} \}$$

$$= E_0 \cos \omega_0 t \{1 + \frac{\sum_{q=1}^{M} \left[\sin \frac{(2q+1)(\Delta \omega t + \alpha)}{2} - \sin \frac{(2q-1)(\Delta \omega t + \alpha)}{2}\right]}{\sin(\Delta \omega t + \alpha) / 2} \}$$

$$= E_0 \cos \omega_0 t \{1 + \frac{\sin(2M+1)(\Delta \omega t + \alpha) / 2 - \sin(\Delta \omega t + \alpha) / 2}{\sin(\Delta \omega t + \alpha) / 2} \}$$

# 光电子技术 (9)

$$= E_0 \cos \omega_0 t \sin \frac{(2M+1)(\Delta \omega t + \alpha)}{2} / \sin \frac{\Delta \omega t + \alpha}{2}$$

输出光强度为:

$$I(t) \propto |E(t)|^2 = E_0^2 \cos^2 \omega_0 t \left[ \frac{\sin \frac{(2M+1)(\Delta \omega t + \alpha)}{2}}{\sin \frac{(\Delta \omega t + \alpha)}{2}} \right]^2$$

讨论: 1) 是一个调幅波,载波频率为ωο。幅度调制因子为

2) 极大值在 $\sin(\Delta\omega t + \alpha)/2 = 0$ 时取得,所以相邻极大值之间的时间 间隔为:




$$\tau = t_n - t_{n-1} = \frac{2n\pi - \alpha}{\Delta\omega} - \frac{(2n-2)\pi - a}{\Delta\omega} = \frac{2\pi}{2\pi\Delta\nu} = \frac{1}{\Delta\nu} = \frac{2L}{c}$$

即相邻极大值间隔为光在腔内往返一次的时间,所以锁模后激光器内只有一个脉冲在来回振荡。

- 3)、脉冲宽度Δτ定义为半高全宽。由调幅函数可得脉冲宽度为:  $\Delta \tau = t_1 t_0 = (\frac{2\pi}{(2M+1)} \alpha)/\Delta \omega \alpha/\Delta \omega = \frac{1}{(2M+1)\Delta \nu} = \frac{1}{2M+1} \frac{2L}{c}$
- 4)、脉冲幅度极大值为E<sub>0</sub>(2M+1),所以脉冲峰功率正比于 [E<sub>0</sub>(2M+1)]<sup>2</sup>。而非锁模多模自由运转,峰功率是在E<sub>0</sub><sup>2</sup>(2M+1)量级。锁模后峰功率提高了(2M+1)倍,而固体激光器中振荡模数(2M+1) 可大10<sup>3</sup>-10<sup>6</sup>。所以,锁模能极大地提高峰功率。

锁模的物理本质?



锁模的物理本质,同相点相干选加形成峰, 异相点干涉相消,纵模数越多,相消越干净



#### 二、锁模技术

由上面的定性讨论可知,锁模实质上就是锁各个纵模间的初始位相。使它们之间保持恒定差。

锁模技术包括主动、被动和自锁三种。

#### (一)、主动锁模

主动锁模包括损耗调制和位相调制。

#### 1、损耗调制锁模原理

在谐振腔内放置一损耗调制器,设损耗调制为正弦型,频率为 $2\pi c/2L=\omega_m$ ,则损耗调制可表示为:



### 光电子技术 (9)

$$\alpha(t) = \alpha_0 + \Delta \alpha \cos(\omega_m t + \varphi_1)$$

或者透射调制表示为:

$$T(t) = T_0 + \Delta T \cos(\omega_m t + \varphi_2)$$

设未调制激光中心模电场为:

$$E(t) = E_0 \sin(\omega_c t + \varphi_c)$$

此电场通过调制器后表示为:

$$e(t) = E(t)T(t) = E_0[T_0 + \Delta T\cos(\omega_m t + \varphi_2)]\sin(\omega_c t + \varphi_c)$$

$$= A_c [1 + m\cos(\omega_m t + \varphi_2)] \sin(\omega_c t + \varphi_c)$$

式中
$$A_c=E_0T_0$$
, $m=\Delta T/T_0<1$ 。


展开上式得:



$$e(t) = A_c \sin(\omega_c t + \varphi_c) + \frac{mA_c}{2} \sin[(\omega_c - \omega_m)t + \varphi_c - \varphi_2] + \frac{mA_c}{2} \sin[(\omega_c + \omega_m)t + \varphi_c + \varphi_2]$$

上式表示三个频率分别为 $\omega_c$ - $\omega_m$ ,  $\omega_c$ ,  $\omega_c$ +  $\omega_m$ 的平面波的迭加,即一个调幅平面波可以分解为三个平面波的迭加。而调制新产生的两个频率 $\omega_c$ - $\omega_m$ 和 $\omega_c$ +  $\omega_m$ 刚好是谐振腔允许的两个纵模的频率,所以它们能维持振荡。而三个纵模中相邻两纵模间的初始位相差恒为 $\omega_c$ 0。这表明损耗调制实现了锁模。如图。

同理,上述三个平面波再次通过调制器调制后,又会激发上下边 频 $\omega_c$ + $2\omega_m$ 和 $\omega_c$ - $2\omega_m$ ,依次继续调制下去,激发起所有谐振腔允许 的纵模 $\omega_c$ - $N\omega_m$ , $\omega_c$ - $(N-1)\omega_m$ ,…, $\omega_c$ - $\omega_m$ , $\omega_c$ + $\omega_m$ ……





 $\omega_c$ +(N-1) $\omega_m$ ,  $\omega_c$ +N $\omega_m$ 。这些纵模中相邻纵模间的位相差为 $\phi_2$ 。 它们的迭加产生锁模脉冲,脉冲周期为2π/ω<sub>m</sub>。脉冲宽度约:

$$\Delta \tau = \frac{2\pi}{(2N+1)\omega_m} = \frac{1}{(2N+1)\Delta \nu} = \frac{1}{\Delta \nu_g} = \frac{2L}{(2N+1)C}$$

式中Δvg为增益线宽。

对于非正弦型周期损耗调制 $T(t)=T(t+2\pi/\omega_m)$ ,可以展开为正弦型 调制的组合,正弦调制的角频率为基频的整数倍,即 $q_{\Omega_m}$ 。所以, 非正弦损耗调制一次就能激发起所有上、下边频带。因而,锁模 过程更快。

#### 2、相位调制锁模原理

通过周期调制平面波电场的相位也能实现锁模。



### 光电子技术 (9)

设周期位相调制为:

 $\varphi(t) = m \sin \omega_m t$ 

被调制平面波电场为:

 $E(t) = E_0 \sin(\omega_c t)$ 

相位调制波为:

 $e(t) = E_0 \sin(\omega_c t + \varphi(t)) = E_0 \sin(\omega_c t + m \sin \omega_m t) = E_0 \operatorname{Im} \{ e^{i[\omega_c t + m \sin(\omega_m t)]} \}$ 

 $= E_0 \{ J_0(m) \sin \omega_c t + J_1(m) [\sin(\omega_c + \omega_m) t - \sin(\omega_c - \omega_m) t] \}$ 

 $+J_2(m)[\sin(\omega_c+2\omega_m)t+\sin(\omega_c-2\omega_m)t]+...+$ 

 $J_n(m)[\sin(\omega_c + n\omega_m)t + (-1)^n\sin(\omega_c - n\omega_m)t] + ...\}$ 

式中J<sub>n</sub>(m)为n阶一类贝塞尔函数。展开上式利用了公式:

$$e^{ix \sin \theta} = \sum_{q=-\infty}^{\infty} J_q(x) e^{iq \theta}$$
  $\pi$   $J_{-q}(x) = (-1)^q J_q(x)$ 



### 复习要点

- 1、声光调制器的工作原理,行波性,驻波性声光Q开关的特点,声光Q开关的调Q原理,布拉格和拉曼-奈斯衍射的特点。声光调Q的优点?腔倒空声光调Q的倒出效率?
- 2、染料调Q的原理,优缺点?属于什么类型调Q技术?
- 3、调Q技术的分类,主、被动型?
- **4**、何谓锁模?锁模技术的分类?锁模的前提?锁模脉冲宽度、峰功率,脉冲重复率?
- 5、损耗调制的锁模原理?相位调制的锁模原理?



### 作业九

- 1、声光调制器的工作原理?设计一种声光调Q激光器,并解释其工作过程。
- 2、何谓锁模? 锁模能获得的脉冲宽度和脉冲重复率为多少?