

#### 2、双振荡参量振荡器

指信号和闲置光同时满足振荡条件, 实现振荡放大。

四、光参量振荡器的阈值条件

设谐振腔输出耦合端镜的反射率分别为R<sub>i</sub>, R<sub>s</sub>,并假设耦合输出损 耗远大于腔内的其它损耗,则双参量振荡器的损耗为:

$$\alpha = 2 - R_i - R_s$$

当增益刚好补偿损耗时,对应的泵浦功率即为阈值泵浦功率。所以 阈值泵浦功率密度由下式决定。

$$2-R_i-R_s=G=\sinh^2(\Gamma L)\approx\Gamma^2L^2$$



## 光电子技术(25)

$$\Gamma^{2} = \frac{16\pi^{2}\omega_{s}\omega_{i}d^{2}}{n_{i}n_{s}c^{2}} |E_{p}(0)|^{2} = \frac{128\pi^{3}\omega_{s}\omega_{i}d^{2}}{n_{i}n_{s}n_{p}c^{3}} P_{p}$$

所以,

$$(P_p)_{th} = \frac{n_i n_s n_p c^3}{128\pi^3 \omega_s \omega_s d^2} \frac{2 - R_s - R_i}{L^2}$$

#### 五、参量振荡器的频率调谐

相位匹配条件:

$$\omega_p n_p = \omega_s n_s + \omega_i n_i$$

当采用一类匹配  $e_p \rightarrow o_s + o_i$ 

$$e_n \rightarrow o_s + o_s$$

旋转晶体,改变泵浦光的入射角,则 $\mathbf{n}_{\mathbf{p}}$ 变化。受上式的相位匹配条件约束, $\mathbf{\omega}_{\mathbf{s}}$ 和 $\mathbf{\omega}_{\mathbf{l}}$ 做相应变化,实现了参量振荡波长的调谐。



## § 6.7 频率上转换

频率上转换可以实现把低频、长波激光转换为短波激光。如红外 激光转换到可见光。

光学倍频是光学上转换的特例,即"简并"上转换。

此外,光学上转换在红外信号探测方面也具有重要应用价值,因 为红外光探测热噪声大,所以,通过光学上转换可将红外光信号 转换到可见光波段探测。

光学频率上转换又称"和频",它是光学参量过程的逆过程。可以完全按光学参量过程设计晶体的相位匹配,然后,将要上转换两个低频光分别作为信号和闲置光输入,就能获得和频光。所以不再重复讲述和频晶体的相位匹配设计。



## 光电子技术(25)

实现任意波长激光产生的方案举例

有800nm中心波长的强飞秒脉冲激光源,如80fs脉宽,脉冲能量5mJ。

- 1、产生400nm激光? 一次倍频

- 4、产生1200nm近红外激光? 一次参量放大(2400nm闲置光)
- 5、产生4000nm中红外激光? 一次参量放大(1000nm闲置)



## 第七章 信息存储技术

信息存储技术指保存信息在介质上的技术。通过信息存储,可以保留、编辑和处理信息。

信息存储的分类:

按信息的表示方式, 可分为模拟存储和数字存储。

按记录介质分,可分为磁存储和光存储。

按信息的写入方式分, 可分为磁记录、光记录和磁光记录。

## § 7-1 模拟磁记录



## 光电子技术(25)

模拟磁记录主要使用在早期的模拟计算机,磁带录音、录象机中。它使用磁记录介质的不同磁化程度来表示信息的大小。


一、模拟磁记录系统结构

模拟磁记录系统通常由三部分组成: 磁头,记录介质和介质传输系统。

1、磁头:是电磁转换元件,依据电磁感应原理,将电流信号转换为磁场。其结构如图128所示。磁芯材料通常为高磁导率、高饱和磁通的软磁材料。线圈中通电流I,在磁芯中产生的磁感应强度B为:

#### $B \propto \mu_r NI$

式中 $\mu$ , 为软磁材料的相对磁导率。N为安匝数,即线圈匝数的线密。 $\mathbb{R}_{>0}$ 



也才用的



## 光电子技术(25)

磁环的开口称为气隙。在气隙处有磁场漏出,正是利用此漏出磁场磁化记录介质,实现信息写入。

2、磁记录介质:通常为带状,在塑料基片上涂敷硬磁材料粉末。 软磁材料:指矫顽力 $H_c$ <1A/m的磁性材料。它通常用于磁头和电磁铁的制作。( $10e=10^3/4\pi$  A/m=79.6A/m $\approx$ 80A/m)

硬磁材料:指矫顽力H<sub>c</sub>>10<sup>4</sup>A/m。通常用于记录材料。

矫顽力H<sub>c</sub>: 指材料的饱和磁滞回线中M=0时所对应的磁场强度H。

3、介质传输系统:俗称卷带系统,它使磁带匀速运动,将随时间变化的电流信号转化为随空间位置变化的磁化强度变化。

模拟磁记录系统的结构如图129所示。




Fig.129 模拟磁带记录系统结构示意图




#### 二、模拟磁记录原理

利用硬磁材料在磁场中能够被磁化,并且磁化强度正比于外磁场的强度,而外磁场去除后,介质磁化能够保留的特点实现磁记录。保留的剩磁感应强度**B**<sub>r</sub>正比于磁化强度。这种特性称为磁介质的记忆特性。记忆特性曲线通常如图130所示。理想的记忆特性曲线应该为直线。

#### 1、无偏磁记录

无偏磁记录指直接使用信号电流驱动磁头产生磁场磁化记录信息。如图130所示,由于记忆特性曲线在低磁场和高磁场区的非线性性,使信号失真,灵敏度也较低。如图131所示。

#### 2、直流偏磁记录





者为直流偏置电流。


# 光电子技术(25)


直流偏磁记录指在记录电流信号上叠加直流偏置电流。将工作点移至线性区。具体有两种记录方式:单极记录法和双极记录法。 1)单极记录法:设置直流偏置电流,使零点在初始磁化曲线的线性工作区的中心,如图132所示。磁头上施加电流为: $I_0+i(t)$ ,前

这种偏磁记录的缺点是动态范围小,只使用了记忆特性曲线的单侧。

2) 双极记录法:使用强磁场使介质正向饱和磁化,在介质中留下最大剩磁。然后,利用磁滞回线的反向过零点的线性段进行磁记录。如图133所示。磁头上施加电流为: $-I_c+i(t)$ ,前者为直流偏置电流。它产生的磁场刚好克服矫顽力。

这种方法的特点是动态范围大, 信噪比高。灵敏度也比第一种方法







高,因为磁滞回线的斜率大于初始磁化曲线的斜率。

#### 3、交流偏磁记录

交流偏置磁记录是将电流信号与超音频电流信号叠加,一起施加在磁头上。超音频电流信号的幅度是信号电流幅度的3-5倍,频率为音频信号频率上限的5-10倍。由于超音频率强偏置信号的迅速变化,使磁介质中任何点通过磁头气隙时,都会经历多个周期的交替磁化,相当于交流擦除,结果使记录介质无磁滞效应,改善了记录介质磁化特性曲线的性能,包括线性性和灵敏度,如图134所示。至于这种改善的机理,目前尚不完全清楚。图135所示为介质磁化的实验测量结果。

交流偏磁记录技术目前已在音频模拟记录中得到广泛应用, 极大




Fig.134 直流和超音频交流偏置磁化曲线

中ノヨウ




Fig.135 交流偏磁磁化曲线的实验结果, χ为交流偏磁 的最大幅度。



地提高了信噪比、灵敏度和信号保真度。

三、信号的擦除

磁记录是一种可擦除、重写的记录方式。擦除方式有多种,取决于磁记录的方式。

1、直流擦除(抹音)法

这种擦除法就是利用强磁场将记录介质磁化到饱和状态。此擦除法适合于第二种直流偏磁记录法,擦除时的饱和磁化方向与记录时的 直流偏磁方向相反。

2、交流擦除法

此擦除法利用高频(40-200KHz)、幅度逐渐衰减的磁场磁化介质,达



地提高了信噪比、灵敏度和信号保真度。

#### 三、信号的擦除

磁记录是一种可擦除、重写的记录方式。擦除方式有多种,取决于磁记录的方式。

#### 1、直流擦除(抹音)法

这种擦除法就是利用强磁场将记录介质磁化到饱和状态。此擦除法适合于第二种直流偏磁记录法,擦除时的饱和磁化方向与记录时的 直流偏磁方向相反。

#### 2、交流擦除法

此擦除法利用高频(40-200KHz)、幅度逐渐衰减的磁场磁化介质,达




## 光电子技术(25)


到抹去记录信息的目的。

擦除磁头的设计比较特殊,它产生的磁场强度中心最强,向两端逐渐衰减到零,如图136所示。当记录介质上一点由磁隙端部进入磁隙中心时,在高频磁场作用下,磁化逐渐增强,到中心磁化最强。再从中心到另一端时,磁化又逐渐减弱,直至剩磁为零。如图137所示。

#### 四、信号读出

信号的读出利用电磁感应原理。读磁头的结构与记录磁头的结构类似,事实上早期的模拟系统中写头和读头二合一,为同一个头。当读头接触到匀速运动的记录带时,记录带上的剩磁感应强度变化会在磁隙中引起磁通变化。由电磁感应定理,磁通变化会在线圈中引起感生电压变化。如图138所示。








Fig.138 磁读出原理

# 光电子技术(25)

由于读出信号正比于记录带上的剩磁感应强度的变化率, 而不是剩 磁感应强度,所以,读出信号与记录信号间存在90度相位差。

五、磁头

磁头分类:

按磁记录的模式分: 磁头可分为垂直磁记录和纵向磁记录头。 按磁头和介质的相配合位置分:可分为单侧型磁头和双侧型磁头 两类。

环形磁头的性能要求

- 1、磁性能
- 1) 软磁材料具有高的磁导率,十分小的剩磁和矫顽力,高的饱和磁



感应强度。

- **2**) 自身能量损耗要小,因此,材料应具有低的磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗。
- 3) 具有高的居里点。磁导率随温度变化平缓,以免铁心损耗和摩擦升热而改变磁头工作性能。
- 4) 磁致伸缩效应小。
- 5) 磁头应具有良好的电磁屏蔽。
- 2、电性能
- 1) 磁头中线圈匝数应为最佳值,减小电感和寄生电容,提高磁头





# 光电子技术(25)


的响应频率。它的频率上限为;


$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

- 2) 磁头阻抗应和电子放大器的阻抗匹配。
- 3) 磁头应具有良好的电绝缘性。
- 3、机械性能
- 1) 材料应具有良好的加工性能。
- 2) 好的耐磨性能。
- 3)好的机械稳定性能。












## 高灵敏自旋阀磁读头与MRAM

## 4、自旋阀磁读出





目前报道的灵敏度大于1%/Oe,远高于传统的电磁感应磁头。 使计算机硬盘的存储密度在过去10年提高了1000余倍。



## 高灵敏自旋阀磁读头与MRAM

## 5、磁随机访问存储器 (MRAM)





基于SV的MRAM结构 基于MTJ的MRAM结构 目前已报到16MBs的MRAM,它具有EEPROM的功能,但速度快近1000倍。断电信息不丢失(nonvolatile)。预计MRAM市场的年产值达1000亿美元。



## 复习要点

- 1、参量振荡器的结构、频率调节?
- 2、信息存储技术的分类?
- 3、模拟磁存储系统的结构?
- 4、磁存储原理、无偏磁、直流偏磁和交流偏磁存储技术?
- 5、信号的擦除、读出原理?

4/50



## 作业25

- 1、模拟磁记录原理?
- 2、无偏磁记录、直流偏磁双极记录、交流偏磁记录原理、特点?

中ノヨウ