

(二)、单异质结半导体激光器


由不同半导体材料组成的**p-n**结称为异质结。异质结又分为同型异质结(**p+-p,n+-n**)和异型异质结(**p-n**)。

### 1、异质p-n结的形成


异质p-n结的形成过程与同质p-n结的形成类似,仍然涉及电子、空穴的扩散和内建电场的反作用,最后两种作用达到平衡,形成稳定的电子、空穴分布。如图。


### 2、正偏置异质p+-n结的粒子反转与增益

正向偏置下异质**p**+-**n**结的<mark>能带图</mark>,此时形成一个等效的四能级结构,实现粒子数反转和增益。



接触后平衡态异质p-n结能带图  $\Delta E_c = E_{cn} - E_{cp}$ ,  $\Delta E_v = E_{vp} - E_{vn}$ 。







### 3、单异质p-n结激光器

实际的单异质p-n结激光器也做成三层结构,即p+-p-n或p-n-n+型。要求中间层的折射率最大,形成波导结构,使激光发射约束在中间层中,提高激光转换效率。中间层厚度较薄,主要用于增加耗尽层的体积,提高激光发射效率。

常见的单异质p-n结激光器为GaAs-GaAs- $Al_xGa_{1-x}As$ 或 $Al_yGa_{1-y}As$ - $Al_xGa_{1-x}As$ 结构,掺杂形成p+-p-n(p-p(n)-n+)型单异质结激光器,其能带结构类似p+-n型的能带图,除了耗尽层厚度大一点外。谐振腔两端面与结平面垂直,激光在中间层中振荡、发射。

单异质结激光器比同质结激光器具有更高的效率, 低的阈值电流。

(三)、双异质p-n结激光器



## 光电子技术 (7)

双异质p-n结指由两个异质p-n结串接形成的异质p-n结。

### 1、双异质p-n结的形成

双异质p-n结的形成涉及两个异质p-n结的形成,形成的物理过程仍然涉及电子、空穴的扩散与内建电场的平衡,平衡态异质p-n结的能带结构如图。

### 2, 正向偏置的双异质p-n结

当给双异质**p-n**结施加正向偏置电压时,能带将逐渐恢复到接触前的位置,但费米能级是非平衡的,在结区剧烈变化,如图。

#### 3、双异质p-n结激光器

双异质p-n结激光器可采用Al<sub>v</sub>Ga<sub>1-v</sub>As-GaAs-Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As结构,掺杂

形成**p**+-**p**-n或**p**-n-n+结构,由于双异质结构的高效率约束,使双异质结激光器的效率大为提高,阈值电流大为降低,可在室温下连续工作。目前商品化的连续工作半导体激光器几乎均为双异质结型。

#### § 2.10 掺钛蓝宝石激光器

一、工作原理

工作物质: Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(~5%)

激活介质: Ti3+

能级结构: 等效四能级。Ti为22号元素, Ti3+的电子组态为

3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup>3d<sup>1</sup>,基态为d轨道,激发态4s,如图。

泵浦方式: 光激发, 通常用激光激发。



## 光电子技术 (7)

输出波长: 700-1100nm连续可调, 800nm附近增益最大。


特点:特宽增益带宽,宽范围调谐,很多纵模起振,实现锁模运转可获得数飞秒(10<sup>-15</sup>S)脉宽激光脉冲。

二、自锁模特性

掺钛蓝宝石具有很强的三阶非线性,利用这一特性可以实现激 光的相位调节-自相位调节,锁定不同纵模间的位相,实现锁模 运转。

三、谐振腔结构

由于自相位调节是一种非线性效应,需要强的光功率密度,所以钛宝石激光谐振强设计中要考虑提高宝石棒中的光功率密度,



# 4

中ノヨウ

# 光电子技术 (7)

需要加一对聚焦亚腔,使激光聚焦通过钛宝石棒,获得强的光功率密度,进而强的自相位调节。如图所示为X型腔。

#### 四、锁模运转

利用蓝宝石的自相位调节,可以实现锁模工作。但由于宝石棒、 光学薄膜的正色散,会展宽锁模产生的激光脉冲,使得输出的 激光脉冲比锁模产生的脉冲宽,因此在腔内加一对棱镜,产生 负的群速度色散,补偿宝石棒和光学薄膜等产生的正群速度色散, 从而压缩激光脉冲。

### § 2.11、激光调Q技术

Q指谐振腔的品质因素,它定义为腔内存储的能量与每秒中损耗的能量之比,即



$$Q = 2\pi v_0 \frac{W}{\chi}$$

式中W为腔内总能量, $\chi$ 为每秒钟损耗的能量, $\nu_0$ 为中心频率。设激光在腔内走一个单程的能量损耗率(包括输出)为 $\delta$ ,则光在一个单程中对应的能量损耗为 $\delta$ W。设腔长为L,平均折射率为n,光速为c,则光在腔内走单程的时间为nL/c,所以每秒钟损耗的能量为 $\delta$ W/(nL/c)=  $\delta$ Wc/nL。代入Q表达式中得:

$$Q = \frac{2\pi nL}{\lambda_0 \delta}$$

上式表明Q值反比于损耗率。所以调Q就是调节谐振腔的损耗率。 激光振荡需要足够的增益,当损耗过大时,增益不够,激光停止 振荡。所以,调Q能控制激光的振荡。



# 光电子技术 (7)

调Q的目的: 获取高峰功率激光脉冲。将连续工作输出能量压缩到 短时间内发射。

常见的调Q技术包括机械调Q、电光调Q、声光调Q和染料调Q四种技术。其中前三种技术属主动调Q技术,而染料调Q属被动调Q。

### 一、机械调Q

机械调Q激光器结构如图所示,它是将全反射镜替换为一个转动的棱镜。

设直角棱镜的角平分线与激光束的交角为 $\theta$ ,则损耗率 $\delta\sim\theta$ 曲线随棱镜的转动方式而变化。

(一)、绕Z轴旋转




如图,绕**Z**旋转并不改变谐振腔的振荡条件,所以<u>损耗率不随</u> 转角θ变化。不能调**Q**。

### (二)、绕Y轴旋转

如图,绕Y轴旋转时,由于直角的回向反射特征,也不改变谐振腔的谐振条件,除非转角大到光束不能射到直角面上。所以 损耗率δ随θ变化缓慢,开关角大。

#### (三)、绕X轴旋转


这种旋转能灵敏地调节谐振腔的损耗率,因为θ变化能灵敏地破坏谐振条件,开关角小,能获得窄脉冲。损耗率曲线如图所示。综上所述,只有绕X轴旋转能灵敏地调节谐振腔的损耗,实现调Q,获取短脉冲。



绕Y轴转动时,损耗率随转角周期变化,但开 关角 $\Delta\theta$ 较大。



# 光电子技术 (5)



绕**X**轴转动时,损耗率随转角的灵敏变化, 开关角 $\Delta\theta$ 小。  $\Delta\theta$ = $\omega\Delta t$ 



# 复习要点

- 1、异质P-N结,能带图绘制,半导体激光器的特点,同质、单异质和双异质P-N结激光器的性能比较?
- 2、掺钛蓝宝石激光器的工作物质、增益介质,能级结构,增益线宽,泵浦方式,非线性效应,谐振腔结构?
- 3、激光器Q值定义, 机械调Q的特点, 常见结构, 加速原理?



### 作业七

1、绘制如下单异质p、n型半导体形成的p-n结的平衡态能带图?

P N ......

异质p、n半导体

2、激光调Q的目的、实质?设计一种机械调Q激光器,并分析其调Q原理。