

§ 7-2 数字磁记录

数字磁记录中每个记录单元记录的是一个二进制位,即"0"或"1"。一个字节需要8个记录单元。所以,同样记录密度下,同一记录设备的数字存储容量只有模拟记录的1/8,但是,数字记录的信息的信噪比、保真度远比模拟的高。特别是在现在的数字计算机盛行的时代,数字磁记录被广泛采用。

数字磁记录介质主要有磁带、磁鼓、磁盘和磁泡。

磁带:顺序存储设备,读取速度较慢,但容量大,主要应用在大型计算机系统的数据备份。

磁鼓: 读取速度快,存储容量大,但体积较大,价格较高,携带不



光电子技术(26)

方便,所以,主要应用在大型计算机系统中作为多用户的数据外存储设备。

磁盘: 读取速度较快,体积较小,容量适中,在PC机上得到广泛应用。

磁泡:一种磁畴结构单元,可以实现记录和逻辑运算一体化,是一种新型、正在发展的磁记录设备。

下面主要介绍磁盘数字记录原理、编码、结构和读取等。

- 一、数字记录原理与记录编码方法
- 1、数字磁记录中使用正、反向饱和磁化状态来表示数字位"**0**"和"**1**"。



2、记录编码方法

数字位记录时采用的编码方法主要有两类: 归零制(RZ)和非归零制(NRZ)。

- 1) 归零制数字磁记录。这种记录编码中,在两个记录位之间存在一个非磁化的间隔区(归零区),所以,记录密度较低,早期使用,目前已不使用了。记录的剩磁状态如图139所示。这种记录方式是自同步的,即读出时"0"和"1"能同时读出,正、负感应脉冲分别代表"1"和"0"。
- 2) 、非归零制数字磁记录 (NRZ)

NRZ记录又分为: 逢"**1**"翻转、调频(FM)、调相(PM)、改进(MFM)、M²FM(双改进调频)、M³FM (三改进调频)

a)逢"1"翻转记录法





Fig.139 归零 (RZ) 数字磁记录



这种数字记录方法中,磁头上总是施加正或反方向饱和磁化电流,遇到"1",磁头饱和电流的方向就翻转一次,而遇到数字"0",饱和磁化电流方向保持不变。记录状态如图140所示。这种记录方式只记录"1",所以,在信息读出时,"0"必须依赖同步脉冲插入,而磁头读出的正、负脉冲均表示"1"。所以,这种记录方式是非自同步的,磁头电流的翻转次数比RZ记录减少。

b)、调频制 (FM) 记录

这种记录方法在位边沿处总是要翻转磁头的饱和电流方向,并且在位"1"的中心处还要再翻转电流一次。所以,每位的平均翻转次数大于一。记录过程如图141所示。这相当于在"逢1翻转"的基础上叠加了同步信号,所以是自同步的。由于"1"和"0"的翻转次数不同,所以又称双频调制。






Fig.141 频率调制 (FM) 磁记录

也才可助


光电子技术(26)


c)、相位调制 (PM) 磁记录

相位调制法记录中在位中心处总是发生饱和电流方向翻转,并且使用由负到正上升变化记录"1",而用正到负的下降变化记录"0"。在位边缘处是否翻转电流,取决于后面的记录位的相位变化是否满足上述要求的变化方向。记录过程如图142所示。显然,当连续记录两个相同位时,为了使后一个位的电流变化方向满足要求,第一个位的边缘处必须翻转电流一次。这种记录方式也具有自同步能力。

d)、改进FM记录(MFM)

这种记录方法去掉了FM调制中的位"1"的边缘翻转,保留位"0"的边缘翻转,如图143所示。这种记录方法提高了编码效率,但不能自同步,需要外同步振荡信号。







e)、改进型的改进调频制M2FM和M3FM

M²FM记录是对MFM的进一步改进,具体地是对MFM中连续多个"0"记录的改进。头两个"0"位元之间的边界处翻转,以后每两个"0"的边界处才可能发生翻转,如两个"0"后紧跟位"1",则此两"0"位边界翻转退迟到"1"位中心处翻转。如图144所示。这种记录进一步提高了编码效率,但缺点是不能自同步,需要外同步振荡电路产生同步脉冲。

M³FM是对M²FM的位"1"记录的改进。当数字串中出现"0110"时,只在第一个"1"位中心处翻转,其余编码方式与M²FM相同。如图145所示,编码效率进一步提高,编码记录周期最小为1.5T。T为信号周期

二、磁盘组的结构




Fig.145 改进型M2FM的改进磁记录(M3FM)

サノヨッ



中ノヨウ

光电子技术(26)

磁盘组是由多片磁盘组成的,如目前的PC机硬盘。每片磁盘由圆形铝片两面涂胶体磁粉。这样每个磁片就有两个记录面。磁盘组由磁片、磁头、磁盘旋转驱动器和磁头定位驱动器组成。如图146所示。

磁盘片:它是数据记录介质,通常由多个磁片,固定在同一转轴上。磁头:电磁转换元件,实现数据读、写。通常为多个,每个磁片面上有一个磁头,固定在同一臂上,由磁头定位驱动器驱动。

磁盘驱动器:由高速恒速电机组成,驱动磁片以3600-7200转/分的转速转动。

磁头定位器:它是线性精密移动装置,负责磁头精密定位在具体的磁道上。




Fig.146 磁盘组结构



磁头与记录介质表面之间保持亚微米-几十纳米的距离,此距离依靠空气动力学实现。磁头就象一架飞机,当磁盘高速旋转时,产生高速气流,磁头被浮起,通过控制固定磁头臂上的弹性压力,使磁头浮在离表面几十纳米的距离。

三、磁盘组织与管理

1、磁道与柱面

当磁盘高速旋转时,磁头固定不动时,读、写的位置为一个同心 圆,称为磁道。

多个磁片上的同一磁道组成的面称为柱面。

磁道和柱面被依次编号,称为索引值。与磁头编号一起,组成一组 索引值,用于准确定位磁头在磁片表面上的位置。如索引值(200,5)



光电子技术(26)

表示第200个柱面上第5号磁头。

2、磁盘记录面

磁盘组中,通常最外的两个面不使用,所以,n片磁盘组具有2n-2个记录面和磁头。其中还有一个记录面用于记录定位信息,所以,实际的数据记录面只有2n-3个。

四、数据组织

数据组织通常指磁道内的数据存放,即磁道格式。为了提高读写速度,一块数据尽量写在同一柱面上,因为在同一柱面上,所有磁头都精密定位,只需要更换磁头编号。反之,若不在同一柱面上,则必须重新定位磁头组到新的柱面上,需要花费时间。



1、磁道的起始标志

磁道是盘面上的同心圆轨道,如何确定磁道的开始和结束? 在磁盘组最下面的一张磁片上装有一个周圈稍大的起始标志盘,盘缘上有一个约2毫米宽的缺口,称为磁道起始标志。当盘旋转时,缺口扫过光束时,会让光通过,产生光脉冲。脉冲的<mark>前沿</mark>作为磁道的结束标志,而后沿作为磁道的起始标志。

2、块和块间隙

同一磁道上的数据,并不是为每个数据位精确定位的,也即不可能 随机访问磁道上的任何数据位。通常在磁道上的数据分成多个块, 块之间有间隙,称为块间隙。每个数据块的初始位置可以精确定 位和随机访问。数据块是存储器与中央处理机之间进行数据交换的



光电子技术(26)

最小单位。

3、磁道数据结构

磁道被分成许多段,每段记录一个数据块。记录一个数据块的磁道 段,又称扇区。

4、数据块结构

数据块有如下两种结构:

- 1) 由标址场和数据场组成,在两个场之间又有间隔。标址场保存数据块的物理地址,如柱面号、磁头号、磁道内的块序号。
- 2) 由标址场、键码场和数据场组成。各场之间仍有间隔。



标址场结构:

F | C | C | H | H | R | KL | DL | DL | CC/ECC

- F: 标识符, 一个字节, 表示磁道是否完好, 是正常或备用磁道。
- C: 柱面号,两个字节。
- H: 磁头号,两个字节。
- R: 数据块号,一个字节,即磁道内数据块的编号。
- KL:键码长度,一个字节,表示键码场的字节数。若无键码场, KL=0
- DL: 数据场的长度,两个字节,表示数据场的字节数。
- CC: 循环校验码, 两字节, 用于数据保险的控制代码。



光电子技术(26)

ECC: 误差校正码, 七个字节, 用于数据保险的控制代码。

键码场:标识数据场的长度。如果数据场字节数不大于64K,则直接由标址场中的DL两字节位标识。反之,如数据场字节数大于64K两字节长度标识不了,则需要键码场来标识。键码场的字节数由标址场中的KL单字节标识,可以长到255个字节。(最大数据包16MB)

五、数据的读写

数据读写涉及三个过程: 定位、查找和读写

定位: 就是盘控制器接收到读写命令后,根据命令中标址场中柱面号、磁头号,将指定号码的读写磁头定位到所要的柱面。



磁头定位的速度决定了数据读写的时间,而磁头定位的精度,决定了磁盘的容量。只有定位精度高,才可能把柱面做密。

寻找: 当磁头被定位到所要的磁道上后,通过寻找命令查找所要读写的数据块。磁头会依次读所有标址场信息,直到寻找到所要读写的标址场。

读写:一旦发现所要读写的标址场,读写命令会立即执行,在紧随其后的数据场中读写数据。标址场和数据场之间留有间隙场,目的就是留一个比较判断时间,当从标址场数据判断找到了所要的数据场时,磁头还未飞过要读写的数据场,可以立即开始读写。反之,若不留间隙场,等判断完找到了所要的读写场时,磁头已飞过紧随标址场后的数据场,来不及读写。



复习要点

- 1、数字磁记录介质的主要类型?
- 2、数字磁记录原理与编码记录方法?
- 3、磁盘系统的结构?
- 4、磁道、柱面,地址块、数据块,标址场、数据场?
- 5、数据的读写过程?



作业26

- 1、数字磁记录与模拟磁记录的优缺点?
- 2、一个磁盘组,由11张磁片组成,每个磁盘有800磁道,问:
- (1) 磁盘组有多少个柱面、多少个磁头、?
- (2) 若每个磁道可记录2Mbit, 磁盘组的总容量是多少位?

中ノヨウ