

#### § 7-3 磁光存储技术

为了提高磁存储的密度,需要减小记录点的尺寸。然而,超顺磁效应限制了记录点尺寸不能太小,否则,存储点信息由于热不稳定,不能长期保存。要求信息能够长期保存的条件为:

#### $K_{\nu}V > 40kT$

式中 $K_u$ 为记录介质的各向异性常数,V为记录点的体积,k为玻耳兹曼常数,T为绝对温度。

当记录点尺寸减小时,又要保证上述条件成立,只有两条途径:一是增加材料的各向异性常数 $K_u$ ,二是增加记录介质厚度,保持体积不减小。但由于纵向磁化磁头溢出磁场随离隙距离增加,衰减较快,所以,增加介质厚度受到限制。除非使用垂直磁记录。



### 光电子技术(27)

 $K_u$ 值增加,伴随介质的矫顽力 $H_c$ 增大,所以,要求高饱和磁场强度的写入磁头。这又增加了磁头设计的难度。

如何能利用现有的磁头实现高矫顽力介质的记录,实现高密度存储,这就是磁光存储技术。磁光存储过程中需要使用光辅助磁记录,所以,有时又将磁光存储归类到光存储技术中。目前它已发展成为一种新的存储技术-磁光写入、光读出-磁光存储技术。

#### 一、磁光存储原理

磁光记录有两种方法:居里温度点写入和补偿温度点写入。

居里温度点写入: 利用激光加热磁记录介质,使其温度升高到接近材料的居里温度,即相变温度,此时材料的矫顽力H。降低,用通常




的磁头即可写入信息。冷却后矫顽力恢复,保持数据稳定


**补偿温度点写入**:补偿温度是<u>亚铁磁材料</u>特有的。指材料的剩磁强度为零时的温度。此温度低于居里温度。在补偿温度点以上,磁光材料的矫顽力也会迅速下降,用普通磁头即可写入。所以,用较低的激光能量加热磁光介质跨越补偿温度点,实现磁写入。

由于磁光存储的读出采用光读出,透射式利用了法拉弟效应,而反射式利用了克尔效应,这两种效应都要求磁场强度与光波矢平行, 所以,磁光记录使用垂直磁记录,即记录磁化方向垂直介质膜面。

磁光记录原理如图147所示。磁光记录介质的初始状态向下饱和磁化,写入磁场强度方向与初始化所用磁场方向反向,强度低于介质的矫顽力,所以,仅有磁场存在时,介质磁化不会翻转。当激光加








Fe rich Tb<sub>28</sub>Fe<sub>60</sub>Co<sub>12</sub>

Tb rich Tb<sub>28</sub>Fe<sub>60</sub>Co<sub>12</sub>

Tc rich Tc

亚铁磁(ferrimagnetic)材料。由稀土和 过渡金属元素反铁磁耦合

矫顽力Hc的温度依赖



热介质时,由于被加热点的矫顽力降低,磁场能够使被加热点处磁 化翻转。实现了信息写入。

二、磁光记录的空间和时间分辨

空间分辨:指磁光记录点的尺寸。由于磁光记录是由磁和光共同作用下完成的。所以,磁光记录点的尺寸由磁场和光斑的叠加区确定。通常采用两种方法实现高密度记录:小光斑大磁场和大光斑小磁场。如图148所示。使用和磁记录相同的磁头,磁光记录能够提高记录密度的潜力在于减小道宽度。目前的磁隙是一个长方形,宽度(位宽)小于1微米,而长度(道宽度)达十多微米。远大于光斑尺寸,所以磁光记录中能够减小道宽,提高道密度。

时间分辨:指信号调制,调制谁?磁光存储中可调制的量有磁场和光强两个量,所以,发展了恒磁光调制记录法和恒光磁调制法。




Fig.148 高密度磁光记录

ds / = sb




### 光电子技术(27)

#### 三、磁光记录数字编码

磁光记录主要采用数字式记录。数据的编码方式与数字磁记录相同仍然有归零(RZ)制和非归零制(NRZ),而非归零制中有包括逢1翻转、调频(FM)、调相(PM)、改进调频(MFM)、改进型MFM(M²FM)及改进型M²FM(M³FM)。

#### 四、磁光读出

磁光存储数据的读出采用光读出,使用弱的线偏振光聚焦到记录位上,探测透射或反射光的偏振态变化。对于透射光,由于法拉弟效应,而反射光,由于克尔效应,两者都会使线偏振光的偏振面发生旋转。但相反的磁化方向引起偏振方向相反的转动。通过设置适当的检偏振器方向,可以区分"0"和"1"位的不同磁化。如图149所示。





五、读出信号解码

由于记录时数字已经过编码,所以,读出信号必需解码才能恢复出 原始信号。解码方法这里不再讲述。

#### § 7-4 光-磁混合存储技术

光-磁混合存储技术是近年来发展的一种高密度存储技术,它结合了磁光存储的高密度优点和巨磁阻自旋阀(SV)读头的高灵敏度特点。使用磁光存储技术记录数据,而使用高灵敏度SV磁读头读出数据。由于采用磁通变化读出,所以,磁光存储不仅限于垂直记录,也可用于纵向记录。

SV是一种自旋电子器件,对磁场非常灵敏,比环型磁头的灵敏度



高2-3个数量级,所以,SV磁读头能够检测更小的记录位。目前计算机硬盘容量的大幅度提高,主要得益于SV磁读头的应用。当SV磁读头扫过记录介质上不同磁化方向的记录位时,SV的电阻会发生大的变化,因而引起大的电流变化。实现正、反向磁化的检测。

光-磁混合存储的记录与磁光存储相同,所以,不再累述。

#### § 7-5 光盘存储技术

光盘是相对磁盘而命名的。光盘存储技术直接使用光在光盘上记录信息。

光盘可分为只读光盘,一次写光盘和可擦式光盘。



### 光电子技术(27)

一、光盘与磁盘存储技术比较

#### 1、存取时间

存取时间指把信息写入或从盘上读出信息所花费的时间。目前磁盘的存取时间略优于光盘的存取时间。光盘的存取时间在100-500ms范围,而磁盘的存取时间目前已小于100ms。

#### 2、数据传输速率

光盘存取数据的传输速率目前已达10Mb/s,比磁存取数据率略低。目前磁存取数据速率可达近100Mb/s。

#### 3、容量

5英吋光盘的容量目前已可达10GB,相当于500MB/in<sup>2</sup>,磁盘密度



变化范围较大,硬磁盘的密度可以达到几个 $GB/in^2$ ,但软磁盘的密度仅为 $0.1MB/in^2$ 。

4、存储寿命

磁盘的存储寿命最长10年,而光盘的存储寿命可达100年。

5、成本

光盘的成本远低于磁盘的成本。

二、光盘存储器的结构

光盘存储器由光盘、光头、光盘驱动器和光头驱动器。

光盘: 记录介质。在1.2mm厚的基片上涂上光记录介质。

中ノヨウ



# 光电子技术(27)

光头: 光头由激光器、聚焦光学系统组成。

光头驱动器:精密定位系统,光头固定在驱动器上,实现光头的精密线性定位。

盘驱动器:驱动光盘高速旋转,转速达几千转/分,可以实现<mark>恒角速度或恒线速度</mark>旋转。

三、光盘的记录形式

1、凹坑记录

这是最常见的记录形式。利用聚焦激光斑在记录介质上烧蚀出1um² 左右的凹坑。凹坑的尺寸由光斑大小和功率确定。利用凹坑和非烧 蚀的介质的反射率差别实现数字记录中的"0"、"1"读出。光斑的尺寸



由下式确定:  $d = \frac{0.61\lambda}{NA}$ 

式中NA为光学聚焦系统的数值孔径, λ为光波长, 所以, 短波长能获得更小的光斑, 实现高密度记录。正是发展蓝光DVD的动机。

介质的光学厚度为**1/4**波长,这样写入时,由记录介质上、下界面反射的光产生相消干涉,减小反射损耗,增加光的利用率。

这种记录是不可擦出的, 所以, 只能用于一次写光盘。

#### 2、起泡记录

这种记录方式刚好和凹坑记录方式相反。记录介质层是一种受热易 气化的物质。将这种物质夹在某两种透光的物质之间,激光透过夹 层照射在记录介质上,记录介质吸收光能量后气化、膨胀,将上表



### 光电子技术(27)

面夹层顶起,形成气泡凸起。则凸起气泡的反射率与非凸起部分的 反射率有较大差别,则实现了"0"和"1"的记录。读出时,气泡上的 反射光弱,而非气泡部位的反射光强,通过解调反射信号,则可恢 复原始数据。

这种记录方式仍然只适合一次记录。

#### 3、相变记录

利用材料在不同晶态,具有的光学性质,如反射率、透射率不同。相变记录介质通常为銻-硒 (Sb-Se)非晶体膜和铋-碲非晶体膜。前者对紫外辐射有比较强的吸收,对长波辐射的吸收较弱。但在170摄氏度时发生相变,由非晶态变为晶体态。晶体态的銻-硒膜在长波长具有强的吸收。后者对长波有强的吸收,所以,通常将两种介质



组合。将錦-硒非晶膜镀在铋-碲非晶膜上,长波记录光通过錦-硒非晶膜照射在铋-碲非晶膜上,铋-碲非晶膜吸收光能量后温度升高,引起錦-硒非晶膜相变为晶体膜,晶体膜的反射率比非晶体膜的高许多,实现了信息的记录。

其它还有许多记录方法,但不是目前的主要应用方法,不再详述。 四、记录信息的方式

光盘记录信息的方式有两种: 恒角速度和恒线速度。

恒角速度法:这种记录方法中,光盘的转速恒定。光头也恒速地从内向外线性移动,结果记录的信道为螺旋线。记录的信息是内圈密外圈疏。

中ノヨウ



# 光电子技术(27)

恒线速度法:这种方法保持光头与光盘间的相对速度恒定,即线速度恒定。光盘的角速度要根据光头在不同的径向距离而调节,在内圈时,角速度快,外圈时角速度慢。记录的信道仍然是螺旋线,但螺旋线上的信息位之间的距离是均匀的。

#### 五、信息读出

利用盘上信息记录时,光照和非光照区具有不同的光反射或透射率 获取光强的调制变化,再通过解码读出信号,则可获得原始数据信 号。

#### 六、信息擦出

对于可擦出光盘, 先前记录的信息可以被擦出, 然后再次写入新信息。目前的能实现擦除再写的光盘主要有相变光盘和磁光盘。TeOx



材料中掺入少量Ge、Pb、Sn等金属元素制成的薄膜,可以实现可擦除。通常记录时用长波长,使材料由晶态变为非晶态,擦除时用较短波长照射,使被记录部分恢复回晶态。

七、光盘的结构

光盘由基片、记录介质、保护层等几部分组成。

对基片材料的要求:

- 1、对写入波长光的透射率要高。
- 2、基片厚度均匀, 抗断裂、抗热形变。

记录介质的要求:

1、高灵敏度。写入功率低。



# 光电子技术(27)

- 2、高分辨率。获得高密度记录
- 3、高信噪比。要求光照和非照射区的光学性质变化对比度大。
- 4、成膜性好。容易制成膜。
- 5、长期稳定性好。保证记录信息的长期保存。

#### § 7-6 目前正在发展的新数据存储技术

目前国际上正在发展的高密度存储新技术主要有:(1)、阻变存储技术(RRAM);(2)相变存储技术(PCMEM);(3)、磁隧道结随机访问存储技术(MTJ-RAM)



# 复习要点

- 1、磁光存储的记录、读出,空间分辨与时间分辨,磁化方向?
- 2、光-磁混合存储的记录、读出,优点?
- 3、光盘存储类型?
- 4、光盘的记录形式与记录方式?
- 5、光盘的读出、擦除?

中ノヨコ



### 作业27

- 1、磁光记录与读出原理?
- 2、光盘的记录与读出原理?